

Informática Industrial

Apoio Aulas Práticas de Comunicações RS232 Controlo de um Reservatório José Paulo Santos, Abílio Borges, Miguel Riem Oliveira




Figura 1: Controlo de um reservatório

1. Descrição do Controlo do Reservatório

Tendo em vista consolidar os conhecimentos adquiridos nas aulas teóricas sobre comunicações RS232, pretende-se adquirir, controlar e monitorizar grandezas digitais de um processo industrial. Este processo é controlado por um autómato programável (PLC) equipado com cartas de entradas e saídas digitais, uma carta analógica e uma carta de comunicações RS232. É também utilizado um computador com uma porta série RS232.

Pretende-se controlar (enviar) e receber no computador informações relativas a um reservatório de água (Figura 1). A ideia é implementar a comunicação entre o o PC e o PLC, de modo a, por um lado, controlar o reservatório, enviando ordens do PC para o PLC, por outro lado, monitorizar o reservatório, recebendo no PC o estado do equipamento vindo do PCL. Segue uma descrição detalhada das entradas e saídas do PLC que serão utilizadas.

A saída digital **Y0** do PLC ativa um motor (Motor) que permite encher o reservatório.

A saída digital **Y1** permite ativar a electroválvula de entrada de água do reservatório (EV_in) e por isso, tanto o motor como a electroválvula de entrada **Y0** devem ser ativados em simultâneo para que o reservatório possa ser cheio.

Existe também uma electroválvula que permite a saída da água do reservatório (EV_out), ativada pela saída digital **Y2** do PLC.

O Reservatório tem 4 sensores de nível que são ativados quando detectam água, nessa altura aplicam 24 volt nas entradas digitais do PLC, nas entradas: X0, X1, X2 e X3.

Em síntese, as entradas e saídas do PLC acima descritas são:

- Y0 Controla o Motor (Motor)
- Y1 Controla a ElectroValvula de entrada (EV In)
- Y2 Controla a ElectroVálvula de saída (EV Out)
- X0 Detecta a água no nível mais baixo (AlarmEmpty)
- X1 Detecta água no nível mínimo (Empty)
- X2 Detecta água quando o reservatório está cheio (Full)
- X3 Detecta água no nível de alarme mais alto do reservatório (AlarmMax)

A figura seguinte mostra um exemplo de um programa em Visual Basic para controlo do reservatório.




Figura 2: Interface em Visual Basic

A imagem de fundo utilizada para desenvolver a aplicação em cima está disponível no elearning.

2. Mecanismos de Controlo do Reservatório

Pretende-se que o controlo do reservatório funcione da forma descrita a seguir. Note-se que o valor analógico do nível não é usado no controlador, mas apenas para visualização.

- a) Quando a àgua fica abaixo do nível X1 (X1 = False), a água deve ser bombeada para o tanque (Y0 = True e Y1 = True) até que a água fique acima do nível X2 (X2 = True);
- b) Sempre que o nível de água esteja acima de X1 (X1 = True) deve poder ser comsumida água do reservatório (Y2 = True);
- c) Sempre que o nível de água esteja abaixo de X0 (X0 = False) deve ser lançado um alarme a indicar que o reservatório está vazio (por exemplo numa caixa de texto);
- d) Sempre que o nível de água esteja acima de X3 (X3 = True) deve ser lançado um alarme a indicar que o reservatório está cheio (por exemplo numa caixa de texto);

3. Protocolo de Comunicação

Esta secção visa definir as mensagens que circulam do PC para o PLC bem como no sentido contrário.

Mensagem do PC para o PLC

A mensagem enviada pelo PC para o PLC serve para fazer o controlo do sistema, ou seja, para envio de comandos para ligar e desligar as saídas do PLC, quer dizer, o computador deve enviar a ordem para ligar ou desligar a(s) electroválvulas Y0, Y1, Y2 do PLC.

A mensagem é definida da seguinte forma:

Em que **s** é o caractér de início de mensagem, **e** o caractér de final de mensagem, **ToPLC** indica a direção da mensagem (neste caso, enviada do PC para o PLC). Finalmente, **[Y0]** deve ser um caractér "1" ou "0" (ver na tabela ASCII os valores decimais correspondentes), indicando o estado desejado das saída correspondente do PLC.

A mensagem tem 12 bytes/caracteres. Por exemplo, se se pretender que o PLC tenha a saída Y0 desligada e as saídas Y1 e Y2 ligadas, a mensagem a enviar deve ser:

consultando a tabela ascii (ver em baixo), a mensagem em cima seria, em decimal:

Decimal	115	95	84	111	80	76	67	48	49	49	95	101
Caractér	S	_	Т	0	Р	L	С	0	1	1	_	е

Em visual basic, depois de declarar um objeto SerialPort1, para enviar a mensagem indicada atrás deve fazer-se:

Mensagem do PLC para o PC

O PLC deve enviar periodicamente na sua PORT3 (ficha DB9) mensagens para o PC informando sobre o estado do sistema. A mensagem é definida da seguinte forma:

Em que **s** é o caractér de início de mensagem, **e** o caractere de final de mensagem, **ToPC** indica a direção da mensagem (neste caso, enviada do PLC para o PC). **[Y0]** deve ser um caractér "1" ou "0" (ver na tabela ASCII os valores decimais correspondentes), indicando o estado desejado das saída correspondente do PLC. **[Nivel]** é um valor na gama de 0 a 100, que deve ser compreendido como um decimal e não um caracter como no caso de todos os outros bytes da mensagem, que indica em percentagem o nível de àgua no reservatório.

A mensagem contém 14 bytes/caracteres. Um exemplo, se o estado interno do PLC for Y0=0, Y1=0, Y2=1, X0=1, X1=1, X2=0, X3=1, o nível do reservatório a 67% (caracter "C"), a mensagem enviada deve ser:

s_ToPC0011101[67]_e

consultando a tabela ascii (ver em baixo), a mensagem em cima seria em decimal:

Decimal	115	95	84	111	80	67	48	48	49	49	49	48	49	67	95	101
Caractér	S	_	Т	0	Р	С	0	0	1	1	1	0	1	С	_	е

Dec	H	Oct	Chai	r	Dec	Нх	Oct	Html	Chr	Dec	Нх	Oct	Html	Chr	Dec	Нх	Oct	Html Ch	nr
0	0	000	NUL	(null)	32	20	040	a#32;	Space	64	40	100	۵#64;	0	96	60	140	`	•
1	1	001	SOH	(start of heading)	33	21	041	@#33;	!	65	41	101	a#65;	A	97	61	141	497; a#9	a
2	2	002	STX	(start of text)	34	22	042	@#3 4 ;	"	66	42	102	a#66;	В	98	62	142	498;ھ#	b
3	3	003	ETX	(end of text)				@#35;		67			a#67;					499 ;	C
4				(end of transmission)				@#36;	-	68			a#68;		ı			d	
5				(enquiry)				<u>@#37;</u>		69			a#69;					e	
6				(acknowledge)				6#38;		70			a#70;					a#102;	
7			BEL	(bell)				<u>@</u> #39;		1 1			@#71;			-		@#103;	
8	_	010		(backspace)				&# 4 0;	(72			H					a#104;	
9		011		(horizontal tab)))				a#73;					i	
10		012		(NL line feed, new line)				6# 4 2;					a#74;					j	
11	_	013		(vertical tab)				&#43;</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>a#75;</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>k</td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>С</td><td>014</td><td>$\mathbf{F}\mathbf{F}$</td><td>(NP form feed, new page)</td><td></td><td></td><td></td><td>,</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>a#76;</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>l</td><td></td></tr><tr><td>13</td><td>_</td><td>015</td><td></td><td>(carriage return)</td><td></td><td></td><td></td><td><u>445;</u></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td><u>@#77;</u></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>m</td><td></td></tr><tr><td>14</td><td>E</td><td>016</td><td>s_0</td><td>(shift out)</td><td></td><td></td><td></td><td>&#46;</td><td></td><td>78</td><td></td><td></td><td>N</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>n</td><td></td></tr><tr><td>15</td><td>F</td><td>017</td><td>SI</td><td>(shift in)</td><td>47</td><td>2F</td><td>057</td><td>&#47;</td><td>/</td><td>79</td><td></td><td></td><td>a#79;</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>o</td><td></td></tr><tr><td>16</td><td>10</td><td>020</td><td>DLE</td><td>(data link escape)</td><td></td><td></td><td></td><td>&#48;</td><td></td><td>80</td><td></td><td></td><td>4#80;</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>p</td><td>_</td></tr><tr><td>17</td><td>11</td><td>021</td><td>DC1</td><td>(device control 1)</td><td>49</td><td>31</td><td>061</td><td>a#49;</td><td>1</td><td>81</td><td>51</td><td>121</td><td>Q</td><td>Q</td><td>113</td><td>71</td><td>161</td><td>q</td><td>q</td></tr><tr><td>18</td><td>12</td><td>022</td><td>DC2</td><td>(device control 2)</td><td>50</td><td>32</td><td>062</td><td>2</td><td>2</td><td>82</td><td>52</td><td>122</td><td>4#82;</td><td>R</td><td>114</td><td>72</td><td>162</td><td>@#114;</td><td>r</td></tr><tr><td>19</td><td>13</td><td>023</td><td>DC3</td><td>(device control 3)</td><td>51</td><td>33</td><td>063</td><td>3</td><td>3</td><td>83</td><td>53</td><td>123</td><td>4#83;</td><td>S</td><td>115</td><td>73</td><td>163</td><td>s</td><td>s</td></tr><tr><td>20</td><td>14</td><td>024</td><td>DC4</td><td>(device control 4)</td><td>52</td><td>34</td><td>064</td><td>@#52;</td><td>4</td><td>84</td><td>54</td><td>124</td><td>a#84;</td><td>T</td><td>116</td><td>74</td><td>164</td><td>@#116;</td><td>t</td></tr><tr><td>21</td><td>15</td><td>025</td><td>NAK</td><td>(negative acknowledge)</td><td>53</td><td>35</td><td>065</td><td>4#53;</td><td>5</td><td>85</td><td>55</td><td>125</td><td>U</td><td>U</td><td>117</td><td>75</td><td>165</td><td>@#117;</td><td>u</td></tr><tr><td>22</td><td>16</td><td>026</td><td>SYN</td><td>(synchronous idle)</td><td>54</td><td>36</td><td>066</td><td>۵#54;</td><td>6</td><td>86</td><td>56</td><td>126</td><td>4#86;</td><td>V</td><td>118</td><td>76</td><td>166</td><td>@#118;</td><td>v</td></tr><tr><td>23</td><td>17</td><td>027</td><td>ETB</td><td>(end of trans. block)</td><td>55</td><td>37</td><td>067</td><td>7</td><td>7</td><td>87</td><td>57</td><td>127</td><td>a#87;</td><td>W</td><td>119</td><td>77</td><td>167</td><td>@#119;</td><td>w</td></tr><tr><td>24</td><td>18</td><td>030</td><td>CAN</td><td>(cancel)</td><td>56</td><td>38</td><td>070</td><td>8</td><td>8</td><td>88</td><td>58</td><td>130</td><td>۵#88;</td><td>Х</td><td>120</td><td>78</td><td>170</td><td>a#120;</td><td>x</td></tr><tr><td>25</td><td>19</td><td>031</td><td>EM</td><td>(end of medium)</td><td>57</td><td>39</td><td>071</td><td>9</td><td>9</td><td>89</td><td>59</td><td>131</td><td>@#89;</td><td>Y</td><td>121</td><td>79</td><td>171</td><td>y</td><td>Y</td></tr><tr><td>26</td><td>1A</td><td>032</td><td>SUB</td><td>(substitute)</td><td>58</td><td>ЗΑ</td><td>072</td><td>@#58;</td><td>:</td><td>90</td><td>5A</td><td>132</td><td>a#90;</td><td>Z</td><td>122</td><td>7A</td><td>172</td><td>z</td><td>Z</td></tr><tr><td>27</td><td>1B</td><td>033</td><td>ESC</td><td>(escape)</td><td>59</td><td>ЗВ</td><td>073</td><td>@#59;</td><td>;</td><td>91</td><td>5B</td><td>133</td><td>@#91;</td><td>[</td><td>123</td><td>7B</td><td>173</td><td>@#123;</td><td>{</td></tr><tr><td>28</td><td>10</td><td>034</td><td>FS</td><td>(file separator)</td><td>60</td><td>3С</td><td>074</td><td><</td><td><</td><td>92</td><td>5C</td><td>134</td><td>@#92;</td><td>A.</td><td>124</td><td>70</td><td>174</td><td> </td><td>1</td></tr><tr><td>29</td><td>1D</td><td>035</td><td>GS</td><td>(group separator)</td><td>61</td><td>ЗD</td><td>075</td><td>@#61;</td><td>=</td><td>93</td><td>5D</td><td>135</td><td>@#93;</td><td>]</td><td>125</td><td>7D</td><td>175</td><td>}</td><td>}</td></tr><tr><td>30</td><td>1E</td><td>036</td><td>RS</td><td>(record separator)</td><td>62</td><td>ЗΕ</td><td>076</td><td>></td><td>></td><td>94</td><td>5E</td><td>136</td><td>@#94;</td><td>^</td><td></td><td></td><td></td><td>~</td><td></td></tr><tr><td>31</td><td>1F</td><td>037</td><td>US</td><td>(unit separator)</td><td>63</td><td>3F</td><td>077</td><td>?</td><td>2</td><td>95</td><td>5F</td><td>137</td><td>%#95;</td><td>_</td><td>127</td><td>7F</td><td>177</td><td></td><td>DEL</td></tr></tbody></table>											

Source: www.LookupTables.com