
Обратная задача. Создание электрической принципиальной схемы по вольт – амперной характеристике(BAX) .

Требуется	программный модуль позволяющий получить по данным ВАХ фрагмент
разработать:	принципиальной схемы. Учитывать что ВАХ содержит определенный
paspassiaisi	уровень шума.
Общие требования:	• язык программирования – Python3
Оощие треоования.	
	• среда разработки: среда для Python не важна
	• задача должна быть оформлена в виде независимого
	программного модуля;
	• код на Python3 должен соответствовать PEP8;
	 код должен содержать достаточные для быстрого понимания комментарии.
	 совместимость с Linux системами в том числе для
	одноплатников типа Raspberry Pi 2.
	• На данном этапе время построения схемы по ВАХ,
	алгоритмом, не регламентируется.
	• Срок исполнения задания до 28 дней
Исходные данные:	1. Сигнал задающего генератора при котором получена ВАХ:
	• закон $V(t) = A\sin(\omega t)$;
	• А - амплитуда напряжения (диапазон до 20 V);
	 v- Частота генератора (диапазон до 10000 Гц);;
	• ω= 2πν;
	2. В виде двух массивов: тока I[от 10 до 1000] и напряжения U[от
	10 до 1000];
	3. Библиотека для построения ВАХ по заданной схеме находится
	по адресу:https://github.com/EPC-MSU/MySpice
	4. функции сравнения кривых по степени схождения
	score()(предоставляется заказчиком);
	5. При обработке ВАХ необходимо учитывать, что на выходе
	генератора предустановлен резистор с сопротивлением Rcs.
Варианты выходных	В качестве данных полученной электрической схемы
данных	текстовые файлы, формат по согласованию.
Компоненты, которые	• Резистор
могут присутствовать	• Конденсатор
в электронных схемах	• Диод
в произвольном	- Anoa
количестве и с	
произвольной схемой	
подключения:	
Требования по	Задана конкретная схема.
сложности схемы для	
построения ВАХ:	



	кривых. Второй за оптимизацию количества элементов схемы. Кз, Ке — коэффициенты устанавливаемые пользователем в зависимости от желаемой весомости компонента. ЕІ — действующий элемент схемы: резистор, диод, конденсатор. 6. С помощью модуля руthon MySpice, который по заданной схеме строит ВАХ, получить массивы тока l1 и напряжения U1, достаточной длины(От 10 до 1000) для интерпретации схемы с заданным порогом чувствительности. 7. С помощью функции сравнения кривых по степени схождения score()(предоставляется заказчиком) произвести сравнение ВАХ с получением величины не совпадения от 0 до 1. 8. Произвести определенную коррекцию данных схемы. 9. Повторить пункты 6-8 до получения заданного процента совпадения. 10. Возможно анализ имеет смысл начать с ветки 2. Ветки 1 и 3 отключить, установкой сопротивлений К1 и R3 в ∞. 11. Уровень ∞ можно устанавливать в зависимости от амплитуды тока исследуемого ВАХ. Так же как и уровень 0. Чем больше амплитуда тока тем выше порядок 0 и ниже ∞. И наоборот. 12. Можно определить наличие ветвей по отрицательной и положительной амплитуде тока. Если в одну из сторон ток не идет, значит нет ветки 2. И отсутствует одна из ветвей 1 или 3. 13. Полезно так же найти относительно прямые участки графика. 14. Среди прямых участков найти близкие к параллельным. 15. Найти расстояние между ними. Если расстояние не превышает половину ширины шума то на этом участке можно исключить наличие конденсаторов. 16. Нахождение нескольких углов расположения прямолинейных участков свидетельствует о наличии диодов. 17. Если график в пределах уровня шума является эллипсом то имеем RC цепь.
Перечень материалов для сдачи:	 Исходный код проекта для выбранной среды разработки. Набор файлов исходного кода и заголовочных файлов без конфигурационных файлов проекта (для интеграции в другие среды). Набор библиотек, драйверов и других зависимостей, используемых в проекте. Руководство по установке среды разработки, подключению библиотек и настройке проекта (нужно описать процесс создания и настройки проекта «с нуля», будет проверяться на чистом наборе файлов). Документация на модуль, если требуется указать какие-то требования и ограничения на последовательность инициализации.
Технология тестирования:	При анализе ВАХ будут получены принципиальные схемы. ● Они будут сверены с исходными схемами с которых ВАХ снимался с помощью прибора(вахометра).
ВАХ	Примеры ВАХ и схемы им соответствующие Схема

