En-Lab-FS15

ENergie - LABor

Eine Entdeckungsreise in der Energietechnik Theoretische Grundlagen

U.C. Müller, S. Deniz, J. Lodewyks, E. Casartelli

Gliederung

- 1. Einführung in das En-Lab
- 2. Organisation / Administration
- 3. Einführung Erhaltungssätze und Bilanzierung
 - Systeme, Systemgrenzen und Kontrollvolumen
 - Erhaltungssätze
 - Massenerhaltung
 - Energieerhaltung
 - Stöchiometrie
- 4. Beispiele zur Anwendung der Erhaltungssätze
- 5. Problemlösungsmethodik mit Anwendungsbeispielen
- 6. Qualität und Grössenordnungen von Energien
- 7. Einführung in die Messtechnik

1. Einführung in das En-Lab

Hintergrund/Idee/Ziele

- Verbindung von Praxis und Theorie, ausgehend von Experimenten
- Entdeckungsreise, d.h. ausprobieren, beobachten, keine Angst vor Fehlern
- Probleme systematisch angehen
- Qualitativ vs. Quantitativ
- Beispiele sind nur exemplarisch und entsprechen nicht immer dem neusten Stand der Technik

Qualitativ vs. quantitativ

- Physikalisch denken => Fragen stellen, ohne Hemmungen
- Überblick, nicht Tiefe (spez. Kenntnisse kommen später)
- Formeln sekundär
- Grössenordnungen kennen, abschätzen

2. Organisation / Administration

Organisatorisches

- Vorgehensweise
 - Theorie: 2 Wo, am Anfang
 - Postenlauf (PL): 5 mal, 1 pro Wo während 5 Wo, jeweils ein Laborbericht
 - Theorie Zusammenfassung, Vergleich der PL, Übungen (2 Wo)
 - PL Vertiefung (PLV): 2 mal je 2 Wo, inkl. Bericht
 - Präsentationen: Alle 1. PLV werden am Schluss präsentiert
- "Testat":
 - Vorbereitung f
 ür alle PL und PLV
 - Aktive Teilnahme im Labor
 - Laborberichte und Präsentation
- Prüfung
 - Situationen/Systeme analysieren
 - Einheiten konvertieren, Grössenordnungen abschätzen
 - Spezifische Fragen zu eigenen Postenläufe
 - Bewertung: A, B, C, D, E, F
- Fragen: ernesto.casartelli@hslu.ch, ulfchristian.mueller@hslu.ch, sabri.deniz@hslu.ch

Zeitplan Mittwoch: 32 Studierenden => 8 Gruppen

Grundlagen16. SepGrundlagen23. SepPostenlauf30. SepPostenlauf14. OktPostenlauf21. OktPostenlauf28. OktWrap-up GL, Übungen11. NovPostenlauf lang 118. NovPostenlauf lang 125. NovPostenlauf lang 225. DezPostenlauf lang 209. DezPostenlauf lang 216. DezPräsentation PLV 116. Dez		
23. 23. 30. 24. 44. 44. 44. 45. 69. 69. 69. 69. 69. 69. 69. 69. 69. 69	Grundlagen	16. Sep
30. 30. 44. 44. 44. 44. 44. 44. 44. 44. 44. 4	Grundlagen	
70 4 2 8 4 1 8 6 1 1 8 1 1 8 1 2 2 2 2 2	Postenlauf	30. Sep
4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 5 6 6 6 6 6 6 <t< th=""><th>Postenlauf</th><th>07. Okt</th></t<>	Postenlauf	07. Okt
. 12	Postenlauf	14. Okt
28. 11. 14. 15. 16. 16. 16. 16. 17. 18. 17. 18. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17	Postenlauf	21. Okt
. 1	Postenlauf	
ngen 11. 18. 25. 02. 16.	Wrap-up GL, Übungen	04. Nov
18. 25. 002. 1 16.		11. Nov
25. 02. 1 16.	Postenlauf lang 1	18. Nov
lang 2 02. lang 2 09. n PLV 1 16.	Postenlauf lang 1	25. Nov
1 16.	lang	02. Dez
1		
	Präsentation PLV 1	16. Dez

Zeitplan Donnerstag: 22 Studierenden => 6 Gruppen

Grundlagen	17. Sep
Grundlagen	24. Sep
Postenlauf	01. Okt
Postenlauf	08. Okt
Postenlauf	15. Okt
Postenlauf	22. Okt
Postenlauf	29. Okt
Wrap-up GL, Übungen	05. Nov
Wrap-up GL, Übungen	12. Nov
Postenlauf lang 1	19. Nov
Postenlauf lang 1	26. Nov
Postenlauf lang 2	03. Dez
Postenlauf lang 2	10. Dez
Präsentation PLV1	17. Dez

Laborarbeiten / Experimente

Postenläufe (je 1 SW)

- 1. Brennstoffzelle (BZ)
- 2. Windrad (Propeller)
- 3. BHKW
- 4. Vietnam Turbine
- 5. Wärmepumpe (WP)
- 6. Pelton Turbine
- 7. Fusspumpe
- 8. Solarthermie
- 9. Rotating-Stall Verdichter

Postenläufe Vertiefung (2 x 2 SW)

- 1. Eindampfanlage
- 2. Windrad (Savonius)
- 3. BHKW
- 4. Kaplan Turbine
- 5. Wärmepumpe (WP)
- 6. Pelton Turbine
- 7. Smart Motor
- 8. Solarthermie
- 9. Durchflussmessung

3. Einführung Erhaltungssätze und Bilanzierung

- Systeme, Systemgrenzen und Kontrollvolumen
- Erhaltungssätze
- Massenerhaltung
- Energieerhaltung
- Stöchiometrie


Thermodynamische Systeme


Man unterscheidet zwischen <u>offenen</u>, <u>geschlossenen</u> und <u>abgeschlossenen</u> Systemen.

- a) Offene Systeme: Stoff und Energieaustausch mit der Umgebung möglich
- b) Geschlossene Systeme: Energie- aber kein Stoffaustausch mit der Umgebung möglich
- c) Abgeschlossenes System: Weder Stoff- noch Energieaustausch mit Umgebung möglich


Thermodynamische Systeme

Beispiel:






Systemgrenzen und Kontrollvolumen



Systemgrenzen und Kontrollvolumen

- Die Grenzfläche zwischen Kontrollraum (= Kontrollvolumen = System) und Umgebung ist die **Systemgrenze**
- Definition von Kontrollraum (System) ist "willkürlich"
- Systemgrenze kann real oder fiktiv, fix oder beweglich sein
- Funktion der Systemgrenze: Bilanzierung mit Umgebung (globale Betrachtung)
- Eigenschaften der Systemgrenze:
 - hat keine Masse
 - kann keine Energie speichern
 - Kräfte wirken auf Systemgrenze
 - Ströme/Flüsse fliessen durch Systemgrenze
- Die Kunst besteht darin, die Systemgrenze so zu legen, dass die Berechnungen möglichst einfach wird
 - dies benötigt Intuition und Übung

Systemgrenzen und Kontrollvolumen



Erhaltungssätze

Erhaltungssätze

Massenerhaltung
Energieerhaltung
Impulssatzerhaltung
Drallerhaltung

zugehörige Bilanzierungen der Flüsse

Bilanzierung der Massenströme


Bilanzierung der Energieströme

Bilanzierung der Impulsströme /Kräfte

Bilanzierung der Drallströme / Momente

Erhaltungssätze

• Erhaltungssätze/Bilanzen können zum Beispiel für Masse, Energie, Impuls und Drall formuliert werden



• Detaillierte Kenntnisse nur am System-Rand nötig

Erhaltungssätze

- Erhaltungssätze/Bilanzen können für Masse, Energie, Impuls und Drall formuliert werden
- Detaillierte Kenntnisse nur am System-Rand nötig
- Als Konvention f
 ür Vorzeichen gilt:
 - Eintritt in System: positiv
 - Austritt aus System: negativ
- Für eine Grösse X in einem System gilt allgemein:

$$\Delta X = \sum X_{Ein} + \sum X_{Aus}$$
positiv negativ

Stationäre / Instationäre Prozesse

- **Stationär:** keine lokale zeitliche Änderung der statistischen Kenngrössen (Mittelwert, Standardabweichung,...)
- Instationär: lokale und/oder globale Änderung der statistischen Kenngrössen
- Quasi-stationär: lokale zeitliche Änderungen sind klein bezogen auf globale Zeitmassstab.
- Bilanzen: "Änderung" bzw. "Momentane Änderung" = 0
- Achtung: Ob ein Prozess stationär oder instationär ist, hängt auch von der Definition der Systemgrenze ab

Erhaltungssätze (2)

- Die Konvention erlaubt die Verallgemeinerung der Prozedur, inkl. Standardisierung und Automatisierung
- In der Praxis wendet der Ingenieur, je nach Feld, auch andere Methoden
- In einem stationären System gilt (mit pos/neg Konvention):

$$\Delta X = \sum X_{Ein} + \sum X_{Aus} = 0$$

$$> 0 \qquad < 0$$

• Man kann auch alle Grössen als Positiv betrachten und sie auf die «richtigen» Seite in der Bilanzierung einsetzen (alles «Ein» links, alles «Aus» rechts

$$\sum X_{Ein} = \sum X_{Aus}$$

• Es sind «nur» Betrachtungsweisen. Am Schluss muss die Bilanz stimmen, d.h. Mathematik stimmt mit der Physik überein!

Stationäre / Instationäre Prozesse

<u>Übung:</u> Überlegen Sie sich je ein praktisches Beispiel zu einen stationären, instationären und quasistationären Prozess.

Massenerhaltung

$$\Delta m_{System} = \sum_{Ein} m_{Ein} - \sum_{Aus} m_{Aus}$$

$$\frac{\Delta m_{System}}{\Delta t} = \sum_{Ein} \dot{m}_{Ein} - \sum_{Aus} \dot{m}_{Aus}$$

$$0 = \sum_{Fin} \dot{m}_{Ein} - \sum_{Aus} \dot{m}_{Aus}$$


$$\dot{V} = c_n \cdot A$$

$$\dot{m} = \rho \cdot c_n \cdot A$$

 c_n : Die auf die Fläche A senkrecht, gerichtete Geschwindigkeitskomponente.


Beispiele Massenerhaltung

Rohrströmung $(\rho = \phi)$



$$\rho_1 \cdot c_1 \cdot A_1 = \rho_2 \cdot c_2 \cdot A_2$$

Pumpe $(\rho = \phi)$




$$\rho_1 \cdot c_1 \cdot A_1 = \rho_2 \cdot c_2 \cdot A_2$$

 $\dot{m}_2'', c_2'', A_2''$

Massenerhaltung

"2" in "1": Vereinigung



 \dot{m}_1, c_1, A_1

 $\dot{m}_{2}', c_{2}', A_{2}'$

Annahmen: $\rho = konst.$

Massenerhaltung: $\dot{m}_1' + \dot{m}_1'' = \dot{m}_2$

$$\Rightarrow c_2 = \frac{c_1' A_1' + c_1'' A_1'}{A_2}$$

Annahmen: $\rho = konst$.

"1" in "2": Verzweigung

Massenerhaltung: $\dot{m}_1 = \dot{m}_2$ '+ \dot{m}_2 ''

$$\Rightarrow c_2', c_2''$$
?

Energieformen:


- Kinetische Energie (Bewegungsenergie)
- Potentielle Energie (Lageenergie, Spannungen)
- Druckänderungsarbeit
- Innere (thermische) Energie
- Chemische Energie
- Elektrische Energie
- Magnetische Energie
- Lichtenergie
- Kernenergie

Der erste Hauptsatz der Thermodynamik für geschlossene Systeme:

- In einem abgeschlossenen (isolierten) System kann Energie weder vernichtet noch erzeugt werden. Energie bleibt erhalten.
- Der Energieinhalt eines geschlossenen Systems kann nur durch das Leisten von **Arbeit** und / oder die Übertragung von **Wärme** geändert werden.

Der erste Hauptsatz der Thermodynamik für offene Systeme:

• Der Energiefluss durch ein offenes System lässt sich nur durch Zu- oder Abfuhr von Wärme und / oder mechanischer Leistung ändern



- Vorzeichen für \dot{Q} und P:
 - In das System rein: positiv
 - Aus dem System heraus: negativ

Wärmestrom \dot{Q} : Energieübertragung, als Folge einer Temperaturdifferenz zwischen System und Umgebung. (Einheit [W]=[J/s])

Leistung *P*: Technische Leistung, die zum Beispiel mit einem Kolben oder einer Pumpe am System verrichtet wird. (Einheit [W])

Energiefluss: Energiestrom (Leistung) des ein- und austretenden Stoffstromes. Für die im EnLab relevanten Energieformen reduziert sich der Energiefluss zu:

Energiefluss =
$$\dot{m} \cdot (h + \frac{c^2}{2} + gz)$$

 $c^2/2$: Spezifische kinetische Energie

 $g \cdot z$: Spezifische potentielle Energie

 $h = u + p / \rho$: Spezifische Enthalpie (innere Energie + Druckänderungsarbeit)

• Der Enthalpiestrom (Einheit [W])

$$\dot{H} = \dot{m} \cdot h = \dot{m} \cdot \left(u + \frac{p}{\rho} \right)$$

- Jeder Materialfluss ist mit einem Enthalpiestrom verbunden
- Masse besitzt eine gewisse innere Energie "u"
- Um Masse dem bzw. aus dem System zu- bzw. abzuführen muss Arbeit geleistet werden (Druckverschiebearbeit): p/ρ

- Beispiele: Wärmetransport $\dot{m} \cdot h = \dot{m} \cdot c_p \cdot T$ Chemisch gebundene Energie $\dot{m} \cdot \Delta h$

Zusammenfassend lautet der für uns relevante erste Hauptsatz für offene Systeme (mit Vorzeichen-Konvention):

$$\sum \dot{Q} + \sum P = \sum_{Aus} \dot{m}_{Aus} \cdot (h + \frac{c^2}{2} + gz)_{Aus} - \sum_{Ein} \dot{m}_{Ein} \cdot (h + \frac{c^2}{2} + gz)_{Ein}$$

Alternativ mit «allem Positiv» (d.h. man muss für jeden Beitrag wissen und klar bezeichnen, auf welche Seite aufgeführt werden muss):

$$\sum$$
 (Allevorhandenen Energiefomen)_{Ein} = \sum (Allevorhandenen Energiefomen)_{Aus}

$$\sum \dot{Q}_{Ein} + \sum P_{Ein} + \sum_{Ein} \dot{m}_{Ein}.(h + \frac{c^2}{2} + gz)_{Ein} = \sum \dot{Q}_{Aus} + \sum P_{Aus} + \sum_{Aus} \dot{m}_{Aus}.(h + \frac{c^2}{2} + gz)_{Aus}$$


Spezialfall: Hydraulik

- In hydraulischen Systemen gelten meistens folgende Vereinfachungen:
 - Keine Wärme wird zu- bzw. abgeführt
 - Dichteänderungen sind vernachlässigbar klein
 - Änderungen der inneren Energie (Verluste) werden im Term $\Delta p_v/\rho$ zusammengefasst. (Δp_v : Druckverluste)

$$P = \sum_{Aus} \dot{m}_{Aus}.(\frac{p}{\rho} + \frac{c^2}{2} + gz + \frac{\Delta p_{v}}{\rho})_{Aus} - \sum_{Ein} \dot{m}_{Ein}.(\frac{p}{\rho} + \frac{c^2}{2} + gz)_{Ein}$$


- Beispiele
 - Rohrströmung
 - Beheiztes Rohr
 - Pumpe (horizontal & vertikal)
 - Turbine
 - Verdichter

Rohrströmung ($\rho = \phi$)



$$\rho_1 \cdot c_1 \cdot A_1 = \rho_2 \cdot c_2 \cdot A_2 \Longrightarrow c_1 = c_2$$


$$(b + P) = \sum_{Aus} \dot{m}_{Aus} \cdot (h + \frac{c^2}{2} + gz)_{Aus} - \sum_{Ein} \dot{m}_{Ein} \cdot (h + \frac{c^2}{2} + gz)_{Ein} \implies h_1 + \frac{c_1^2}{2} = h_2 + \frac{c_2^2}{2} \implies \underline{h_1 = h_2}$$



 $\rho_1 \cdot c_1 \cdot A_1 = \rho_2 \cdot c_2 \cdot A_2 \Longrightarrow c_1 = c_2$


Rohrströmung mit Wärmezufuhr (Wärmetauscher, p






$$\dot{Q} + P = \sum_{Aus} \dot{m}_{Aus} \cdot (h + \frac{c^2}{2} + gz)_{Aus} - \sum_{Ein} \dot{m}_{Ein} \cdot (h + \frac{c^2}{2} + gz)_{Ein}$$

$$h = c_p T \Rightarrow \dot{Q} = \dot{m}c_p (T_2 - T_1)$$




Rohrströmung mit Wärmezufuhr (Wärmetauscher, ρ = ¢, Formulierung «Ein» = «Aus»)




$$\dot{Q}_{Ein} + P_{Ein} + \sum_{Ein} \dot{m}_{Ein} \cdot (h + \frac{c^2}{2} + gz)_{Ein} = \dot{Q}_{Aus} + P_{Aus} + \sum_{Aus} \dot{m}_{Aus} \cdot (h + \frac{c^2}{2} + gz)_{Aus}$$

$$h = c_p T \Rightarrow \underline{\dot{Q}_{Ein} = \dot{m}c_p (T_2 - T_1)}$$




 $\rho_1 \cdot c_1 \cdot A_1 = \rho_2 \cdot c_2 \cdot A_2 \Longrightarrow c_1 = c_2$

Pumpe $(\rho = \phi)$




$$P = \sum_{Aus} \dot{m}_{Aus}.(\frac{p}{\rho} + \frac{c^{2}}{2} + gz + \frac{\Delta p_{v}}{\rho})_{Aus} - \sum_{Ein} \dot{m}_{Ein}.(\frac{p}{\rho} + \frac{c^{2}}{2} + gz)_{Ein}$$

$$P = \dot{m}(\frac{p_2}{\rho} + \frac{\Delta p_v}{\rho} - \frac{p_1}{\rho}) = \dot{V}(p_2 - p_1 + \Delta p_v) > 0$$
 wobei $P_{hyd} \approx \dot{V}(p_2 - p_1)$





Pumpe $(\rho = \phi, \text{vertikal})$




$$\rho_1 \cdot c_1 \cdot A_1 = \rho_2 \cdot c_2 \cdot A_2 \Longrightarrow c_1 = c_2$$

$$P = \sum_{Aus} \dot{m}_{Aus} \cdot (\frac{p}{\rho} + \frac{c^2}{2} + gz + \frac{\Delta p_v}{\rho})_{Aus} - \sum_{Ein} \dot{m}_{Ein} \cdot (\frac{p}{\rho} + \frac{c^2}{2} + gz)_{Ein}$$





Turbine $(\rho = \not c)$




$$\rho_1 \cdot c_1 \cdot A_1 = \rho_2 \cdot c_2 \cdot A_2 \Longrightarrow c_1 = c_2$$


$$P = \sum_{Aus} \dot{m}_{Aus}.(\frac{p}{\rho} + \frac{c^{2}}{2} + gc + \frac{\Delta p_{v}}{\rho})_{Aus} - \sum_{Ein} \dot{m}_{Ein}.(\frac{p}{\rho} + \frac{c^{2}}{2} + gc)_{Ein}$$

$$P = \dot{m}\left(\frac{p_2}{\rho} + \frac{\Delta p_v}{\rho} - \frac{p_1}{\rho}\right) = \dot{V}(p_2 - p_1 + \Delta p_v) < 0$$

$$\approx P_{hyd}$$



Verdichter $(\rho \neq \phi)$




$$\rho_1 \cdot c_1 \cdot A_1 = \rho_2 \cdot c_2 \cdot A_2 \Longrightarrow \rho_1 \cdot c_1 = \rho_2 \cdot c_2 (\Longrightarrow c_1 \neq c_2)$$

$$\dot{Q} + P = \sum_{Aus} \dot{m}_{Aus}.(h + \frac{c^2}{2} + gz)_{Aus} - \sum_{Ein} \dot{m}_{Ein}.(h + \frac{c^2}{2} + gz)_{Ein}$$

$$P = \dot{m} \left[(h + \frac{c^2}{2})_2 - (h + \frac{c^2}{2})_1 \right] = \dot{m} \left[h_2 - h_1 + \frac{c_2^2}{2} - \frac{c_1^2}{2} \right] > 0$$

$$h = c_p T \Rightarrow \underbrace{\mathbf{P} \cong \dot{m}\Delta h = \dot{m}c_p \Delta T = \dot{m}c_p (T_2 - T_1)}_{\approx \mathbf{P}_{th}}$$



Stöchiometrie

• Für chemische Reaktionen, z.B. der Verbrennung, ist eine Bilanzierung der beteiligten Atome bzw. deren Massen zu berücksichtigen

$$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$$

- Eine Bilanzierung führt zu einem Verhältnis, der Stöchiometrie, der verschiedenen Reaktionspartner, damit die Reaktion vollständig abläuft
 - ➤ 2 Sauerstoffmoleküle werden benötigt, um 1 Methanmolekül zu verbrennen
 - > molarer stöchiometrischer Sauerstoffbedarf von Methan ist 2

Reaktionsenthalpie und Luftbedarf

• Während der Verbrennung wird chemisch gebundene Energie (Reaktionsenthalpie) in thermische Energie umgewandelt

$$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O + W\ddot{a}rme$$

- Die Wärmemenge hängt vom Brennstoff ab (Heizwert oder Brennwert)
 CH₄: Heizwert_{H₂O gasförmig} 50 MJ/kg, Brennwert_{H₂O flüssig} 55.5 MJ/kg
- In technischen Verbrennungsprozessen ist der spez. Luftbedarf relevant
 - Wieviel kg Luft braucht es um 1 kg Brennstoff vollständig zu verbrennen?
 - ➤ 1 kg Methan benötigt 4 kg Sauerstoff (aus Molekulargewichten und Stöchiometrie)
 - ➤ Mit einem Anteil O₂ in Luft von ca. 23.2% ergibt sich der spezifische Luftbedarf von CH₄ zu 17.24 (d.h. 17.24 kg Luft für 1 kg Methan)

5. Problemlösungsmethodik

Problemlösungsmethodik


- Systematik:
 - Beobachten, beschreiben, analysieren, modellieren, simulieren, synthetisieren
- 7 Schritte: Prüfungsfrage !!!
 - 1. System identifizieren und skizzieren systemgrenzen
 - 2. Besonderheiten suchen Konstanten
 - 3. Annahmen treffen
 - 4. Erhaltungsgleichungen formulieren Massenerhaltungssatz
 - 5. Diagramme zeichnen
 - 6. Unbekannten bestimmen
 - 7. Resultate überprüfen und diskutieren

Problemstellung

An der Druckleitung eines Pelton-Wasserkraftwerks soll vor dem Verteiler ein horizontaler Konfusor/Düse angehängt werden. Die Druckänderung über den Konfusor ist in Abhängigkeit des Flächenverhältnisses und der Wassergeschwindigkeit in der Druckleitung (d.h. vor dem Konfusor) zu bestimmen. Für diese Berechnung kann die Strömung als verlustfrei (reibungsfrei) betrachtet werden.

Vorgehen nach Problemlösungsmethodik

1: System = Konfusor \rightarrow Skizze



2: Besonderheiten: Wasser, horizontale Rohrleitung mit Querschnittsänderung $(A_{Aus}/A_{Ein}$ gegeben) \rightarrow keine Energiezu- bzw. abfuhr

3: Annahmen: Dichte = Konstant, reibungsfrei

Vorgehen nach Problemlösungsmethodik


4: Massenerhaltung + Energieerhaltung

Massenerhaltung:
$$\dot{m}_{Ein} = \dot{m}_{Aus} \rightarrow (\rho \cdot c \cdot A)_{Ein} = (\rho \cdot c \cdot A)_{Aus}$$

Energieerhaltung:

$$P = \sum_{Aus} \dot{m}_{Aus}.(\frac{p}{\rho} + \frac{c^2}{2} + gz + \frac{\Delta p_{v}}{\rho})_{Aus} - \sum_{Ein} \dot{m}_{Ein}.(\frac{p}{\rho} + \frac{c^2}{2} + gz)_{Ein}$$


5: Diagramme: Energieumwandlung



mehr kinetische Energie am Schluss da die Geschwindigkeit grösser ist

Vorgehen nach Problemlösungsmethodik

6: Gleichungen lösen



Energieerhaltung:


$$P = \sum_{Aus} \dot{m}_{Aus} \cdot \left(\frac{p}{\rho} + \frac{c^{2}}{2} + gz + \frac{\Delta p_{v}}{\rho}\right)_{Aus} - \sum_{Ein} \dot{m}_{Ein} \cdot \left(\frac{p}{\rho} + \frac{c^{2}}{2} + gz\right)_{Ein}$$

$$\dot{m}_{Aus} \cdot \left(\frac{p}{\rho} + \frac{c^{2}}{2} + gz + \frac{\Delta p_{v}}{\rho}\right)_{Aus} = \dot{m}_{Ein} \cdot \left(\frac{p}{\rho} + \frac{c^{2}}{2} + gz\right)_{Ein}$$

$$\left(\frac{p}{\rho} + \frac{c^{2}}{2}\right)_{Aus} = \left(\frac{p}{\rho} + \frac{c^{2}}{2}\right)_{Ein} \Rightarrow \frac{p_{2}}{\rho} + \frac{c_{2}^{2}}{2} = \frac{p_{1}}{\rho} + \frac{c_{1}^{2}}{2}$$

7: Überprüfung + Diskussion

Energieerhaltung: Konfusor/Düse



Besonderheiten + Annahmen : reibungsfrei, horizontal, $\rho = \text{konst.}, \ \dot{Q} = 0, \ P = 0$


Massenerhaltung:
$$\dot{m}_1 = \dot{m}_2 \rightarrow c_2 = c_1 \cdot \frac{A_1}{A_2}$$

Energieerhaltung:
$$P = \sum_{Aus} \dot{m}_{Aus}.(\frac{p}{\rho} + \frac{c^2}{2} + gz + \frac{\Delta p_v}{\rho})_{Aus} - \sum_{Ein} \dot{m}_{Ein}.(\frac{p}{\rho} + \frac{c^2}{2} + gz)_{Ein}$$


$$\frac{p_1}{\rho} + \frac{c_1^2}{2} = \frac{p_2}{\rho} + \frac{c_2^2}{2} \implies p_2 - p_1 = \rho \left(\frac{c_1^2}{2} - \frac{c_2^2}{2}\right) = \rho \frac{c_1^2}{2} \left(1 - \left(\frac{A_1}{A_2}\right)^2\right)$$

6. Qualität von Energien und Grössenordnungen


Energieflussbild




Energieflussbild: Auto



Energieflussbild: Verbrennungsmotor






Die Qualität der Energie

- Energieerhaltung ist eine Bilanzierung der Energiemenge, d.h. Energiequantität
- Energie hat aber auch eine Qualität
 - vollständig in andere Energieform umwandelbar
 - Mechanische Energie (Lage-, kinetische, Druck-Energie)
 - Elektrische Energie
 - nur bedingt in andere Energieformen umwandelbar
 - Wärme
- Der Wirkungsgrad
 - ist eine Definitionssache!
 - ist vom Kontrollvolumen, Referenz, ... abhängig

$$\eta = \frac{\text{AbgeführteLeistung}}{\text{ZugeführteLeistung}} = \frac{\text{"Nutzen"}}{\text{"Aufwand"}}$$

Energiequalität



Symmetrischer Prozess (reversibel): $E_{pot} \rightarrow E_{kin} \rightarrow E_{def} \rightarrow E_{kin} \rightarrow E_{pot}$

Asymmetrischer Prozess (irreversibel): $E_{pot} \rightarrow E_{kin} \rightarrow E_{def} \rightarrow W$ ärme

In beiden Vorgängen bleibt die Energie erhalten.

Durch reine Wärmeabfuhr (d.h. Abkühlung) ist es unmöglich den ursprünglichen Zustand wieder herzustellen (Carnot Wirkungsgrad => 2. Hauptsatz der TD).

Grössenordnungen

- Massenstrom (Masse pro Zeit)
 - Wasserhahn: 0.1 kg/s
 - Ventilator (30 cm D): 0.1 kg/s
 - Flugzeugtriebwerk: 100-500 kg/s
 - Rhein: 800'000 kg/s
- Druck (Kraft pro Fläche)
 - 1 kg Zucker auf Tisch: 2000 Pa
 - 10 m Wassersäule/Erdatmosphäre: 100'000 Pa = 1 bar
 - Auto auf 10 Rappen: 500 bar
- Leistung (Arbeit pro Zeit)
 - Hauskühlschrank: 100 W
 - Auto auf Autobahn bei 100 km/h: 10 kW
 - Lokomotive (im Flache): 1 MW
 - Grosse Kraftwerke (Gasturbinen, KKW, Hydroanlagen): 100-1000 MW

Grössenordnungen

	Energieform	Formel	Betrag
1 kg Wasser mit 10 m/s bewegen	kinetische Energie	$m c^2/2$	50 J
1 kg Wasser um 10 m anheben	potentielle Energie	m g z	100 J
1 kg Wasser um 10 K erwärmen	thermische Energie	$m c_p \Delta T$	42'000 J
1 kg Wasser bei 100°C verdampfen	thermische Energie	$m \Delta h_V$	2'250'000 J
1 kg Heizöl verbrennen	chemische Energie	$m \Delta H_R$	41'800'000 J

Grössen in EnLab

- c Geschwindigkeit [m/s]
- A Fläche [m²]
- ρ Dichte [kg/m³]
- \dot{m} Massenstrom [kg/s]
- V Volumenstrom [m^3/s]
- p Druck [Pa=N/m²]
- u spez. Innere Energie [J/kg]
- h spez. Enthalpie [J/kg]
- T Temperatur [K]
- c_p spez. Wärmekapazität [J/kg.K]

- g Erdbeschleunigung [m/s²]
- z Höhe[m]
- Q Wärmestrom [W]
- P Leistung [W]
- F Kraft [N]
- M Drehmoment [N.m]
- ω Winkelgeschwindigkeit [rad/s]
- n Drehzahl [U/min]
- t Zeit [s]
- 1 Länge, Abstand [m]
- η Wirkungsgrad [-]

Achtung: die Liste ist nicht abschliessend. Es kann vorkommen, dass das gleiche Symbol für etwas anders verwendet wird! Mit Einheiten überprüfen.