


# Modul TA.PR+SY **Zugmittelgetriebe**

### 1. Teil: Flach- und Keilriemengetriebe









FH Zentralschweiz

Hochschule Luzern Technik & Architektur

### Inhalt und Ziele

- Funktion und Aufbau von Flachriemen
- Bauarten von Keilriemen
- Verbindungen von Flach- und Keilriemen
- Zentrieren von Flachriemen
- Ausführungen von Riemenscheiben
- Vorspannung der Zugmittel
- Auslegung der Riementriebe
- Riemenschwingungen
- Anwendungsbeispiele

Ziele: Kennt die Eigenschaften und Charakteristika von Flach- und

Keilriemen.

Kann Flach- und Keilriemengetriebe auslegen und nachrechnen.

### **Funktion und Aufbau von Flachriemen**

Je nach Funktion werden die (Flach)-Riemen in **Antriebsriemen** und **Transportriemen** eingeteilt.





Rilder Siealina

Antriebsriemen

Transportriemen


### • Mehrschicht- oder Verbundriemen

#### • Laufschicht

 Leder oder Kunststoff mit hoher Reibung für geringen Schlupf (PU, Elastomer)

### Zugschicht

 reissfeste Fasern oder Bänder (PA, E, Stahl, Glasfasern, Aramid) (Markennamen für Aramid sind Nomex und Kevlar von DUPont)



L) Laufschicht

Z) Zugschicht

D) Deckschicht

#### Deckschicht

• imprägniertes Textilgewebe oder zweite Laufschicht

© HSLU PR+SY\_H16: Flachriemengetriebe

4


Hochschule Luzern

# Eigenschaften und Kennwerte moderner Hochleistungsflachriemen

Begriff	Einheit	Zugschicht aus	
		Polyamid PA	Polyestercord [
Zugfestigkeit	N/mm <sup>2</sup>	450 - 600	700 – 900
Zugkraft pro Riemenbreite	N/cm	1.300 - 1.800	1.300 - 6.600
Reibungszahl $\mu$ gegen Stahl und GG	-	0,6 - 0,7	0,6 - 0,7
Zulässige Riemenspannung $\sigma_{zul}$	N/mm <sup>2</sup>	6 – 18	14 – 25
Zug-Elastizitäts-Modul $E_z$	N/mm <sup>2</sup>	500 - 600	600 - 700
Biege-Elastizitäts-Modul $E_b$	N/mm <sup>2</sup>	250	300
Bruchdehnung $\varepsilon_b$	%	≈ 22	≈ 12 - 15
Spannung bei 1 % Dehnung	N/cm	30 - 400	100 – 400
Betriebsdehnung $\varepsilon$	%	1,3 - 3,0	1,0 - 1,5
Temperatureinsatzbereich	°C	-50 - +100	-50 - +100
Dichte $ ho$	g/cm <sup>3</sup>	1,1 - 1,4	1,1 - 1,4
Spezifische Nenn-Umfangskraft $F$	N/cm	40 - 800	100 – 400
Spezifische Nennleistung $P_N$	kW/cm	bis 45	bis 60
Maximale Riemengeschwindigkeit v	m/s	60 - 80	80 - 150
Maximal zulässige Biegefrequenz f	1/s	80 – 100	100 - 250
Dehnschlupf bei Nenn-Umfangskraft $s$	%	≈ 0,8 - 1,0	≈ 0,4 - 0,6
Dämpfungseigenschaft – logarithmisches Dekrement $\vartheta$	-	≈ 0,28	≈ 0,25
Wirkungsgrad η	-	0,98 - 0,99	0,985 - 0,99
Gesamtdicke a	mm	1,0 - 8,0	0,8 - 4,0
Riemenbreite b <sub>0</sub>	mm	max. 100	max. 450
Riemenlänge I	mm	Ohne Begrenzung	max. 1.200

Quelle: B. Schlecht

### Bauarten von Keilriemen



#### Werkstoffe

- ZugschichtPolyesterfasern
- Kern
  - Kautschuk (Polyurethan)
- Hülle
  - Textilgewebe

Normalkeilriemen  $b_0/h \approx 1.6$ 

Schmalkeilriemen  $b_0/h \approx 1.2$ , weniger Platz, höherer Wirkungsgrad

Flankenoffene Schmalkeilriemen, geschliffen Flanken, höhere Genauigkeit

Breitkeilriemen, Verstellgetriebe

60°-Keilriemen, Polyurethan, hoher Reibwert, grosser Winkel zur Vermeidung von Selbsthemmung Verbundkeilriemen, gleichmässige Lastverteilung, weniger anfällig gegen Schwingungen Keilrippenriemen, hohe Umfangsgeschwindigkeiten, leise und vibrationsfrei


© HSLU PR+SY\_H16: Flachriemengetriebe

7


Hochschule Luzern Technik & Architektur

# Verbindungen von Flach- und Keilriemen


Riemen werden in passender Länge endlos hergestellt, oder an den Enden bearbeit und verschweisst oder verklebt.



Schäftung an der Verbindungsstelle von Flachriemen



Mechanische Verbinder für Flachriemen




Z-Verbindung für Flachriemen



Lösbare Verbindung für einen Keilriemen

# Vergleich Wirkungsgrad Flachriemen-Keilriemen




© HSLU PR+SY\_H16: Flachriemengetriebe

10

Hochschule Luzern


# Beispiel: Antrieb mit Keilriemen für Rotationswärmetauscher




Antrieb am Zylinderumfang der Wärmetauschertrommel mit Keilriemen

### Zentrieren von Flachriemen

Durch die Wölbung der Riemenscheiben wird ein Zentrieren der Riemen erreicht.




Zentrierwirkung durch unterschiedliche Geschwindigkeiten.



Zentrierwirkung durch Biegemoment aufgrund eines Schrägzuges.

© HSLU PR+SY\_H16: Flachriemengetriebe

### Wölbung und Abmasse von Riemenscheiben




Quelle: B. Schlecht


11

#### Hochschule Luzern Technik & Architektur

# Möglichkeiten zur Vorspannung des Zugmittels



## Ausführungsformen verstellbarer Riemenscheiben (Spreizschieben)




Bilder B. Schlecht

# Beispiel Riemenantrieb: Variomatik Antriebe für Roller








© HSLU PR+SY\_H16: Zahnriemengetriebe

14


Hochschule Luzern Technik & Architektur

# Auslegung der Riementriebe

• Kräfte am Riementrieb



$$F_t = F_1 - F_2$$
 (16.2)




17

### Auslegung der Riementriebe

• Kräfte am Riementrieb

Euler-Eytelwein-Seilreibungsformel

$$\frac{F_1}{F_2} = e^{\mu\beta_1} = m$$
(16.3)
m: Trumkraftverhältnis



Übertragbare Umfangskraft (Nutzkraft)

$$F_t = F_1 - \frac{F_1}{m} = F_1 * \frac{m-1}{m} = F_1 * \kappa$$
 (16.4)

Belastung des Riemens durch die Fliehkraft  $F_z$ 

$$F_z = A_S * \rho * v^2 \tag{16.5}$$

© HSLU PR+SY\_H16: Flachriemengetriebe

18

#### Hochschule Luzern Technik & Architektur

# **Anwendung Euler-Eytelwein-Seilreibungsformel**

Schiffspoller

Halbmastwurf Sicherungsknoten




Quelle: de.academic.ru/



Quelle: www.bildarchiv-hamburg.de/

## Auslegung der Riementriebe

Wellenbelastung



Wellenbelastung (auch grafisch zu ermitteln)

$$F_{w} = \sqrt{F_{1}^{2} + F_{2}^{2} - 2 * F_{1} * F_{2} * \cos \beta_{1}}$$

$$F_w = F_t \cdot \frac{\sqrt{m^2 + 1 - 2 \cdot m \cdot \cos \beta_1}}{m - 1} = k \cdot F_t$$
 (16.6)

Wellenbelastung im Stillstand

$$F_{w0} = F_w + F_z$$
 (16.7)

ist grösser, da die Fliehkräfte nicht wirken

$$F_{w0} = 2 * F_{v} * \cos \alpha$$

© HSLU PR+SY\_H16: Flachriemengetriebe

22

Hochschule Luzern Technik & Architektu


# Auslegung der Riementriebe

- Dehn- und Gleitschlupf, Übersetzung
  - Dehnschlupf
    - Dehnungsausgleich aufgrund der unterschiedlichen Trumkräfte F<sub>1</sub> und F<sub>2</sub>
    - Kann nicht vermieden werden
    - Macht genaue Übersetzung unmöglich
  - Gleitschlupf
    - $F_t > F_R$
    - Darf nicht längere Zeit auftreten wegen Verschleiss
  - Übersetzung

$$i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{d_2 + t}{d_1 + t} * \frac{100\%}{100\% - \Psi}$$
 (16.9)


Schlupf

$$\Psi = \frac{(v_1 - v_2) * 100\%}{v_2}$$
 (16.8)



$$i \approx \frac{n_1}{n_2} = \frac{d_2}{d_1}$$
 (16.10)

### **Dehn- und Gleitschlupf**



Quelle: Siegling

© HSLU PR+SY\_H16: Flachriemengetriebe


25

#### Hochschule Luzern Technik & Architektur

# Geometrische und kinematische Beziehungen

Umschlingungswinkel an der kleinen Scheibe

$$\beta_1 = 2 * \arccos\left(\frac{d_2 - d_1}{2 * e}\right)$$
 (16.24)



Wellenabstand

$$e \approx \frac{L}{4} - \frac{\pi}{8} * (d_2 + d_1) + \sqrt{\left[\frac{L}{4} - \frac{\pi}{8} * (d_2 + d_1)\right]^2 - \frac{(d_2 - d_1)^2}{8}}$$
 (16.22)

Grenzwerte nach 16.21 beachten

Riemenlänge

$$L = 2 * e + \frac{\pi}{2} * (d_2 + d_1) + \frac{(d_2 - d_1)^2}{4 * e}$$

Spannweg x

Flachriemen und Keilriemen:  $x \ge 0.03 \times L$ 

(16.25)


(16.23)

Unbedingt Herstellerangaben beachten

## Leistungsberechnung

• Umfangskraft F,

$$F_t = \frac{K_A * P_{nenn}}{v} = \frac{K_A * T_{nenn}}{d_d/2}$$



- Riemenbreiten, Riemenzahl
  - Flachriemen

$$b' = \frac{F_t}{F'_t}$$
 (16.28)  $b'$  theoretische Riemenbreite,  $b$  und  $b'$  nach TB 16-9  $b'$  spezifische Umfangskraft TB 16-8

Keilriemen, Keilrippenriemen

$$z \ge \frac{K_A * P_{nenn}}{(P_N + \ddot{\mathbf{U}}_Z) * c_1 * c_2}$$
 (16.29)

 $z \geq \frac{K_A * P_{nenn}}{(P_N + \ddot{\mathbf{U}}_Z) * c_1 * c_2} ~~ \text{(16.29)} ~~ \frac{P_N \text{ von einer Rippe übertragbare Nennleistung TB 16-15}}{\ddot{c}_2 \text{ Winkelfaktor nach TB 16-17}} ~~ \frac{P_N \text{ von einer Rippe übertragbare Nennleistung TB 16-15}}{\ddot{c}_2 \text{ Längenfaktor nach TB 16-17}} ~~ \frac{P_N \text{ von einer Rippe übertragbare Nennleistung TB 16-15}}{\ddot{c}_2 \text{ Längenfaktor nach TB 16-17}} ~~ \frac{P_N \text{ von einer Rippe übertragbare Nennleistung TB 16-15}}{\ddot{c}_2 \text{ Längenfaktor nach TB 16-17}} ~~ \frac{P_N \text{ von einer Rippe übertragbare Nennleistung TB 16-15}}{\ddot{c}_2 \text{ Längenfaktor nach TB 16-17}} ~~ \frac{P_N \text{ von einer Rippe übertragbare Nennleistung TB 16-15}}{\ddot{c}_2 \text{ Längenfaktor nach TB 16-17}} ~~ \frac{P_N \text{ von einer Rippe übertragbare Nennleistung TB 16-15}}{\ddot{c}_2 \text{ Längenfaktor nach TB 16-17}} ~~ \frac{P_N \text{ von einer Rippe übertragbare Nennleistung TB 16-15}}{\ddot{c}_2 \text{ Längenfaktor nach TB 16-17}} ~~ \frac{P_N \text{ von einer Rippe übertragbare Nennleistung TB 16-15}}{\ddot{c}_2 \text{ Längenfaktor nach TB 16-17}} ~~ \frac{P_N \text{ von einer Rippe übertragbare Nennleistung TB 16-15}}{\ddot{c}_2 \text{ Längenfaktor nach TB 16-17}} ~~ \frac{P_N \text{ von einer Rippe übertragbare Nennleistung TB 16-15}}{\ddot{c}_2 \text{ Längenfaktor nach TB 16-17}} ~~ \frac{P_N \text{ von einer Rippe übertragbare Nennleistung TB 16-15}}{\ddot{c}_2 \text{ Längenfaktor nach TB 16-17}} ~~ \frac{P_N \text{ von einer Rippe übertragbare Nennleistung TB 16-15}}{\ddot{c}_2 \text{ Längenfaktor nach TB 16-17}} ~~ \frac{P_N \text{ von einer Rippe übertragbare Nennleistung TB 16-15}}{\ddot{c}_2 \text{ Längenfaktor nach TB 16-17}} ~~ \frac{P_N \text{ von einer Rippe übertragbare Nennleistung TB 16-15}}{\ddot{c}_2 \text{ Längenfaktor nach TB 16-17}} ~~ \frac{P_N \text{ von einer Rippe übertragbare Nennleistung TB 16-15}}{\ddot{c}_2 \text{ Längenfaktor nach TB 16-17}} ~~ \frac{P_N \text{ von einer Rippe übertragbare Nennleistung TB 16-15}}{\ddot{c}_2 \text{ Längenfaktor nach TB 16-17}} ~~ \frac{P_N \text{ von einer Rippe übertragbare Nennleistung TB 16-15}}{\ddot{c}_2 \text{ Längenfaktor nach TB 16-17}} ~~ \frac{P_N \text{ von einer Rippe übertragbare Nennleistung TB 16-15}}{\ddot{c}_2 \text{ Längenfaktor nach TB 16-17}} ~$ 

© HSLU PR+SY\_H16: Flachriemengetriebe

27

Hochschule Luzern

# Riemenvorspannung

Flachriemen

$$F_{v} \approx (1.....2) * F_{t}$$

$$F_{v} \approx (1.....2) * F_{t}$$
  $F_{w0} \approx (2.....4) * F_{t}$ 

Keilriemen

$$F_{v} \approx (1.....1.25) * F_{t}$$
  $F_{w0} \approx (2.....2.5) * F_{t}$ 


Kontrolle der Vorspannkraft F<sub>V</sub>

$$t_e = \frac{l_f}{50}$$

• Flachriemen 
$$F_e = \frac{F_t}{25} \cdots \frac{F_t}{12.5}$$

Keilriemen

$$F_e = \frac{F_t}{25} \cdots \frac{F_t}{20}$$



# Praktische Riemenauslegung am Beispiel des Flachriemens

1. Festlegen der Berechnungsleistung

$$P_B = K_A * P_n = K_A * T_n * \omega$$
 (16.27)

2. Festlegen der Scheibendurchmesser

Kleiner Scheibendurchmesser  $d_1$  gemäss Faktor P/n gemäss TB 16-7

3. Ermittlung des vorläufigen Wellenabstandes

Flachriemen: 
$$0.7*(d_2+d_1) \le e' \le 2*(d_2+d_1)$$
 (16.21)

- 4. Ermittlung und Festlegung der Riemenlänge
- 5. Festlegen des endgültigen Wellenabstandes
- 6. Berechnen der Umfangskraft

$$F_t = \frac{P_B}{v} = \frac{T_B}{r}$$

7. Ermittlung des Riementyps (TB 16-8)

© HSLU PR+SY\_H16: Flachriemengetriebe

8. Berechnen der Riemenbreite

$$b' = \frac{F_t}{F_t'}$$

- 9. Festlegen der Riemenbreite b
- 10. Festlegen der Scheibenbreite B
- 11. Festlegen der Vorspannkraft und Ermittlung der Wellenbelastung

$$F_{w0} \approx \varepsilon_{\text{ges}} * k_1 * b$$
 (16.34)

$$F_{w0} \approx (2.0....4.0) * F_t$$
 (16.35)

Überschlagsberechnung

12. Berechnung des Spannwegs x

$$x \ge 0.03 * L$$

13. Kontrolle der Biegefrequenz

$$f_B = \frac{v * z}{L} \le f_{Bzul} \quad (16.37)$$

31