

Technik & Architektur



FH Zentralschweiz

Hochschule Luzern Technik & Architektur

#### Inhalt

# • Zahnradgetriebe (Teil 1)

- Grundlagen, Funktion und Wirkung
- Zahnräder und Getriebearten
- Verzahnungsgesetze
- Flankenprofile und Verzahnungsarten
- Zahnradwerkstoffe
- Schmierung von Zahnradgetrieben
- Getriebewirkungsgrad
- Konstruktionshinweise für Zahnräder und Getriebegehäuse

#### Weiterführende Literatur:

- [1] Roloff / Matek; Maschinenelemente: Normung, Berechnung, Gestaltung; 22. Auflage, Verlag Springer Vieweg, Wiesbaden 2015
- [2] Schlecht, B.; Maschinenelemente 2: Getriebe Verzahnungen Lagerungen; Pearson, München 2010

#### Funktion und Wirkung von Zahnradgetrieben

- Die Aufgaben der gleichförmig übersetzenden Zahnradgetriebe können sein…
  - Schlupflose Übertragung einer Leistung oder einer Drehbewegung
  - · Wandlung des Drehmoments oder der Drehzahl
  - Änderung der Drehrichtung zwischen Antriebs- und Abtriebswelle
  - Bestimmung der Wellenlage zueinander
- Zahnradgetriebe bestehen aus...
  - Einem oder mehreren Zahnradpaaren
  - Einem Gehäuse das die Zahnradpaare vollständig oder teilweise umschliesst
- Sie zeichnen sich aus durch...
  - eine kompakte Bauweise
  - einen relativ hohen Wirkungsgrad
- · Nachteilig sind...
  - die durch den Formschluss bedingte starre Kraftübertragung
  - die bei hohen Drehzahlen möglichen aber unerwünschten Schwingungen

Abtriebswelle (Hohlwelle)
starre Kraftübertragung

© HSLU TA.PR+SY\_H16

Hochschule Luzern

Übersetzungsstufe
 Übersetzungsstufe

Umschliessendes Gehäuse

#### **Getriebeart**

- Die Zahnradpaarung bzw. die Getriebeart lässt sich eindeutig beschreiben durch die Parameter wie:
  - die Radkörperform (Grundkörper)
  - den Verlauf der Flankenlinie (Gerad-, Schräg- usw. verzahnung )
  - die (Zahn-) Profilform

© HSLU TA.PR+SY\_H16 5

#### Getriebeart nach der Radkörperform

| Getriebeart          |                                   | Funktionsfläche                           |          | Lage der<br>Achsen                       | Kontaktart  |       |
|----------------------|-----------------------------------|---|----------|--|---|-------|
| triebe               | Stirnrad-<br>getriebe             |   | <b>*</b> | Zylinder                                 | parallel $\Sigma = 0$ $a > 0$                                       | Linie |
| Wälzgetriebe         | Kegelrad-<br>getriebe             |   | E.       | Kegel                                    | sich schneidend $\Sigma > 0$ (meist $\Sigma = 90^{\circ}$ ) $a = 0$ | Linie |
| Schraubwälzgetriebe  | Stirnrad-<br>schraub-<br>getriebe | E. C. | Σ.       | (Zylinder)                               | sich kreuzend $\Sigma > 0$ $a > 0$                                  | Punkt |
| Schraubwä            | Kegelrad-<br>schraub-<br>getriebe |   | Z 3/     | ( Kegel )                                | sich kreuzend $\Sigma = 90^{\circ}$ $a > 0$                         | Punkt |
| Schraub-<br>getriebe | Schnecken-<br>getriebe            |   | a Σ      | Zylinder<br>und<br>Globoid <sup>1)</sup> | sich kreuzend $\Sigma = 90^{\circ}$ $a > 0$                         | Linie |

Hochschule Luzern Technik & Architektu

# Wälzgetriebe


# Stirnradgetriebe

- Paarung zweier im Regelfall aussenverzahnter Stirnräder, der Grenzfall ist die Zahnstange mit unendlich grossem Durchmesser
- Raumsparende Stirnradgetriebe werden vielfach als Innenradpaar ausgeführt (Ritzel und Hohlrad)
- Die R\u00e4der werden mit Gerad-, Schr\u00e4g- oder Doppelschr\u00e4gbzw. Pfeilverzahnung ausgef\u00fchrt
- Übersetzung je (Aussen-) Radpaar  $i \le 6$  ( $i_{max} \approx 8 \dots 10$ ), bei Innenradpaar i praktisch unbegrenzt  $|z_2|$   $z_1 > 10$

# KegelradgetriebePaarung zweier

- Paarung zweier Kegelräder, gerade oder schrägverzahnt
- Die Achsen liegen in einer Ebene
- Übersetzung bis *i<sub>max</sub>* ≈ 6





Zahnstange







Geradverzahnung Schrägverzahnung


## Schraubwälzgetriebe

#### Stirnrad- und Kegelradschraubgetriebe

- Radpaare bei denen sich die Achsen nicht in einer Ebene schneiden, was grosse konstruktive Freiheiten zulässt
- Durch die punktförmige Berührung und dem hohen Gleitanteil eher beschränkte Leistungsfähigkeit
- Übersetzung bis  $i_{max} \approx 5$









Kegelrad-Schraubgetriebe (Hypoidgetriebe)

## Schraubgetriebe

## Schneckenradgetriebe

- Reine Schraubgetriebe mit sich rechtwinklig kreuzenden Radachsen
- Übersetzung von  $i_{min} \approx 5$  bis  $i_{max} \approx 60$ , in Ausnahmefällen bis  $i_{max} \approx 100$





Zylinderschnecken-Getriebe

© HSLU TA.PR+SY\_H16


Hochschule Luzern Technik & Architektur

# Zahnradpaarungen entsprechend ihrer Radkörperformen

|                             | •                          |                             |   |                                      | •                                     |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Stirnradgetriebe<br>außen   | Stirnradgetriebe innen     | Kegelrad-<br>getriebe       | Stirnrad-<br>schraubgetriebe              | Schnecken-<br>getriebe               | Kegelradschraub-<br>getriebe (Hypoid) |
| Linienkontakt               | Linienkontakt              | Linienkontakt               | Punktkontakt                              | Linienkontakt                        | Punktkontakt                          |
| $i \le 6$ $i_{max} = (810)$ | $i \ge 3,5$ $i_{max} = 13$ | $i \le 6$ $i_{max} = (810)$ | $i_{max} = 5$                             | $i_{min} = 5$<br>$i_{max} = (60100)$ | $i \le 6$ $i_{max} = (810)$           |
|                             |                            |                             | $\bigoplus_{i=1}^{n} \bigoplus_{j=1}^{n}$ |                                      |                                       |
|                             |                            |                             |   |                                      |                                       |
|                             |                            |                             |   |                                      |                                       |

#### Kombination von Getrieben und Motoren


• Baukasten aus Getrieben und Motoren mit Optionen (Beispiel)




Hochschule Luzern Technik & Architektur 10

# Getriebeart nach der Radanordnung

• Ein-, zwei, oder mehrstufige Getriebe



• Empfehlung zur Aufteilung von *i* für zwei- und dreifstufige Stirnradgetriebe



Antrieb

2

Antrieb

Abtrieb

Ш

Dreistufiges Getriebe


TB 21-11

© HSLU TA.PR+SY\_H16


Stufe I

## Getriebeart nach der Radanordnung

• Die Räder bzw. die Radachsen sind im Gehäuse «ortsfest»



 Teilweise sind die Räder bzw. die Radachsen nicht mehr «ortsfest»



Umlaufrädergetriebe


Planetengetriebe, typisches Umlaufgetriebe

© HSLU TA.PR+SY\_H16


12


# Beispielhafte Zahnradgetriebe

Hochschule Luzern Technik & Architektu



#### Beispielhafte Zahnradgetriebe





Schneckengetriebe Antriebsleistung P = 3.7 kWEingangsdrehzahl  $n = 500 \text{ min}^{-1}$ Untersetzung i = 50

Bild: Schaeffler / FAG

© HSLU TA.PR+SY\_H16

16

Hochschule Luzern Technik & Architektu

# Beispielhafte Zahnradgetriebe

#### Umlaufrädergetriebe zum Einsatz in einer Windenergieanlage





Bild: Maschinenelemente 2; Schlecht, B.

- 1 Gussgehäuse
- 2 Momentenstütze
- 3 Eingangswelle (Umlaufträger 1. Stufe)
- 4 Lagerung des Umlaufträgers
- 5 Sonnenwelle 1. Stufe (Hohlwelle)
- 6 Planetenräder 1. Stufe
- 7 Planetenachsen 1. Stufe
- 8 Lagerung der Planeten
- 9 Hohlrad 1. Stufe (fest im Gehäuse)
- 10 Umlaufträger 2. Stufe
- 11 Lagerung des Umlaufträgers
- 12 Sonnenwelle 2. Stufe (Hohlwelle)
- 13 Planetenräder 2. Stufe
- 14 Planetenachsen 2. Stufe
- 15 Lagerung der Planeten 2. Stufe
- 16 Hohlrad 2. Stufe (fest im Gehäuse)
- 17 Stirnradstufe
- 18 Ausgangswelle (zum Generator)

© HSLU TA.PR+SY H16

17



Hochschule Luzern Technik & Architektur


# **Das Harmonic Drive Prinzip**



i = 50 .... 320 einstufig  $\eta$  bis 85 %  $z_1$  ist in der Regel um zwei kleiner als  $z_3$ 

# Verzahnungsgesetz

- Voraussetzung für den gleichmässigen Laufes eines Zahnradpaares ist eine stets konstant bleibende Übersetzung  $i = \omega_1 / \omega_2$
- Der Eingriffspunkt wandert auf der Eingriffslinie



**Eingriffspunkt** 

Kopfpunkt B (A):

Schnittpunkt zwischen Flanke und Kopfkreis

Wälzpunkt C:

Schnittpunkt zwischen Flanke und Wälzkreis

Wälzpunkt B (E):

Innerster Punkt wo die Flanke mit dem Gegenrad

zum Eingriff kommt

© HSLUTA PR+SY H16


# Verzahnungsgesetz

- Bedingung für gleichförmige Bewegungsübertragung  $i = \omega_1 / \omega_2 =$ konstant
- Bedingung bei Flankenberührung im Wälzpunkt C (gelb)

$$V_1 = V_2 \Rightarrow \begin{array}{ccc} r_1 \cdot \omega_1 &= r_2 \cdot \omega_2 \\ R_1 \cdot \omega_1 &= R_2 \cdot \omega_2 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{ccc} i = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{r_2}{r_1} = \frac{R_2}{R_1} \end{array}$$

• Bedingung bei Flankenberührung im beliebigen Punkt B (rot)

$$V_{n1} = V_{n2} \Rightarrow \text{fn}_1 \cdot W_1 = \text{fn}_2 \cdot W_2 \Rightarrow i = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{r_{n2}}{r_{n1}} = \frac{r_2}{r_1}$$



Hochschule Luzern


#### Verzahnungsgesetz:

Die Verzahnung ist zur Übertragung einer Drehbewegung mit konstanter Übersetzung nur dann brauchbar, wenn die gemeinsame Normale n-n in jedem Eingriffspunkt (Berührungspunkt B) zweier Zahnflanken durch den Wälzpunkt C geht.

Ferner gilt: Zwei Zahnflankenprofile können nur dann zusammenarbeiten, wenn sie die gleichen Eingriffslinien haben, deren Verlauf durch das Verzahnungsgesetz festgelegt ist.

## Zykloidenverzahnung

- Zykloiden sind Kurven, die von einem Punkt P eines Rollkreises beschrieben werden, der auf einer Wälzgeraden oder auf bzw. in einem Wälzkreis abrollt.
- Je nach "Abrollobjekt" wird unterschieden in:




© HSLU TA.PR+SY\_H16 26

Hochschule Luzern Technik & Architektur

# Zykloidenverzahnung

• Bei der Zykloidenverzahnung steht immer ein **konvex** gekrümmtes Flankenprofil  $k_1$  und  $k_2$  mit einem **konkav** gekrümmten Flankenprofil  $f_1$  und  $f_2$  im Eingriff, so dass sich eine günstige Anschmiegung der Zahnflanken und eine gute Flankentragfähigkeit ergibt.




27

## Zykloidenverzahnung

 Triebstockverzahnung als Spezialfall (Punktverzahnung) der Zykloidenverzahnung.

 Anwendung beschränkt sich auf niedrige Umfangsgeschwindigkeiten bis 1 m/s. (z.B. Schwenkantriebe, Schützenwinden, Hubtore,

Schleusen etc.)




© HSLU TA.PR+SY\_H16


28

Hochschule Luzern Technik & Architektur

# Kreisbogenverzahnung

 Kreisbogenverzahnungen (DIN 58425) werden häufig in der Feingeräte- und Uhrenindustrie eingesetzt.






Hochschule Luzern

#### Evolventenverzahnung


• Kreisevolventen sind Kurven, die ein Punkt einer Geraden beschreibt, die auf einem Kreis, dem Grundkreis, abrollt.



© HSLU TA.PR+SY\_H16 30

## Evolventenverzahnung

- Zahnflanken haben immer konvexe Krümmungen
- Evolventen sind einfach mit Standardwerkzeugen herstellbar. Wechselradsätze sind möglich.
- Die Evolventen am Zahnrad reagieren "freundlich" auf geometrische Änderungen wie z.B. Achsabstandsänderungen. Die gemeinsame Profilnormal geht stets durch den Wälzpunkt.
- Die Mindestzähnezahl ist zwingend zu berücksichtigen:  $z_{min} = 14$ . Kleinere z sind nur mit besonderen Massnahmen möglich und sinnvoll.




#### Evolventenverzahnung

• Das **Bezugsprofil** eines Stirnrades ist nach DIN 867 ein festgelegtes Profil mit geraden Flanken das im Maschinenbau für Stirnräder mit Evolventenverzahnung nach DIN 3990 für  $m_n = 1 - 70$  angewendet wird.

• Die Profilflanken schliessen mit der Profilbezugslinie den Profilwinkel  $\alpha_p$  gleich Eingriffswinkel  $\alpha = 20^{\circ}$  ein. Profil mit Protuberanz  $p = \pi \cdot m$ Gegenprofil Kopflinie Werkzeugprofil mit Protuberanz P Profilbezugslinie nutzbare Flanke Fußlinie Fußende der Zahnmittellinie nutzbaren Flanke Fußrundung © HSLUTA PR+SY\_H16 Flankenwinkel 2 Cp

Hochschule Luzern

# Spanende Herstellung von Evolventenverzahnung



| <ul> <li>Flankenprofile im Vergleich</li> <li>Tragfähigkeit <ul> <li>Flanke</li> <li>Fuss</li> </ul> </li> </ul> | ZYKLOIDEN  Rad 1  Rad 2  * * * | EVOLVENTEN  Rad 1  Rad 2  * * |
|--|--------------------------------|-------------------------------|
| Mindestzähnezahl   | ***                            | **                            |
| Achsabstandstoleranz   | **                             | ***                           |
| Werkzeugkosten   | **                             | ***                           |
| Rädersätze   | *                              | ***                           |
| <ul> <li>Verzahnungskorrektur</li> <li>In der Maschinentech</li> </ul>   | ★                              | ★★★                           |

Evolventenverzahnung verwendet.

Hochschule Luzern


36

#### Zahnradwerkstoffe

© HSLU TA.PR+SY\_H16

- Viele Werkstoffe eignen sich für die Zahnradherstellung
  - Stähle haben die grösste Bedeutung
  - Kunststoffe gewinnen an Bedeutung
- Folgendes ist zu beachten:
  - Ungehärtete Zahnflanken gleicher Stahlwerkstoffe sind zu vermeiden
  - Das Ritzel sollte stets aus festerem Werkstoff sein, in der Regel aus Stahl
  - Grossrad aus GJL, GJS, GS oder St
  - Grossrad mit vergüteten oder gehärteten Zähnen häufig mit Zahnkranz auf einem Radkörper aufgeschrumpft
  - Kunststoffräder sind mit Metallrädern hoher Flankenglätte zu paaren

#### Zahnradwerkstoffe




Hochschule Luzern

# Schmierung der Zahnradgetriebe

- Einflussfaktoren für das einwandfreie Arbeiten eines Getriebes
  - Schmierstoff
  - Art der Zuführung zu den Zahnflanken
- Vorzuziehen sind:
  - Flüssige Schmierstoffe mit ausreichender Viskosität
- Entscheidend für die Beanspruchung des Schmierfilms ist das Verhältnis von Gleitgeschwindigkeit zu Wälzgeschwindigkeit.
- Zahnräder laufen meist bei Mischreibung







Bilder: ruhr-uni-bochum.de

Grübchenbildung

## Schmiersysteme und Schmierverfahren

- Bei offenen oder nicht öldichten Getrieben sollen Schmierfette oder pastöse Schmierstoffe ( $\nu_{100}$  > 225 mm²/s eingesetzt werden • In allen übrigen Fällen sind Schmieröle sinnvoller

| Umfangsgeschwindigkeit [m/s] | Schmierstofftyp | Schmierungsart                                      | Getriebebauform  |  |
|------------------------------|-----------------|---|------------------|--|
| Bis 2,5 m/s                  | Haftschmiere    | Auftragsschmierung                                  | Offen möglich 1) |  |
| Bis 4 (evtl. 6)              | Fließfett       | Sprühschmierung                                     |                  |  |
| Bis 8 (evtl. 10)             |                 | Tauchschmierung                                     | Geschlossen      |  |
| Bis 25 (evtl. 30)            | Schmieröl       | hmieröl Tauchschmierung oder<br>Einspritzschmierung |                  |  |
| Über 25 (evtl. 30)           |                 | Einspritzschmierung                                 | 1                |  |
| Bis 40                       |                 | Nebelschmierung                                     | 1                |  |

Tabelle: [2]

40 © HSLU TA.PR+SY\_H16


Hochschule Luzern

# Schmiersysteme und Schmierverfahren

• Beispiele von Schmiersystemen

#### Tauchschmierung

# Druckumlaufschmierung



Bilder: [2]

## Bestimmung der notwendigen Viskosität

- Zur Bestimmung der erforderlichen Viskosität wird nach DIN 51 509 ein Kraft-Geschwindigkeit-Faktor berechnet.
- Für Wälzgetriebe (Stirn- und Kegelradgetriebe) wird der Faktor:

$$\frac{k_{\rm S}}{v} \approx \left(3 \cdot \frac{F_{\rm t}}{b \cdot d_1} \cdot \frac{u+1}{u}\right) \cdot \frac{1}{v} \quad \frac{k_{\rm s}/v}{\frac{{\rm N/mm^2}}{{\rm m}}} \frac{F_{\rm t}}{{\rm bzw.}} \frac{b, d \mid u \mid v}{{\rm N/mm} \mid - \mid {\rm m/s}} \right)$$

$$\frac{F_{\rm t}}{b} \quad \begin{array}{c} {\rm Umfangskraft} \\ {\rm Zahnbreite} \\ d_1 \quad {\rm Teilkreisdurchmesser} \ (d_{\rm v1} \ {\rm bei} \ {\rm Kegelrädern}) \\ u \quad {\rm Zähnezahlverhältnis}; \ u = \frac{z_{\rm Gro} \ {\rm gad}}{z_{\rm Kleinrad}} \geq 1 \\ v \quad {\rm Umfangsgeschwindigkeit} \end{array}$$

Für Schraubradgetriebe (Schneckenradgetriebe und Stirn- und Kegelradschraubräder):

$$\frac{k_{\rm s}}{v} = \frac{T_2}{a^3 \cdot n_{\rm s}} \qquad \frac{k_{\rm s}/v \qquad T_2 \qquad a \qquad n_{\rm s}}{N \cdot \min/m^2 \qquad Nm \qquad m \qquad \min^{-1}}$$

T<sub>2</sub> Ausgangsdrehmoment

Achsabstand

n<sub>s</sub> Schneckendrehzahl

© HSLU TA.PR+SY H16 42

Hochschule Luzern Technik & Architektur

# Getriebewirkungsgrad

$$\eta = \frac{\text{abgegebene Leistung}}{\text{zugeführte Leistung}} = \frac{P_{ab}}{P_{an}}$$

- Verluste entstehen durch das Gleiten der Zahnflanken  $\eta_{Z}$ , durch Lagerreibung  $\eta_{L}$  und Wellendichtungen  $\eta_{D}$ .
- Der Gesamtwirkungsgrad wird damit für ein mehrstufiges Getriebe:

$$\eta_{ges} = \eta_{Zges} * \eta_{Lges} * \eta_{Dges}$$

• Es kann mit folgenden Mittelwerten gerechnet werden:

• Lagerung:  $\eta_L \approx 0.97$  bis 0.99

• Dichtung:  $\eta_D \approx 0.98$ • Gerad-Stirnrad:  $\eta_Z \approx \text{bis } 0.99$ 


• Kegelstirnrad:  $\eta_Z \approx \text{bis } 0.98$ 

• Stirnradschraubgetriebe:  $\eta_Z \approx 0.50$  bis 0.95 • Schneckengetriebe:  $\eta_Z \approx 0.20$  bis 0.97

© HSLU TA.PR+SY\_H16 44

# Konstruktionshinweise für Zahnräder und Getriebegehäuse

- Stirnräder
  - Ritzel als Vollräder ausführen
  - Ritzelbreite sollte möglichst etwas breiter als die des Grossrades sein



Hochschule Luzern Technik & Architektu

# Konstruktionshinweise für Zahnräder und Getriebegehäuse

- Empfehlungen für Gehäuseabmessungen
  - Gehäuse werden als Guss- oder Schweisskonstruktion ausgeführt

| Bauteil  | Gusskonstruktion   | Schweißkonstruktion   |  |
|--|--|---|--|
| Gehäusewerkstoff: Guss: GJL, GJS, GS Aushebeschräge ca. 3° Geschweißt: S235JR, S355JO   1) I = größte lichte Gehäuselänge 2) +10 mm bei Turbogetrieben zur Schwingungs- und Geräuschdämpfung | I größte lichte Gehäuselänge in mm   | I größte lichte Gehäuselänge in mm  |  |
| Wanddicke: Unterkasten $s_1$ : Oberkasten $s_2$ : Mindestwerte der Wanddicke   | $\approx (0.005 \dots 0.01) \cdot l + 6 \text{ mm}^{1/2}$<br>$\approx (0.5 \dots 0.8) \cdot s_1$ | $\approx (0,004 \dots 0,005) \cdot l + 4 \text{ mm}^{1}$<br>$\approx (0,5 \dots 0,8) \cdot s_1$ |  |
| $s_{1,2min}$ : Höchstwerte der Wanddicke $s_{1,2max}$ :  | $\approx$ 8 mm (GJL, GJS), $\approx$ 12 mm (GS) $\approx$ 50 mm                                  | ≈ 4 mm<br>≈ 25 mm   |  |
| Flansch: Flanschdicke $s_3 \approx s_4$ : Flanschbreite $b_1$ :  | $\approx (1,3 \dots 1,6) \cdot s_1$<br>$\approx 3 \cdot s_1 + 10 \text{ mm}$                     | $\approx 2 \cdot s_1$ $\approx 4 \cdot s_1 + 10 \text{ mm}$                                     |  |

© HSLU TA.PR+SY\_H16 Auszug: Roloff / Matek 46

#### Geräusche in Zahnradgetrieben


- Die wesentlichen Hauptschallquellen bei einem Zahnradgetriebe:
  - Zahneingriff
  - Rollgeräusche in der Lagerung
  - Flüssigkeitsschall durch Räder im Ölsumpf
  - Luftschall durch Lüfter
- Geräuschentstehung beim Zahneingriff:
  - Flankenformabweichung
    - Oberflächenunebenheiten, Flankenformfehler, Teilungsfehler, Verformungen
  - Wechselnde Zahnfedersteifigkeiten
  - Eingriffsstoss
  - Getrieberasseln
  - Reibkräfte
  - Airpocketing (periodisches Ausquetschen der Luft)

© HSLU TA.PR+SY\_H16 47

Hochschule Luzern

# Geräusche in Zahnradgetrieben


• Einfluss von Schrägverzahnung auf das Geräuschverhalten



Geräuschverhalten der Schrägverzahnung gegenüber der Geradverzahnung

## Geräusche in Zahnradgetrieben

• Schallentstehung, Schallübertragung und Schallabstrahlung




Hochschule Luzern Technik & Architektu

# Massnahmen zur Verminderung der Geräuschentwicklung

- Konstruktionsregeln zur Verringerung von Zahnradgeräuschen:
  - Erhöhung der Eingriffsdauer
  - Verwendung von schrägverzahnten Getrieben
  - Erhöhung der Zähnezahl
  - Verbesserung der Qualität
  - Verwendung von Kunststoff bei geringen Belastungen

## Konstruktive Massnahmen zur Minderung der Körperschallanregung




d: günstige Lagerkraftführung

Bilder: [2]

51 © HSLU TA.PR+SY\_H16

# Hochschule Luzern

# Gestaltung von Lagerdeckeln



a: Absenkung des Schwinggeschwindigkeitspegels durch Verstärkungen der Lagerdeckel

c: Anbringung einer dünnen Platte auf einer Deckelaussenwand (Prinzip der Körperschalldämmung durch Anwendung dünner Luftschichten)