Lucerne University of Applied Sciences and Arts



Technik & Architektur

Einführung Messtechnik


Energielabor, Bereich Strömungsmesstechnik

T direkt


Horw 22. September 2015




Beispiel: Strömungsmesstechnik



Prüfstand Peltonstrahl



Peltonstrahl



Arten der Strömungsmesstechnik

- Druckmessung
- Strömungsvisualisierung
- Durchflussmessung
- Geschwindigkeitsmessung
- Temperaturmessung
- Niveaumessung
- Wandreibungsmessung
- Drehzahlmessung

Übersicht: Geschwindigkeitsmessung



Schalenkreuzanemometer



Prandtl-Staurohr



ADV-Sonde






Laser Doppler Anemometrie



Hitzdraht-Anemometer

Geschwindigkeitsmessung mit hydrometrischen Flügeln




Geschwindigkeitsmessung mit Schalenkreuz-anemometer






Geschwindigkeitsmessung mit Prandtl-Staurohr




$$w = \sqrt{\frac{2(p_{Staudruck} - p_{statisch})}{\rho}}$$

Geschwindigkeitsmessung mit einer ADV-Sonde (Acoustic Doppler Velocimetry)



Geschwindigkeitsmessung mit LDA (Laser Doppler Anemometrie)



Übersicht: Durchflussmessung




ADM (akustisch)

Überfallwehr




Drosselgeräte





Durchflussmessung mit einem Überfall





$$\dot{Q} = \frac{2}{3} \mu \cdot b \sqrt{2 \cdot g} \cdot h^{\frac{3}{2}}$$

Durchflussmessung mit Turbinen- oder Flügelradzähler









Q ~ n

Durchflussmessung mit Schwebekörpergeräten





Durchflussmessung mit Drosselgeräten



p₁ und p₂ sind Wirkdruckentnahmestellen
$$\dot{m} = \frac{C}{\sqrt{1 - \beta^4}} \cdot A \cdot \sqrt{2 \cdot \Delta p \cdot \rho}$$

Durchflussmessung mit der magnetisch induktiven Messmethode (MID)






Bild 3.1: Aufbau eines magnetisch-induktiven Durchflussmessers. \vec{B} : magnetische Flussdichte, \vec{v} : Strömungsgeschwindigkeit, U: Messspannung, D: Rohrdurchmesser.



Durchflussmessung mit der Ultraschall-Methode (ADM)






$$\overline{v} = \frac{L}{2 \cdot \cos \varphi} \cdot \left(\frac{1}{t_1} - \frac{1}{t_2}\right)$$

$$\dot{V} = k \cdot v \cdot A$$

Durchflussmessung (Massendurchflussmessung) mit Waage und Zeitmessenrichtung



$$\dot{m} = \frac{m_2 - m_1}{t}$$

$$\dot{Q} = \frac{\dot{m}}{\rho}$$

Weitere Durchflussmessverfahren

- Vortex- Durchflussmesser (Wirbelfrequenz-Messgeräte)
- Massendurchflussmesser nach dem Coriolisprinzip
- Ovalrad-, Zahnrad oder Kolbenradzähler (Prinzip wie Turbinenradzähler)

Übersicht: Drehzahlmessung





Handtachometer



Magnetisch induktive Drehzahlmessung




Stroboskop



Drehzahlmessung Handtachometer





berührungslos




mechanisch

Drehzahlmessung Inkrementelle Drehgeber mit Lichtschranke





Drehzahlmessung: Stroboskop



Ohne Belichtung



Mit Belichtung





Einstellung und Anzeige der Lichtfrequenz



stehender Flügel

Beispiel: Datenerfassung





Physikalisches Gesetz (Bernoulli mit Korrekturterm) (Druck -> Massenstrom)

$$\dot{m} = \frac{C}{\sqrt{1 - \beta^4}} \cdot A \cdot \sqrt{2 \cdot \Delta p \cdot \rho}$$

Hochschule Luzern Technik & Architektur

Fragen?