

# Modul TA.PR+SY Lagerungen und Führungen

#### Linearführungen und Gewindetriebe




Bild: Bosch Rexroth AG

FH Zentralschweiz

Hochschule Luzern

#### Inhalt

- Geschichte
- · Grundlagen der Lineartechnik
- Auslegung von Linearführungen
- · Grundlagen Kugelgewindetriebe
- · Auslegung von Kugelgewindetrieben


#### Weiterführende Literatur:


- [1] Roloff / Matek; Maschinenelemente: Normung, Berechnung, Gestaltung; 22. Auflage, Verlag Vieweg, Wiesbaden 2015
- [2] Schlecht, B.; Maschinenelemente 2: Getriebe Verzahnungen Lagerungen; Pearson, München 2010
- [3] Bosch Rexroth AG; Handbuch Lineartechnik; R310DE 2017 (2006.07)


#### Geschichte

- Schon die Ägypter haben beim Bau der Pyramiden Wälzführungen angewendet. Die schweren Steinquader wurden mit Baumstämmen unterlegt und Wasser reduzierte zusätzlich die Reibung.
- Dieses Grundprinzip wird heute noch bei modernen Linearführungen angewendet.
- Der Kugelgewindetrieb wurde erstmals im 19. Jahrhundert in der Literatur erwähnt.

US Patent 992897; 23.5.1911








Bilder: Bosch Rexroth AG

© HSLU PR+SY\_H16: Lagerungen und Führungen

3

Hochschule Luzern Technik & Architektu


#### Technische Grundlagen der Lineartechnik



© HSLU PR+SY\_H16: Lagerungen und Führungen


4

#### **Elemente einer Maschine (Beispiel)**



Hochschule Luzern


#### Einteilung der Linearführungen



Quelle: Bosch Rexroth AG

#### Einteilung von Wälzführungen

- Profilschienenführung
- · Kugelbüchsenführung









Laufrollenführung

Prinzip des Wälzkörperumlaufs



Wälzführung ohne Wälzkörperumlauf

© HSLU PR+SY\_H16: Lagerungen und Führungen



Wälzführung mit Wälzkörperumlauf

Bilder: Bosch Rexroth AG

7

Bilder: ina

Hochschule Luzern Technik & Architektu

#### Auswahl von Linearführungen

- Führungen werden in einer Vielzahl von Bauformen und Typen angeboten. Um die richtige Führung zu wählen muss man sich über die verschiedenen, die Konstruktion beeinflussenden Grössen klar werden.
  - · Belastungsart
  - · Belastungswerte
  - · Verfahrgeschwindigkeiten
  - Bauraum
  - · Einbauverhältnisse
  - Montage
  - Genauigkeiten
  - Verschmutzung
  - Kosten

© HSLU PR+SY H16: Lagerungen und Führungen

8

#### Tragfähigkeit und nominelle Lebensdauer

Die nominelle Lebensdauer eines Linearlagers mit Kugel- und Rollenführung berechnet sich analog zu Wälzlagern.

$$L_{10} = \left(\frac{C}{P}\right)^p \cdot 10^5$$

$$L_{10h} = \frac{L_{10}}{2 \cdot s_{Hub} \cdot n_{Hub} \cdot 60}$$
 bzw.  $L_{10h} = \frac{L_{10}}{60 \cdot v_m}$ 

$$L_{10h} = \frac{L_{10}}{60 \cdot v_m}$$

 $L_{10}$  Nominelle Lebensdauer in m

dynamische Tragzahl

kombinierte äquivalente Lagerbelastung


p Lebensdauerexponent

s<sub>Hub</sub> Hublänge n<sub>Hub</sub> Hubfrequenz; Doppelhübe pro min v<sub>m</sub> mittlere Verfahrgeschwindigkeit

Die kombinierte äquivalente Lagerbelastung wird durch arithmetische Addition der Kraftbeträge ermittelt.


$$P = |F_{\mathcal{V}}| + |F_{\mathcal{Z}}|$$

© HSLU PR+SY\_H16: Lagerungen und Führungen




Hochschule Luzern


#### Einfluss der Belastungsrichtung bei Profilschienenführungen




Nennberührungswinkel  $\alpha$ 




Zug- oder Druckbelastung




Seitenbelastung



Zulässige Last für die volle Lebensdauer Erforderliche Tragzahl für die volle Lebensdauer



#### Einfluss der Belastungsrichtung bei Kugelbüchsen



Einfluss der Lastrichtung bei geschlossenen und offenen Kugelbüchsen auf die Tragzahlen.

• Die Tragzahl C ist mit dem Lastrichtungsfaktor zu korrigieren.

$$C_{korr} = C * f_{\rho 0}$$

© HSLU PR+SY\_H16: Lagerungen und Führungen

Bilder: Bosch Rexroth AG

11

Hochschule Luzern Technik & Architektu

#### Verschiedene Bauformen von Kugelbüchsen

Geschlossene Kugelbüchse



• Offene Kugelbüchse







Wellenunterstützung

# Verschiedene Bauformen von Schienenführungen





Kugelschienenführungen



Rollenschienenführung

Bilder: Bosch Rexroth AG

© HSLU PR+SY\_H16: Lagerungen und Führungen


13

Hochschule Luzern

## Verschiedene Bauformen von Laufrollenführungen



Laufrollenführung Standard



Laufrollenführung U-Form





Laufrollenführung für Kurven

Bilder: INA, Rollon

#### Kugelgewindetriebe

- Kugelgewindetriebe sind Bewegungsschrauben und dienen zur Umsetzung einer Drehbewegung in eine Längsbewegung oder umgekehrt.
- Aufbau:

Spindel mit gerollter oder geschliffener Spindellaufbahn. Mutter mit

Kugellaufbahnen




Bild: Bosch Rexroth AG

© HSLU PR+SY\_H16: Lagerungen und Führungen


15

Hochschule Luzern


#### Aufbau von Kugelgewindetrieben




Geometrie der Spindel



Kontaktpunkte am Wälzkörper



Kraftfluss im Gewindetrieb



Einzelumlenkung



Rohrumlenkung mehrfach



Rohrumlenkung gesamt



Gesamtlumlenkung integriert


#### Vergleich Kugelgewindetrieb mit Trapezspindel

- Auswahlkriterien für Kugelgewindetriebe:
  - Genauigkeitsanforderungen
  - Spielfreiheit
  - Belastung
  - Lebensdauer
  - · kritische Drehzahl
  - Knickung
  - · Steifigkeit



versus

- Vorteile von Kugelgewindetrieben:
- · höherer mechanischer Wirkungsgrad
- höhere Lebensdauer
- kein "stick-slip"-Effekt
- grössere Verfahrgeschwindigkeiten
- · geringere Erwärmung
- hohe Positionier- und Wiederholgenauigkeit
- Vorteile von Trapezspindeln:
- tiefere Kosten
- Selbsthemmung




© HSLU PR+SY\_H16: Lagerungen und Führungen

17

Hochschule Luzern Technik & Architektu

#### Wirkungsgradvergleich



$$\eta = \frac{\tan \varphi}{\tan(\varphi + \rho')}$$

 $rho' = arctan(\mu)$ 

Beispiel:

Kugelgewindespindel 25 x 5,  $\mu$  = 0.01

Trapezspindel

TR 24 x 5,  $\mu$  = 0.2

© HSLU PR+SY\_H16: Lagerungen und Führungen

#### Vorspannung und Steifigkeit

Spielfreiheit und Vorspannung kann durch folgende Möglichkeiten erreicht werden:







Vorgespannte Einzelmutter

Spielfrei einstellbare Einzelmutter

Doppelmutter

Bilder: Bosch Rexroth AG

© HSLU PR+SY\_H16: Lagerungen und Führungen

19

Hochschule Luzern

## Berechnung der Lebensdauer

Nominelle Lebensdauer analog Wälzlagerberechnung:

$$L = \left(\frac{C}{F_m}\right)^3 \cdot 10^6 \qquad L_h = \frac{L}{n_m \cdot 60} \qquad \begin{array}{c} \text{$C$ dynamische Tragzahl} \\ F_m \text{ dynamisch "aquivalente Axialbelastung} \\ L \text{ Nominelle Lebensdauer in Umdrehungen} \end{array}$$

$$L_h = \frac{L}{n_m \cdot 60}$$

 $L_h$  Lebensdauer in h

 $n_m$  Drehzahl in min-1

Antriebsmoment und Wirkungsgrad:

$$M_{An} = \frac{F * P_h}{2 * \pi * \eta} \qquad n_{Sp} = \frac{v}{P_h}$$

$$n_{Sp} = \frac{v}{P_h}$$

 $M_{An}$  Antriebsmoment

Axialbelastung


P<sub>h</sub> Steigung

d<sub>0</sub> Nenndurchmesser

 $n_{Sp}$  Spindeldrehzahl


Verfahrgeschwindigkeit

# Steifigkeit von Linearsystemen




Hochschule Luzern Technik & Architektur

# Spindellagerungen



Gewindetrieb, an beiden Enden von einseitig wirkenden Lagern unterstützt



Verlängerter Gewindetrieb mit Kartuschen für besonders hohe Steifigkeit

#### Steifigkeit von Kugelgewindetrieben

 Unter Steifigkeit versteht man den Widerstand gegen elastische Vorformung.

$$R = \frac{\Delta F}{\Delta I}$$
  $R [N/\mu m]$ 

 Die Steifigkeit eines Kugelgewindetriebes wird neben der Mutternsteifigkeit auch durch sämtliche Anschlussteile, Lagerungen und der Spindel beeinflusst.

$$\frac{1}{R_{\textit{Tot}}} = \frac{1}{R_{\textit{Geh\"ause}}} + \frac{1}{R_{\textit{Lagerung}}} + \frac{1}{R_{\textit{Spindel}}} + \frac{1}{R_{\textit{Mutter}}}$$


© HSLU PR+SY\_H16: Lagerungen und Führungen

23

Hochschule Luzern Technik & Architektur

#### Steifigkeit der Spindel


• Einseitige Festlagerung der Spindel



$$R_{Spindel} = \frac{\pi \cdot (d_0 - D_W \cdot \cos \alpha)^2 \cdot E}{4 \cdot l_{s1} \cdot 10^3}$$

 $\alpha = 45^{\circ}$ Kontaktwinkel zwischen Kugel und Laufbahn  $d_0$  = Nenndurchmesser  $D_W$  = Kugeldurchmesser

Beidseitige Festlagerung der Spindel




$$R_{Spindel} = \frac{\pi \cdot (d_0 - D_W \cdot \cos \alpha)^2 \cdot E}{4 \cdot l_{s2} \cdot 10^3} \cdot \frac{l_s}{l_s - l_{s2}}$$


$$I_{s2} = 0$$
 bis 0.5 \*  $I_s$ 

#### **Beispiel Kugelgewindespindel**

#### nicht vorgespannt



#### vorgespannt



© HSLU PR+SY\_H16: Lagerungen und Führungen

25

Hochschule Luzern

#### Biegekritische Drehzahl

Die Biegekritische Drehzahl ist abhängig von:



- Einbauart der Endenlagerung
- Kerndurchmesser der Spindel
- Kritische Spindellänge, d.h. maximal ungestützte Spindellänge


$$n_k = f_{nk} \cdot \frac{d_2}{l_n^2} \cdot 10^7 \quad \text{(min-1)}$$

$$n_{kzul} = n_k \cdot 0.8$$

 $n_k$  = Biegekritische Drehzahl [min<sup>-1</sup>]  $f_{nk}$  = Beiwert der von der Endenlagerung bestimmt wird

 $d_2$  = Kerndurchmesser [mm]

 $I_n = \text{kritische Spindellänge [mm]}$  $I_1$  = Lagerabstand [mm]




#### Zulässige axial Belastung (Knicken)

Die maximal zulässig axiale Belastung hängt ab von:



- Endenlagerung
- Kerndurchmesser der Spindel
- Wirksame Knicklänge, d.h. die maximal ungestützte Spindellänge im Kraftfluss




$$F_{kzul} = \frac{F_k}{2}$$

 $F_{kzul}$  = zulässige Spindelbelastung [N]  $F_k$  = Theoretische Knickbelastung [N]  $f_{Fk}$  = Beiwert der von der Endenlagerung bestimmt wird

 $d_2$  = Kerndurchmesser [mm]  $I_k^{2}$  = wirksame Knicklänge der Spindel [mm]

© HSLU PR+SY\_H16: Lagerungen und Führungen



Bilder: Bosch Rexroth AG

27