
Aufgabe 1: Elektrische Feldstärken bei einer zylindrischen Anordnung




Daten:
$$U = 4 \text{ kV}$$
 $r_i = 1 \text{ cm}$ $r_a = 3 \text{ cm}$ $l = 1 \text{ m}$ $r_{C} = 3.5 \text{ cm}$ $r_{D} = 5 \text{ cm}$

Der im Querschnitt abgebildete Zylinderkondensator (Länge l) wird an eine Spannungsquelle angeschlossen, die von Null aus langsam auf die Spannung U hochgefahren wird.

Berechnen Sie die Beträge der Vektoren der el. Feldstärken in den Punkten A, B, C und D . Zeichnen Sie die Richtung der Vektoren im Bild ein.

Aufgabe 2: Anordnung mit drei planparallelen Platten




Daten:
$$U = 6 \text{ kV}$$
 Glas: $\varepsilon_r = 4$
 $A_1 = 20 \times 20 \text{ cm}$ $A_2 = 30 \times 30 \text{ cm}$ $s_1 = 2 \text{ mm}$

Die im Querschnitt abgebildete Anordnung von planparallelen Platten wird an eine Spannungsquelle angeschlossen, die von Null aus langsam auf die Spannung *U* hochgefahren wird.

- a) Berechnen Sie den Plattenabstand *s*₂ im Glas, sodass die Feldstärke im Luftraum der Anordnung 20 kV/cm beträgt.
- b) Wie gross ist die Gesamtkapazität der Anordnung bei $s_2 = 6$ mm?

Aufgabe 3: Kondensatorschaltung



Daten:
$$U_{q} = 20 \text{ V}$$

 $C_{1} = 1 \,\mu\text{F}$ $C_{2} = 2 \,\mu\text{F}$ $C_{3} = 3 \,\mu\text{F}$ $C_{4} = 4 \,\mu\text{F}$

In der eingezeichneten Schalterstellung "links" wird die Spannungsquelle hochgefahren und die Kondensatoren C_1 und C_2 aufgeladen. Anschliessend wird der Schalter in die Stellung "rechts" gebracht. Dabei werden die vorher spannungsfreien Kondensatoren C_3 und C_4 zugeschaltet. (NB: der eingezeichnete Widerstand ist nur für den Ausgleichsvorgang von Bedeutung)

Berechnen Sie die Spannungen U_1 , U_3 und U_4 nach dem Schalten.