


# Modul TA.PR+SY Lagerungen und Führungen



FH Zentralschweiz

Hochschule Luzern

#### Inhalt

- Geschichte
- Funktion und Wirkung von Wälzlagern
- Gestaltung von Wälzlagerungen
- · Beanspruchung und Berechnung von Wälzlagern
- · Wälzlagerschäden

#### Weiterführende Literatur:

- [1] Roloff / Matek; Maschinenelemente: Normung, Berechnung, Gestaltung; 22. Auflage, Verlag Springer Vieweg, Wiesbaden 2015
- [2] Schlecht, B.; Maschinenelemente 2: Getriebe Verzahnungen Lagerungen; Pearson, München 2010
- [3] Wälzlagerpraxis: Handbuch zur Gestaltung und Berechnung von Wälzlagerungen;
  - 4. Auflage, Vereinigte Fachverlage GmbH, Mainz, 2015

#### **Ziele**

- Sie kennen den Aufbau und die Funktionsweise von Lagerungen und Führungen
- Sie kennen die wichtigsten Bauformen der Wälzlager
- Sie kennen den Aufbau und die Funktionsweise der gängigen Gleitlager
- Sie kennen die Führungsprinzipien und deren häufigste Anwendungen
- Sie kennen die wichtigsten Wälzführungen und deren Anwendungen
- Sie können Elemente für rotative und geradlinige Lagerungen und Führungen auslegen und funktionsgerecht einsetzen.

© HSLU PR+SY\_H16: Lagerungen und Führungen

3

Hochschule Luzern

## Geschichte des Wälzlagers

- 700 v. Chr Gemäss Ausgrabungen von Radnaben kannten die Kelten das Zylinderrollenlager
- 1794 Philip Vaughan erhält das erste Patent für Wälzlager
- 1883 Friedrich Fischer baut die erste Kugelschleifmaschine, FAG Kugelfischer
- 1890 Kugellagerpatente von Fischer und Höpflinger
- 1898 Henry Timken patentiert in USA das Kegelrollenlager (Timken Company)
- 1907 Sven Wingqvist erfand das Pendelkugellager und gründet die Firma SKF
- 1934 Erich Franke erfand das Drahtwälzlager
- 1946 Georg und Wilhelm Schaeffler gründen die Firma INA-Nadellager
- 2001 FAG Kugelfischer wird von der Schaeffler Gruppe übernommen

#### Einteilung der Lager und Führungen

1	Bewegungs					
	Rotativ <i>⇒ Lagerung</i>	Linear ⇒ <i>Führung</i>				
2	Bewegungsverhältnisse					
	Gleiten	Wälzen				
3	Richtung der Kraft					
4	Funktion und Stabilität					
5	Montagemöglichkeit					
	Bauform					
6	Bauro					
7	Werks	toff				

© HSLU PR+SY\_H16: Lagerungen und Führungen

Hochschule Luzern

13

## Vor- und Nachteile von Wälzlagern

#### Vorteile

- Fast reibungsloser Lauf
- Stop and go- Betrieb möglich
- Kein Ruckgleiten (stick slip)
- Anspruchslose Pflege und Wartung
- Kein Einlaufen
- Weitgehend genormt, einfache Beschaffung und einfacher Austausch


#### Nachteile

- Empfindlich gegen Erschütterungen und Stösse
- Drehzahl und Lebensdauer begrenzt






#### Aufbau eines Kugellagers und eines Zylinderrollenlagers



1 Aussenring, 2 Wälzkörper, 3 Innenring, 4 Käfig

Rillenkugellager: Selbsthaltend, hohe Drehzahlen, Radial- und Axialbelastung in beiden Richtungen Zylinderrollenlager: Nicht selbsthaltend, axiale Verschiebung möglich, hohe Drehzahlen, hohe Radialbelastung

#### Wälzkörpergeometrien




© HSLU PR+SY\_H16: Lagerungen und Führungen

Hochschule Luzern Technik & Architektu 15

## Werkstoffe und Eigenschaften

- Hertz'sche Pressung im Wälzkontakt 1'000 ...2'000 N/mm²
- Schwach legierte, durchhärtbare Stähle;  $62 \pm 3$  HRC
- 100 Cr 6, 17 MnCr 5
- Für korrosionsbeständige, warmfeste und hochbeanspruchte Lager:
- X 45 Cr 13, 80 MoCrV 42 16, X 30 CrMoN 15

#### Bauarten, Funktion und Werkstoffe von Käfigen



- a Rillenkugellager
- b Pendelkugellager
- c Schrägkugellager
- d Schrägkugellager zweireihig
- e Massivkäfig für zweireihiges Rillenkugellager
- f Kegelrollenlager
- g Kegelrollenlager (Guss)
- h Tonnenrollenlager (massiv)
- i Pendelrollenlager (massiv)
- j Zylinderrollenlager (massiv)
- a Axial Rillenkugellager
- b zweireihiges Axialkugellager
- c Kegelrollenlager (massiv)

#### **Funktion**

- · Gleichmässige Verteilung der Wälzkörper
- · Verhinderung der Berührung der Wälzkörper
- · Zusammenfassung der Wälzkörper für Montage
- Führung der Wälzkörper (verhindern von Schräglauf)
- · Weiterleiten von Massen und Schlupfkräften

© HSLU PR+SY\_H16: Lagerungen und Führungen

#### Werkstoffe

- Gestanzte Blechkäfige
- Massivkäfig aus Messing, Stahl, Leichtmetall, Sintermetall oder Phenolharz
- · Spritzgusskäfig aus Kunststoff


Bilder [2]

17


Hochschule Luzern Technik & Architektur

#### **Druckwinkel und Lastwinkel**

- Druckwinkel  $\alpha$
- Lastwinkel β




• Einfluss des Kraftverhältnisses  $F_{radia}/F_{axial}$  auf die belasteten Zonen



Bilder [2]

#### Sonderbauformen



Bilder [2]

- a Radlager eines PKW
- b Spannrolle für Riementrieb
- c Planetenradeinheit
- d Nadel-Schrägkugellager

© HSLU PR+SY\_H16: Lagerungen und Führungen

25

Hochschule Luzern

## **Speziallager**

- Hybridwälzlager
  - Lagerringe aus hochwertigem Wälzlagerstahl
  - Wälzkörper aus Siliciumnitrid (Si3N4)
  - Käfig aus PEEK oder PI
- Keramikwälzlager
  - Lagerringe aus Siliciumnitrid (Si3N4) oder Zirkonoxid
  - Wälzkörper aus Siliciumnitrid
  - Käfig aus PEEK oder PI



## **Speziallager**

- KAYDON HOLO-ROL
- Zwischen Innen- und Aussenring vorgespannte zylindrische Hohlrollen
  - · Höhere Geschwindigkeiten
  - Hohe radiale Festigkeit
  - Geringes Radialspiel
  - Vibrationsdämpfung




© HSLU PR+SY\_H16: Lagerungen und Führungen

27


Hochschule Luzern
Technik & Architektur

## **Speziallager**


Drehverbindungen



Kreuzrollen- und Vierpunktlager mit Innenverzahnung und Dichtung




Drahtlager
© HSLU PR+SY\_H16: Lagerungen und Führungen



#### Baumasse und Kennzeichnungen

Die äusseren Abmessungen der Radiallager, Kegelrollenlager und Axiallager sind in Massplänen nach DIN 616 und DIN 355, übereinstimmend mit ISO festgelegt.

Aufbau der Masspläne für Radiallager



Beispiel 6008-2RSR

6: Rillenkugellager 0: Massreihe 10

08: Bohrung 40 2RSR: beidseitig

Lippendichtung

#### Aufbau der Bezeichnung:

Vorsetzzeichen	Basiszeichen	Nachsetzzeichen Nachsetzzeichen Nachsetzzeichen
Einzelteile Werkstoff	Lagerart Massreihe / Bohrung	Innere Konstruktion Äussere Form Käfig Genauigkeit
© HSLU PR+SY_H16: Lagerungen	Dichtung etc.	

Hochschule Luzern


34

#### Lagerdaten

#### Mass- und Lauftoleranzen

Entsprechen DIN 620-2 / 620-3 sowie ISO 492 / 199

Toleranzklassen: **PN** normal Für Lager mit höherer Genauigkeit sind die Toleranzen auf die Werte der Klassen **P6**, **P5**, **P4** und **P2** eingeengt.



Die Vereinigung der amerikanischen Lagerhersteller hat die so genannte ABEC-Skala entwickelt. ABEC Annular Bearing Engineering Committee

Vergleich zwischen DIN und ABEC

ABEC 1	PN
ABEC 3	P6
ABEC 5	P5
ABEC 7	P4
ABEC 9	P2

#### Lagerdaten: Abmessungen und Toleranzen

#### Radiale Lagerluft

Die radiale Lagerluft wird am ausgebauten Lager ermittelt.

Sie ist das Mass, um das sich der Innenring gegenüber dem Aussenring in radialer Richtung von einer Grenzstellung zur gegenüberliegenden

verschieben lässt.


Lagerluft-Gruppen: CN normal


C2 kleiner als CN
C3 grösser als CN
C4 grösser als C3
C5 grösser als C4



Das Betriebsspiel wird am eingebauten und betriebswarmen Lager ermittelt. Es ergibt sich aus der radialen Lagerluft und der Veränderung durch Passübermass und Temperatureinflüsse im eingebauten Zustand. Das normale Betriebsspiel wird mit Lagerluft CN erreicht.







Hochschule Luzern

38


## Toleranzen für 608 Lager (Inline-Skates, Werte in mm)

Tolerance for 608	ABEC1	ABEC3	ABEC5	ABEC7	ABEC9
bore, <i>d</i> = 8 mm	0/-0.008	0/-0.005	0/-0.005	0/-0.005	0/-0.0025
outer dia. D = 22 mm	0/-0.010	0/-0.008	0/-0.006	0/-0.005	0/-0.004
radial runout Inner ring	0.008	0.005	0.0035	0.0025	0.0015
radial runout Outer ring	0.015	0.010	0.006	0.004	0.0025
side face runout IR	*	*	0.007	0.003	0.0015
side face runout OR	*	*	0.008	0.005	0.0025



© HSLU PR+SY H16: Lagerungen und Führungen

## Speed / Fitness 608-ZRZ/VK251



Käfig:

Lagerluft:

## Aggressive / Stunt 608-ZRZTN9/VK250




Lagerluft: Käfig

Käfig: Polyamid glasfaserverstärkt


39

#### Schmiegung und Kippwinkel

• Die Schmiegung  $\kappa$  beeinflusst die Tragfähigkeit, die Reibungsverluste und die Empfindlichkeit gegen Kippen.



Spannungsspitzen durch Kantentragen



© HSLU PR+SY\_H16: Lagerungen und Führungen

#### Empfindlichkeit gegen Kippen


Lagerbauart	Winkel [°]
Rillenkugellager	5' bis 12'
Kegelrollenlager	4'
Zylinderrollenlager	4'
Nadellager	1' bis 2'
Pendelkugellager	4°
Tonnenlager	4°
Pendelrollenlager	0.5° bis 2°
Axial- Pendelrollenlager	0.5° bis 2°
Werte gemäss [3]	


Hochschule Luzern

40

## **Elastische Verformung und Federung**

Federung verschiedener Lager mit 50 mm Bohrungsdurchmesser





axial

Diagramme [2]

#### Gestaltung von Wälzlagerungen

## Bei einer Lagerungsgestaltung gilt es die folgenden Kriterien zu beachten:

- Wo können die unterschiedlichen Lagerkräfte sicher und direkt an das Gehäuse übertragen werden?
- Wo ist volle Spielfreiheit gefordert, oder darf sich die Welle beispielsweise in Längsrichtung leicht verschieben?
- Wo müssen beispielsweise Längenänderungen infolge unterschiedlicher thermischer Ausdehnungen ausgeglichen werden können?
- Wie sind die Lager selber bzw. wie ist beispielsweise eine Wellen-Lager-Baugruppe zu montieren?
- Welche Lebensdauer, Schmierung, Dichtung usw. soll das Wälzlager aufweisen?

© HSLU PR+SY\_H16: Lagerungen und Führungen

42

Hochschule Luzern Technik & Architektu


## Lagerauswahl

- Grundsätzlich ist bei der Lagerauswahl zunächst immer das *Rillenkugellager* zu bevorzugen:
  - Hohe Laufgenauigkeit
  - Niedriger Preis
  - Geringer erforderlicher Bauraum



#### Lageranordnung und Gestaltung der Lagerung

- In Abhängigkeit vom Einbaufall, der Belastung, der erforderlichen Laufgenauigkeit und dem vertretbaren Aufwand kann die Lagerung wie folgt ausgeführt werden:
- · Fest- und Loslager
- · Angestellte Lagerung
- "schwimmende" Lagerung




© HSLU PR+SY\_H16: Lagerungen und Führungen

44

Hochschule Luzern Technik & Architektur

## Beispiele von Lageranordnungen




Fest-Loslager-Kombination mit Rillenkugellager und Zylinderrollenlager

Fest-Loslager-Kombination mit zusammengepassten einreihigen Kegelrollenlagern und Zylinderrollenlager

Loslager

#### **Angestellte Lagerung**

- Eine angestellte Lagerung besteht in der Regel aus zwei spiegelbildlich angeordneten Schrägkugel- oder Kegelrollenlagern. Bei der Montage wird ein Lagerring auf seinem Sitz so weit verschoben, bis die Lagerung das gewünschte Spiel oder die notwendige Vorspannung hat.
- · Vorteile einer angestellten Lagerung:
  - · hohe Steifigkeit
  - geräuscharmer Lauf
  - genaue Führung der Wellen
  - Ausgleich von Verschleiss
  - eine lange Gebrauchsdauer





© HSLU PR+SY\_H16: Lagerungen und Führungen

Hochschule Luzern

## **Angestellte Lagerung**

O-Anordnung und der X-Anordnung der Lager





Bilder [2]

X-Anordnung


O-Anordnung

Bei der O-Anordnung ist die Stützbasis grösser als bei der X-Anordnung, was ein geringeres Kippspiel und somit eine erhöhte Steifigkeit ergibt.


#### Einfluss der Wärmedehnung bei X- oder O-Anordnung


Bei der X-Anordnung führt ein Temperaturgefälle von der Welle zum Gehäuse immer zu einer Luftverminderung.

R: Spitzen der Rollkegel S: Spitzen der Druckkegel



Bei der O-Anordnung werden drei Fälle unterschieden: Die Rollenkegelspitzen R fallen zusammen ⇒ eingestellte Lagerluft bleibt erhalten Die Rollenkegelspitzen R überschneiden sich ⇒ Axialluft wird kleiner Die Rollenkegel berühren sich nicht ⇒ die Axialluft wird grösser





Bilder INA / FAG

© HSLU PR+SY\_H16: Lagerungen und Führungen

51

Hochschule Luzern Technik & Architektur

#### Konstruktive Gestaltung der Lagerungen

Idealfall: Innenring und Aussenring sitzen spielfrei fest; was in den

meisten Fällen jedoch aus Montagegründen kaum möglich ist.

Einbauregel: Der Ring mit Umfangslast muss festsitzen, der Ring mit Punktlast kann lose (oder auch fest) sitzen.



Gewicht
Umfangslast
am
Innenring




Unwucht
Punktlast
am
Aussenring



Gewicht
Punktlast
am
Innenring




Unwucht
Umfangslast
am
Aussenring



Radiale Lagerfestsetzung durch Wahl der richtigen Wellen- und Gehäusebohrungstoleranz

#### Konstruktive Gestaltung der Lagerstelle

- Zur **axialen Festlegung** des Lagerringes reicht eine feste Passung nur aus, wenn keine oder nur kleine Axialkräfte zu übertragen sind.
- Beim Festlager müssen sowohl der Innenring als auch der Aussenring auf der Welle und im Gehäuse axial festgelegt werden.




© HSLU PR+SY\_H16: Lagerungen und Führungen

60


Hochschule Luzern

#### Konstruktive Gestaltung der Lagerstelle

Auf die optimale Lasteinleitung in die Lagertragzone achten.



Optimale Gehäusegestaltung durch hochgezogene Gehäusefüsse




Stützquerschnitt = ca. 4 \* A A: Lagerringquerschnitt


© HSLU PR+SY\_H16: Lagerungen und Führungen


61

## Beeinflussung der Geräuschentstehung bei Wälzlagern

· Lagerspiel führt zu einem erhöhten Lagergeräusch







Wellenbewegung in einer Wälzlagerung mit und ohne Spiel

Abhängigkeit des Laufgeräusches vom radial Lagerspiel

Diagramme: VDI 3720 Konstruktion lärmarmer Maschinen und Anlagen


© HSLU PR+SY\_H16: Lagerungen und Führungen

62


Hochschule Luzern


## Angewandte Geräuschminderungsmassnahmen

Konstruktionsbeispiel zur axialen Lageranstellung



Federelemente zur Anstellung von Wälzlagerungen





Bilder: VDI 3720 Konstruktion lärmarmer Maschinen und Anlagen

© HSLU PR+SY\_H16: Lagerungen und Führungen

63

#### Ein- und Ausbau von Wälzlagern

- Bedingt durch die die engen Passungen erfordert der Ein- und Ausbau von Lagern grosse Kräfte bei gleichzeitig grösster Sorgfalt, da Wälzlager Präzisionsteile sind.
- Beim Ein- und Ausbaukräfte dürfen nicht über die Wälzkörper geleitet werden.
- Schläge sind bei der Montage zu vermeiden. Kein Hammer!
- Montagebedingungen sind bei der Lagerauswahl zu beachten.
- Lagerschäden durch falsche Montage:






© HSLU PR+SY\_H16: Lagerungen und Führungen

Hochschule Luzern


## Ein- und Ausbau der Lager

- Die Wahl des Einbauverfahrens wird weitgehend von der Konstruktion bestimmt.
- Konstruktiv ist dafür zu sorgen, dass die entsprechenden Montageund Demontagewerkzeuge auch eingesetzt werden können.

Hilfsmittel für den Einbau von Wälzlagern



Hilfsmittel für die Lagerdemontage



Bilder SKF

#### Vorauswahl der Lagergrösse

Die erforderliche dynamische Tragzahl C kann wie folgt ermittelt werden:

$$C_{erf} \ge P \cdot \frac{f_l}{f_n} = P \cdot \sqrt[p]{\frac{60 \cdot n \cdot L_{10h}}{10^6}}$$

P: dynamische Lagerbelastung

f<sub>j</sub>: Lebensdauerfaktor nach TB 14-5 f<sub>n</sub>: Drehzahlfaktor nach TB 14-4

Bei nur statischer Belastung kann für die Vorauswahl die **statische Tragzahl** C<sub>0</sub> ermittelt werden:

$$C_{0erf} \ge P_0 \cdot S_0$$

 $P_0$ : statische Lagerbelastung  $S_0$ : statische Tragsicherheit

Richtwerte für So nach SKF:

Betriebsweise	umlaufende Lager Anforderungen an die Laufruhe gering   normal   hoch					nlaufende iger		
		Rollen- lager		Rollen- lager		Rollen- lager	Kugel- lager	Rollen- lager
ruhig erschütterungsfrei	0,5	1	1	1,5	2	3	0,4	0,8
normal	0,5	1	1	1,5	2	3,5	0,5	1
stark stoßbelastet	≥ 1,5	≥ 2,5	≥ 1,5	≥ 3	≥ 2	≥ 4	≥ 1	≥ 2

© HSLU PR+SY H16: Lagerungen und Führungen

Hochschule Luzern

## Statische Tragfähigkeit und Lebensdauer von Wälzlagern

- Statisch beansprucht:
  - kleine Pendelbewegungen
  - Drehzahl  $n \le 10 \text{ min}^{-1}$
- Die statische Tragzahl  $C_0$  ist die Belastung die an den Kontaktstellen der Wälzkörper eine bleibende Verformung von 1/10'000 der Wälzkörperdurchmesser hervorruft.

$$S_0 = \frac{Co}{Po}$$

$$S_0$$
 statische Tragsicherheit

$$S_0 = \frac{Co}{Po}$$
  $S_0$  statische Tragzahl  $S_0 = 1.5 \dots 2.5$  bei hohen Ansprüchen  $S_0 = 1.0 \dots 1.5$  bei normalen Ansprüchen  $S_0 = 0.7 \dots 1.0$  bei geringen Ansprüchen

$$P_0 = X_0 * F_r + Y_0 * F_r$$

 $P_0 = X_0 * F_r + Y_0 * F_a \qquad \text{Für Radial-Rillenkugellager gilt:} \\ \text{bei Fa / Fr > 0.8: } \textit{X}_{\textit{0}} = \text{0.6, } \textit{Y}_{\textit{0}} = \text{0.5}$ 

sonst  $P_0 = Fr$ 

Grenze für zulässige Axialkraft Fa:  $\frac{F_{a \text{max}}}{C_0} \le 0.5$ 

#### Dynamische Tragfähigkeit und Lebensdauer von Wälzlagern

- Die Hauptursache für die Ermüdung eines Wälzlagers ist die dynamische Beanspruchung des Werkstoffes im Wälzkontakt beim Überrollen.
- Das Bauteilversagen tritt wegen Ermüdung und Verschleiss ein.
- Die Ermüdungslaufzeit von Wälzlagern ist eine statistische Grösse; es sind somit nur Wahrscheinlichkeitsangaben über die Ermüdungslaufzeit eines Lagerkollektivs möglich.

Die nominelle Lebensdauer  $L_{10}$ , ist die Anzahl Umdrehungen die 90% einer grösseren Menge gleicher Lager erreichen oder überschreiten bevor erste Ermüdungserscheinungen auftreten.

$$L_{10} = \left(\frac{C}{P}\right)^p \text{ bzw. } L_{10-h} = \left(\frac{C}{P}\right)^p * \frac{10^{-6}}{60 * n} \text{ } \frac{C \text{ dynamische Tragzahl } P \text{ dynamisch äquivalente Lagerbelastung } p \text{ Lebensdauerexponent } p \text{ Lebensdauerexponent } \text{ Kugellager } p = 3; \text{ Rollenlager } p = 3.33$$

© HSLU PR+SY\_H16: Lagerungen und Führungen

L<sub>h</sub> Lebensdauer in h

n Drehzahl in min-1

75

Hochschule Luzern

## **Dynamisch äquivalente Belastung** (*P* und *n* = konstant)


Die gleichzeitig wirkenden Radial- und Axialkräfte werden in eine gedachte äquivalente dynamische Lagerbelastung P umgerechnet, die den gleichen Einfluss auf die Lebensdauer hat wie die tatsächlich wirkende Belastung.

$$P = X * F_r + Y * F_a$$
 X, Y: Werte aus TB 14-3

- Der Radialfaktor X und der Axialfaktor Y sind von der Lagerbauart und der Belastungsrichtung (Nenndruckwinkel  $\alpha_0$ ) abhängig.
- Bei nur radial belasteten Lagern ( $F_a$  = 0) gilt:  $P = F_r$
- Wird  $F_a/F_r$  grösser als der Grenzwert e, so stellt sich bei einem Rillenkugellager ein Druckwinkel  $\alpha > 0^{\circ}$  ein.


#### **Dynamisch äquivalente Belastung** (P und $n \neq konstant$ )

 Ändern sich bei dynamisch beanspruchten Lagern die Belastung und die Drehzahl mit der Zeit, dann muss das bei der Berechnung der äquivalenten Belastung berücksichtigt werden. Durch eine Annäherung des Kurvenverlaufes wird die ideelle Lagerbeanspruchung berechnet.



$$P = \sqrt[3]{P_1^3 * \frac{n_1}{n_m} * \frac{q_1}{100} + P_2^3 * \frac{n_2}{n_m} * \frac{q_2}{100} + \dots}$$

$$n_m = n_1 * \frac{q_1}{100} + n_2 * \frac{q_2}{100} + n_1 * \frac{q_3}{100} + \dots$$



$$P = \frac{P_{\min} + 2 * P_{\max}}{3}$$

© HSLU PR+SY\_H16: Lagerungen und Führungen

80

Hochschule Luzern Technik & Architektu


## Induzierte innere Axialkraft bei angestellten Lagerungen


- Bei radialer Belastung entsteht in einem Schräglager bedingt durch den Druckwinkel  $\alpha$  eine zusätzliche innere Axialkraft die durch ein zweites Lager aufgenommen werden muss.
- Für Radiallager gilt, wenn die Wälzkörper am halben Umfang des Lagers tragen:

$$F_a = 1.2 * tg \alpha_0 * F_r$$

 Zwischen dem Druckwinkel α<sub>0</sub> und dem Axialfaktor Y gilt bei Schrägkugellagern:


$$tg \,\alpha_0 = \frac{0.4}{Y} \quad F_a = 1.2 * \frac{0.4}{Y} * F_r \approx 0.5 * \frac{F_r}{Y}$$





## Bestimmung der resultierenden Axialkraft

• Die Berechnung der wirkenden Axialkraft mit einer zusätzlichen äusseren Axialkraft Ka, zeigen die folgenden Tabellen:



TA TB					
Belastungsverhä	Itnis	Axialk			
Radiale Lagerbelastung	Äussere Axialkraft	Lager A	Lager B		
$\frac{F_{rA}}{Y_A} \le \frac{F_{rB}}{Y_B}$	<i>K<sub>a</sub></i> ≥ 0	$F_a = K_a + 0.5 * \frac{F_{rB}}{Y_B}$	$F_a = 0.5 * \frac{F_{rB}}{Y_B}$	$P = F_r$	
$\frac{F_{rA}}{Y_A} > \frac{F_{rB}}{Y_B}$	$K_A > 0.5 * \left(\frac{F_{rA}}{Y_A} - \frac{F_{rB}}{Y_B}\right)$	$F_a = K_a + 0.5 * \frac{F_{rB}}{Y_B}$	$F_a = 0.5 * \frac{\overline{F_{rB}}}{Y_B}$		
$Y_A$ $Y_B$	$K_A \le 0.5 * \left(\frac{F_{rA}}{Y_A} - \frac{F_{rB}}{Y_B}\right)$	$F_a = 0.5 * \frac{F_{rA}}{Y_A}$	$F_a = 0.5 * \frac{F_{rA}}{Y_A} - K_a$		

© HSLU PR+SY\_H16: Lagerungen und Führungen

82


Hochschule Luzern Technik & Architektu

## Erweiterte modifizierte Lebensdauerberechnung

• Die nominelle Lebensdauer  $L_h$  weicht mehr oder weniger von der praktisch erreichbaren Lebensdauer ab. In Wirklichkeit hängt die erreichbare Lebensdauer aber noch von anderen Einflüssen ab.

#### Einflüsse auf die Lebensdauer:

- Erlebenswahrscheinlichkeit
- · Werkstoffeigenschaften der Lager
- Schmierfilmdicke
- Sauberkeit
- Schmierspalt
- · Schmierstoffadditive
- Lagerbauart



 Auswertungen von Erfahrungen und Versuchen haben gezeigt, dass die Lebensdauer mit abnehmender Belastung exponentiell zunimmt. Bei idealem Schmierfilms und höchster Sauberkeit sind die

© HSLU PR+SY H16: Lagerungen und Führungen

Wälzlager sogar dauerfest.

#### Erweiterte modifizierte Lebensdauer

Die erweiterte Lebensdauer berücksichtigt durch den Lebensdauerbeiwert  $a_{ISO}$  zusätzlich den Schmierzustand, die Umgebungsbedingungen und die Verunreinigung des Schmierstoffs.

$$L_{nm} = a_1 * a_{ISO} * L_{10} \quad \text{bzw.} \quad L_{nmh} = a_1 * a_{ISO} * L_{10h}$$

 $L_{nm}$ ,  $L_{nmh}$ : erweiterte modifizierte Lebensdauer in 10<sup>6</sup> Umdrehungen bzw. Stunden

a<sub>1</sub>: Faktor für die Ausfallwahrscheinlichkeit

 $a_{ISO} = f(e_c, C_u/P, \kappa)$ , TB 14-12

e<sub>c</sub>: Lebensdauerbeiwert für Verunreinigung, TB 14-11

C<sub>11</sub>: Ermüdungsgrenzbelastung, TB 14-2

κ: Viskositätsverhältnis, TB 14-10

 $L_{10}$ ,  $L_{10h}$ : nominelle Lebensdauer in 10<sup>6</sup> Umdrehungen bzw. Stunden

© HSLU PR+SY\_H16: Lagerungen und Führungen

84

Hochschule Luzern

## Lagerreibung

Die Reibung eines Wälzlagers setzt sich aus den folgenden Anteilen zusammen:

Reibungsanteil	Einflussgrösse
Rollreibung	Grösse und Belastung
Gleitreibung der Wälzkörper	Grösse und Richtung der Belastung,
Gleitreibung des Käfigs	Drehzahl und Schmierzustand,
	Einlaufzustand
Flüssigkeitsreibung	Bauart und Drehzahl,
Strömungswiderstände	Art, Menge und Betriebsviskosität des Schmierstoffs
Dichtungsreibung	Bauart und Vorspannung der Dichtung

Überschlägige Ermittlung des gesamten Reibungsmoments:

$$M = \mu * F * d / 2$$
 Rillenkugellager

 $\mu$  = 0.0015

Schrägkugellager, einreihig

#### Dichtung der Lagerstellen

- Aufgaben der Dichtungen
  - Verunreinigungen der Lager durch Feuchtigkeit, Schmutz usw. verhindern
  - Schmierstoff im Lager halten
  - Austausch von Medien durch die Lagerstelle verhindern
- Die Gestaltung der Dichtungsstelle sowie die Art und der Werkstoff der Dichtung richten sich nach den Betriebsbedingungen wie:
  - · dem Verunreinigungsanfall, Medien usw.
  - der Schmierungsart und der Dichtheitsanforderungen
  - · der relativen Bewegungsart
  - der Relativgeschwindigkeit und der Lebensdaueranforderung
  - der konstruktiven Möglichkeiten

© HSLU PR+SY\_H16: Lagerungen und Führungen

88


Hochschule Luzern

## Einteilung der Dichtungen

#### berührende Dichtung statisch









## Spaltdichtung

Einfach, aber vielfach ausreichend




© HSLU PR+SY H16: Lagerungen und Führungen

## berührungsfreie Dichtung dynamisch



#### Labyrinthdichtung


Haben ein erheblich höher Dichtwirkung als Spaltdichtungen. Bei verschmutzter Umgebung Fett in die Dichtspalte nachpressen.



#### Gestaltung der Dichtungen

#### Schleuderscheiben

Schirmen bei starker Verschmutzung den Dichtspalt ab.




#### Filzringe oder Filzstreifen


Einfache Dichtelemente bei Fettschmierung.



#### Stauscheiben

Stillstehende Scheiben bewirken, dass Schmierfett in der Lagernähe bleibt.






Hochschule Luzern

## Gestaltung der Dichtungen


#### Radial-Wellendichtringe

Zur Abdichtung bei Ölschmierung.




#### V-Ringe

Axial wirkende Dichtlippen. Unempfindlich gegen radialen Wellenversatz.




© HSLU PR+SY\_H16: Lagerungen und Führungen

#### **Dichtringe für Nadellager** Bauraumkleine Dichtringe



#### **Dichtbleche**

Wirkungsvoll bei Fettschmierung



#### **Schmierung**

- Schmierung und Wartung sind wichtig für die zuverlässige Funktion und eine lange Gebrauchsdauer der Wälzlager.
- · Aufgaben des Schmierstoffs
  - Schmierfilm an Kontaktflächen aufbauen ①
  - Wärme ableiten ②
  - Gegen feste Verunreinigungen ③ schützen
  - Laufgeräusche dämpfen ④
  - Vor Korrosion schützen ⑤

140 120 120 3 3

© HSLU PR+SY\_H16: Lagerungen und Führungen

Hochschule Luzern Technik & Architektu

#### Kriterien für die Wahl des Schmiermittels

- Für den Entscheid ob Öl oder Fettschmierung eingesetzt werden soll, hilft uns der Drehzahlkennwert n \* d<sub>m</sub>. Als Einfache Regel gilt:
  - Fettschmierung bei Drehzahlkennwerten < 0.5\*10<sup>6</sup>

n min<sup>-1</sup>

• Ölschmierung bei Drehzahlkennwerten > 0.5\*10<sup>6</sup>

 $d_m$  mm

## · Bei Fettschmierung ist zu beachten:

- · Sehr geringer konstruktiver Aufwand
- Dichtwirkung
- Depotwirkung
- Hohe Gebrauchsdauer bei geringem Wartungsaufwand unter Umständen "For Life"-Schmierung möglich)
- Bei Nachschmierung gegebenenfalls Auffangraum für Altfett und Zuführungskanäle berücksichtigen
- · Keine Wärmeabfuhr durch den Schmierstoff
- Kein Ausspülen von Verschleiss- und sonstigen Partikeln
- Bei 90% der Wälzlager wird Fettschmierung eingesetzt.

#### Thermisch zulässige Drehzahl

- Die thermisch zulässige Drehzahl n<sub>zul</sub>, ist die Drehzahl, bei der sich unter definierten Bezugsbedingungen eine Lagertemperatur von +70 °C einstellt. Grundlage dafür ist die Wärmebilanz am Lager, das Gleichgewicht zwischen der drehzahlabhängigen Reibungsleistung und er temperaturabhängigen Wärmeabfuhr. Im Gleichgewichtszustand ist die Lagertemperatur konstant.
- Die thermisch zulässige Drehzahl berechnet sich wie folgt:

$$n_{zul} = n_B * f_n$$

 $n_B$ : Bezugsdrehzahl gemäss Katalog  $f_a$ : Drehzahlverhältnis gemäss Katalog

• Die **Grenzdrehzahl**  $n_g$  beruht auf Erfahrungen aus der Praxis. Sie berücksichtigt Kriterien wie Laufruhe, Dichtfunktion und Fliehkräfte. Die Grenzdrehzahl darf auch bei günstigen Betriebsbedingungen und Kühlverhältnissen nicht überschritten werden.


© HSLU PR+SY\_H16: Lagerungen und Führungen

95

Hochschule Luzern

## Wälzlagerschäden

Ausfallursachen von Wälzlagern




© HSLU PR+SY H16: Lagerungen und Führungen


96

## Wälzlagerschäden

#### Zustand von Sitzflächen



Passungsrost am Innenring



Fressspuren am Innenring als Folge von Mitdrehen des Innenrings auf der Welle

Quelle: FAG

© HSLU PR+SY\_H16: Lagerungen und Führungen

97

Hochschule Luzern

## Wälzlagerschäden

## · Erscheinungsbild der Wälzkontakte



Klassische Ermüdung zeigt sich an den Grübchen (Pitting) in der Laufbahn



Verschleisserscheinungen durch mangelhafte Schmierung


Technik & Architektur

## Wälzlagerschäden

## • Erscheinungsbild der Wälzkontakte







Stillstandsmarkierungen an einem Zylinder-rollenlager-Innenring

Quelle: FAG

99

© HSLU PR+SY\_H16: Lagerungen und Führungen