

DEPARTAMENTO DE ELETROELETRÔNICA ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO

Controle de Sistemas Contínuos I

Prof. Walterley A. Moura


contato: walterley.moura@cba.ifmt.edu.br




Introdução aos Sistema de Controle

1 - Conceito de sistema de controle


É uma coleção de componentes funcionando simultaneamente sob o comando de alguma máquina inteligente.





Circuito eletrônico Fornece a inteligência

Componente eletromecânico Fornece a interface para o mundo físico



Exemplo de um sistema de controle moderno

- Um bom exemplo é o automóvel moderno vários sensores equipam o computador de bordo com informações sobre as condições do motor;
- ❖ O Computador calcula a quantidade correta de combustível para ser injetado no motor e ajusta o momento da ignição;
- As peças mecânicas do sistema incluem o motor, a transmissão, as rodas, etc.

- 2 Classificação dos sistemas de controle (quanto ao tipo)
 - 1) Sistema regulador (*regulator system*): mantém automaticamente um parâmetro (ou próximo) de um valor especificado.
 - Ex.: sistema de aquecimento e refrigeração doméstica que mantém a temperatura apesar das mudanças da temperatura externa.
 - 2) Sistema seguidor (*follow-up system*): induz uma saída para seguir um caminho pré especificado.
 - Ex.: Robô industrial movimentando peças de um lugar para outro.


3) Sistema de controle de eventos (*event control system*): controla uma sequência de eventos

Ex.: máquina de lavar cíclica através de uma série passos programados.

3 – Diagrama de blocos de um sistema de controle

Todo sistema de controle existe, pelo menos:

- controlador,
- atuador
- processo



- Controlador: é a inteligência do sistema e usualmente é um circuito eletrônico.
- Set Point (Valor desejado): representa a saída desejada do sistema.
- Atuador: é um dispositivo eletromecânico que captura o sinal do controlador e converte em algum tipo de ação física.


<u>Exemplo</u>: motor elétrico, válvula controlada eletricamente, elemento de aquecimento, entre outros.

- Processo: representa um processo físico sendo influenciado pelo atuador.
- Variável controlada: é o resultado medido do processo.

Exemplos:


a) Forno elétrico

Se o **atuador** é um elemento elétrico de aquecimento de um forno, então o **processo** é o "aquecimento do forno" e a **variável controlada** é a "temperatura do forno".



b) Antena

Se o **atuador** é um motor elétrico que gira uma antena, então o **processo** é a "rotação da antena" e a **variável controlada** é a "posição angular da antena".



c) Automóvel

- Entrada: Velocidade desejada
- Processo: Deslocamento do Automóvel
- Sensor: Olhos do motorista
- Controlador: Cérebro do motorista
- Variável Controlada: Velocidade
- Atuador: Motor do automóvel


2.2 – Tipos de malhas de controle

a) Malha Aberta:

O controle em malha aberta consiste em aplicar um sinal pré-determinado na entrada do sistema, esperando-se que ao final de um determinado tempo a variável de saída atinja um determinado valor ou apresente um determinado comportamento. Portanto, o que caracteriza este tipo de malha é o fato de não haver realimentação do sistema. O sistema não recebe a informação de retorno para saber se a saída atou como desejado.

Exemplo:

Deseja-se manter a velocidade constante de 80 km/h de um automóvel sem velocímetro. O motorista estima então com qual pressão ele deve pisar no acelerador e mantém o acelerador com esta pressão.



Em um sistema *malha aberta*, o *controlador* calcula independentemente a exata tensão ou corrente necessária para o atuador realizar o *tarefa* e envia (tensão ou corrente). Dessa maneira, o *controlador* nunca sabe se o *atuador* fez o que ele supôs, por que não existe *feedback* (realimentação).


- atuador: é o motor que aciona o braço do robô
- *processo* é o movimento do braço
- variável controlada é a posição do braço.


b) Malha Fechada

No controle em malha fechada, informações relativas à saída de controle do sistema são utilizadas para determinar o sinal de controle que deve ser aplicado ao processo. Esta leitura da resposta do sistema é denominada realimentação e ela faz com que o próprio sistema se mantenha estável, sem necessidade de interferências externas.

Exemplo:

Considerando o mesmo exemplo do automóvel, mas supondo agora que ele possui um velocímetro. O motorista recebe a informação de como o sistema está reagindo (velocidade do carro) à pressão no acelerador. Baseado nesta informação ele pode aumentar ou reduzir a pressão a fim de manter o carro à velocidade constante de 80 km/h.





Em um sistema *malha fechada* a saída do *processo* é constantemente monitorada por um *sensor*. O sensor faz amostragem da saída do sistema e transmite de volta para o *controlador*. O *controlador* sabe o que o sistema está fazendo e pode fazer qualquer ajuste necessário para manter a saída onde na posição desejada.

Exemplo:

Considere um robô com repouso em 0°. Um potenciômetro conectado ao eixo no motor. O eixo gira e a resistência do potenciômetro muda. A resistência é convertida em tensão e então realimenta o controlador.

Para comandar o braço na posição de 30° o **set point** de tensão correspondente a 30° enviado ao controlador. Devido ao fato do estar ainda em repouso em 0°, o erro do sinal pula para 30°. Imediatamente o controlador inicia o movimento do motor para reduzir o erro. A medida que o braço aproxima de 30° o controlador desacelera o motor; quando o braço atinge 30° o motor pára.

2.3 – Função de transferência

Um sistema de controle é uma coleção de componentes...

Cada componente no sistema converte energia de uma forma em outra.

Exemplo:

- i) O sensor de temperatura converte graus em volt
- ii) O motor converte **volts** para **revolução por minutos**

Para descrever o desempenho de todo o sistema, temos que ter uma linguagem que possamos calcular os efeitos combinados dos diferents componentes no sistema. Este é o conceito de FUNÇÃO DE TRANSFERÊNCIA.

Definição de Função de Tansferência (FT):
$$FT = \frac{Saida}{Entrada}$$

Característica da Função de Transferência:

- i) Independente do tempo
- ii) Estado estacionário

Exemplo:


Um potenciômetro é utilizado como sensor de posição tal que 0° de rotação produz 0 V e 300° produz 10 V. Encontre a função de transferência.


$$FT = \frac{Saida}{Entrada} = \frac{10V}{300^{\circ}} = 33,33 \text{ mV/grau}$$

2.4 – Sistema Dinâmico

É um sistema cujo comportamento muda com o tempo, frequentemente em reposta ao estímulo externo.

O que é **Feedback** (realimentação, reação): refere-se a uma situação em que dois ou mais sistemas dinâmicos são conectados ao mesmo tempo tal que cada sistema influencia o outro e sua dinâmicas estão assim fortemente acopladas






3 – Classificação dos Sistemas de Controle (quanto à sua aplicação)

a) Controle de Processos

Sistema de controle que inspeciona algum processo industrial de forma a manter uma saída exata.



Controlador: circuito eletrônico que regula a potência para o elemento de aquecimento

Atuador: elemento de aquecimento

Variável controlada: temperatura


Sensor: termopar (converte temperatura em tensão)

b) Sistema controlado sequencialmente

Sistema de controle que controla um processo que é definido como uma série de tarefas a serão executadas, ou seja, uma sequência deoperações, uma após a outra.

c) Servomecanismo

É um termo tradicional aplicado para descrever um sistema de controle eletromecânico de malha fechada que supervisiona o movimento preciso de um objeto físico.




Servomecanismo: Sistema remoto de posicionamento de antena.

d) Controle Numérico

É um tipo de controle digital em máquinas operatrizes tal como torno mecânico e fresa.

Estas máquinas podem cortar e dar forma sem a presença de um operador humano.




Fudamentos de uma fresa controlada numericamente.


- Típico sistema de controle de posição.

e) Robótica

- É um tipo de controle digital em máquinas operatrizes tal como torno mecânico e fresa.
- Estas máquinas podem cortar e dar forma sem a presença de um operador humano.




4 - Diagrama de blocos de um Sistema de Controle Malha Fechada



Elementos básicos de um Sistema de Controle

- Planta
- Variável de controle
- Valor esperado
- Controlador
- Atuador
- Sensor
- Distúrbio

5 - Sistema de controle automático



R: referência

E: erro atuante

M: variável manipulada

C: saída do processo

B: saída com a mesma unidade de R

Um controlador automático compara o valor real de saída da planta com a entrada de referência (valor desejado), determina o desvio (erro atuante) e produz um sinal de controle que vai reduzir o erro a zero ou a um valor pequeno. A maneira pela qual o controlador automático produz o sinal de controle é chamada de *Ação de Controle*.

O **controlador detecta** o sinal de erro atuante, de baixa potência, e o amplifica em um nível suficientemente alto. A saída de um controlador automático alimenta um atuador (motor elétrico).

O **sensor**, ou elemento de medição, é um dispositivo que converte a variável de saída em outra variável conveniente, que pode ser utilizada para comparar a saída ao sinal de entrada.

Planta

Objeto real a ser controlado (um dispositivo mecânico, um robô, um foguete, ...)

Variável de controle

A saída do sistema.

Valor esperado

O valor desejado da variável de controle baseado nos requisitos do sistema (usado como valor de referência)

Controlador

Um agente que calcula o sinal de controle necessário.

Atuador

é um dispositivo eletromecânico que captura o sinal do controlador e converte em algum tipo de ação física

Sensor

Um dispositivo que converte um elemento físico em um sinal.

Distúrbio

Fator inesperado.

6 – Algumas definições

Sistema

É uma combinação de componentes interligados para atingir um certo objetivo.

Distúrbio

É um sinal que tende a afetar adversamente o valor da saída de um sistema. Se o distúrbio é gerado dentro do sistema ele é chamado de *interno*; se o distúrbio é gerado fora do sistema ele é chamado de *externo* e constitui uma entrada.

Sistema de controle realimentado

É aquele que tende a manter uma relação prescrita entre a saída e a entrada de referência, comparando-as e utilizando a diferença como um meio de controle.

Servomecanismo

É sistema de controle realimentado na qual a saída é alguma posição mecânica, velocidade ou aceleração.

Sistemas reguladores automáticos

É um sistema de controle realimentado na qual a entrada de referência, ou a saída desejada, ou é uma constante ou varia lentamente com o tempo, e no qual a finalidade principal é manter a saída real em um valor desejado na presença de distúrbio.

Variável Controlada

É a grandeza ou condição que é medida ou controlada.

Sinal de Controle ou Variável Manipulada

É a grandeza ou condição modificada pelo controlador, de modo que afete o valor da variável controlada.

Processo

É uma operação natural de progresso contínuo caracterizado por uma série de modificações graduais que se sucedem umas às outras de modo relativamente estável, avançando em direção a resultado.

Uma operação progressiva, artificial ou voluntária destinados a atingir determinados fins ou resultados.

Aqui processo será considerado toda operação controlada.

Característica da realimentação

- 1. Precisão aumentada. Por exemplo, a capacidade de reproduzir fielmente a entrada;
- 2. Tendência para oscilações e instabilidade
- 3. Sensibilidade reduzida da razão da saída para a entrada às variações de parâmetros do sistema e outras características;
- 4. Largura de faixa aumentada. A **largura de faixa** de um sistema é a medida da resposta de frequência (filtragem) do sistema a variações (ou frequência) no sinal de entrada;
- 5. Efeito reduzido de distúrbios ou ruídos externos;
- 6. Efeito reduzido das não linearidades.

7 - Sistemas de controle contínuos e discretos

1. Sistema de controle de tempo contínuo:

Um sinal dependente de uma série de valores da variável independente "t" é denominada de sinal de tempo contínuo ou analógico.

Exemplo: Uma tensão ou corrente que varia senoidalmente, disponível em uma tomada elétrica de sua casa é um sinal contínuo no tempo (analógico), pois o sinal é definido em qualquer instante de tempo "t"

2. Sistema de controle de tempo discreto

Um sinal definido apenas em instantes discretos da variável independente "t" é denominado de sinal de tempo discreto ou amostrado.

Exemplo: Se uma lâmpada conectada na tomada do exemplo anterior for ligada e imediatamente desligada a cada minuto, a luz da lâmpada é um sinal discreto, ativada apenas um instante a cada minuto.