


# ¡HOLA!

BIENVENIDO A LA  
EXPERIENCIA





SELECCIONA  
TU BEBIDA





## CHOCOCINO®

UN DELICADO E INDULGENTE CHOCOLATE CALIENTE CON EL SOFISTICADO SABOR DE SELECTAS SEMILLAS DE CACAO

\$20  
PESOS

[COMPRA](#)


MENÚ





## CHOCOCHINO® MODO DE PREPARACIÓN

**1. ENCIENDE LA MÁQUINA.**




MENÚ





## CHOCOCHINO® MODO DE PREPARACIÓN

**2. ESPERA** A QUE LA LUZ  
DEL BOTÓN DE ENCENDIDO  
SE PONGA DE COLOR VERDE.





## CHOCOCHINO® MODO DE PREPARACIÓN


**3. REVISA LAS RAYITAS  
QUE APARECEN EN  
LAS CÁPSULAS.**





## CHOCOCHINO® MODO DE PREPARACIÓN


**4. ROTA EL SCROLL PARA  
QUE LAS RAYITAS DE LA  
MÁQUINA QUEDEN IGUAL A  
LAS DE LA CÁPSULA.**





## CHOCOCHINO® MODO DE PREPARACIÓN


**5. LEVANTA EL SEGURO  
DE LA MÁQUINA.**





## CHOCOCHINO® MODO DE PREPARACIÓN


### 6. RETIRA EL PORTACÁPSULAS.





## CHOCOCHINO® MODO DE PREPARACIÓN


**7. COLOCA LA CÁPSULA  
DE CHOCOLATE.**





## CHOCOCHINO® MODO DE PREPARACIÓN

**8. REGRESA EL  
PORTACÁPSULAS A  
SU LUGAR.**





## CHOCOCHINO® MODO DE PREPARACIÓN


**9. BAJA EL SEGURO  
DE LA MÁQUINA.**





## CHOCOCHINO® MODO DE PREPARACIÓN


**10. PRESIONA EL BOTÓN  
QUE TIENE UNA GOTITA  
ROJA.**





## CHOCOCHINO® MODO DE PREPARACIÓN


**11. ESPERA** A QUE  
SE PREPARE.





## CHOCOCHINO® MODO DE PREPARACIÓN


**12. ESPERA** UNOS  
SEGUNDOS PARA QUE LA  
LUZ DE LAS RAYITAS Y  
DEL BOTÓN DE ENCENDIDO  
DEJEN DE PARPADEAR.





## CHOCOCHINO® MODO DE PREPARACIÓN


**13. LEVANTA EL SEGURO DE LA MÁQUINA.**





## CHOCOCHINO® MODO DE PREPARACIÓN

**14. RETIRA LA CÁPSULA  
VACÍA Y TIRA CADA  
CÁPSULA DESPUÉS DEL USO.**





## CHOCOCHINO® MODO DE PREPARACIÓN


**15. REVISA LAS RAYITAS  
QUE APARECEN EN  
LAS CÁPSULAS.**





## CHOCOCHINO® MODO DE PREPARACIÓN


**16. ROTA EL SCROLL PARA QUE LAS RAYITAS DE LA MÁQUINA QUEDEN IGUAL A LAS DE LA CÁPSULA.**





## CHOCOCHINO® MODO DE PREPARACIÓN


**17. INTERCAMBIA LA  
CÁPSULA DE LECHE POR  
LA DE LECHE.**





## CHOCOCHINO® MODO DE PREPARACIÓN


**18. REGRESA EL  
PORTACÁPSULAS Y EL  
SEGURO A SU LUGAR.**





## CHOCOCHINO® MODO DE PREPARACIÓN

**19. PRESIONA EL BOTÓN  
QUE TIENE UNA GOTITA ROJA.**





## CHOCOCHINO® MODO DE PREPARACIÓN


**20. ESPERA A QUE  
SE PREPARE.**





## CHOCOCHINO® MODO DE PREPARACIÓN


**21. ESPERA** UNOS  
SEGUNDOS PARA QUE LA  
LUZ DE LAS RAYITAS Y DEL  
BOTÓN DE ENCENDIDO  
DEJEN DE PARPADEAR.





## CHOCOCHINO® MODO DE PREPARACIÓN


**22. LEVANTA EL SEGURO DE LA MÁQUINA.**






## CHOCOCHINO® MODO DE PREPARACIÓN

**23. RETIRA EL  
PORTACÁPSULAS.**





## CHOCOCHINO® MODO DE PREPARACIÓN




**24. RETIRA LA CÁPSULA VACÍA Y TIRA CADA CÁPSULA DESPUÉS DEL USO.**



## CHOCOCHINO® MODO DE PREPARACIÓN


**25. REGRESA EL  
PORTACÁPSULA A SU  
LUGAR ORIGINAL.**





# ¡ESTÁS LISTO!

PARA SABOREAR UN DELICIOSO  
CHOCOCINO® DE  
NESCAFÉ® DOLCE GUSTO®



MENÚ



NOS  
VEMOS  
PRONTO



CONOCE MÁS DE NOSOTROS EN:  
[www.dolce-gusto.com.mx](http://www.dolce-gusto.com.mx)



/DolceGustoMX



@Dolce\_GustoMX



DOLCEGUSTOMX