
Producción



Ingresa unidad a rampa, revisa funcionamiento de limpiadores, cristales, cinturón, luces.






Heiyunka:

TECNICO 1) TECNICO 2)

- 1. Acomoda brazos rampa lado derecho, revisa/ajusta niveles (liquido frenos, limpiadores, refrigerante.
- 2. Acomoda brazos rampa lado izquierdo, realiza prueba imprime resultado de prueba de batería.





2. Reemplaza filtro de aire, acondicionado





2. Retira llantas lado derecho, inspección de balatas y discos de freno.



- 1. Inspección y rotación de llantas lado izquierdo, ajusta presión de aire llantas lado izquierdo.
- 2. Inspección y rotación de llantas lado derecho, ajusta presión de aire llantas lado derecho

Fecha de actualización: Abril 2022



- 1. Drena aceite, reemplaza filtro de aceite coloca arandela y tapón de drenado de aceite.
- 2. Inspecciona parte baja fugas de aceite, grasa, refrigerante



- 1. Agrega aceite de motor, coloca tapón de llenado de aceite.
- 2. Inspecciona pedal de freno y freno de estacionamiento.



Retira cubierta, cierra cofre, termina y coloca comentarios en DMS, coloca orden "en espera de lavado"

2. Coloca unidad en patio, coloca llaves en tablero de llaves.



Tip de seguridad:

- Asegurese de equilibrar el peso de la unidad en la rampa.
- 2. Utilize el equipo de seguridad.



