Příklad: přepínací síť Beneš BN₃

- N = 8 vstupů, 5 stupňů
- Použito např. u směrovače Cisco CSR-1.

