

Formát jedné položky Scoreboard (SB):

- stav instrukce (vydána do FJ, operandy načteny, hotová)
 - funkční jednotka FJ busy? operace FJ
 - **dst** (adresa cílového registru)
 - src1 (adresa zdrojového reg. 1)
- bit **V1** (operand 1 platný?) src2 (adresa zdrojového reg. 2)
 - bit **V2** (operand 2 platný?)

Formát **registrů v RF**(dst):

0 – neplatný (rezervovaný)

Rezervační bit V | value

1 – platný (někdo ale ještě může používat)

Valid bit V1 a V2

0 – neplatný **nebo** použitý 1 – platný, ale ještě nepoužitý