

- \* Схема может быть запитана напряжением в диапазоне от 9 до 15 В. Если напряжения питания усилителя 15 В то необходимо заменить стабилитрон VD1 с BZV55C3V3 на BZV55C4V7.
- \*\* Резистор R10 устанавливается когда усилитель подключается к оциллографу. Если усилитель подключается к микрофонному входу звуковой карты то необходимо установить разделительный конденсатор C5 и делить напряжения 1:3 из резисторов R7, R8, R9.

!!!ВАЖНО!!! Конденсатор С5 нужно устанавливать обратной полярностью. В следующей версии печатной платы эту ошибку нужно исправить.