

* Схема может быть запитана напряжением в диапазоне от 9 до 12 В. Если запитать схему от 15В то на место VD1 нужно поставить стабилитрон BZV55C4V7 ** Резистор R10 устанавливается когда усилитель подключается к оциллографу, если усилитель подключается к микрофонному входу звуковой карты компоненты C5, R7, R8, R9 должны быть установлены, R10 впаивать не нужно. *** Резистор R11 устанавливается в зависимости от необходимости.