# 无人系统设计

课 程: 软件工程专业-专业实践类课程

学 分: 3

总课时: 48

#### 课程参考教材:

《认识飞行(第二版)》/《Understanding Flight, 2<sup>nd</sup>》

作者: David F. Anderson, Scott Eberhardt

译者: 周尧明(2019年) / 韩莲(2011年)

北京联合出版公司2019.07 / 航空工业出版社2011.01

授课教师:王赓

课程助教:李旭辉、蒋李康、方俊杰、张源娣、范文婷、曹恺洋、杨逍



- (1) 认识飞行
  - □ 牛顿力学(作用力与反作用力)
  - ☑ 刚体转动(转矩、陀螺、进动) /大学物理基础
- (2) 认识多种多样的无人飞行系统
  - □ 飞行原理
  - □ 动力技术 (螺旋桨、喷气式)
- (3) 控制技术
  - □ 飞行操纵原理(机翼、襟翼、旋翼、尾桨、自动倾斜器)
  - ◎ 作动器(电动机、舵机(PWM调制))
  - □ 传感器(电子指南针、加速度计、陀螺仪、GPS、高度计、高速相机、全景相机、……)
  - 电子控制器 (PID算法、飞行控制原理与算法)
- (4) 飞行性能(飞行性能指标体系、稳定性、可靠性、易操作性)



- (5)基于4旋翼、固定翼模型机的认知验证实验 (含早期自由组合发现学习过程)
- (6) 仿真技术
  - ◎ 飞行器建模(动力学、运动学)/大学物理基础、高等数学
  - ☑ 软件技术 (Unity3D、MATLAB/Simulink)
- (7) 仿真技术实践(半实物)
  - ☑ 无人AI战机模拟格斗对抗系统
  - 型 软件技术(Unity3D、MATLAB/Simulink、图像处理技术、 人工智能AI技术、计算加速技术.....)
- (8) 发挥想象力和所学的自由拓展设计(理论设计/尽量据情实验验证)
- (9) 课程综合设计与答辩



## 认识飞行


- ■认识飞行的目的,是为了控制飞行 (AI对抗...)
- ■认识飞机(固定翼飞机、直升机(安排在后面)、旋翼机(不同于直升机))
- ■飞机的构造及结构称谓
- ■飞机的操控
- ■了解模拟飞机的控制操纵







## 飞机的主要组成部分



- ■机翼
- ■副翼
- ■襟翼
- ■安定面
- ■升降舵
- ■方向舵
- ■机身
- ■起落架


### 飞机的主要组成部分

图 A-1 显示了一架上单翼飞机的主要组成部分。飞机机体(airframe) 由机身 (fuselage)、机翼 (wings)和尾翼 (empennage或tail feathers) 组成,其中机身是飞机的主要组成部分。尾翼由水平安定面(horizontal stabilizer)、升降舵(elevator)、垂直安定面(vertical stabilizer)和方向 舵(rudder)构成。升降舵用于调整、控制飞机的俯仰(pitch,指飞机抬 头或低头的姿态)。升降舵与飞机的驾驶盘或驾驶杆相连,驾驶员通过前后 移动驾驶盘或驾驶杆来调节升降舵。在有些飞机上、整个水平安定面就是一 个升降舵,如图 A-2 所示,这就是所谓的全动平尾(stabilator)。方向舵用 于修正飞机航向和小角度转向。驾驶舱地面上的两个脚踏板操纵方向舵,用 于方向辅助控制。

- ■机翼
- ■副翼
- ■襟翼
- ■安定面
- ■升降舵
- ■方向舵
- ■机身
- ■起落架



## 尾翼



■尾翼

■升降舵

■配平调整片



### 尾翼

大部分飞机升降舵的后缘处有一个铰接小翼面,有时方向舵后缘处也有,这就是配平调整片(trim tab),如图 A-2 所示。调整片的运动方向与操纵面的运动方向相反,其目的是减小飞行员操纵驾驶盘的力,以使飞行员保持飞机理想的飞行姿态。

■尾翼

■升降舵

■ 配平调整片(助力)

## 副翼、襟翼

大多数现代飞机都是单翼机,机翼安装在机身上部或下部。大多数上单翼飞机的机翼由支柱(strut)支撑,采用支柱可以减轻机翼的重量,但其代价是增加了阻力(支柱阻碍了气流的流动)。

机翼后缘外侧的可移动操纵面是副翼(aileron),用于控制飞机的滚转(roll control,绕机身中心轴的旋转运动)。副翼由驾驶盘的转动或者驾驶杆的左右移动来操纵。两侧的副翼是耦合的,当一侧的副翼向上摆动时,另一侧的副翼向下摆动。我们将在下面详细讨论控制面。

机翼后缘内侧的铰接翼面是襟翼(flap),用于在低速飞行时产生更大的升力,同时在着陆时增大阻力。这部分增大的阻力有助于降低飞机的着陆速度,从而增大着陆进场角度。本书第2章中详细讨论了襟翼。




## 前、后 三点式起落架

小型飞机有两种起落架布置形式: 前三点式起落架(tricycle landing gear)和后三点式起落架(tail dragger)。前三点式起落架的主起落架(main landing gear)位于飞机平衡中心的后侧,前侧有一个可转向的前起落架(nose gear);后三点式起落架的主起落架位于飞机平衡中心的前侧,后侧有一个小的可转向尾轮(tail wheel)。两种布置形式中的前起落架和尾轮都由方向舵踏板操纵。

■ 思考:两种布局分别有何不同的特点?留意过自己乘坐过的飞机的起落架布局吗?见过几种?







### 机翼与翼型


翼型(airfoil)是机翼的剖面形状。如图 A-3 所示,翼型可以看作是从横截面上截取的机翼薄片。除了机翼之外,螺旋桨和尾翼也有翼型。航空工程师在讨论时会交替使用机翼和翼型这两个术语,然而翼型仅仅是一个机翼薄片的形状,和机翼不是同一个概念。对于有些机翼而言,在翼展方向的不同位置会采用不同的翼型。



如图 A-3 所示,机翼有前缘(leading edge)和后缘(trailing edge)。图 A-4 给出了翼型的详细特征,包括翼弦线和中弧线。翼弦线是一条虚构的连接机翼前缘和后缘的直线,用于确定机翼的几何迎角(geometric angle of attack)和机翼面积。

中弧线(mean camber line)是到机翼上下表面距离相等的一条曲线,机翼弯度就是中弧线的曲率。中弧线曲率很大的翼型的机翼被称作大弯度机翼(highly cambered wing)。对称翼型的弯度为零。





如图 A-4 所示, 能够产生升力的翼型必然有迎角。来流方向是指机翼 前方的气流向机翼运动的方向,与机翼的运动方向平行,并且其速度与机翼 的速度相同。在航空航天中,几何迎角的定义是翼弦线和前方来流方向的 夹角。

■翼弦线







机翼上一个重要的指标是展弦比(aspect ratio)。展弦比是指机翼翼展(span)和平均几何弦长(mean chord length)之比,其中,翼展是机翼一侧翼尖到另一侧翼尖的距离,平均几何弦长是沿翼展方向翼弦线长度的平均值。机翼面积等于翼展乘上平均几何弦长。大多数小型通用飞机的机翼展弦比在 6~8之间,这意味着机翼的长度是其平均宽度的 6~8倍。

■ 展弦比 6~8 怎么来的?



## 认识飞机

■ 其他更多内容, 请仔细阅读教材附录相关内容。

■ 看几段录像: "飞行原理"



# 关于飞机操控

- FlightGear开源飞行模拟软件
- https://www.flightgear.org/
- http://www.flightgear.org.cn/











- (1) 认识飞行
  - □ 牛顿力学(作用力与反作用力)
  - ☑ 刚体转动(转矩、陀螺、进动) /大学物理基础
- (2) 认识多种多样的无人飞行系统
  - □ 飞行原理
  - □ 动力技术 (螺旋桨、喷气式)
- (3) 控制技术
  - □ 飞行操纵原理(机翼、襟翼、旋翼、尾桨、自动倾斜器)
  - ◎ 作动器(电动机、舵机(PWM调制))
  - □ 传感器(电子指南针、加速度计、陀螺仪、GPS、高度计、高速相机、全景相机、……)
  - 电子控制器 (PID算法、飞行控制原理与算法)
- (4) 飞行性能(飞行性能指标体系、稳定性、可靠性、易操作性)



- (5)基于4旋翼、固定翼模型机的认知验证实验 (含早期自由组合发现学习过程)
- (6) 仿真技术
  - ◎ 飞行器建模(动力学、运动学)/大学物理基础、高等数学
  - ☑ 软件技术 (Unity3D、MATLAB/Simulink)
- (7) 仿真技术实践(半实物)
  - ☑ 无人AI战机模拟格斗对抗系统
  - 型 软件技术(Unity3D、MATLAB/Simulink、图像处理技术、 人工智能AI技术、计算加速技术.....)
- (8) 发挥想象力和所学的自由拓展设计(理论设计/尽量据情实验验证)
- (9) 课程综合设计与答辩



# **Question & Answer**

任何疑问和建议,请不要犹豫!

王 赓: wgeng@sjtu.edu.cn

