Termografie a termodiagnostika

Termografické měření


## Obsah přednášky:

- Měření termokamerou
- > Faktory ovlivňující výsledek měření
- Situace při termografickém měření
- > Rovnice měření termokamerou
- Výstupní signál termokamery
- > Nastavení parametrů měření
- Zásady při práci s termokamerou

#### Termografické měření

## Měření termokamerou

- Termokamera je moderní měřicí přístroj, který je ve většině případů schopen kvantitativně měřit povrchovou teplotu objektů.
- Pro správné používání této techniky je zapotřebí znát technické vlastnosti termokamery, působící vlivy na výstupní signál, a způsoby jak získat užitečné informace z IČ snímku.
- Faktorů, které mohou ovlivnit výsledek měření a interpretaci termogramů je velmi mnoho.
- Situaci při měření termokamerou zjednodušeně ukazuje schéma:



odražené záření (růžová)

10. přednáška

- záření objektu (červená)
- záření atmosféry (modrá)


[20

## Termografické měření

## Měření termokamerou

## IČ záření objektu

záření objektu (červená)




- intenzita záření objektu závisí na:
  - ✓ teplotě objektu,
  - ✓ struktuře povrchu, materiálu, emisivitě,
- intenzita může být ovlivněna absorpcí:
  - √ v atmosféře,
  - ✓ v IČ oknech, v optice termokamery

## Termografické měření

## Měření termokamerou

## Odražené IČ záření

odražené záření (růžová)




- záření emitují:
  - ✓ teplé nebo horké objekty v okolí,
  - ✓ optika termokamery,
  - $\checkmark$  pouzdro termokamery,
- záření se odráží do termokamery od měřeného objektu, nebo od IČ oken.

# Termografické měření Měření termokamerou

#### IČ záření atmosféry

· záření atmosféry (modrá)



· atmosféra sama o sobě emituje záření díky své teplotě (ovlivnění bude záviset na spektrálním pásmu a na složení )



## Termografické měření

#### Faktory ovlivňující výsledek měření

## Faktory ovlivňující výsledek měření termokamerou - 1

- · Emisivita objektu
- Vzdálenost kamery k objektu
- · Rozměry objektu
- Teplota okolních předmětů
- Teplota atmosféry
- Relativní vlhkost

· Teplotní rozsah

· Barevná paleta

- Teplota externí optiky
- · Propustnost externí optiky
- · Červeně vyznačené parametry mohou být upraveny: při měření softwarem
  - termokamery
  - při analýze snímků (po přenosu do počítače)



· Nevhodná volba může být příčinou, že důležité detaily nebudou na termogramu patrné

## Termografické měření

## Faktory ovlivňující výsledek měření

#### Faktory ovlivňující výsledek měření termokamerou - 2

- · Závislost emisivity na vlnové dílce
- Směrová závislost emisivity (úhel pozorování)
- · Teplotní závislost emisivity
- Optické vlastnosti látek mezi objektem a termokamerou (použití filtrů apod.)
- Termální odrazy
- Rychlost větru
- Ozáření sluncem
- Stínové efekty blízkých objektů
- Vlhkost objektu
- Tepelné vlastnosti objektů, například časové konstanty

 Rovněž tyto parametry mohou mít značný vliv na výsledek analýzy a interpretaci termogramů.

[20]



#### Situace při termografickém měření


6-10

P-mu<sub>2</sub> 2-10, W m-2 μm<sup>-2</sup> 2-10, W m<sup>-2</sup> 2-10, W m<sup>-2</sup> 3-10, W m<sup>-2</sup> 3-1

Širokopásmové IČ detektory vyhodnocují teplotu podle Stefanova-Boltzmannova zákona pro šedé těleso:



- · Vzhledem k tomu, že detektor kamery snímá záření:
  - ✓ pouze v omezeném rozsahu vlnových délek,
- √ čidlo reaguje na dopadající záření jen s určitou účinností,






· Hustota intenzity vyzařování při 700 K

pro spektrální citlivost kamery

## Termografické měření

## Situace při termografickém měření

#### Situace při termografickém měření



- $q_{\rm obj}$  je zářivý tok objektu;  $q_{\rm obj} \approx \varepsilon \ \sigma \ T_{\rm obj}^{4}$ ,
- $q_{\text{refl}}$  je zářivý tok okolí, které se odráží od objektu;  $q_{\text{odr}} \approx \sigma T_{\text{refl}}^4$ ,
- $q_{\rm atm}~$  je zářivý tok atmosféry;  $q_{\rm atm} \approx$  (1-au)  $\sigma~T_{\rm atm}{}^4$ ,
- $q_{\text{kam}}$  je zářivý tok detektoru kamery;  $q_{\text{kam}} \approx \sigma T_{\text{kam}}^4$ ,

#### Termografické měření

## Situace při termografickém měření

- Při vlastním termografickém měření dochází:
  - ✓ k vzájemnému přenosu a ovlivňování zářivých toků mezi kamerou a měřeným objektem,
  - √ mezi okolním prostředím,
  - ✓ je-li transmitance měřeného objektu  $\tau_{obj}$  ≠ 0, musíme navíc uvažovat i vliv záření pozadí (za měřeným objektem),
  - ✓ v případě pohlcování záření v atmosféře a vyzařování atmosféry musíme zahrnout i vliv vzdálenosti mezi objektem a termokamerou.
- Termokamera tedy snímá:
  - ✓ záření objektu, případně záření pozadí za objektem,
  - ✓ odražené záření z okolí na povrch objektu,
  - ✓ vyzařování atmosféry. Průchodem atmosférou je záření zeslabováno.
- V praxi se nejčastěji setkáváme se situací, kdy
  - √ propustnost objektu τ<sub>obi</sub> = 0 (odpadá záření pozadí),
  - $\checkmark$  vyzařování atmosféry  $q_{\text{atm}} = 0$

## Termografické měření

#### Rovnice měření termokamerou

- emisivita objektu  $\varepsilon$  propustnost atmosféry  $\tau$  propustnost objektu = 0 odrazivost atmosféry = 0 odrazivost atmosiery = 1
   emisivita okolí a kamery = 1

#### Záření přijaté detektorem termokamery:

- záření objektu zeslabené průchodem atmosférou:  $\approx \varepsilon \, \tau \, \sigma \, T_{\rm obj}^4$ záření odražené objektem z okolí:
- kde (1- $\epsilon$ ) vyjadřuje odrazivost objektu, předpokládá se, že okolní zdroje mají stejnou teplotu  $T_{\rm refl}$
- vyzařování atmosféry: kde (1-τ) vyjadřuje emisivitu atmosféry,
- $\approx$  (1- $\tau$ )  $\sigma T_{\text{atm}}^{4}$
- · vyzařování detektoru kamery:


### T<sub>refl</sub> je zdánlivá odražená teplota

(zdánlivá teplota jiných objektů, jejichž záření se odráží od povrchu měřeného objektu do termokamery)

#### Termografické měření

## Rovnice měření termokamerou

#### Odvození rovnice měření



• Hustoty tepelných toků všech objektů před kamerou lze vyjádřit:

$$q_c = \varepsilon \ \tau \ \sigma \ T_{obj}^4 + (1 - \varepsilon) \ \tau \ \sigma \ T_{refl}^4 + (1 - \tau) \ \sigma \ T_{atm}^4$$
 (1)

 Pro vzájemnou hustotu tepelného toku zářením mezi objekty před kamerou a kamerou platí:

$$q_{ck} = \varepsilon \tau \sigma T_{obi}^4 + (1 - \varepsilon) \tau \sigma T_{refl}^4 + (1 - \tau) \sigma T_{atm}^4 - \sigma T_{kam}^4$$
 (2)

• po úpravě dostaneme vztah:

$$q_{ck} = \sigma \left( \varepsilon \ \tau \ T_{obj}^4 + (1 - \varepsilon) \ \tau \ T_{refl}^4 + (1 - \tau) \ T_{atm}^4 - T_{kam}^4 \right) \tag{3}$$

#### Termografické měření

#### Rovnice měření termokamerou

#### Vyjádření teploty z rovnice měření

• z vztahu (3) lze vyjádřit teplotu povrchu měřeného objektu:

$$T_{obj} = \sqrt[4]{\frac{q_{ck}}{\sigma} + T_{kam}^4 - (1 - \varepsilon) \tau T_{refl}^4 - (1 - \tau) T_{atm}^4}{\varepsilon \tau}}$$
(4)

- Jestliže výstupní napětí detektoru bude úměrné tepelnému toku  $q_{\mathrm{ck}}$ 

$$U_{\text{det}} = k \ q_{ck} \tag{5}$$

• pak pro teplotu povrchu objektu dostáváme vztah:

$$T_{obj} = \sqrt[4]{\frac{\mathsf{K}_1 \ U_{det} + \mathsf{K}_2 - (1-\varepsilon) \ \tau \ T_{refl}^4 - (1-\tau) \ T_{alm}^4}{\varepsilon \ \tau}}$$
(6)

- $K_1$  a  $K_2$  jsou kalibrační konstanty detektoru kamery  $K_1 = \frac{k}{\sigma}$   $K_2 = T_{kar}^4$
- Pro nelineární závislost  $U_{\text{det}} = f(q_{\text{ck}})$  bude konstant více.

#### Termografické měření

## Výstupní signál termokamery

## Výstupní signál termokamery $T_{obj} = \sqrt{\frac{K_1 U_{det} + K_2 - (1-\varepsilon) \tau T_{alm}^4 - (1-\tau) T_{alm}^4}{\varepsilon \tau}}$


- podle vztahu (6) vypočítává mikroprocesor termokamery teplotu pro jednotlivé detekční elementy (pixely) maticového detektoru,
- pro úplný výpočet je však zapotřebí zadat parametry měření:
  - ✓ emisivitu objektu  $\varepsilon$ ,
  - $\checkmark$  zdánlivou odraženou teplotu  $T_{\text{refl}}$ ,
  - ✓ teplotu atmosféry  $T_{\rm atm}$ ,
  - $\checkmark$  propustnost atmosféry  $\tau$  (místo  $\tau$  se obvykle zadává relativní vlhkost a vzdálenost kamery od objektu).
- · Tyto parametry jsou u kamery přednastaveny na určité hodnoty.
- Pro správné vyhodnocení měřené teploty je však nutno parametry korigovat podle skutečné situace.
- proto každá měřicí (radiometrická) termokamera musí být vybavena možností korekce těchto parametrů.

#### Termografické měření

#### Nastavení parametrů měření

#### Nastavení emisivity

- Ze vztahu (6) je zřejmé, že při určitém konkrétním signálu kamery, daném napětím na detektoru a kalibračními konstantami, je hodnota údaje o teplotě povrchu objektu závislá významně na jeho emisivitě.
- Jakákoliv změna emisivity měřeného objektu nebo pozadí vyžaduje korekci naměřené radiační energie pro všechny pixely detektoru kamery.
- Nezbytnost přesné korekce se zvyšuje s klesající emisivitou objektu, (stoupá se zvýšením odrazivosti).




- Rozdílné chování krátkovlnných a dlouhovlnných kamer:
  - ✓ podíl vyzařování objektu roste s teplotou,
- ✓ podíl vyzařování objektu je významnější u krátkovlnných kamer.

#### Termografické měření

#### Nastavení parametrů měření

#### Nastavení emisivity

- · Zvláště při velkých teplotních rozdílech mezi měřeným objektem a měřeným okolím je správné nastavení stupně emisivity rozhodující.
- U teploty měřeného objektu vyšší než je teplota okolí (viz topení na obr.):
  - ✓ nastavení vysoké emisivity u kamery 2 způsobí zobrazení nižší teploty,
  - ✓ nastavení nízké emisivity na kameře 1 způsobí zobrazení vyšší teploty.



- U teploty měřeného objektu nižší než je teplota okolí (viz dveře na obr.):
- ✓ nastavení vysoké emisivity na kameře 2 způsobí zobrazení vyšší teploty,
- ✓ nastavení nízké emisivity na kameře 1 způsobí zobrazení nižší teploty.

#### Termografické měření

#### Nastavení parametrů měření

#### Vliv spektrální citlivosti kamery na termovizní měření

- · Volba spektrálního rozsahu termokamery podle požadovaného rozsahu měřených teplot
  - ✓ pro vyšší teploty jsou vhodné kratší vlnové délky,
  - ✓ pro nižší teploty jsou vhodnější delší vlnové délky).
- Vlastnosti prostředí mezi termokamerou a měřeným objektem



- ✓ Nemělo by docházet k významné absorpci záření.
- ✓ Pro termografické měření v prostoru se vzduchem jsou vhodné spektrální rozsahy vyznačené na obrázku.

[18]

#### Termografické měření

### Nastavení parametrů měření

## Měření odražené teploty okolního prostředí

- Přesná termografická měření vyžadují přesnou znalost odražené (radiační) teploty T<sub>refl</sub>.
- Pokud lze odstranit všechny možné zdroje rušivého záření, které by mohly ovlivnit termografické měření, pak je teplota odraženého IČ záření rovna okolní teplotě.
- Pro homogenní okolní prostředí s rušivým IČ zářením okolních objektů, je postačující znát střední teplotu T<sub>refl</sub>, kterou lze zjistit měřením.
- · V nehomogenním prostředí je vhodné znát odraženou teplotu z poloprostoru před měřeným objektem.

## Termografické měření

## Nastavení parametrů měření

#### Měření odražené teploty pomocí improvizovaného Lambertova zářiče Lambertův zářič

- · objekt, který ideálně difúzně odráží dopadající záření (odráží se stejnou intenzitou do všech směrů),
- na Lambertově zářiči lze termokamerou měřit teplotu odraženého záření.
- Vytvoření improvizovaného Lambertova zářiče:
  - √ hliníková folie se zmačká a opět narovná,
  - ✓ díky vysoké odrazivosti hliníkové folie a díky zmačkané struktuře se záření odráží téměř ideálně difúzně.



- Při měření odražené teploty se umístí Lambertův zářič do blízkosti měřeného objektu (nejlépe na plochu měřeného objektu).
- Termokamerou se změří teplota při nastavené emisivitě 1,00.
- Termokamera z přijatého IČ záření vypočítá teplotu, která odpovídá  $T_{\rm refl}$

#### Termografické měření

#### Nastavení parametrů měření

## Podrobnější mapování odražené teploty z poloprostoru

- Pro detailnější zmapování poloprostoru před měřeným objektem je vhodné měřit radiační teploty
  - ✓ radiačním teploměrem
  - ✓ termokamerou (při nastavení přístrojů na ε = 1).
- Při měření radiačními teploměry můžeme postupně měřit lokální radiační teploty všech důležitých povrchů.
- Při měření odražených teplot pomocí termokamery snímáme rovněž postupně poloprostor před objektem, přičemž z termogramů lze vyhodnotit:
  - ✓ lokální odražené teploty,
  - ✓ průměrné odražené teploty z jisté části prostoru (např. stanovením průměrné teploty z celého termogramu).
- Odražené teploty získané radiačními teploměry nebo termokamerou lze při zkoumání objektů typu Lambertových zdrojů zprůměrovat.

#### Termografické měření

## Zásady při práci s termokamerou

## Zásady při práci s termokamerou

- Kameru s objektivy je třeba vždy chránit:
  - ✓ před agresivním prostředím (včetně dotyků prstů),
  - ✓ extrémními teplotami,
  - ✓ znečištěním, před prachem,
  - ✓ nárazy, nepřízní počasí apod.
- · Při vlastních termografických měřeních je třeba dodržovat jisté zásady, abychom minimalizovali chyby a nejistoty měření:

  ✓ nastavit vhodný rozsah teplot, přičemž je nutné měřit dostatečné
  - změny teplot  $\Delta T$ ,
  - ✓ je třeba dbát na to, aby objekt byl v zorném poli kamery co největší, (lze upravit umístěním kamery do vhodné vzdálenosti, použitím vhodného objektivu či předsádky),
  - ✓ je nutno zadat:
    - emisivitu objektu,
    - odraženou teplotu,
      případně další parametry.