Termografie a termodiagnostika

Zadání pro 1. laboratorní cvičení – práce BMT-3

Cíl laboratorního cvičení

Cílem 1. laboratorního cvičení je procvičení ovládání přístrojů využívaných v práci BMT podle manuálů a vyzkoušení funkčních možností přístrojové techniky.

Pracovní složky na počítačích v laboratoři B224

Pro laboratorní cvičení je na disku L (444mrt\$) vytvořena složka "TG_TD", ve které budou uloženy návody k laboratorním pracím, manuály k přístrojům a ve složce "Studenti" jsou pracovní složky jednotlivých studentů, do které si studenti budou ukládat všechny soubory získané při měření v laboratoři.

Přístrojová technika

- 1. IČ teploměr OPTRIS-LS nebo PROSCAN 530
- 2. Termokamera FLIR i7
- 3. Černé těleso HYPERION R nebo GEMINI R
- 4. Teploměr/vlhkoměr Commeter
- 5. Temperovaná deska s ovládací jednotkou

Manuály k přístrojům jsou k disposici v elektronické formě na disku L ve složce Manuály (1:\TG_TD\Manuály\).

Některé manuály jsou k disposici i ve vytištěné formě v laboratoři.

Popis temperované desky s ovládací jednotkou je v Návodu k laboratorní práci BMT na str. 5.

Úkoly:

- 1. Zaznamenejte si *označení a čísla přístrojů*, se kterými budete provádět měření.
- 2. Proved'te *kontrolu správnosti* měření *termokamerou* a *IČ teploměrem* při teplotách 20 °C a 50 °C.
 - Údaj o emisivitě černého tělesa najdete v manuálu.
 - teplotu 20 °C nastavte na černém tělese HYPERION R,
 - teplotu 50 °C nastavte na černém tělese GEMINI R.

Poznámka: Pokud potřebujete radu, jak se provádí kontrola správnosti, najdete to v Návodu BMT na str. 13.

3. Měření termokamerou a IČ teploměrem

- Emisivita povrchu temperované desky je $\varepsilon = 0.96$. Tuto hodnotu nastavte u termokamery i IČ teploměru.
- Teploměrem/vlhkoměrem Commeter změřte teplotu a vlhkost v laboratoři.
- Na temperované desce nastavte dva Peltierovy články na ohřev a jeden na chlazení a poznamenejte si číslo desky a nastavení Peltierových článků.
- IČ teploměr připojte k počítači a spusť te program Optris Connect.
- Naměřená data ukládejte do paměti IČ teploměru, termogramy ukládejte do paměti termokamery.

Lab TG BMT3 1 K. Kadlec, 16. 9. 2015

- Před vlastním měřením odstraňte všechny termogramy z paměti termokamery a pomocí programu Optris Connect vymažte paměť IČ teploměru (pozn.: Jestliže po volbě "Clear Logger" problikává zaměřovací kříž, opakujte volbu "Clear logger").
- Měřte rozložení teploty na povrchu temperované desky v různých režimech podle zadání:
- Měření *IČ teploměrem:*
 - o IČ teploměrem změřte teplotu ve středu desky a v polích s Peltierovými články (měřte ze vzdálenosti asi 50 cm při použití křížového zaměřovače).
 - Ve stejných místech měřte IČ teploměrem při použití dvoubodového zaměřovače tak, aby snímaná plocha odpovídala přibližně kružnici vepsané do vyznačeného pole.
 - Při použití dvoubodového zaměřovače změřte teplotu celé desky (snímaná plocha bude odpovídat kružnici vepsané do celé desky (poznamenejte si vzdálenost objektivu teploměru od povrchu desky).
 - Změřte teplotu ve středu desky při použití dvoubodového zaměřovače s nejmenším možným průměrem (poznamenejte si vzdálenost objektivu teploměru od povrchu desky).
 - o Přeneste údaje z paměti teploměru do vaší složky pomocí programu Optris Connect.

• Měření termokamerou:

- o U termokamery použijte režim měření "Bod" zaměřený do středu desky a sejměte termogram celé desky (poznamenejte si vzdálenost termokamery od desky).
- o Použijte režim měření "Max. oblast" a v daném vymezení oblasti sejměte celou desku (vzdálenost termokamery od desky bude jiná).
- o Použijte režim měření "Min. oblast" a v daném vymezení oblasti sejměte celou desku.
- o Použijte režim měření "Nad", nastavte rozlišovací teplotu na hodnotu asi 25°C a sejměte celou desku a měření zopakujte pro rozlišovací teplotu asi 29 °C.
- o Použijte režim měření "Pod", nastavte rozlišovací teplotu na hodnotu asi 25°C a sejměte celou desku a měření zopakujte pro rozlišovací teplotu asi 29 °C.
- Použijte režim měření "Bod" zaměřený do středu desky a sejměte termogram celé desky postupně ve všech dostupných barevných paletách. Poté nastavte opět paletu "železo".

4. Měření dynamického děje

- Měření *IČ teploměrem:*
 - o Zaměřte IČ teploměr pomocí křížového zaměřovače na pole, které je ochlazované Peltierovým článkem. Pomocí softwaru Optris Connect sledujte časový průběh při přepnutí funkce Peltierova článku na ohřev a asi po 40 s zpět na chlazení.
 - Zaznamenaný průběh uložte do vaší pracovní složky pomocí programu Optris Connect.

• Měření termokamerou:

- o Nastavte čas termokamery podle času na PC a zapněte časové razítko.
- Použijte režim měření "Bod" zaměřený na pole, které je ochlazované Peltierovým článkem, sejměte termogram a okamžitě poté přepněte Peltierův článek z chlazení na ohřev. Asi v 5 s intervalech snímejte termogramy desky po dobu asi 30 s (asi 6 termogramů).

(Pozn.: V době, kdy je na displeji termokamery hláška o ukládání termogramu, není možno snímat další termogram).

Poté přepněte funkci Peltierova článku zpět na ohřev a asi v 5 s intervalech snímejte termogramy desky po dobu asi 30 s (asi 6 termogramů).

Lab TG BMT3 2 K. Kadlec, 16. 9. 2015

o Přeneste termogramy z termokamery do pracovní složky.

5. Vyhodnocení měření

- Naměřená data z IČ teploměru vyhodnoť te v programu Excel.
- Termogramy vyhodnoť te pomocí software FLIR QuickReport a programu Excel.
 - o Při vyhodnocování dynamického děje vytvořte časovou závislost teploty na povrchu pole s ochlazovaným Peltierovým článkem.
- Porovnejte výsledky měření povrchu temperované desky IČ teploměrem a termokamerou. Využijte přitom možností, které poskytuje program Flir QuickReport (různé "měřicí nástroje", vyhodnocení průměrné, maximální a minimální teploty apod.).

6. Protokol bude obsahovat:

- jméno, datum měření, označení složky, kde jsou uloženy soubory,
- označení laboratorní práce,
- označení a čísla použitých přístrojů,
- grafické zpracování výsledků měření teploty temperované desky IČ teploměrem s připojeným komentářem,
- vyhodnocení vybraných termogramů s komentářem,
- vyhodnocení časového průběhu teploty při změně funkce Peltierova článku (měřeno IČ teploměrem a termokamerou),
- porovnání výsledků měření IČ teploměrem a termokamerou s komentářem.