



## **BUTON KONTROL**


- Önceki dersimizde bir GPIO pinine nasıl çıkış vereceğimizi öğrendik, bu derste ise bir pine dışardan gelen dijital sinyali nasıl okuyacağımızı öğreneceğiz.
- Butonlar ve anahtarlar mikrodenetleyiciye giriş pini üzerinden lojik 1 ve lojik 0 olarak bilgi girişini sağlayan mekanik elemanlardır.
- STM32F4 üzerindeki mavi renkli kullanıcı butonunu kullanacağız. İlk olarak kart şematiğinde butonun bağlantılarını inceleyelim.




• Resimde görüldüğü gibi kullanıcı butonu A portunun 0. pinine bağlı ve pull down durumundadır.


## BUTON ARKI (DEBUENCE) OLUŞUMU





 Buton ve anahtarda konum değiştiğinde arktan dolayı mikrodenetleyici girişinde çok sayıda istenmeyen lojik değer oluşur





- Buton veya anahtarın mikrodenetleyiciye bağlantı şekli yukarıdaki gibidir.
- Pull-Up bağlantıda GPIO girişi direnç üzerinden + beslemeye (VCC/VDD) bağlanır.
- Butona basılmadığı durumda GPIO girişinde lojik 1 vardır. Butona basıldığı durumda girişe 0V (lojik 0) uygulanmış olur.
- Pull-Down bağlantıda, GPIO girişi direnç üzerinden GND ye bağlanır. Butona basılmadığı durumda girişte lojik 0 bulunur.
- Butona basıldığı durumda buton üzerinden lojik 1 uygulanmış olur.
- STM32F4 mikrodenetleyicilerinde yazılımla port girişleri pull-up veya pull-down olarak seçilebilir. Bunun için GPIOx\_PUPDR kaydedicisine ilgili değerleri yazmak yeterlidir.

- STM32F4 DISCOVERY kiti üzerindeki kullanıcı/uyandırma butonu pull-down bağlanmıştır. Butona basılmadığı durumda girişte 0, basıldığında 1 uygulanır.
- Atollic'de GPIO Portlarından veri okumak için kullanılan bazı fonksiyonlar vardır. Bunlar;

```
uint8_t GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);
uint16_t GPIO_ReadInputData(GPIO_TypeDef* GPIOx);
uint8_t GPIO_ReadOutputDataBit(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);
uint16_t GPIO_ReadOutputData(GPIO_TypeDef* GPIOx);
```

- Biz butonun durmunu okuyacağız, okuyacağımız değerinde 0 yada 1 olduğunu biliyoruz. Yani bit seviyesinde bir okuma yapacağız.
- Yukarıdaki fonksiyonlardan giriş olan ve bit olan fonksiyon bizim kullanacağımız fonksiyon olacak.
- GPIO\_ReadInputDataBit(GPIOx, GPIO\_Pin);
  - > Birinci parametre Port bilgisi ikinci parametre pin bilgisini içerir.