### Energistyring Energimåler Type EM340



- Digitalt input (til tarifstyring)
- · Nem tilslutning eller detektering af forkert strømretning
- Certificeret i henhold til MID-direktivet (mulighed PF): Se "Sådan bestiller du" nedenfor
- Andre versioner er tilgængelige (ikke-certificerede, mulighed X): Se "Sådan bestiller du" på næste side.

- Trefaset el-måler
- Klasse 1 (kWh) i henhold til EN62053-21
- Klasse B (kWh) i henhold til EN50470-3
- Nøjagtighed ±0,5% RDG (strøm/spænding)
- Direkte strømmåling op til 65AAC
- LCD-display med baggrundsbelysning (3x 8 cifre) med indbygget touchpad
- Energiaflæsning på display: 8 cifre
- · Variabelaflæsning på display: 4 cifre
- Energimåling: kWh og kvarh (importeret/eksporteret).
   kWh+ ifølge 2 tariffer. kWh pr. fase
- Systemvariable: kW, kvar, kVA, VLL, VLN, PF, Hz, kWdmd, kWdmd top
- Fasevariable: kW, kvar, kVA, VLL, VLN, A, PF
- Selvforsynende
- Dimensioner: 3-DIN-modul
- Beskyttelsesgrad (front): IP51
- Pulsoutput (valgfrit, ifølge åben kollektor)
- RS485 Modbus port (valgfri)
- M-bus port (valgfri)

#### **Produktbeskrivelse**

Trefaset el-måler med LCD-display med baggrundsbelysing og indbygget touchpad. Især angivelse af aktiv el-måling og allokering af omkostninger i anvendelsesområder med op til 65 A (direkte forbindelse), med mulighed for dobbelt tarifstyring. Den kan måle importeret og eksporteret energi eller programmeres til kun at tage højde for den importerede energi. Hus til DIN-skinnemontering med IP51 (front) beskyttelsesgrad. Måleren kan leveres med pulsoutput proportionalt med den aktive energi, der måles, RS485 Modbus port eller M-bus port. Tilgængelig for retslig metrologi (PF option, kun til importeret energi).

Godkendt i henhold til MID-direktivet, Modul B og Modul D Bilag II, for retslig metrologi gældende for aktive elektriske energimålere (se Bilag V, MI003, i MID). Kan anvendes til skattemæssig (lovlig) måleteknik.

#### Bestillingsnøgle EM340-DIN AV2 3 X O1 PF B

Model —————Intervalkode ————	Ī
System —	
Strømforsyning —	
Output —	
Option —	
Måling	J

#### **Typevalg**

#### Intervalkode **System** Strømforsyning Output 208 til 400 VLL AC -3-faset, 3- eller AV2: X: Selvforsyning 01: pulsoutput 4-lednings; 2-faset -20% +20 % af 5(65)A S1: RS485 Modbusport (Direkte forbindelse) 3-lednings den nominelle M1: M-bus port indgangsspænding, 45 til 65Hz

#### Option

**PF:** Godkendt i henhold til MID-direktivet. Kan anvendes til skattemæssig (lovlig) måleteknik.

#### Måling

- A: Strømmen er altid integreret (både ved positiv og negativ strøm), og hele el-måleren er certificeret i henhold til MID.
- **B:** Kun den totale, positive el-måler er certificeret i henhold til MID.

### STANDARD

Ikke certificeret i henhold til MID-direktivet. Kan ikke anvendes til retslig metrologi.

Bestillingsnøgle	EM340-DIN AV2 3 X O1 X
Model —	
Intervalkode ———	
System —	
Strømforsyning —	
Output —	
Ontion	

#### **Typevalg**

Intervalkode		System		Strømforsyning		Output	
AV2:	208 til 400 VLL AC - 5(65)A (Direkte forbindelse)	3:	3-faset, 3- eller 4-lednings; 2-faset 3-lednings	X:	Selvforsyning -20% +20 % af den nominelle indgangsspænding, 45 til 65Hz	O1: S1: M1:	pulsoutput RS485 Modbusport M-bus port

#### Option

X: ingen

# Inputspecifikationer

Nominelle input		Energi yderligere fejl	
Strømtype	3-fasede belastninger,	Mængdepåvirkning	I henhold til EN62053-21
	direkte forbindelse	Temperaturafvigelse	≤200ppm/°C
Strømområde	5(65)A	Pulsfrekvens	4096 prøver/s ved 50 Hz,
Nominel spænding	208 til 400 VLL AC		4096 prøver/s ved 60 Hz
Nøjagtighed		Display og touchpad	·
(@25°C ±5°C, relativ fugtighed		Type	LCD-display med
≤60%, 45-65 Hz)	Imin=0,25A; Ib: 5A, Imax:	31	baggrundsbelysning, 3
,	65A; Un: 113 til 265VLN		rækker med 8 cifre hver, h
	(196 til 460VLL)		7 mm
	imin=0,25A; Ib: 5A, Imax:	Udlæsning	Energi: 8 cifre. Variable: 4
	65A; 208 til 400 VLL ac		cifre
Strøm	Fra 0,04lb til 0,2lb:	Touchtast	3 (NED, Enter og OP).
	±(0,5%RDG+1DGT)	Max. og Min. angivelse	
	Fra 0,2lb til Imax:	Energier	Max. 99 999 999
	±(0,5%RDG)		Min. 0,01
Fase-neutral spænding	I intervallet Un: ±(0,5% RDG).	Variabler	Max. 9999
Fase-fase spænding	I intervallet Un: ±(1% RDG)		Min. 0,01
Frekvens	Område: 45-65Hz.	Lagring af energi i hukommelsen	
Aktiv effekt	Fra 0,05 In til Imax, inden for	Energi	10^12 cyklusser.
	Un interval, PF=1: ±(1% RDG)		Energiværdien gemmes,
	Fra 0,1 In til Imax, inden for		hver gang det mindste
	Un interval, PF=0,5L eller 0.8C:	Programmeringsparametre	ciffer øges. 10^12 cyklusser. Når en
	±(1% RDG)	Programmeningsparametre	parameter redigeres, er
Effektfaktor	±[0,001+1 %(1,000 - "PF		det kun den relevante
Ellektiaktoi	E[0,001+1 76(1,000 - FF		hukommelsescelle, som
Reaktiv strøm	Fra 0,05 In til Imax, inden		overskrives
reaktiv stipili	for Un interval, sinphi=1:	LAMPER	Blinkende røde
	±(2% RDG)		lampeimpulser i henhold til
	Fra 0,1 In til Imax, inden		EN50470-3, EN62052-11,
	for Un interval, sinphì=0,5L		1000 imp./kWh (min. periode:
	eller 0,8C: ±(2% RDG)		90ms)
Energier			Fast orange: Forkert
Aktiv energi	Klasse 1 i henhold til		strømretning (kun med PFB
	EN62053-21, klasse B		option eller med valg af "B"
	(klasse B (kWh) i henhold		måling ved X option)
	til EN50470-3)	Strømoverbelastninger	
Reaktiv energi	Klasse 2 i henhold til	Kontinuerlig	65A, @ 50Hz
	EN62053-23	For 10 ms	1950 A
Opstartsstrøm:	20mA	Kortslutningsholdestrøm	4.5kA 10 ms i henhold til
On atomto an arm din m	Eget forbrug måles ikke.	3	IEC62052-31:2015
Opstartsspænding Opløsning	90VLN Display	Spændingsoverbelastninger	
Strøm	0,1 A	Kontinuerlig	1,2 Un
Spænding	0,1 V	For 500 ms	2 Un
Effekt	0,01 kW eller kVar	Indgangsimpedans	
Frekvens	0,1 Hz	230VL-N	1,2Mohm
PF	0,01	120VL-N	1,2Mohm
Energier (positive)	0,01kWh eller kvarh	5(65) A	< 1,5 VA pr. kanal
Energier (negative)	0,01kWh eller kvarh	Registrering af forkert	
3 ( 3 /	Seriel kommunikation	forbindelse	Installationsvejledning
Strøm	0,001 A		angiver, om forbindelserne
Spænding	0,1 V		er udført korrekt. Kan
Effekt	0,1 W eller var		deaktiveres.
Frekvens	0,1Hz	Fasesekvens	Angiver, om
PF	0,001		faserækkefølgen er forkert
Energier (positive)	0,001kWh eller kvarh	Manual de la Contraction de la	(L1-L2-L3)
Energier (negative)	0,001kWh eller kvarh	Korrekt strømretning	Angiver, om strømretningen
			er forkert (kun med PFB

#### Inputspecifikationer (fort.)

Belastningsforhold

option eller med type "B" målevalg i tilfælde af X option). Registrering af forkert retning virker ved belastninger med: - PF>0,766 (<40°) effektfaktor, hvis induktiv, eller PF>0,996 (<5°) hvis kapacitiv - En strøm, som mindst er lig 10 % af den nominelle strøm (primær strømtransformer)

Elmåler

For enhver måling af interval lægges enkeltfaserne med positivt symbol sammen for at øge sumtælleren for den totale positive energi (kWh+), mens de andre øger sumtælleren for den totale negative energi (kWh-). Eksempel: P L1= +2kW, P L2 . +2kW, P L3 = -3 kWIntegrationstid = 1 time  $+kWh = (2+2) \times 1h = 4 kWh$  $-kWh = 3 \times 1h = 3kWh$ 

#### Specifikationer for digitalt input

Digitale input

**Funktion** 

Antal input Berøringsspænding for måling Indgangsimpedans Kontaktmodstand

Ingen spændingsberøring Tarifstyring (skift mellem t1-t2) 5 V

≥100kohm, åben kontakt

1kohm ≤1kohm, sluk kontakt Overbelastning

Hvis en spænding fejlagtigt anvendes på den digitale indgang, ødelægges indgangen ikke op til I 30 VAC/DC.

#### Output specifikationer

RS485 seriel port

**Funktion** 

Protokol

Baudhastighed

Adresse

Driverinputkapacitet

Opdateringstid for data Læsekommando

Rx/Tx angivelse

RS485 med skrueforbindelse. Til kommunikation vedrørende de målte data, programmeringsparametre ModBus RTU (slavefunktion) 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2 kbaud, lige eller ingen paritet, 1 til 247 (standard: 01) 1/8 enhedsbelastning. Maksimum 247 transceivere på den samme bus. 1sek 50 ord tilgængelige i 1 læsekommando Det relevante Rx-segment vises, når en gyldig Modbus-kommando sendes til den pågældende måler Det relevante Tx-segment vises, når et gyldigt Modbus-svar sende tilbage til masteren

M-bus port

**Funktion** 

Protokol Baudhastighed

Målere inden for M-bus netværket Primær adresse Sekundær adresse

Id-nummerområde Andre

M-bus med

skrueforbindelse.

Til kommunikation af de målte data M-bus i henhold til

EN13757-1 0,3; 2,4; 9,6 kbaud

250 Kan vælges

Defineres entydigt i hver

enhed fra 9000 0000 til 9999 9999

Tilgængelige funktioner: wildcard, header, initialisering af SND NKE og styring af req\_udr.

Styring af ændringer af den primære adresse via M-bus og nulstilling af delenergi via M-bus er tilgængelig. VIF, VIFE, DIF og DIFE: Se protokol

Statisk output Formål

Til pulsoutput proportionalt med den aktive energi (kWh)

### Outputspecifikationer (fort.)

Pulshastighed	Valgbart med 100 ad gangen Maks. 500 eller 1500 kWh i henhold til ON pulsvarighed	V <sub>ON</sub> 1 VDC max. 100mA V <sub>OFF</sub> 80 VDC max.
ON pulsvarighed	Valgbart: 30ms eller 100 ms i henhold til EN62052-31	
Outputtype	Åben kollektor	

# Generelle specifikationer

Driftstemperatur	Fra –25 til +70 °C/–13 til	Radiofrekvens	I henhold til CISPR 22
	+158 °F (PF-versionen)	Standardoverholdelse	
	Fra –25 til +65°C/fra –13	Sikkerhed	EN62052-11
	til +149°F (X-versionen)	Måleteknik	EN62053-21, EN50470-3
	(relativ fugtighed fra 0 til 90	Godkendelser	CE, MID (PF option kun)
	% ikke-kondenserende @	Forbindelser	
	40°C, 104° F)	Område kabeltværsnit	Måleindgange: maks.
Opbevaringstemperatur	Fra -30 til +80 °C/-22 til		16 mm², min. 2,5 mm²
	+176 °F (relativ fugtighed		med/uden kabelklemring af metal. Maks.
	< 90% ikke-kondenserende @ 40°C, 104° F)		
	,		skruetilspændingsmoment: 2,8 Nm
Overspændingskategori	Kat. III	Andre terminaler	1,5 mm <sup>2</sup> , min./maks.
Brugskategori	UC2	7 trais terrimater	skruemoment: 0,4 Nm
Isolering (i 1 minut)	4000 VAC RMS mellem	Hus	- ,
	måleindgange og digitale/ serielle udgange (se tabel)	Dimensioner (BxHxD)	54 x 90 x 63 mm
	4000 VAC RMS	Materiale	Noryl, selvslukkende: UL
0(1)			94 V-0
Stødspænding	4000 VAC RMS i 1 minut	Forseglingsdæksler	Medfølger
EMC	I henhold til EN62052-11	Montering	DIN-skinne
Elektrostatisk udladning Stråleimmunitet til	15kV luftafgang;	Beskyttesesgrad	
	Test med strøm: 10 V/m fra 80-2000 MHz	Forside	IP51
elektromagnetiske felter		Skrueklemmer	IP20
	Test uden strøm: 30 V/m	Vægt	Cirka 240 g (inklusive
	fra 80-2000 MHz	3.	indpakning)
Brist	Strøm- og		1 3/
	spændingsmåling på input-		
	kredsløb: 4 kV		
Immunitet for ledningsbårne			
	1011/ 6 1=01111 11100		
forstyrrelser	10V/m fra 150 KHz til 80		
forstyrrelser	MHz		
	MHz Strøm- og		
forstyrrelser	MHz		

#### Specifikationer - strømforsyning


 Selvforsyning
 208 til 400VAC VLL, -20% +20% 50/60Hz
 Strømforbrug
 ≤ 1W, ≤ 10VA

### Isolering (i 1 minut) mellem input og output


	Måleinput	Digitalt eller serielt output	Digitalt input
Måleinput	-	4 kV	4 kV
Digitalt eller serielt output	4 kV	-	0 kV
Digitalt input	4 kV	0 kV	-

### Nøjagtighed (i henhold til EN50470-3 og EN62053-23)

kWh, nøjagtighed (RDG) afhængig af strømmen



kvarh, nøjagtighed (RDG) afhængig af strømmen



### Vis sider


Nr.	1. række	2. række	3. række	Tilstanden "Fuld"	Tilstanden "Nem"	Bemærk
0	kWh+ (im- porteret)		kW- system	Х	Х	I PF-version (MID) er dette den eneste certificerede el-måler. I PFA-version og X-version med menuen Måling sat til "A" tages der højde for den totale energi uden at tage højde for strømretningen.
1	kWh- (eksporte- ret)		kW- system	Х	Х	Kun i X-version med menuen Måling sat til "B"
2	kWh+ (im- porteret)		V L-L system	Х	Х	
3	kWh+ (im- porteret)		V L-N system	Х	Х	
4	kWh+ (im- porteret)		PF- system	Х		
5	kWh+ (im- porteret)		Hz	Х		
6	kvarh+ (importe- ret)		kvar- system	Х		I X-version med målemenuen fastsat til "A" tages der højde for den totale positive reaktive energi uden at tage højde for strømretningen.
7	kvarh- (eksporte- ret)		kvar- system	Х	X	Kun i X-version med menuen Måling sat til "B"
8	kWh+ (im- porteret)		kVA- system	Х	Х	
9	kWh+ (im- porteret)	kWdmd top	kVA- system	Х		
10	kWh (t1)	"t1"	kW- system	Х	Х	Kun relevant for kWh+ med menuen Tarif sat til ON.
11	kWh (t2)	"t2"	kW- system	Х	X	Kun relevant for kWh+ med menuen Tarif sat til ON.
12	kWh L1	kWh L2	kWh L3	Х		I X-version med menuen Måling sat til "A" tages der højde for den totale energi uden at tage højde for strømretningen. I PFB- version og X-version med menuen Måling sat til "A" tages der kun højde for den importerede energi.
13	kVA L1	kVA L2	kVA L3	Х		
14	kvar L1	kvar L2	kvar L3	Х		
15	PF L1	PF L2	PF L3	Х		
16	V L-N L1	V L-N L2	V L-N L3	Х		
17	V L-L L1	V L-L L2	V L-L L3	Х		
18	A L1	A L2	A L3	Х	Х	
19	kW L1	kW L2	kW L3	Χ		


X = tilgængelig

### Yderligere oplysninger på displayet

Туре	Beskrivelse	Bemærk
Info 1	År (2016)	Produktionsår
Info 2	Seriel (dddnnnA)	Serielt nummer (ddd= dag på året; nnn=progressivt tal; A= produktionslinje, kun til internt brug)
Info 3	Rev (A.01)	Firmware-revision
Info 4	Ikke tilgængelig	
P3	System	Systemtype
P6	Måling	Måletype
P7	Ikke tilgængelig	
P8	P int	Integrationstid til beregning af Wdmd
P9	Tilstand	Sæt af variable på display
P10	Tarif	Aktivering af tarif
P11	Start	Valgt startside
P12-1	Pulsvarighed	ON pulsvarighed
P12-2	Pulshastighed	Pulshastighed
P13	Primær adresse	Primær adresse for M-bus
P14	Adresse	Modbus seriel adresse
P15	Kbaud	Baudhastighed for M-bus eller Modbus
P16	Paritet	Modbus-paritet
Info 5	Sekundær adresse	Sekundær adresse for M-bus


# Ledningsdiagrammer










#### Ledningsdiagrammer (forts.)












Supplerende instrumenter skal tilsluttes i parallel med RS485. Den serielle udgang må kun afsluttes på den sidste netværksenheds tilslutningsklemmer A- og T. Ved tilslutninger på over 1000 m anvendes en signalrepeater. Maksimum 247 transceivere på den samme bus.





### Beskrivelse af frontpanel



- Display
   LCD-display med baggrundsbelysning med touchpad.
- 2. LED LED proportionalt med aflæsning af kWh
- Serielt nummer og MID-data
   Område forbeholdt serielt nummer og MID-relevante dat i PF-versioner

#### **Dimensioner**

