
4X4 KEYPAD
a b c d e f g h
PS1
POWER SUPPLY 5V
AC TO DC
POWER SUPPLY
5V
L N GND 5V
AC_L
AC_N
GND 5V
AC_L AC_N
ARD1
ARDUINO MEGA2560 PRO
5V
VIN 5V 3V3 RESET AREF D0(RX0) D1(TX0) D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14(TX3) D15(RX3) D16(TX2) D17(RX2) D18(TX1) D19(RX1) D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30 D31 D32 D33
A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 D34 D35 D36 D37 D38 D39 D40 D41 D42 D43 D44 D45 D46 D47 D48 D49 D50 D51 D52 D53
GND
RST SCK MOSI MISO
GND
AC_L
1
2
HEATER
CURRENT SENSOR
5V
GND
VCC
SIGNAL
GND
AC_1
AC_2
SSR
+
-
AC_1
AC_2
GND
AC_N
U2
VCC
GND
SDA
SCL
5V
GND
LCD W/ I2C
RCT MODULE
VIN
SDA
SCL
GND
5V
GND
5V
VCC
CS
MOSI
SCK
MISO
GND
GND
SD CARD MODULE
5V
GND
TEMP SENSOR 1
TEMP SENSOR 2
TEMP SENSOR 3
TEMP SENSOR 4
4.7KOHMS
5V