Acierta 10 segundos



ilntenta acertar 10!

- ✓ Con el botón A iniciamos la cuenta
- ✓ Con el botón B mostramos el valor del contador.
- Al presionar el botón A
 - o contador=0
 - o mostramos contador
 - o borramos la pantalla.
- Al presionar el botón B
 - o mostramos contador
 - Si contador=10
 - mostramos una cara contenta
 - pausa de 2sg
- Para siempre
 - MIENTRAS NO presionemos el botón B
 - pausa de 1 sg
 - Incrementamos el contador

Juan Pedro Perianes



5.1

Acierta 10 segundos

C

```
al presionarse el botón A ▼
 mostrar número ( contador '
 borrar la pantalla
                                para siempre
                                  mientras <
                                                 botón
                                  ejecutar
                                            pausa (ms)
                                                        1000 🕶
al presionarse el botón
 mostrar número contador ▼
         contador ▼
   mostrar ícono
   pausa (ms) 2000 ▼
 ①
```

Juan Pedro Perianes

