
CPU芯片
去耦电容
BOOT设置
灯
用户按键
晶振
下载端口
复位按钮
CH340
六轴陀螺仪
六路舵机
OLED接口
降压至5V电路
5V降压至3.3V电路
蜂鸣器
通讯接口
CESD5V0D3
mpu6050
a4950
ch340
按键