## Tipos de señales

Verónica E. Arriola-Rios

Robótica móvil

19 de agosto de 2025

### **Temas**

- 1 Modulación por ancho de pulso (PWM)
  - Definiciones
  - Aplicaciones
  - Programación


### **Temas**

- 1 Modulación por ancho de pulso (PWM)
  - Definiciones
  - Aplicaciones
  - Programación

- Se puede traducir al español como *ancho de pulso modulado*.
- El pulso está formado por una señal de onda cuadrada periódica.
- A lo largo del tiempo la señal varía entre dos valores de tensión.
  - Ton *Time on*, el tiempo que la señal se encuentra en el nivel alto.
  - T<sub>off</sub> *Time off*, el tiempo que está en el nivel bajo.
  - Periodo (T) la suma de  $T_{on}$  y  $T_{off}$ .
    - Frecuencia el inverso del periodo 1/T.



Figura: Onda cuadrada periódica. Alterna entre un nivel alto de 5V y uno bajo GND.



## Ciclo de trabajo

### Definición (Ciclo de trabajo)

El ciclo de trabajo (Duty Cycle) es el tiempo que la señal está activa frente al tiempo que la señal está apagada. (Santos 2018)

$$DC = \frac{T_{on}}{T}$$
 (1)

- Con un ciclo de trabajo del 50 % la señal estará activa la mitad del tiempo, mientras que la otra mitad del tiempo estará apagada.
- Si el ciclo de trabajo es del 100%, la señal estará activa todo el tiempo.




Figura: Señales PWM 10-40-90

## Variación de ancho de pulso

• La variación de ancho de pulso consiste en variar el ancho del pulso en el nivel alto Ton mientras T permanece fijo.

### **Temas**

- 1 Modulación por ancho de pulso (PWM)
  - Definiciones
  - Aplicaciones
  - Programación

# • Variar la energía recibida por un dispositivo electrónico variando rápidamente la energía que éste recibe al cambiar

- Controlar la velocidad de un motor de corriente continua, como el de los ventiladores de una PC.
- Controlar la intensidad de la iluminación por leds.
- Comunicación entre redes.

entre apagado y encendido.

- En amplificadores, teniendo una eficiencia más alta que otras alternativas. (Santos 2018)
- Enviar una señal PWM que varia su ciclo de trabajo a un altavoz o zumbador para generar sonidos y melodías de manera sencilla y rápida. (Gómez 2017)

- 1 Modulación por ancho de pulso (PWM)
  - Definiciones
  - Aplicaciones
  - Programación

### Circuito




Figura: (Diagrama original)

#### Materiales:

- Potenciómetro de no más de 10K.
- Resistencia (~330Ω)

https://moviltronics.com/controlar-el-brillo-de-un-led-con-un-potenciometro-arduino/



### **LEDs**

Valores estándares de voltaje requerido por LEDs de diferentes colores:

Color	Tensión umbral
Rojo	1.9V
Amarillo	1.7V a 2V
Verde	2.4 V
Naranja	2.4 V
Blanco	3.4 V
Azul	2.4

Pueden soportar una corriente de 20mA aproximadamente. Resistencia necesaria para el circuito:

$$V - V_{LED} = RI$$

$$R = \frac{5V - 1.8V}{0.02A} = 160\Omega$$

## Cómo generar una señal PWM

```
const int LED PWD = 6;
     const int POT PIN = A0;
3
4
5
6
7
8
9
     int value = 0:
     void setup() {
       Serial.begin (9600);
       pinMode(LED PWD. OUTPUT):
10
     void loop() {
11
       value = analogRead(POT PIN);
12
       Serial.print("Pot:");
13
       Serial.println(value);
14
       value = map(value, 0, 1024, 0, 255);
15
       analogWrite(LED_PWD, value);
16
```

- Modulación por ancho de pulso (PWM)
  - Definiciones
  - Aplicaciones
  - Programación

jecrespom 2017

### Referencias I

- Gómez, Enrique (dic. de 2017). *Qué es PWM y para qué sirve*. Español. Rincón ingenieril. URL:
  - https://www.rinconingenieril.es/que-es-pwm-y-para-que-sirve/.
- jecrespom (sep. de 2017). *Puertos Analógicos Arduino Avanzado*. URL:
  - https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2017/09/05/puertos-analogicos-arduino-avanzado/.
- Moviltronics (s.f.). Controlar el brillo de un LED con un potenciómetro arduino. URL: https://hetprostore.com/TUTORIALES/resistencia-de-led/.
- Santos, Manuel (mar. de 2018). GeneralPWM: qué usos tiene en ventiladores y luces LED de nuestro PC. Español. Hard Zone. URL:

https://hardzone.es/2018/03/11/uso-pwm-pc/.