Gazebo

Verónica E. Arriola-Rios

Robótica móvil

22 de octubre de 2024



Gazebo

Referencias

- Gazebo
- 2 Demos
- 3 Aparecer (Spawn)



• Instalar Gazebo harmonic(LTS) según

https://gazebosim.org/docs/harmonic/install_ubuntu/

- Probar instalación https://gazebosim.org/docs/harmonic
- Ejecutar demos:

\$ gz sim shapes.sdf

• Tutoriales https://gazebosim.org/docs/harmonic/tutorials/

• Para la integración de ROS con gazebo se requiere ros-gz

```
$ sudo apt install ros-jazzy-ros-gz
```

- Gazebo
- 2 Demos
- 3 Aparecer (Spawn)



Mundo vacío

 Gazebo harmonic incluye algunos mundos de muestra en el directorio:

```
/usr/share/gz/gz-sim8/worlds/
```

• El mundo vacío carga *plug ins* que permiten enviar mensajes para aparecer objetos en la escena.

Código: Terminal 1

\$ gz sim empty.sdf

- Gazebo
- 2 Demos
- 3 Aparecer (Spawn)



Temas

- 3 Aparecer (Spawn)
 - Servicio
 - sdf
 - xacro y urdf de ROS



Mundo vacío

Gazebo

Veamos los servicios del mundo vacío:

Código: Terminal 1

```
$ gz sim empty.sdf
```

• Para listar los servicios disponibles y sus requerimientos se usa:

Código: Terminal 2

```
$ gz service -1
$ gz service -is /world/empty/create
```

En el ejemplo anterior se obtiene:

```
Service providers [Address, Request Message Type, Response 

→ Message Type]:
tcp://192.168.1.70:46647, gz.msgs.EntityFactory, gz.msgs.

→ Boolean
```

Temas

- 3 Aparecer (Spawn)
 - Servicio
 - sdf
 - xacro y urdf de ROS

Aparecer objetos directamente

```
$ gz service -s /world/empty/create \
--reqtype gz.msgs.EntityFactory \
--reptype gz.msgs.Boolean \
--timeout 300 \
--req 'sdf: | "<?xml | version = \"1.0\"|:?>'\
'<sdf_version=\"1.6\">'\
'<model_name=\"spawned_sphere_model\"><link_name=\"link\">'\
'uu<visualuname=\"sphere_visual\">'\
'uuu<geometry>'\
'uuuu<sphere > <radius > 1.0 < /radius > </sphere > '\
',,,,,,</geometry>'\
'....</visual>'\
'uu<collisionuname=\"sphere_collision\">'\
'LLLL < geometry > < sphere > < radius > 1.0 < / radius > < / sphere > < /
    ⇒geometry>'\
',,,,</collision></link></model></sdf>",,'\
'pose:[\{z:[10]\}]'\
'name: u"black_sphere" u'\
'allow renaming: ...true'
```

https://answers.gazebosim.org//question/26037/how-to-spawn-sdf-object-in-ignition-gazebo/

Aparecer objetos directamente

Ejemplo anterior, versión en una línea:

- \$ gz service -s /world/empty/create --reqtype gz.msgs.
 - ➡EntityFactory --reptype gz.msgs.Boolean --timeout 300
 - ►--req 'sdf: "<?xml version = \"1.0 \"; > <sdf version
 - ⇒=\"1.6\"><model_name=\"spawned_model\"><link_name=\"
 - ⇒link\"><visual_name=\"visual\"><geometry><sphere><
 - ⇒radius>1.0</radius></sphere></geometry></visual><
 - ⇒collision_□name=\"visual\"><geometry><sphere><radius
 - ⇒>1.0</radius></sphere></geometry></collision></link></
 - \rightarrow model></sdf>"\upose:\u\{position:\u\{z:\u10\}\undersname:\u"
 - ⇒new_name"uallow_renaming:utrue'

Aparecer objetos de <u>un sdf</u>

Gazebo

- En lugar de escribir la descripción sdf, es posible pasar la dirección absoluta de un archivo como parámetro.
- El archivo sdf sólo puede contener un elemento:
 - <model>
 - qht>
 - <actor>

Referencias



Ejemplo:

```
$ gz service -s /world/empty/create --reqtype gz.msgs.
   ➡EntityFactory --reptype gz.msgs.Boolean --timeout 1000
   -req 'sdf_filename:"/home/muyser/blue_robot.sdf", _
   ⇒name: "robot model";
$ $(ros2 pkg prefix --share ros_gz_sim_demos)
/opt/ros/jazzy/share/ros_gz_sim_demos
$ gz service -s /world/empty/create --reqtype gz.msgs.
   ➡EntityFactory --reptype gz.msgs.Boolean --timeout 1000
   --req 'sdf_filename:"/opt/ros/jazzy/share/
   ⇒ros_gz_sim_demos/models/vehicle/model.sdf", uname: "
   ⇒vehicle model",
```

Aparecer (Spawn) 0000000000000

Robótica móvil

Temas

- 3 Aparecer (Spawn)
 - Servicio
 - sdf
 - xacro y urdf de ROS

Demos

Aparecer objetos de un xacro de ros I

- Gazebo no puede abrir archivos .xacro pero los .urdf ya expandidos sí.
- 2 Para generar el .urdf se debe ejecutar el comando xacro. Si el archivo no importa otros recursos el comando es:
 - \$ xacro <archivo>.xacro > <archivo>.urdf
 - Si el .xacro importa recursos como mallas ubicadas en otra dirección, el comando debe ejecutarse justo afuera del directorio del paquete que contiene estos recursos.
 - 2 El .urdf tendrá direcciones relativas a los recursos importados.

Aparecer objetos de un xacro de ros II

Gazebo

Al aparecer estos modelos en gazebo, las direcciones serán calculadas con respecto al directorio donde se ejecute ign gazebo. Alternativamente se puede asignar la variable de ambiente

```
$ export IGN_GAZEBO_RESOURCE_PATH="$HOME/<ruta_a_

➡recursos>"
```

Referencias

Ejemplo: Kobuki

• Comenzar con el paquete kobuki_description de

https://github.com/kobuki-base/kobuki ros/tree/devel/kobuki description

- Clonar del repo dentro de src en un espacio de trabajo, compilarlo (colcon build) y cargar el espacio (./install/setup.bash).
- Desde afuera del directorio ejecutar

Desde otra terminal enviar la solicitud de servicio:

(In posición os ancional)

Referencias I

(s.f.). URL: https://gazebosim.org/docs/fortress.

