# Programación en VCore - Parte 1

Aspectos básicos del procesador y la computadora

- La memoria de computador en detalle.
- El uso de la pila para almacenar datos.
- Paso de argumentos a funciones.
- Acceso a periféricos por medio de puertos.
- Mecanismos de espera activa para la pantalla y el teclado.

H'0000


### La memoria de VCore en detalle

- El programa debe estar almacenado en los primeros 32 kbytes del espacio de direccionamiento de VCore.
- Un acceso a zonas de memoria sin asignación produce una interrupción de "fallo de acceso a memoria" (memory fault).
- El acceso a memoria puede realizarse en modo 8 o 16 bits:

ld .1,/Variable16bit
ld.b .2,/Variable8bit

 Los vectores de interrupción y la memoria de video están mapeados en el espacio de direcciones de VCore.






Memoria RAM de



## La pila: introducción de valores

• Introducir en la pila un valor de 16 bits




Secuencia de ejecución de la instrucción:

1. Decrementar puntero de pila (R7) dos posiciones.

$$R7 \leftarrow (R7) - 2$$

2. Almacenar contenido en la pila.

$$MP[(R7)]_{16bits} \leftarrow H'1234$$



• Introducir en la pila un valor de 8 bits

#### push.b #H'1B


Secuencia de ejecución de la instrucción:

1. Decrementar puntero de pila (R7) una posición.

$$R7 \leftarrow (R7) - 1$$

2. Almacenar contenido en la pila.

$$MP[(R7)]_{8bits} \leftarrow H'1B$$



H'7FFD

H'7FFE

H'7FFD

## La pila: extracción de valores

• Extraer en la pila un valor de 16 bits


Secuencia de ejecución de la instrucción:


1. Leer 16 bits memoria cuya dirección esta en R7.

$$R1 \leftarrow (MP[(R7)])_{16bits}$$

2. Incrementar R7 en dos posiciones (16 bits).

$$R7 \leftarrow (R7) + 2$$





Después

• Extraer en la pila un valor de 8 bits

#### pop.b .1


Secuencia de ejecución de la instrucción:

1. Leer 8 bits memoria cuya dirección esta en R7.


$$R1 \leftarrow (MP[(R7)])_{8bits}$$

2. Incrementar R7 en una posición (8 bits).

$$R7 \leftarrow (R7) + 1$$



Antes



Antes

Después

## La pila: llamadas a funciones (subrutinas)


• Llamada a una subrutina

#### H'1A40: call #H'21B0

Secuencia de ejecución de la instrucción:

- 1. Calcular siguiente valor contador programa (PC)  $PC \leftarrow (PC) + 4$
- 2. Decrementar puntero de pila (R7) dos posiciones.  $R7 \leftarrow (R7) 2$
- 3. Almacenar contador de programa en pila  $MP[(R7)]_{16bits} \leftarrow (PC)$
- 4. Saltar al valor especificado en la instrucción PC ← (CD) en este caso por ser dir. inmediato.

La posición de la siguiente instrucción después de **call** queda almacenada en la pila para poder ser recuperada después con la instrucción **rts**.



### La pila: retorno de funciones (subrutinas)

• Retorno de una subrutina

#### H'21C4: rts

Secuencia de ejecución de la instrucción **rts**:


- 1. Extrae un valor de 16 bits de la pila y lo carga en PC  $\rightarrow$  PC  $\leftarrow$  (MP[(R7)])<sub>16bits</sub>
- 2. Incrementa el puntero de pila (R7) dos posiciones.

$$R7 \leftarrow (R7) + 2$$

```
Ejemplo de llamada a una función (también llamada subrutina):

ld .1,#17 ; Carga sumando 1
ld .2,#25 ; Carga sumando 2
call SumaDosValores ; Llama a función suma
st .1,/Resultado ; Guarda resultado
...

SumaDosValores: ; Comienzo de la función
add .1,.2 ; Suma los dos valores
rts ; Retorna a llamador
```




H'44

Después

# Ejemplo del uso de la pila para guardar datos 1/2

Multiplicación por 10 modificando solo el registro R0

```
mult10.asm
 ; Función: Mult10
 ; Descripción: multiplica un número
    por 10 y devuelve el resultado.
 ; Parámetros:
    R0: número a multiplicar
 ; Retorna:
    RO: resultado de la multiplicación
Mult10:
       push .1 ; quarda R1
       asl .0 ; R0 = n \times 2
       1d 	 .1,.0 	 ; R1 = R0
       asl .1, #2 ; R1 = n x 8
       add .0,.1; R0 = n x 10
             .1 ; recupera R1
       qoq
                    ; retorna a llamador
       rts
       END
```




## Ejemplo del uso de la pila para guardar datos 2/2

Programa llamador completo para multiplicar una tabla de datos

```
multlista.asm
                 H'100
         ORG
                                  ; Origen de ensamblado.
Inicio:
                 .7, #H'8000
                                  ; Carga valor inicial puntero pila
         T'D
                 .1, #TablaOrigen; Carga valor inicial tabla origen
         I^{\prime}D
                 .2, #TablaDestino; Carga valor inicial tabla destino
         \Gamma^{1}D
                 .3,#100
                                  ; Carga número de elementos
         LD
Bucle:
                 .0,[.1++]
                                  ; Lee un elemento en RO (parámetro)
         LD
                 #Mult10
                                  ; Multiplica elemento leído por 10
         CALI
                                  ; Almacena resultado multiplicación
         ST
                 .0,[.2++]
         DEC
                                  ; Decrementa el número de elementos
                 . 3
                 #Bucle
                                  ; restante y si no es cero continua.
         BNZ
                                  ; La tabla se ha tratado: detención.
         HALT
                   "mult10.asm"
                                  ; Incluye código fichero mult10.asm
         INCLUDE
TablaOrigen:
                    50 Dup(4,7); Reserva espacio para tabla origen.
TablaDestino:
                 DW 100 Dup(?)
                                  ; Reserva espacio para tabla destino.
                                  ; Coloca el vector de Reset al
         ORG
                 ATTT'H
                 Inicio
Reset:
         DW
                                  ; comienzo de nuestro programa.
                                  ; Final del fichero fuente.
         END
```

# Consejos para el uso de la pila

- La pila decrece en posiciones, por lo que conviene colocar su origen al final de la memoria (R7 = H'8000)
- Un anidamiento muy profundo en llamadas a subrutinas o un almacenamiento excesivo puede desbordar el espacio reservado a la pila y sobreescribir zonas de programa o datos (stack overflow).
- El uso de la pila es lento ya que exige realizar accesos a memoria.
   Se debe usar la pila solo cuando es necesario.



## Paso de argumentos a funciones

### Paso por memoria

```
st .1,/VarComp
call Funcion
...

VarComp: dw ?
Funcion:
ld .3,/VarComp
...
rts
```

#### Ventajas:

- Gran capacidad Inconvenientes:
- Lento: usa la memoria
- No es reentrante.

# Generalmente desaconsejado

#### Paso por registro

```
ld .1,#1234
ld .2,#5678
call Funcion
...
Funcion:
add .1,.2
...
rts
```

#### Ventajas:

- Rapidez
- Inconvenientes:
- Poca capacidad
- Reentrante usando pila

# Función rápida con pocos argumentos de llamada

#### Paso por pila

```
push #1232
call Funcion
...
Funcion:
  pop .1
  add .1,#47
  ...
  rts
```

#### Ventajas:

- Gran capacidad
- Reentrante


Inconvenientes:

• Lento: usa la memoria

Funciones recursivas o con muchos argumentos

# Acceso a periféricos por medio de puertos

Instrucciones de propósito específico IN y OUT



M: tipo de acceso a un puerto

M = 0: **IN** : acceso de lectura

M = 1: **OUT** : acceso de escritura

**REG**: número de registro (R0 a R7)

**PORTNR**: número de puerto (0 a 255)

Ejemplos:

in .1,/160 out .2,/193

Puertos	Descripción
160	Puerto de estado del teclado
161	Puerto de datos del teclado
180	Estado del temporizador
181	Contador del temporizador
192	Estado de la tarjeta gráfica
193	Escritura de carácteres
194	Selección de página de video
195,196	Posición X e Y del cursor
197,198	Color y fondo de carácter

Atención: acceso a periféricos tamaño byte (8 bits)

# Rutinas de espera activa para teclado y pantalla

#### espact.asm ;Función: EscCar ;Descripción: escribe carácter en pantalla ;Parámetros: RO: carácter a escribir ;Retorna: nada ; Modifica R1 !!! EscCar: in .1,/192 and .1, #1bz #EscCar out .0,/193rts ;Función: LeeCar ;Descripción: lee carácter del teclado ;Parámetros: ninguno ;Retorna: RO: caracter leído del teclado LeeCar: in .0,/160 and .0, #1bz #LeeCar in .0,/161rts END

Indicadores de los puertos de estado

