
# Simplez+i4

Una evolución del procesador Simplez

- Modos de direccionamiento indexado e indirecto.
- Mecanismo de interrupción para el manejo de periféricos.
- Rutinas de servicio de interrupciones.


#### Simplez+i4: modelo estructural




#### Formato y repertorio de instrucciones

Nuevo

Nuevo





CO ECO	Nemo.	Significado	
000	ST	$(reg) \rightarrow MP[DE]$	
001	LD	$(MP[DE]) \rightarrow reg$	
010	ADD	$(reg) + (MP[DE]) \rightarrow reg$	
011	BR	$DE \rightarrow PC$	
100	BZ	Si $Z==1$ DE $\rightarrow$ PC	
101	LD #	$(CD) \rightarrow reg$	
110	SUB #	$(reg) - (CD) \rightarrow reg$	
111 00	HALT	Detiene procesador	
111 01	EI	Permite interrupciones	
111 10	DI	Inhibe interrupciones	
111 11	RTI	Retorna de interrupción	

Registros del microprocesador 11 0 A: Acumulador X: Reg. Índice Nuevo PC: Cont Prog. Reg. Estado | I | Z Nuevo Nuevo  $0: \mathbf{reg} = \mathbf{A}$ R Nuevo

1: reg = x

**DE**: Dirección efectiva (ver siguiente hoja)

#### Cálculo de la dirección efectiva (DE)

también llamada efective address (EA)

La dirección efectiva solo se usa en las instrucciones LD, ST, ADD, BR y BZ


#### Modos de direccionamiento

JІ	Modo	Cálculo de DE	
00	Directo	DE = (CD)	
01	Indirecto	DE = (MP[CD])	
10	Indexado	DE = (CD) + (X)	
11	Indirecto	DE = (MP[CD])+(X)	
	indexado		


**Atención:** A diferencia de Simplez, en Simplez+i4 las instrucciones BR y BZ calculan la dirección efectiva (DE) y cargan dicha dirección en el registro contador de programa **PC**.

Atención:  $CD \le 63$ 

Ejemplo de instrucción aritmética



Ejemplo de instrucción de salto



## Notación para los modos de direccionamiento

El direccionamiento inmediato solo se usa en las instrucciones LD # y SUB # Ejemplos de notación:

Modo	Hex.	Lenguaje simbólico	Significado
Directo	н'420	ADD .A,/32	A+ MP[32] ⇒A
Indirecto	Н'460	ADD .A,[/32]	A+ MP[MP[32]] ⇒A
Indexado	H'4A0	ADD .A,/32[.X]	A+ MP[32+X] ⇒A
Indirecto	H'4E0	ADD .A,[/32][.X]	A+
indexado			MP[MP[32]+X]⇒A
Inmediato	H'C1B	SUB .A,#27	A - 27 <b>⇒</b> A

**Atención**: las instrucciones aritméticas modifican el estado del bit **Z** tanto para el registro accumulador (**A**) como para el registro índice (**X**)

# Algunos ejemplos de modos de direccionamiento

Código en Binario	Hexad.	Código simbólico	Significado en notación RT		
B'000 000 011011	H'01B	ST .A,/27	$(A) \to (MP[27])$		
B'001 100 111111	H'33F	LD .X,/63	$(MP[63]) \to X$		
B'010 001 100000	Н'460	ADD .A,[/32]	$(A)+(MP[(MP[32])]) \rightarrow A$		
B'010 110 100000	H'5A0	ADD .X,/32[.X]	$(X)+(MP[32+(X)]) \rightarrow X$		
B'010 111 100000	H'5E0	ADD .X,[/32][.X]	$(X)+(MP[(MP[32])+(X)])\rightarrow X$		
B'011 000 010001	Н'611	BR /17	$17 \rightarrow PC$		
B'011 001 010001	Н'691	BR [/17]	$(MP[17]) \rightarrow PC$		
B'100 000 010101	H'815	BZ /21	Si Z==1: $21 \rightarrow PC$		
B'100 011 001011	H'8CB	BZ [/11][.X]	Si Z==1: $(MP[11])+(X) \rightarrow PC$		
B'101 000 010101	H'A15	LD .A,#21	$21 \rightarrow A$		
B'110 100 000010	H'D02	SUB .X,#2	$(X) - 2 \rightarrow X$		
B'000 111 111111	H'1FF	ST .X,[/63][.X]	$X \rightarrow MP[(MP[63])+(X)]$		
.A ó .X — ↑ ↑ ←Indirección					
Indexación					

#### Intercambiar zonas de memoria

(un programa de ejemplo para Simplez+i4)

#### Programa en lenguaje C


```
int temp;
int A[50];
int B[50];
for (c=0;c<50;c++)
{
  temp = A[c];
  A[c] = B[c];
  B[c] = temp;
}</pre>
```

Utilizaremos el registro **X** para llevar el contador c.


MP[1]: puntero al origen de A

MP[2]: puntero al origen de B

MP[3]: variable temp



## Interrupciones en Simplez+i4



La lectura del puerto de estado de un periférico termina una interrupción pendiente

### Interrupciones: modelo procesal

Cuando aparece una interrupción y el bit I del registro de estado (RE) esta a 1:

#### La CPU, por hardware:

- 1.- Completa la instrucción en curso y calcula siguiente PC.
- 2.- Inhibe todas las interrupciones:  $0 \rightarrow \text{bit I del RE}$
- 3.- Guarda el contenido de PC en MP[63]: PC  $\rightarrow$  MP[63]
- 4.- Guarda el contenido del bit **Z** en MP[62]: bit  $\mathbb{Z} \to MP[62]$
- 5.- Salta a 4000, donde se encuentra la rutina de servicio de la int. (ISR):  $4000 \rightarrow PC$


La rutina de servicio de la interrupción (ISR), por software:

- 5.- Guarda el contexto de ejecución del programa (almacena valor de registros X y A).
- 6.- Atiende a los datos del periférico o los periféricos que han generado interrupción.
- 7.- Restaura el contexto de ejecución del programa (recupera valor de registros X y A).
- 8.- Permite interrupciones con EI (tiene efecto una instrucción más tarde. Sin reentrada)
- 9.- Retorna de la interrupción mediante RTI

#### Cuando se ejecuta RTI:

- 10.- Se recupera el estado bit  $\mathbb{Z}$  almacenado previamente en MP[62]: (MP[62])  $\rightarrow$  bit  $\mathbb{Z}$
- 11.- Se retorna a la posición de ejecución almacenada en MP[63]: (MP[63]) → PC

### Rutina de servicio de interrupción: estructura general



 $Tema\ 4 - Simplez + i4$ 

### Rutina de servicio de interrupción (ISR): código

```
4012 LD
                                                   .X, /54
                                                              ; Carga contador pant.
                                    ISR de la pantalla
Rutina de servicio de interrupción (ISR)
                                        4013 BZ
                                                              ; Si contador==0 sal
                                                   [/58]
           .A,/60
4000 ST
                     ; Guarda
                                        4014 SUB
                                                   .X,#1
                                                              ; Decrementa contador
4001 ST
           .X,/61
                     ; contexto
                                       4015 LD
                                                   .A,[/55][.X]; Coje dato array y
           .A,[/52]; Si int
4002 LD
                                        4016 ST
                                                   .A,[/53]; mándalo a pantalla
4003 SUB
          .A,#3
                     ; pantalla
                                        4017 ST
                                                   .X, /54
                                                              ; Guarda contador pant.
4004 BZ
           [/56]
                     ; haz ISR
                                       4018 BR
                                                   [/58]
                                                              ; Retorna ISR principal
4005 LD
           .A,[/48]; Si int
                                        4019 LD
                                                   .X,/50
                                                              ; Carga contador tecl.
4006 SUB
          .A,#3
                     ; teclado
                                    ISR del teclado
                                        4020 BZ
                                                   [/59]
                                                              ; Si contador==0 salir
4007 BZ
           [/57]
                     ; haz ISR
                                        4021 SUB
                                                   .X,#1
                                                              ; Decrementa contador
4008 LD
           .A,/60
                     ; Recupera
                                        4022 LD
                                                   .A,[/49] ; Coge dato teclado y
4009 LD
           .X,/61
                     ; contexto
                                        4023 ST
                                                   .A,[/51][.X]; quárdalo en array
4010 EI
           ; permite interrup.
                                        4024 ST
                                                   .X,/50
                                                              ; Guarda contador tecl.
4011 RTI; Ret prg principal
                                       4025 BR
                                                   [/59]
                                                              ; Retorna ISR principal
Ptr estado teclado
                D'4092
                        48
                                                        52
                                                                                      56
                                                               Ptr ISR pantalla | D'4012
                                Ptr estado pantalla
                                                D'4094
                        49
 Ptr datos teclado
                D'4093
                                                D'4095
                                                        53
                                                                Ptr ISR teclado
                                                                                      57
                                Ptr datos pantalla
                                                                              D'4019
                        50
 n caract. teclado
                  ???
                                                  ???
                                                        54
                                                                                      58
                              m caracteres pantalla
                                                               Ptr continua ISR
                                                                              D'4005
                        51
                  ???
 Ptr array teclado
                                                        55
                                                  ???
                                                                                      59
                                 Ptr array pantalla
                                                                             D'4008
                                                                  Ptr final ISR
```

#### Interacción con la ISR de la pantalla


```
; Inicializamos los parámetros para imprimir una
; cadena de 10 caracteres almacenada en 1000
                                                                 Programa
610 DI
                   ; Deshabilita interrupciones
                                                                          46
                                                                 D'1000
611 LD
         .A,/46
                   ; Coloca puntero al origen
         .A,/55 ; del array de pantalla
612 ST
                                                                          47
                                                                  D'2000
613 LD
         .A, #10 ; Queremos poner 10 caracteres =
         .A,/54 ; valor inicial del contador.
614 ST
                                                                          1000
615 LD
         .A,#3
                   ; Inicia el puerto de estado de
                                                                 Mensaje a
616 ST
         .A,[/52]; la pantalla permitiendo interrup.
                                                                escribir en la
617 EI
                   ; Habilita interrupciones
                                                                 pantalla.
; Aquí podemos hacer cualquier tarea mientras los
; caracteres se van imprimiendo en la pantalla.
                                                                          2000
                                                                 Mensaje
                                                                recibido del
625 LD
                   ; Si queremos, podemos esperar a
         .A,/54
                                                                  teclado.
                   ; que se hayan impreso todos los
626 BZ
         /628
627
         /625
                   ; caracteres en la pantalla.
    BR
                                                                          4092
                        1009
                                                   1000
                                                                Periféricos
                            a
                                  m
```

#### Interacción con la ISR del teclado

```
; Inicializamos los parámetros para recibir una
; cadena de 7 caracteres que se almacenará en 2000
                                                                Programa
630 DI
                   ; Deshabilita interrupciones
                                                                         46
                                                                 D'1000
631 LD
         .A,/47
                   ; Coloca puntero al origen del array
         .A,/51
                   ; de recepción del teclado.
632 ST
                                                                         47
                                                                 D'2000
         .A,#7
633 LD
                   ; Esperamos recibir 7 carácteres =
        .A,/50
                   ; valor inicial del contador.
634 ST
                                                                         1000
635 LD
        .A,#2
                   ; Inicia el puerto de estado del
                                                                Mensaje a
636 ST
         .A,[/48]; teclado permitiendo ints
                                                               escribir en la
637 EI
                   ; Habilita interrupciones
                                                                 pantalla.
; Aquí podemos hacer cualquier tarea mientras el
; usuario va escribiendo caracteres en el teclado.
                                                                         2000
                                                                Mensaje
                                                               recibido del
641 LD
                   ; Si queremos, podemos esperar a
        .A,/50
                                                                 teclado.
                   ; que se hayan escrito todos los
642 B7
        /644
643 BR
         /641
                   ; caracteres esperados.
                                                                         4092
                          2006
                                            2000
                                                                Periféricos
```

# Concurrencia aparente

La ejecución del programa principal se ve interrumpida esporádicamente



La CPU "parece" que esta haciendo tres cosas al mismo tiempo:

- Ejecutar el programa principal.
- Enviar caracteres a la pantalla.
- Recibir caracteres del teclado.