
# Simplez


Un computador simplificado de 12 bits

- Modelo estructural y funcional de un computador sencillo.
- Repertorio de instrucciones de un procesador.
- Lenguaje ensamblador. Notación para escribir programas.
- El primer procesador de la historia: el Intel 4004

# Simplez: modelo estructural




### La memoria de Simplez




3

#### Unidad Aritmética




#### Unidad de Control




### Modelo funcional (1/2)

#### Registros del procesador



Registro de estado (RE) de 1 bit



#### Formatos de representación

- (a) Números enteros no negativos
  - En binario, con 12 bits
  - Rango: de 0 a  $2^{12}$ -1 = 4095
  - Ejemplos:

- (b) Caracteres
  - Código ASCII (letra representada en los 7 bits más bajos de una palabra)
  - Ejemplos:


# Modelo funcional (2/2)

#### Repertorio de instrucciones

CO (bin)	Nemo.	Operación	Significado
000	ST	$(AC) \rightarrow MP[CD]$	Almacenar
001	LD	$(MP[CD]) \rightarrow AC$	Cargar
010	ADD	$(AC)+(MP[CD]) \rightarrow AC$	Sumar
011	BR	$(CD) \rightarrow PC$	Salto incondicional
100	BZ	Z == 1 ? (CD) → PC	Salto si Z = 1
101	CLR	$0 \rightarrow AC$	Borrar
110	DEC	$(AC) - 1 \rightarrow AC$	Decrementar
111	HALT	Detención	Parar procesador

### Periféricos en Simplez

- Computador con dos periféricos:
  - Teclado: recibe datos en ASCII
  - Pantalla: imprime datos en ASCII
- Periféricos mapeados en memoria
  - Direcciones 508 a 511
- Tiempos de acceso mucho más elevados que la memoria RAM.



8

#### Suma de dos enteros

- 1. Programa escrito en lenguaje de alto nivel resultado = operando1+operando2;
- 2. Asignación de direcciones a las variables:


operando1: D'300 = H'12C

operando2: D'301 = H'12D


resultado: D'302 = H'12E

- 3. Mapa de memoria: Ver figura contigua
- 4. Código fuente y programa compilado:

Dir MP (dec)	Conten. (hex)	Conten. (nemo)	Comentarios
0	H′32C	LD /300	;operl→AC
1	H'42D	ADD /301	$; (AC) + oper2 \rightarrow AC$
2	H'12E	ST /302	;(AC)→res
3	H'E00	HALT	;fin programa




### Historia: el procesador Intel 4004 (1/2)





#### Algunos datos de interés:

- Marzo de 1971
- 2300 transistores MOS canal P
- Frecuencia 108 kHz
- Tamaño de palabra de 4 bits
- 16 registros de 4 bits
- 4 kByte ROM, 1 kByte RAM
- 45 instrucciones



## Historia: el procesador Intel 4004 (2/2)

