Globalni navigacijski sustavi

Norma za razmjenu GNSS podataka (NMEA 0183)

Uvod

Američko udruženje NMEA (National Marine Electronics Association) razvilo je 1983. godine specifikaciju koja definira komunikacijsko sučelje između brodskih elektroničkih uređaja. Norma također omogućuje interakciju GPS prijamnika i računala u razmjeni i obradi informacija. Norma NMEA prošla je kroz nekoliko revizija i promjena. Većina današnjih uređaja koristi format zapisa "0183 verzija 2" koji je objavljen 2001. godine. Njime je određena brzina prijenosa podataka od 4800 bauda (simbola u sekundi). Norma NMEA 0183 nadišla je okvire brodskih uređaja i postala standard korišten u širokom spektru GNSS prijamnika, od onih samostalnih, sve do onih ugrađenih u mobilne telefone. Na taj način unificirani su podaci, koje se potom programski obrađuje i prikazuje korisnicima.

NMEA 0183 rečenice

Norma NMEA 0183 zasniva se na dvosmjernoj razmjeni podataka u linijama, koje se još nazivaju rečenice. Rečenice tvore cjelinu i međusobno su neovisne, osim u specifičnim slučajevima duljih nizova podataka, kada je povezano nekoliko rečenica u nizu. Rečenice se sastoje od znakova pisanih ASCII kodom. Na slici se može vidjeti kako je u ASCII kodu pojedini znak (iz stupca "Char") zapisan dekadski, binarno i heksadekadski.

Dec	Bin	Hex	Char	Dec	Bin	Hex	Char	Dec	Bin	Hex	Char	Dec	Bin	Hex	Char
0	0000 0000	00	[NUL]	32	0010 0000	20	space	64	0100 0000	40	0	96	0110 0000	60	`
1	0000 0001	01	[SOH]	33	0010 0001	21	!	65	0100 0001	41	A	97	0110 0001	61	a
2	0000 0010	02	[STX]	34	0010 0010	22	п	66	0100 0010	42	В	98	0110 0010	62	b
3	0000 0011	03	[ETX]	35	0010 0011	23	#	67	0100 0011	43	С	99	0110 0011	63	c
4	0000 0100	04	[EOT]	36	0010 0100	24	\$	68	0100 0100	44	D	100	0110 0100	64	d
5	0000 0101	05	[ENQ]	37	0010 0101	25	8	69	0100 0101	45	E	101	0110 0101	65	е
6	0000 0110	06	[ACK]	38	0010 0110	26	&	70	0100 0110	46	F	102	0110 0110	66	f
7	0000 0111	07	[BEL]	39	0010 0111	27	•	71	0100 0111	47	G	103	0110 0111	67	g
8	0000 1000	80	[BS]	40	0010 1000	28	(72	0100 1000	48	H	104	0110 1000	68	h
9	0000 1001	09	[TAB]	41	0010 1001	29)	73	0100 1001	49	I	105	0110 1001	69	i
10	0000 1010	\mathbf{A}	[LF]	42	0010 1010	2A	*	74	0100 1010	4A	J	106	0110 1010	6A	j
11	0000 1011	0В	[VT]	43	0010 1011	2B	+	75	0100 1011	4B	K	107	0110 1011	6B	k
12	0000 1100	0C	[FF]	44	0010 1100	2C	,	76	0100 1100	4C	L	108	0110 1100	6C	1
13	0000 1101	0D	[CR]	45	0010 1101	2D	-	77	0100 1101	4D	M	109	0110 1101	6D	m
14	0000 1110	0E	[so]	46	0010 1110	2E		78	0100 1110	4E	N	110	0110 1110	6E	n
15	0000 1111	0F	[SI]	47	0010 1111	2F	/	79	0100 1111	4F	0	111	0110 1111	6 F	0
16	0001 0000	10	[DLE]	48	0011 0000	30	0	80	0101 0000	50	P	112	0111 0000	70	p
17	0001 0001	11	[DC1]	49	0011 0001	31	1	81	0101 0001	51	Q	113	0111 0001	71	q
18	0001 0010	12	[DC2]	50	0011 0010	32	2	82	0101 0010	52	R	114	0111 0010	72	r
19	0001 0011	13	[DC3]	51	0011 0011	33	3	83	0101 0011	53	s	115	0111 0011	73	s
20	0001 0100	14	[DC4]	52	0011 0100	34	4	84	0101 0100	54	T	116	0111 0100	74	t
21	0001 0101	15	[NAK]	53	0011 0101	35	5	85	0101 0101	55	U	117	0111 0101	75	u
22	0001 0110	16	[SYN]	54	0011 0110	36	6	86	0101 0110	56	v	118	0111 0110	76	v
23	0001 0111	17	[ETB]	55	0011 0111	37	7	87	0101 0111	57	W	119	0111 0111	77	w
24	0001 1000	18	[CAN]	56	0011 1000	38	8	88	0101 1000	58	x	120	0111 1000	78	x
25	0001 1001	19	[EM]	57	0011 1001	39	9	89	0101 1001	59	Y	121	0111 1001	79	У
26	0001 1010	1 A	[SUB]	58	0011 1010	3 A	:	90	0101 1010	5 A	\mathbf{z}	122	0111 1010	7 A	z
27	0001 1011	1B	[ESC]	59	0011 1011	3B	;	91	0101 1011	5B	[123	0111 1011	7B	{
28	0001 1100	1C	[FS]	60	0011 1100	3C	<	92	0101 1100	5C	\	124	0111 1100	7C	1
29	0001 1101	1D	[GS]	61	0011 1101	3D	=	93	0101 1101	5D]	125	0111 1101	7 D	}
30	0001 1110	1E	[RS]	62	0011 1110	3 E	>	94	0101 1110	5 E	^	126	0111 1110	7E	~
31	0001 1111	1F	[US]	63	0011 1111	3F	?	95	0101 1111	5 F	_	127	0111 1111	7 F	[DEL]

Slika 1 ASCII kod, korišten u NMEA 0183 rečenicama i brojnim drugim primjerima

Svaka rečenica počinje znakom '\$', sadrži najviše 80 znakova zapisanih u standardnom ASCII kodu i završava znakom za prelazak u novi redak. Prva dva znaka koja slijede za znakom ''\$'' identificiraju uređaj s kojeg se rečenica šalje (*Talker identifier*). Za njima slijede tri znaka koja identificiraju vrstu rečenice (*Sentence identifier*), iza kojih se nalaze podaci međusobno odvojeni zarezom. Kraj je ostavljen za dva heksadecimalna broja kojima prethodi znak '*'. Heksadesimalni brojevi kreirani su iz vrijednosti svih prethodnih bitova i pomoću njih moguće je otkrivanje pogreške u nekom od bitova rečenice. U slučaju pogreške generira se upitna NMEA 0183 rečenica i njome se zahtjeva ponovno slanje krivo obrađene informacije.

Unutar norme NMEA 0183 (izvorno namijenjene pomorskoj elektronici) koristi se mnogo rečenica, za različite namjene i za različite uređaje. Neke od njih korištene su za GNSS primjenu. Sve poruke počinju znakom '\$' i slovima GP ako se radi o podacima GPS-a, GL ako se radi o podacima GLONASS-a i GN ako se radi o navigacijskom rješenju dobivenom kombiniranjem više sustava GNSS. Nakon toga slijedi troslovna oznaka poruke, npr.:

AAM - Signalizacija dolaska na odredište

ALM - Satelitski almanah

APA - Auto Pilot A rečenica

APB - Auto Pilot B rečenica

BOD - Smjer kretanja od ishodišta do destinacije

BWC - Smjer kretanja korištenjem "Great Circle" rute

DTM - Korištenje referentnih podataka

GGA - Informacija o poziciji

GLL - Geografska širina/dužina

GSA - Opći satelitski podaci

GSV - Detaljni satelitski podaci

MSK - Kontrolna informacija za navigacijski prijamnik

MSS - Statusna informacija navigacijskog prijamnika

RMA - PVT (Position, Velocity, Time) podaci za rutu korištenjem LORAN sustava

RMB - PVT podaci za rutu korištenjem GPS sustava

RMC - Osnovni PVT podaci za GPS sustav

RTE - Informacije o ruti

VTG - Smjer i brzina kretanja

WCV - Brzina kretanja prema odredištu

WPL - PVT informacija o odredištu

XTC - Odstupanje od zadane rute

XTE - Procjena odstupanja od zadane rute

ZTG - UTC vrijeme i vrijeme dolaska na destinaciju

ZDA - Datum i vrijeme

Važnije NMEA 0183 rečenice

GGA - osnovni podaci o lokaciji koji omogućuju 3D pozicioniranje te podaci o točnosti pozicioniranja. Jedina je rečenica koja daje podatak o nadmorskoj visini. Primjer GGA rečenice:

\$GPGGA,123519,4807.038,N,01131.000,E,1,08,0.9,545.4,M,46.9,M,,*47

\$ početak NMEA rečenice GP primjena na GPS uređaju

GGA podaci o lokaciji

123519 podaci o lokaciji uzeti 12:35:19 po UTC vremenu

4807.038,N geografska širina 48° 07.038' sjeverno 01131.000,E geografska dužina 11° 31.000' istočno

1 metoda pozicioniranja : 0 = neuspjelo pozicioniranje

1 = GPS pozicioniranje2 = DGPS pozicioniranje3 = usluga PPS pozicioniranja

4 = RTK pozicioniranje (*Real Time Kinematic*)

5 = Float RTK

6 = procjena pozicije (proračun) 7 = ručni unos parametara

8 = Simulacija

08 broj praćenih satelita

0.9 horizontalni geometrijski faktor pogreške (HDOP)

545.4, M nadmorska visina u metrima

46.9, M nadmorska visina u metrima (u WGS84 koordinatnom sustavu)
(prazno polje) proteklo vrijeme (u sekundama) od posljednje DGPS informacije

(prazno polje) identifikacijski broj DGPS postaje

*47 polje za identifikaciju pogreške prijenosa

GSA - Rečenica sadrži podatke o vrsti i pogreški pozicioniranja. Oni uključuju broj satelilita korištenih u proračunu kao i geometrijski faktor pogreške GDOP (*Geometry Dilution Of Precision*). GDOP je bezdimenzionalni faktor čije su visoke vrijednosti najčešće povezane uz smanjen broj vidljivih satelita. Općenito je prihvaćeno da je geometrijski raspored satelita povoljan ako je GDOP manji od 5. Za 3D pozicioniranje korištenjem 4 satelita GDOP vrijednost 1.0 bila bi optimalna. Primjer GSA rečenice:

\$GPGSA,A,3,04,05,,09,12,,,24,,,,2.5,1.3,2.1*39

\$ početak NMEA rečenice GP primjena na GPS uređaju

GSA podaci o vrsti i pogreški pozicioniranja i geometrijskom rasporedu satelita

A automatski odabir 2D ili 3D pozicioniranja (*M = manual*, ručno)

3 vrijednosti 1, 2 ili 3 označavaju: 1 = neuspjelo pozicioniranje

2 = 2D pozicioniranje 3 = 3D pozicioniranje

04,05... PRN oznake satelita korištenih u pozicioniranju

2.5 geometrijski faktor pogreške (GDOP)

1.3 horizontalni geometrijski faktor pogreške (HDOP)

2.1 vertikalni geometrijski faktor pogreške (VDOP)

U ovom primjeru prijamnik za proračun pozicije koristi pet satelita, dok prazna polja raspoređena unutar rečenice pokazuju da na obzoru postoje i sateliti koji nisu korišteni u proračunu (postoji još šest satelita). Kod nekih prijamnika prazna polja nalazit će se na kraju rečenice nakon PRN kodova korištenih satelita, što znači da se neće prikazati podaci o ostalim vidljivim satelitima.

GSV - Rečenica prikazuje podatke o satelitima koje prijamnik može pronaći na osnovu podataka iz almanaha i raspoloživosti satelitskih signala. Unutar GSV rečenice moguće je spremiti podatke o najviše četiri satelita, što znači da će za potpunu informaciju ponekad biti potrebne tri rečenice. Dakle GSV uključuje i satelite koji se ne koriste u PVT proračunu. Primjer GSV rečenice:

\$GPGSV,2,1,08,01,40,083,46,02,17,308,41,12,07,344,39,14,22,228,45*75

```
$
              početak NMEA rečenice
GΡ
              primjena na GPS uređaju
GSV
              raspoloživost signala i vidljivost satelita u konstelaciji
2
              broj rečenica potrebnih za potpunu informaciju
1
              prva rečenica
80
              broj teoretski vidljivih satelita
01
              PRN oznaka satelita
40
              elevacija u stupnjevima
083
              azimut u stupnjevima
46
              SNR (engl. Signal to Noise Ratio) odnos signal šum u decibelima
```

Slijede gore navedeni podaci za ostala tri vidljiva satelita koji se koriste u proračunu

*75 polje za identifikaciju pogreške

Polje SNR u normi NMEA odnosi se na omjer signala i šuma na ulazu u prijamnik. Može imati vrijednosti od 0 do 99 decibela (dB). Različiti prijamnici koriste različiti raspon i referentne vrijednosti. Vrijednost od 0 dB ponekad samo označava satelit koji se ne koristi u proračunu.

RMC - Unutar norme NMEA uključena je rečenica koja pruža osnovne informacije o položaju, brzini i vremenu PVT (*Position, Velocity, Time*). Primjer RMC rečenice:

\$GPRMC,123519,A,4807.038,N,01131.000,E,022.4,084.4,230394,003.1,W*6A

\$ početak NMEA rečenice
GP primjena na GPS uređaju

RMC Recommended Minimum sentence C, osnovna PVT informacija

A status, A = Active

123519 podaci o lokaciji uzeti 12:35:19 po UTC vremenu

4807.038,N zemljopisna širina 48° 07.038' sjeverno 01131.000,E zemljopisna dužina 11° 31.000' istočno

022.4 brzina kretanja u čvorovima

084.4 Azimut u odnosu na smjer kretanja 230394 datum 23. Ožujak 1994 003.1,W magnetsko odstupanje

*6A polje za identifikaciju pogreške

Zadatak 1

Na raspolaganju vam je datoteka s nastavkom .ubx. Taj format zapisa specifičan je za prijamnike proizvođača u-blox jer može sadržavati dodatne informacije o prijamniku. Ipak, on je temeljen na normi NMEA 0183 i može ga se koristiti u programima koji podržavaju normu NMEA 0183. Takvi programi zanemaruju dio sadržaja datoteke koji nije u skladu s normom (a sadrži podatke specifične za pojedini prijamnik) i čita podatke koji su u skladu s normom.

Pozicionirajte se u mapu u kojoj se nalazi .ubx datoteka snimljena u-blox prijamnikom. Otvorite datoteku u Notepadu ili sličnom programu (opcijom "Open with").

Pronađite rečenicu RMC, kojom počinju podaci za prvi trenutak u datoteci. Analizirajte rečenice za taj trenutak, do sljedeće rečenice RMC.

a) Pronađite rečenice u kojima se navodi datum i vremenski trenutak aktualnih podataka te ih zabilježite.

\$GNRMC,152644.00,A,4548.10391,N,01558.28036,E,0.080,,070119,,,A*69 \$GNGGA,152644.00,4548.10391,N,01558.28036,E,1,11,2.60,169.8,M,41.4,M,,*40

Vrijeme: 15:26:44 Datum: 07.01.2019.

b) Očitajte i zabilježite geografsku širinu, dužinu i nadmorsku visinu lokacije prijamnika u trenutku pohranjivanja podataka.

\$GNRMC,152644.00,A,4548.10391,N,01558.28036,E,0.080,,070119,,,A*69 \$GNGGA,152644.00,4548.10391,N,01558.28036,E,1,11,2.60,169.8,M,41.4,M,,*40

Nadmorska visina: 169.8 m

Nadmorska visina WGS84: 41.4 m Geograska širina: 4548.10391 N Geografska visina: 01558.28036 E

c) Analizirajte razliku između ukupnog broja teoretski vidljivih satelita i broja satelita korištenih za pozicioniranje te očitajte i zabilježite veličine faktora geometrijskih pogrešaka (DOP). Zašto se za pozicioniranje ne koriste svi teoretski vidljivi sateliti.

\$GNGSA,A,3,15,20,24,28,30,10,,,,,3.39,2.60,2.18*12 \$GNGSA,A,3,76,67,75,85,68,,,,,,3.39,2.60,2.18*1B


Korišteni sateliti: 3, 15, 20, 24, 28, 30, 10, dostupnih još 6

Korišteni sateliti: 76, 67, 75, 85, 68 dostupnih još 7

GDOP: 3.39 HDOP: 2.60 VDOP: 2.18

d) Očitajte podatke o azimutu i elevaciji svakog od vidljivih satelita te ih ucrtajte u grafički prikaz, pri čemu korištene satelite istaknite drugom bojom. Na polarnom grafu elevacije su označene od 0° do 90°, a azimut uz obod, gdje 0° označava sjever. Uz točke pridijeljene satelitima napišite i njihove oznake.

\$GPGSV,3,1,12,**05,02,196**,07,**10,07,331**,38,**11,04**,038,34,**12,10,223**,17*75 \$GPGSV,3,2,12,**13,66,156**,21,**15,66,269**,26,**17,38,106**,,**19,26,139**,*78 \$GPGSV,3,3,12,**20,16,306**,28,**24,39,287**,40,**28,39,051**,28,**30,13,089**,20*79 \$GLGSV,3,1,10,**66,45,208**,18,**67,50,298**,25,**68,08,337**,31,**75,17,061**,35*62 \$GLGSV,3,2,10,**76,56,032**,27,**77,44,276**,,**78,00,255**,,**84,02,000**,*63 \$GLGSV,3,3,10,**85,23,048**,36,**86,18,106**,*61



Pozicionirajte se na kraj datoteke i pronađite rečenicu RMC kojom počinju podaci za zadnji trenutak u datoteci, koji su najvjerojatnije nepotpuni zbog prekida snimanja. Stoga se pozicionirajte na prethodni trenutak (predzadnja rečenica RMC) i analizirajte rečenice za taj trenutak.

e) Pronađite rečenice u kojima se navodi datum i vremenski trenutak aktualnih podataka te ih zabilježite.

\$GNGGA,**153040**.00,4548.09964,N,01558.27854,E,1,12,2.51,164.3,M,41.4,M,,*4F \$GNRMC,**153040**.00,A,4548.09964,N,01558.27854,E,0.074,,**070119**,,,A*6A

Vrijeme: 15:30:40 Datum: 07.01.2019.

f) Očitajte i zabilježite geografsku širinu, dužinu i nadmorsku visinu lokacije prijamnika u trenutku pohranjivanja podataka.

\$GNGGA,153040.00,**4548.09964,N,01558.27854,E**,1,12,2.51,**164.3,M,41.4,M**,,*4F \$GNRMC,153040.00,A,**4548.09964,N,01558.27854,E**,0.074,,070119,,,A*6A

Nadmorska visina: 164.3 m

Nadmorska visina WGS84: 41.4 m Geograska širina: 4548.09964 N Geografska visina: 01558.27854 E

g) Analizirajte razliku između ukupnog broja teoretski vidljivih satelita i broja satelita korištenih za pozicioniranje te očitajte i zabilježite veličine faktora geometrijskih pogrešaka (DOP).

\$GNGSA,A,3,20,24,13,30,28,15,17,10,,,,,**3.34,2.51,2.19***18 \$GNGSA,A,3,67,66,76,75,85,68,,,,,,**3.34,2.51,2.19***15

Korišteni sateliti: 20, 24, 13, 30, 28, 15, 17, 10, dostupnih još 5


Korišteni sateliti: 67, 66, 76, 75, 85, 68, dostupnih još 6

GDOP: 3.34 HDOP: 2.51 VDOP: 2.19


h) Očitajte podatke o azimutu i elevaciji svakog od **korištenih** satelita te ih ucrtajte u grafički prikaz (uz točke napišite i njihove oznake).

\$GPGSV,3,1,12,**05,01,195**,,10,08,330,38,**11,04,037**,36,**12,12,224**,11*72 \$GPGSV,3,2,12,**13,63,156**,21,**15,67,263**,19,**17,39,104**,17,**19,28,138**,*70 \$GPGSV,3,3,12,**20,16,304**,21,**24,41,288**,38,**28,37,051**,36,**30,12,090**,18*7E

\$GLGSV,3,1,10,66,44,208,11,67,51,296,34,68,10,336,26,75,15,062,30*6F \$GLGSV,3,2,10,76,55,035,31,77,45,278,,78,01,256,,84,01,359,*61 \$GLGSV,3,3,10,85,23,046,37,86,19,105,*6C



i) Otvorite analiziranu datoteku u programu Visual GPS View (Tools->Record/Play->Play Back Data) i pogledajte kako su se sateliti kretali tijekom snimanja datoteke. Kopirajte ovdje sadržaj ekrana nakon završetka snimke.



Zadatak 2

\$GPRMC,053252.000,A,4548.1723,N,01556.7897,E,0.0,232.2,120424,,,A*61 \$GPGGA,053253.000,4548.1723,N,01556.7897,E,1,07,1.0,132.3,M,42.5,M,,*54 \$GPVTG,232.2,T,,M,0.0,N,0.0,K,A*0C \$GPGSV,2,1,05,15,35,193,22,17,29,049,20,19,48,080,21,24,81,317,21*72 \$GPGSV,2,2,05,32,07,323,19*40 \$GLGSV,1,1,03,67,23,327,13,75,41,056,23,76,58,309,23*50 \$BDGSV,1,1,01,226,51,286,22*67 \$GPGSA,A,3,15,17,19,24,32,,,,,,20,1.0,1.6*3B \$GNGSA,A,3,75,,,,,,,,,2.0,1.0,1.6*2A \$BDGSA,A,3,226,,,,,,,,2.0,1.0,1.6*11

Uređaj Galaxy S22

Korišteni sateliti su: 75, 226, 3, 15, 17, 19, 24, 32

BDGSV se koristi kao oznaka za poruke iz Beidou konstalacije, GN GLONASS, a GP GPS. **VTG** message:

VTG message fields

Field	Meaning						
0	Message ID \$GPVTG						
1	Track made good (degrees true)						
2	T: track made good is relative to true north						
3	Track made good (degrees magnetic)						
4	M: track made good is relative to magnetic north						
5	Speed, in knots						
6	N: speed is measured in knots						
7	Speed over ground in kilometers/hour (kph)						
8	K: speed over ground is measured in kph						
9	Mode indicator:						
	A: Autonomous mode D: Differential mode E: Estimated (dead reckoning) mode M: Manual Input mode S: Simulator mode N: Data not valid						
10	The checksum data, always begins with *						