
## Hands-on 7

Transmissor WBFM (GRC)

## **Exercício**

**OBJETIVO:** Através do uso de conceitos sobre modulação em frequência (FM) e de alguns blocos básicos mostrados em tutoriais passados iremos, com a ajuda do GNR (*GNU Radio Companion*), criar um transmissor FM capaz de enviar ao espaço livre áudio proveniente de arquivo ".wav" ou microfone.

- 1. Caso ainda não esteja aberto, inicialize o GNU Radio Companion.
  - a. Abra um terminal digitando CRTL+ALT+t e digite: gnuradio-companion e pressione ENTER



## Alternativa:


a. Clique em Dash Home e digite gnuradio e clique no ícone correspondente ao GRC



2. Com o GNU RADIO COMPANION aberto, crie um novo projeto.




- 3. Clique duas vezes no Bloco *Options*. Esse bloco configura alguns parâmetros gerais de flowgraph. Mantenha o *ID* como top\_block. Digite um título para o projeto e um autor. Selecione *Generate Options* com *QT GUI*, *Run* para *Autostart* e *Realtime Scheduling* para *Off*. Então, feche a janela de propriedades.
- 4. Construa um projeto utilizando os blocos WavFileSource, dois MultiplyConst, dois QT GUI Range, um WBFM Transmite UHD: USRP Sink. Conecte os elementos de forma que sua área de trabalho fique igual a figura a seguir. Altere o campo Type para Float apenas do bloco MultiplyConst que estará ligado à saída do bloco Wav File Source.





5. Configure os dois blocos QT GUI Range para controlar o valor das constantes dos blocos Multiply Const. Altere o ID dos blocos QT GUI Range para slider\_0 e slider\_1, respectivamente. Altere o campo Default Value para 1, mude o valor dos campos Start, Stope Step para 0, 10 e 0.1, respectivamente. Além disso, deixe o campo Widget na opção Counter + Slider. Os blocos devem ficar como mostrado abaixo.






6. Agora configure o bloco *MultiplyConst* que se encontra ligado ao bloco *Wav File Source*. No campo *Constant* altere o valor para *slider\_0*(veja figura a seguir). Faça a mesma configuração no bloco *MultiplyConst* que se encontra ligado a saída do bloco *WBFM Transmit*, mudando o valor do campo *Constant* para *slider\_1*.







7. Agora vamos configurar o bloco WBFM Transmit. Altere o campo Audio Rate para taxa de amostragem de sua placa de som, que por padrão deve ser 44100. O campo Quadrature Rate está diretamente ligado ao campo Audio Rate, no qual só é permitido colocar valores múltiplos do valor que você colocou no campo Audio Rate. No nosso caso, colocaremos 882000 que é um valor 20 vezes maior que 44100. O campo Tau e Max Deviation deixaremos o valor que vem padrão. O Tau remete ao valor da constante de tempo de um circuito RC, enquanto o Max Deviation é a frequência máxima de desvio determinada pela Agência reguladora (ANATEL), que é de 75KHz. O bloco deve ficar como na figura a seguir.



8. Dê dois cliques no bloco UHD: USRP Sink e altere o campo Ch0:Center Freq para a frequência que deseja alocar a transmissão. No nosso caso optaremos pela frequência de 88,9MHz. Agora altere o campo Ch0:Gain(dB) que é o valor de ganho da antena para 10. Finalmente altere o campo Samp Rate (Sps) para o valor da taxa de quadratura que colocamos no bloco WBFM Transmit que foi de 882000. O bloco deve ficar como na figura a seguir.




9. Dê dois cliques no bloco *Wav File Source* e procure um arquivo wav (no nosso caso, procure na área de trabalho o arquivo chamado "handson2\_file\_minicurso\_44\_1KHz.wav". Selecione o arquivo wav com 44.1 kHz de taxa de amostragem. O bloco deve ficar como na figura a seguir.



10. Salve o projeto com o nome *hands\_on\_6.grc*, gere o projeto em Python e execute-o. Agora tente sintonizar um receptor FM comercial (ou o seu celular) em 88,9 MHz. Você ouvirá a musica do arquivo .wav. Também será mostrada uma tela como na figura a seguir. Os sliders podem ser usados para ajustar o ganho do sinal antes e depois do transmissor.



11. Também podemos usar o áudio do microfone como entrada do transmissor. Pare a execução anterior e salve o projeto como "hands\_on\_6\_step\_02.grc". Arraste os seguintes blocos para sua área de trabalho: um bloco AudioSource, um bloco Add, outro bloco Multiply Constant. Eles devem ser conectados como na figura a seguir.



- 12. Configure o novo bloco *QT GUI Range* para controlar o valor da constante do novo *Multiply Const*. Altere o ID do novo bloco *QT GUI Range* para *mic\_gain*. Altere o campo *Default Value* para 1, mude o valor dos campos *Minimum* e *Maximum* para 0 e 20, respectivamente. Agora configure o bloco *MultiplyConst* que se encontra ligado ao bloco *AudioSource*. No campo *Constant* altere o valor para *mic\_audio*.
- 13. Gere e execute o projeto. O sinal transmitido será um sinal de áudio recebido pelo driver da placa de som (microfone) misturado com a música do arquivo WAV. Se não tiver ouvindo a sua voz ao

falar no microfone, aumento o ganho no slider novo (mic\_gain). Ele deve aparecer como a figura a seguir.



## Referências

[1] http://www.snowymtn.ca/GNURadio/GNURAdioDoc-7.pdf - acesso em:04/12/2012