Hands-on 6

Parte 01: Receptor WBFM (GRC)

Introdução Teórica

Todo processo de modulação analógica envolve uma operação (função) entre a onda modulante m(t) e a onda portadora c(t).




Figura 1: processo de modulação analógica.

O modulador FM produz uma onda no qual a frequência instantânea varia linearmente com o sinal mensagem,

$$f_i(t) = f_c + k_f m(t) \tag{1}$$

sendo k_f um parâmetro de projeto chamado **sensibilidade de frequência do modulador (Hz/volt).** Sabemos que a relação ângulo-frequência é

$$f_i(t) = \frac{1}{2\pi} \frac{d\theta(t)}{dt} \tag{2}$$

$$\theta_i(t) = 2\pi \int_0^t f_i(\tau) d\tau \tag{3}$$

Dessa forma, desconsiderando o desvio de fase da onda portadora ($\phi = 0$), o modulador FM produz a onda s(t) a seguir (Eq. (3)).

$$s(t) = A_c \cos \left(2\pi f_c t + 2\pi k_f \int_0^t m(\tau) d\tau \right)$$
 (4)

Então, a onda FM s(t) é uma função não linear da onda moduladora m(t). Portanto, a modulação em frequência é um processo não linear de modulação. Sua caracterização temporal pode ser visualizada na figura 2.

Caracterização temporal: modulação FM



Figura 2: caracterização temporal da modulação FM.

Por simplicidade, consideremos m(t) um tom, como abaixo.

$$m(t) = A_m \cos(2\pi f_m t) \tag{5}$$

A frequência instantânea da onda FM pode ser reescrita como abaixo.

$$f_{i}(t) = f_{c} + k_{f} m(t) = f_{c} + k_{f} A_{m} \cos(2\pi f_{m} t) = f_{c} + \Delta f \cos(2\pi f_{m} t)$$
(6)

Da mesma forma, o ângulo de s(t) pode ser reescrito como abaixo.

$$\theta_i(t) = 2\pi \int_0^t f_c + \Delta f \cos(2\pi f_m \tau) d\tau = 2\pi f_c t + \frac{2\pi \Delta f}{2\pi f_m} sen(2\pi f_m t) = 2\pi f_c t + \frac{\Delta f}{f_m} sen(2\pi f_m t)$$
(7.1)

$$\theta_i(t) = 2\pi f_c t + \beta sen(2\pi f_m t) \tag{7.2}$$

$$\beta = \frac{\Delta f}{f_m} \tag{7.3}$$

Assim, s(t) assume a forma a seguir.

$$s(t) = A_c \cos(2\pi f_c t + \beta sen(2\pi f_m t))$$

O parâmetro β é chamado **de índice de modulação e** Δf de **desvio de frequência.** Enquanto k_f serve para controlar a variação de frequência da onda FM, o β determina a variação máxima de ângulo.

Transmissores FM comerciais (FCC, ANATEL) usam um desvio de frequência máximo de 75kHz e uma frequência máxima do sinal mensagem de 15 kHz, resultando em um índice de modulação máximo de 5.

Dependendo do índice de modulação são definidos dois tipos de modulação FM: (i) modulação FM banda estreita (NBFM); e (ii) modulação FM banda larga (WBFM).

- Caso 1: FM de banda estreita (narrowband FM): βé pequeno em comparação com 1 radiano (< 0,3 radiano). Comportamento similar a modulação AM. Algumas aplicações dessa modulação são: magnetic tape storage (porções de luminância do sinal de vídeo em videocassetes); serviços de voz (quando a fidelidade de áudio não é importante, e.g. radio amador); e GSM (GMSK).
- Caso 2: FM de banda larga (wideband FM): β é grande em comparação com 1 radiano. Esse é o caso do FM comercial e outras aplicações tais como áudio da TV e sistemas AMPS (f_m = 3 kHz; Df = 12 kHz).

No Brasil, a faixa de FM comercial permitida é de 88 a 108 MHz. Essa faixa é dividida em porções de 200kHz, o que daria um total de 100 estações de rádio. Na prática, são utilizadas no máximo 50 estações de rádio numa mesma região, pois não é permitido que duas emissoras ocupem faixas vizinhas. Isso é uma maneira de prevenir interferências de uma estação na outra e para permitir transmissão de sinais de áudio estéreo (veja figura abaixo).



Figura 2: FM no Brasil.

Até 1961, toda a transmissão FM era monofônica, a partir dessa época passaram a ser autorizadas as transmissões FM comerciais em dois canais. O principal problema em introduzir transmissões estereofônicas era a compatibilidade com os receptores monofônicos.

Assim, devia ser criada uma estratégia que permitisse que os sinais I(t) (left = esquerdo) e r(t) (right = direito), que são as informações de estéreo, fossem codificados de tal forma que os receptores estéreos pudessem decodificá-las e os receptores monofônicos também.

De maneira simples, no transmissor FM, o canal esquerdo I(t) e direito r(t) são misturados, gerando os sinais de soma I(t) + r(t) e diferença I(t) - r(t). Assim, receptores monofônicos poderiam trabalhar com o sinal de soma I(t) + r(t), enquanto que receptores estéreos recuperariam os dois canais como abaixo:

- Canal I(t): soma do sinal soma e do sinal diferença = I(t) + r(t) + I(t) r(t) ~I(t)
- Canal r(t): diferença do sinal soma e do sinal diferença = $I(t) + r(t) I(t) + r(t) \sim r(t)$

Exercício

OBJETIVO: construir um receptor FM usando o USRP N210 e o GNU Radio Companion. GNU Radio Companion (GRC) é uma interface gráfica do usuário (GUI) que permite construir projetos com o GNU Radio (GNU Radio flowgraphs). É uma maneira excelente de aprender o básico em GNU Radio.

- 1. Caso ainda não esteja aberto, inicialize o GNU Radio Companion.
 - a. Abra um terminal digitando CRTL+ALT+t e digite: gnuradio-companion e pressione ENTER




Alternativa:

a. Clique em Dash Home e digite grc e clique no ícone correspondente ao GRC




2. Com o GNU RADIO COMPANION aberto, crie um novo projeto.




3. Clique duas vezes no Bloco Options. Esse bloco configura alguns parâmetros gerais de flowgraph. Mantenha o *ID* como *top_block*. Digite um título para o projeto e um autor. Selecione *Generate Options* com *QT GUI*, *Run* para *Autostart* e *Realtime Scheduling* para *Off*. Então, feche a janela de propriedades.



 Monte um flowgraph como os seguintes blocos: UHD: USRP Source, 3 blocos QT GUI Range, um Low Pass Filter, e um QT GUI Frequency Sink. Os blocos devem ser conectados como na figura a seguir.




5. Clique duas vezes no bloco *UHD: USRP Source* e configure-o como abaixo, defina o *Ch0: Center Freq* (*Hz*) como *usrp_freq* e o *Ch0: Gain (dB)* como *rf_gain*.



Obs.: mesmo depois de todas essas configurações o bloco ainda continuará vermelho, principalmente porque as variáveis ainda não foram definidas.

6. Clique duas vezes no primeiro bloco **QT GUI Range** e configure-o como na figura a seguir. Defina o *ID* como *usrp_freq*, *Label* como *Frequencia Central*, *Default Value* como *98.9e6*, *Start* como *88e6*, *Stop* como *108e6*, *Step* como *100e3* e selecione *Widget* para Counter + Slider.




Obs.: Não use acentos para os Labels. Isso pode gerar problemas de salvamento no arquivo.

Obs.: note que depois de configurar esse bloco, só existe uma variável em vermelho no bloco UHD: USRP Source.

7. Clique duas vezes no segundo bloco **QT GUI Range** e configure-o como na figura a seguir. Defina o *ID* como *rf_gain*, *Label* como *Ganho de RF*, *Default Value* como *30*, *Start* como *0*, *Stop* como *50*,

Step como 3 e Widget como Counter + Slider.




8. Clique duas vezes no bloco **Low Pass Filter** e configure-o como na figura a seguir. Defina *Decimation* como 1, *Gain* como 1, *Cutoff Freq* como 115e3, *Transition Width* como 30e3, *Window* Hann e *Beta* 6.76.




9. Agora precisamos aumentar a taxa de amostragem. Clique duas vezes no bloco *Variable* que tem o ID *samp_rate*. Mude o valor para 500000 (500 kHz). O bloco ficará similar a figura a seguir.




10. Clique duas vezes no terceiro bloco **QT GUI Range** e configure-o como na figura a seguir. Defina o *ID* como *freq_fina*, *Label* como *Frequencia Fina*, *Default Value* como *0*, *Start* como *-250e3*, *Stop* como *250e3*, *Step como* 500 e *Widget* como Counter + Slider.




11. Configure o bloco QT GUI Frequency Sink como a seguir:



12. Salve o projeto com o nome *hands_on_05_step_01.grc*, gere o *flowgraph* e execute-o. Agora você será capaz de visualizar o espectro do sinal de RF na frequência selecionada no *slider*. A saída deve ser similar ao mostrado na figura a seguir.



13. O próximo passo é inserirmos o receptor FM e visualizarmos sua saída. Procure e Arraste um bloco WBFM Receive PLL para a área de trabalho, conecte-o com a saída do Low Pass Filter. Insira dois blocos QT GUI Frequency SINK e um bloco QT GUI Tab Widget. Conecte-os como na figura a seguir. Lembre-se de ajustar as variáveis de modo que elas figuem com tipos compatíveis.




14. Dê dois cliques no bloco **WBFM Receive PLL** e configure-o como na figura a seguir. Defina o *Quadrature Rate* como *samp_rate* e *Audio Decimation* como *10*. Assim, o sinal na saída terá a taxa de amostragem 10x menor (50KHz).



15. Agora precisamos configurar os blocos **QT GUI Frequency Sink**. Configure o campo *Name* do *QT GUI Frequency* ligado à saída **Lout** do receptor FM para "Espectro L". Configure o *GUI Hint* para *janela* @0. Configure o campo *Name* do *QT GUI Frequency* ligado à saída **Rout** do receptor FM para "Espectro R". Configure o *GUI Hint* para *janela* @1. Configure o *Center Frequency* de ambos os blocos para 0.



16. Salve o projeto com o nome *hands_on_06_step_02.grc*, gere o *flowgraph* e execute-o. Como a frequência central está configurada para 98.9 MHz (e você está em Natal, RN) aparecerá um sinal demodulado similar ao da figura a seguir.




17. Agora vamos escutar a recepção através da placa de som do computador. Para isso, usaremos o auxilio de quatro blocos adicionais, descritos abaixo:

RationalResampler: para adequar a taxa de amostragem do sinal recebido para a taxa da placa de áudio.

Multiply Constant e Slider: para permitirmos o ajuste via **slider** da amplitude do sinal (controle de volume) a ser enviado à placa de som.


Audiosink: para que o sinal demodulado seja reproduzida pela placa de som.

18. Salve o flowgraph atual como hands_on_06_step_03.grc. Procure e arraste para sua área de trabalho os seguintes blocos: outro QT GUI Range, dois blocos Rational Resampler, dois blocos Multiply Const, um bloco AudioSink. Conecte-os como na figura a seguir. Lembre-se de ajustar as variáveis de modo que elas fiquem com tipos compatíveis.




19. Configure o novo QT GUI Range como na figura a seguir. Defina ID como af_gain, Label como AF,

Default Value como 1, Start como 0, Stop como 10, Step como 1.



20. Configure os dois blocos **Rational Resampler** como na figura a seguir. Defina o *Type* como *Float-* >*Float(Real Taps)*, *Decimation* como *500*, *Interpolation* como 441.Os blocos receberão o áudio em uma frequência de amostragem de 50 kHz e queremos reproduzir ele em 44.1KHz. Faremos os blocos com esse valores, já que eles são exatamente a divisão entre 50 e 44.1. Define um como o ID *rr_stereo_left* e o outro com *rr_stereo_right*.





21. Configure os dois blocos *MultiplyConst* como na figura a seguir. Defina *IO Type* como *Float* e o campo *Constant* com o *af_gain*. Defina um como o ID *af_gain_stereo_left* e o outro com *af_gain_stereo_right*.






22. Configure o bloco **AudioSink** como na figura a seguir. Defina **Sample** Rate como **44**,1kHz e **Num Inputs** como 2.




23. Caso não queira mais ver o espectro do sinal de áudio, os dois **QT GUI FrequencySink** podem ser apagados ou desativados.

24. Gere e execute o *flowgraph* novamente. Com a frequência central ajustada para 104.7 MHz aparecerá um sinal demodulado e o som é reproduzido na caixa de som (claro, se você estiver em Natal/RN).



25. Caso seu computador não tenha processamento suficiente para rodar o experimento, gere um novo flowgraph mudando a taxa de amostragem para 400kHz (variável samp_rate), o Sample Rate do bloco **Audio Sink** para 40kHz e retirando os blocos **Rational Resamplers**, como na figura a seguir:



26. Esse experimento mais simples rodou até em máquina virtual.