Hands-on 7

Receptor WBFM usando o Dongle

Introdução Teórica

Todo processo de modulação analógica envolve uma operação (função) entre a onda modulante m(t) e a onda portadora c(t).




Figura 1: processo de modulação analógica.

O modulador FM produz uma onda no qual a frequência instantânea varia linearmente com o sinal mensagem,

$$f_i(t) = f_c + k_f m(t) \tag{1}$$

sendo k_f um parâmetro de projeto chamado **sensibilidade de frequência do modulador** (**Hz/volt**). Sabemos que a relação ângulo-frequência é

$$f_i(t) = \frac{1}{2\pi} \frac{d\theta(t)}{dt} \tag{2}$$

$$\theta_i(t) = 2\pi \int_0^t f_i(\tau) d\tau \tag{3}$$

Dessa forma, desconsiderando o desvio de fase da onda portadora ($\phi = 0$), o modulador FM produz a onda s(t) a seguir (Eq. (3)).

$$s(t) = A_c \cos \left(2\pi f_c t + 2\pi k_f \int_0^t m(\tau) d\tau \right)$$
 (4)

Então, a onda FM s(t) é uma função não linear da onda moduladora m(t). Portanto, a modulação em frequência é um processo não linear de modulação. Sua caracterização temporal pode ser visualizada na figura 2.

Caracterização temporal: modulação FM




Figura 2: caracterização temporal da modulação FM.

Por simplicidade, consideremos m(t) um tom, como abaixo.

$$m(t) = A_m \cos(2\pi f_m t) \tag{5}$$

A frequência instantânea da onda FM pode ser reescrita como abaixo.

$$f_i(t) = f_c + k_f m(t) = f_c + k_f A_m \cos(2\pi f_m t) = f_c + \Delta f \cos(2\pi f_m t)$$
 (6)

Da mesma forma, o ângulo de s(t) pode ser reescrito como abaixo.

$$\theta_i(t) = 2\pi \int_0^t f_c + \Delta f \cos(2\pi f_m \tau) d\tau = 2\pi f_c t + \frac{2\pi \Delta f}{2\pi f_m} sen(2\pi f_m t) = 2\pi f_c t + \frac{\Delta f}{f_m} sen(2\pi f_m t)$$
 (7.1)

$$\theta_i(t) = 2\pi f_c t + \beta sen(2\pi f_m t) \tag{7.2}$$

$$\beta = \frac{\Delta f}{f_m} \tag{7.3}$$

Assim, s(t) assume a forma a seguir.

$$s(t) = A_c \cos(2\pi f_c t + \beta sen(2\pi f_m t))$$

O parâmetro β é chamado**de índice de modulação e** Δf de**desvio de frequência.** Enquanto k_f serve para controlar a variação de frequência da onda FM, o β determina a variação máxima de ângulo.

Transmissores FM comerciais (FCC, ANATEL) usam um desvio de frequência máximo de 75kHz e uma frequência máxima do sinal mensagem de 15 kHz, resultando em um índice de modulação máximo de 5.

Dependendo do índice de modulação são definidos dois tipos de modulação FM: (i) modulação FM banda estreita (NBFM); e (ii) modulação FM banda larga (WBFM).

- Caso 1: FM de banda estreita (narrowband FM): βé pequeno em comparação com 1 radiano (< 0,3 radiano). Comportamento similar a modulação AM. Algumas aplicações dessa modulação são: magnetic tape storage (porções de luminância do sinal de vídeo em videocassetes); serviços de voz (quando a fidelidade de áudio não é importante, e.g. radio amador); e GSM (GMSK).
- Caso 2: FM de banda larga (wideband FM): βé grande em comparação com 1 radiano.
 Esse é o caso do FM comercial e outras aplicações tais como áudio da TV e sistemas AMPS (f_m= 3 kHz; Df = 12 kHz).

No Brasil, a faixa de FM comercial permitida é de 88 a 108 MHz. Essa faixa é dividida em porções de 200kHz, o que daria um total de 100 estações de rádio. Na prática, são utilizadas no máximo 50 estações de rádio numa mesma região, pois não é permitido que duas emissoras ocupem faixas vizinhas. Isso é uma maneira de prevenir interferências de uma estação na outra e para permitir transmissão de sinais de áudio estéreo (veja figura abaixo).




Figura 2: FM no Brasil.

Até 1961, toda a transmissão FM era monofônica, a partir dessa época passaram a ser autorizadas as transmissões FM comerciais em dois canais. O principal problema em introduzir transmissões estereofônicas era a compatibilidade com os receptores monofônicos.

Assim, devia ser criada uma estratégia que permitisse que os sinais I(t) (left = esquerdo) e r(t) (right = direito), que são as informações de estéreo, fossem codificados de tal forma que os receptores estéreos pudessem decodificá-las e os receptores monofônicos também.

De maneira simples, no transmissor FM, o canal esquerdo I(t) e direito r(t) são misturados, gerando os sinais de soma I(t) + r(t) e diferença I(t) - r(t). Assim, receptores monofônicos poderiam trabalhar com o sinal de soma I(t) + r(t), enquanto que receptores estéreos recuperariam os dois canais como abaixo:

- Canal I(t): soma do sinal soma e do sinal diferença = $I(t) + r(t) + I(t) r(t) \sim I(t)$
- Canal r(t): diferença do sinal soma e do sinal diferença = l(t) + r(t) l(t) + r(t) ~r(t)

Dongle

Dongle RTL SDR é um dispositivo SDR barato que possibilita taxa de amostragem de até 2.56MS/s sem perdas e usado para DAB/DAB+/ Demodulação FM, a faixa de frequência varia de 52-2200 Mhz.

O Dongle E4000 pode ser comprado no Amazon por apenas \$20, por isso se torna uma boa escolha para uso de fins acadêmicos, pode utiliza-lo no GNURadio e em diversos outros programas.



Exercício

OBJETIVO: Demodulação FM usando o software GNURadio GRC e o dispositivo Dongle SDR Tv Digital.

1. Plug o dongle e abra um terminal para testá-lo. Digite: rtl_test

```
gppcom@ubuntu:~$ rtl_test
Found 1 device(s):
    0: Generic, RTL2832U, SN: 77771111153705700

Using device 0: Generic RTL2832U
Found Rafael Micro R820T tuner
Supported gain values (29): 0.0 0.9 1.4 2.7 3.7 7.7 8.7 12.5 14.4 15.7 16.6 19.7 20.7 22.9 25.4 28.0 29.7 32.8 33.8 36.4 37.2 38.6 40.2 42.1 43.4 43.9 44.5 48.0 49.6
[R82XX] PLL not locked!
Sampling at 2048000 S/s.

Info: This tool will continuously read from the device, and report if samples get lost. If you observe no further output, everything is fine.
Reading samples in async mode...
```

Para qualquer problema, consulte a apresentação sobre instalação do dongle, mas uma solução rápida para o erro "Kernel driver is active" é digitar:

sudo rmmod rtl2832 sdr dvb usb rtl28xxu

- 2. Caso ainda não esteja aberto, inicialize o GNU Radio Companion.
 - a. Abra um terminal digitando CRTL+ALT+t e digite: gnuradio-companion e pressione ENTER



Alternativa:


 Clique em Dash Home e digite gnuradio e clique no ícone correspondente ao GRC




3. Com o GNU RADIO COMPANION aberto, crie um novo projeto.




4. Clique duas vezes no Bloco Options. Esse bloco configura alguns parâmetros gerais de flowgraph. Mantenha o ID como top_block. Digite um título para o projeto e um autor. Selecione GenerateOptions com QT GUI, Run para Autostart e Realtime Scheduling para Off. Então, feche a janela de propriedades.



 Monte um flowgraph como os seguintes blocos: OsmoSDR Source, 3 blocos QT GUI Range, um Variable, e um QT GUI Frequency Sink. Os blocos devem ser conectados como na figura a seguir.




6. Clique duas vezes no bloco **OsmoSDR Source** e configure-o como abaixo, defina o Ch0: Center Freq (Hz) como usrp_freq+fine_tune e o Ch0: Gain (dB, Ch0: IF Gain (dB) e Ch0: BB Gain (dB)) como rf_gain.




Obs.: mesmo depois de todas essas configurações o bloco ainda pode continuar vermelho, principalmente porque as variáveis ainda não foram definidas.

7. Clique duas vezes no primeiro bloco **QT GUI Range** e configure-o como na figura a seguir. Defina o *ID* como *usrp_freq*, *Label* como *Frequencia Central*, *Default Value* como *98.9e6*, *Start* como *88e6*, *Stop* como *108e6* e *Step* como *100e3*.




Obs.: Não use acentos para os *Labels*. Isso pode gerar problemas de salvamento no arquivo.


8. Clique duas vezes no segundo bloco **QT GUI Range** e configure-o como na figura a seguir. Defina o *ID* como *rf_gain*, *Label* como *Ganho de RF*, *Default Value* como *30*, *Start* como 0, *Stop* como *50* e *Step* como *3*.




9. Clique duas vezes no terceiro bloco **QT GUI Range** e configure-o como na figura a seguir. Defina o *ID* como *fine_tune*, *Label* como *Fine Frequency*, *Default Value* como *0*, *Start* como *-250e3*, *Stop* como *250e3* e *Step* 1e3.




10. Clique duas vezes no bloco **QT GUI Frequency Sink** e configure-o como na figura a seguir. Defina *Center Frequency (Hz)* como *usrp_freq+fine_tune*, *Bandwidth (Hz)* como samp_rate, Y *Label* como *Relative Gain*, Y *Units* como *dB*.Na aba *Config*,configure *Control Panel* para Yes.







11. Agora precisamos aumentar a taxa de amostragem. Clique duas vezes no bloco Variable que tem o ID samp_rate. Mude o valor para 2000000 (2 MHz). O bloco ficará similar a figura a seguir.




12. Salve o projeto com o nome hands_on_07_step_01.grc, gere o flowgraph e execute-o. Agora você será capaz de visualizar o espectro do sinal de RF na frequência selecionada no QT Range. Manipule o painel de controle ao lado e você pode obter a saída similar a mostrado na figura a seguir.





13. Agora vamos criar um receptor WBFM. Crie um novo projeto, deixando-o como na figura abaixo:




14. Os blocos QT Range devem ser configurados como a seguir.











15. O bloco **OsmoSDR Source** deve ser configurado como antes. Defina o *Ch0: Center Freq* (Hz) como usrp_freq+fine_tune e o *Ch0: Gain (dB, Ch0: IF Gain (dB)*) e *Ch0: BB Gain (dB)*) como rf_gain.




16. O próximo bloco a ser configurado é o *Rational Resampler* depois do bloco *OsmoSDR Source*, que tem a função de converter a taxa de amostragem. Ele usa a seguinte fórmula para calcular a nova taxa de amostragem: $tx_{saida} = tx_{entrada} \left(\frac{interpola}{decima} \frac{cão}{decima}\right)$. No nosso caso, a taxa desejada é de 500kHz e a de entrada é de 2MHz, por isso configuramos o *decimation* 1 e o *interpolation* é 4.




17. O terceiro bloco a ser configurado é o bloco de Demodulação FM Estéreo, o WBFM Receive PLL. Este bloco possui duas saídas na Demodulação, a saída esquerda Lout e a direita Rout. Ele também pode realizar a compactação no tempo do áudio recebido, o parâmetro Audio Decimation controla o quanto o áudio será compactado. No nosso caso, o Quadrature Rate não sofrerá redução.




18. Os próximos blocos a serem configurados são os *Rational Resamplers* na saída do bloco *WBFM Receive PLL*, que tem a função de converter a taxa de amostragem adequada para a placa de som do computador. No nosso caso, a taxa desejada é de 48kHz e a de entrada é de 500kHz, por isso configuramos o *decimation* 500 e o *interpolation* é 48.



 Configure os blocos QT GUI Frequency Sink como a seguir. Em um bloco configure Y Label para Canal L e GUI Hint para 0,0,1,1. Em um bloco configure Y Label para Canal R e GUI Hint para 0,1,1,1.





20. Vamos agora inserir um amplificador de sinal nas duas saídas dos blocos *Rational Resampler*, ou seja, dois blocos *Multiply Const* com parâmetro *Const* igual a *audio_gain* e conecta-los na entrada do bloco *Audio Sink*, este será responsável pela saída do áudio demodulado. Feito isso, gere o Flowgraph e execute-o. Deverá aparecer o espectro em banda-base de cada canal demodulado pelo Dongle.

