Hands-on 8

Transmissor/Receptor WBFM em 2,4GHz (GRC)

Introdução Teórica

A teoria sobre FM para este exercício pode ser encontrada no hands-on 6.

Amostragem de sinais em banda-base

Sinais (em banda base ou banda passante) são amostrados usando a taxa de amostragem determinada pela teoria de Nyquist. Em 1928, ele provou que

"Seja um sinal s(t) limitado em frequência, tal que S(t) = 0 para $w > w_m$, então s(t) é unicamente determinado por suas amostras s[NT], com $n=0,\pm1,\pm2,...,se$:

$$\omega_s \ge 2\omega_m$$

com


$$\omega_s = \frac{2\pi}{T_S}$$

O parâmetro T_s é conhecimento como tempo de amostragem (seu inverso com taxa de amostragem), i.e., o tempo no qual se deve colher amostras igualmente espaçadas do sinal.


Assim, de acordo com o Teorema de Nyquist, a quantidade de amostras por unidade de tempo de um sinal, chamada taxa ou frequência de amostragem, deve ser maior que o dobro da maior frequência contida no sinal a ser amostrado, para que o mesmo possa ser reproduzido integralmente sem erro.

O erro decorrente de uma amostragem com taxa menor que a de Nyquist é chamado de aliasing (mascaramento). As figuras abaixo ilustram esse efeito.


Suponha um sinal s(t) limitado em frequência como ilustrado na figura a seguir.



Ao amostrar o sinal s(t), seu espectro é replicado como ilustrado na figura a seguir.



Assim, o aliasing acorre devido a sobreposição espectral das réplicas do sinal amostrado, caso a frequência de amostragem não for escolhida apropriadamente, como ilustrado na figura a seguir.



Contudo, isso é perfeito para sinais em banda-base que tem espectro que se estende a algumas centenas que kHz. Considerando o processamento em SDR e de sinais em banda-passante com frequência de algumas centenas de MHz, o processamento do sinal amostrado utilizando a taxa de Nyquist (duas vezes a maior frequência do sinal) pode causar problemas de processamento e/ou gasto excessivo de bateria de terminais portáteis. Na verdade, amostrar sinais de 2,4 GHz utilizando a taxa de Nyquist já inviabiliza experimentos usando a USRP, até mesmo devido a limitações do próprio hardware. Dessa forma, lançamos mão da teoria de amostragem de sinais em banda-passante para evitar a aliasing, mesmo amostrando sinais de alta frequência a uma taxa de amostragem menor que a de Nyquist.

Amostragem de Sinais em Banda Passante

Uma Alternativa para realizar a amostragem com taxa menor que a de Nyquist é incluir múltiplos estágios de translação de frequência, levando a um gasto indesejado com hardware entre a antena e o ADC. Outra alternativa é a utilização de amostragem em banda-passante (*bandpass sampling*). Amostragem em banda-passante é um a forma especial de sub-amostragem que translada um sinal em banda-passante de alta frequência (ou um sinal com múltiplas bandas) em um sinal em banda-base. A taxa de amostragem necessária passa a depender mais da banda do sinal do que da sua frequência máxima.

Da teoria da amostragem de sinais em banda-passante, um sinal em alta frequência e limitado em banda pode ser exatamente reconstruído se a taxa de amostragem fs satisfaz as seguintes condições:

1. O limite inferior de frequência (f_L) do sinal em banda-passante é menor que um múltiplo da metade do valor da taxa de amostragem, i.e.,

$$\frac{(n-1)f_S}{2} < f_L$$

2. Limite superior de frequência (f_H) do sinal em banda-passante é menor que um múltiplo da metade do valor da taxa de amostragem, i.e.,

$$f_H > \frac{nf_S}{2}$$


Rearranjando as duas condições acima, temos:

$$\frac{2f_H}{n} \le fs \le \frac{2f_L}{n-1}$$

sendo:

- f_Lo limite inferior de frequência do sinal em banda-passante;
- f_Ho limite superior de frequência do sinal em banda-passante;
- n um inteiro entre 1 e f_H/BW .
- BW é a banda do sinal em banda-passante (f_H-f_L)


Tais parâmetros são ilustrados na figura a seguir.



Assim, o maior valor para n é:

$$n_{max} = \lfloor \frac{fH}{fH - fL} \rfloor$$

As duas expressões podem ser expressas graficamente, normalizando a frequência de amostragem e a maior componente espectral do sinal em questão, gerando o gráfico a seguir. Ele mostra que dependo do valor de n (menor a taxa de amostragem), menor é a região propícia a evitar o aliasing. Isso é facilmente observado pela expressão de f_s . Quanto maior o valor de n, menor é a diferença entre os limites inferiores e superiores de f_s .



Alguns autores propuseram algoritmos para calcular os valores ótimos de frequência de amostragem de sinais em banda-passante. Os algoritmos consistem basicamente na resolução das equações que regem a teoria da amostragem banda-passante, mas a degradação da SNR é um fator importante que merece ser levado em conta. Uma solução é estabelecer um nível de degradação, e a partir daí calcular a frequência de amostragem que satisfaça as condições.

Referências

- [1] http://www.snowymtn.ca/GNURadio/GNURAdioDoc-7.pdf acesso em:04/12/2012
- [2]A. Latiri. Architecture et conception de récepteur reconfigurable à échantillonnage RF pour les applications multistandard. PhD thesis, Telecom ParisTech, July 2008.
- [3] R.G. Vaughan, N.L. Scott, and D.R. White. *The theory of bandpass sampling*. Signal Processing, IEEE Transactions 39(9):1973–1984, Sept. 1991.
- [4] Angrisani, L. D'Arco, M. Schiano Lo Moriello, R. & Vadursi, M. (2004). *Optimal sampling strategies for bandpass measurement signals*, Proc. of the IMEKO TC-4 Interational Symposium on Measurements for Research and Industry Applications. pp. 343-348, September 2004.
- [5] J. Bae, J. Park. *An efficient algorithm for bandpass sampling of multiple RF signals.* SignalProcessing, IEEE Letters13(4):193- 196, April 2006.

Exercício

OBJETIVO: Através do uso de conceitos sobre modulação em frequência (FM) e da teoria de modulação em banda-passante, iremos criar um transmissor FM capaz de transmitir em 2,4 GHz. Para tal precisaremos usar blocos de sub- e sobre-amostragem.

- 1. Caso ainda não esteja aberto, inicialize o GNU Radio Companion.
 - a. Abra um terminal digitando CRTL+ALT+t
 - b. Digite: gnuradio-companion e pressione ENTER



Alternativa:

a. Clique em Dash Home




b. Digite gnuradio e clique no ícone correspondente ao GRC




2. Com o GNU RADIO COMPANION aberto, crie um novo projeto




 Clique duas vezes no Bloco Options. Esse bloco configura alguns parâmetros gerais de flowgraph.
 Mantenha o ID como top_block. Digite um título para o projeto e um autor. Selecione GenerateOptions com
 QT GUI, Run para Autostart e Realtime Scheduling para Off. Então, feche a janela de propriedades.



3. Primeiro iremos construir o transmissor, para só depois construirmos o receptor. Construa um projeto utilizando os blocos Wav File Source, WBFM Transmit, Rational Resampler, QT GUI RANGE e UHD: USRP Sink. Conecte os elementos de forma que sua área de trabalho fique igual à figura a seguir. Altere o campo Type para Complex apenas do bloco Rational Resampler que estará ligado à saída do bloco WBFM Transmit.




4. Configure o bloco *Variable* com o valor de *samp_rate* para 100000 amostras. Esse valor foi escolhido como razoável para evitar grande complexidade e permitir que o experimento funcione na maioria dos computadores. Também é um valor bom o bastante para que todos os filtros possam ser realizáveis. O bloco deve ficar como na figura a seguir.



5. Configure o bloco *Wav File Source* com um arquivo wav para transmitir, procure um arquivo com taxa de 44,1 kHz (padrão na maioria das placas de som). O bloco deve ficar como na figura a seguir.



6. Agora vamos configurar o bloco WBFM Transmit. Altere o campo Audio Rate para taxa de amostragem do arquivo de som, que por padrão deve ser 44100. O campo Quadrature Rate está diretamente ligado ao campo Audio Rate, no qual só é permitido colocar valores múltiplos do valor que está no campo Audio Rate. No nosso caso colocaremos 176400 que é um valor 4 vezes maior que 44100. Se por acaso você colocar um valor muito grande na variável Quadrature Rate poderá dar problemas, pois esse bloco usa filtros de Chebyshov e usa o algoritmo de Remez para concebê-los. Assim, se o valor for muito grande, a aproximação de Remez gerará um filtro com muitos estágios e de muita complexidade para o computador. O campo Tau e Max Deviation deixaremos o valor padrão. O Tau remete ao valor da constante de tempo de um circuito RC, enquanto o Max Deviation é a frequência máxima de desvio determinada pela Agência reguladora (ANATEL) que é de75 kHz. O bloco deve ficar como na figura a seguir.



- 7. Dê dois cliques no bloco UHD: USRP Sink e altere o campo Ch0:Center Freq para a frequência que deseja alocar a transmissão. No nosso caso, optaremos pela frequência de 2,4GHz. Agora altere o campo Ch0:Gain(dB) que é o valor de ganho da antena para rf_gain. Finalmente, alteraremos o campo Samp Rate (Sps) para o valor da taxa de amostragem que encontraremos seguindo o teorema da amostragem em banda-passante. Os próximos passos mostram como fazer esse cálculo.
 - a. O sinal em banda-passante, com sua maior frequência sendo fH e sua menor frequência fL, pode ser completamente reconstruído (sem aliasing) se a taxa de amostragem fs satisfizer as seguintes condições:

$$\frac{(n-1)fs}{2} < fL \qquad \qquad \mathsf{e} \qquad \qquad fH < \frac{nfs}{2}$$

com n inteiro entre 1 e $\frac{fH}{fH-fL}$. Isolando fs, temos:

$$\frac{2fH}{n} \le fs \le \frac{2fL}{n-1}$$

b. Então, o maior valor para n é

$$nmax = \lfloor \frac{fH}{fH - fL} \rfloor$$

- c. Para o nosso caso, temos que a frequência da portadora é 2,4GHz, o valor de β (índice de modulação) é 5 e o sinal de entrada será limitado em 15 kHz (W_m). Portanto, o desvio máximo de frequência é de Δ_f = 75 KHz (similar ao estabelecido pela ANATEL para rádio FM comercial).
- d. E sabemos, pela regra de Carson, que a banda do sinal FM é BW = $2(W_m + \Delta_f) = 2$ (75+15) = 180 kHz.
- e. Assim, temos que f_H = 2400000000 + 90000 Hz. Da mesma forma que f_L = 2400000000-90000 Hz. Assim temos:

$$n_{\text{max}} = \lfloor \frac{24000000000 + 90000}{180000} \rfloor = 13333$$

$$\frac{2*(2400000000+90000)}{13333} \leq fs_minima \leq \frac{2*(2400000000-90000)}{13333-1}$$

$$360022,5005Hz \le fs_minima \le 360022,5022Hz$$

- f. Assim, podemos verificar que é possível amostrar um sinal de 2,4GHz com a taxa de amostragem de 360 kHz. O que é incrível, dado as dimensões!!! Contudo, o cálculo acima mostra que a taxa de amostragem só pode variar de 360022,5005 a 360022,5022Hz Hz, o que nos dá uma variação muito pequena de 0,0017 Hz!!! Muito fácil de ficar fora da margem de precisão de um equipamento SDR.
- g. Então, em vez de usarmos o n igual a n_{max} (i.e. 13333), iremos usar 2000 como valor para n (escolhido arbitrariamente). Assim teremos uma taxa de amostragem mais alta, porém, teremos uma taxa que admite maior variação.
- h. Refazendo as contas para *n* igual a 2000, temos que:

$$\frac{2*(2400000000 + 90000)}{2000} \le fs \le \frac{2*(2400000000 - 90000)}{2000 - 1}$$


$$2400090Hz \le fs \le 2401110$$

a taxa de amostragem pode variar de 2400090 a 2401110 Hz. Dando assim uma margem de variação da taxa de amostragem de 1020 Hz. Então, usaremos a taxa de amostragem de 2,4 Msps, que é muito próximo à frequência mínima de amostragem. Como veremos mais a frente, fatalmente teremos que mudar esse valor para um mais próximo que a USRP aceita.

i. A configuração final do bloco ficará como mostrado na figura a seguir.



8. Contudo, isso não é tudo. Ao executar o projeto, receberemos a seguinte mensagem de warning.



- 9. Isso significa que, mesmo que configuremos a taxa de amostragem de 2,4 Msps, o hardware USRP não consegue fornecer exatamente essa taxa. Isso depende de fatores construtivos de cada SDR, e no caso da nossa USRP N210, a taxa disponível mais próxima de 2,4 Msps é 2,380952 Msps. Verifique que em "Target sample rate" estará o valor que escolhemos como samp_rate no bloco UHD USRP SINK. O "Actual sample rate" é o valor mais próximo que o USRP chega do valor configurado no parâmetro samp rate. Assim, esse número é importante para configurar tanto o bloco UHD: USRP Sink quanto o bloco Rational Resampler. O bloco UHD: USRP Sink deve ficar como na figura a seguir.
- 10. Contudo esse valor novo da taxa de amostragem pode ser testado para se concluir se pertence a alguma faixa de valores aceitáveis de f_s , isto é, o valor de n não ultrapasse n_{max} . Assim, temos:

$$\frac{2fH}{n} \le fs \le \frac{2fL}{n-1}$$


$$\frac{2*(2400000000 + 90000)}{n} \le 2380952 \le \frac{2*(2400000000 - 90000)}{n-1}$$

APROXIMADAMENTE:


 $n \le 2017$

 $n \ge 2016$

Assim podemos concluir que esse valor da taxa de amostragem está contido em uma faixa de valores possíveis. Que nesse caso é para um n = 2017.




11. Agora chegou a hora de configurarmos o bloco *Rational Resampler*. Como já dito em hands-on anteriores é bem simples o cálculo. Na verdade, é uma pequena divisão entre a taxa de amostragem que queremos (2.380952 GHz) e a que temos (176.4 kHz). Senão quiser calcular pode inserir os valores já calculados abaixo. Veja na figura abaixo com o cálculo foi realizado usando o programa *Fractional Calulator* do Android.




Obs.: todo o projeto foi baseado em um arquivo .wav com taxa de amostragem de 44,1KHz. Se o

arquivo estiver com amostragem diferente, você pode usar um bloco *Rational Resampler* entre o bloco *Wav File Source* e o bloco *WBFM Transmit*.


12. O bloco *Rational Resampler* deve ficar configurado como na figura a seguir.



13. Configure o bloco QT GUI Range para controlar o valor do ganho de RF no bloco UHD: USRP Sink (já configurado). Altere o ID do bloco QT GUI Range para rf_gain. Altere o campo Default Value para 5, mude o valor dos campos Start, Stop e step para 0, 10 e 1, respectivamente. O bloco deve ficar configurado como na figura a seguir.



14. Quando a execução do projeto for feita, você pode verificar alguns problemas devido a parâmetros que o GNU Radio não tem permissão para mudar sozinho. Para isso iremos mudar os valores manualmente. Quando você executar o projeto aparecerá na aba de "warnings" uma mensagem que diz que o computador não conseguiu mudar os valores de alguns buffers. Mas felizmente, o computador já fornece o comando pronto para ser executado. A figura a seguir mostra um exemplo desse tipo de warning.



A mensagem é repetida abaixo caso a figura não seja legível.

UHD Warning:


The recv buffer could not be resized sufficiently.

Target sock buff size: 50000000 bytes. Actual sock buff size: 1000000 bytes.


See the transport application notes on buffer resizing.


Please run: sudosysctl -w net.core.rmem_max=5000000


- 15. Agora abra um Terminal, copie e cole exatamente o comando que foi indicado no warning. Ele pedirá a senha do PC (no caso da nossa máquina virtual, é "gppcom". Execute todos os comandos que foram indicados na aba warning. E ao termino o projeto estará pronto para ser executado sem nenhum problema.
- 16. Agora podemos executar o projeto, e o mesmo deverá funcionar perfeitamente. Uma rádio FM está transmitindo na frequência de 2,4 MHz.
- 17. Para testar e ouvir o que o transmissor está irradiando, iniciaremos agora o projeto do receptor. Configure um novo flowgraph com os seguintes blocos: 3 blocos QT GUI Range, um UHD USRP Source, dois Rational Resampler, um Frequency Xlating FIR Filter, um WBFM Receiver, um Variable, um QT GUI Frequency Sink, um Multiply Const, um Audio Sink. Disponha os blocos de forma similar a figura a seguir.




18. Em ordem vamos configurar os blocos slides do projeto. São 3 blocos responsáveis por parâmetros ajustáveis do receptor. Configure os blocos como nas figuras a seguir.











19. Configurados, agora eles podem substituir valores em outros blocos. Configuraremos agora o bloco UHD USRP Source, o qual é responsável pela entrada de sinal no receptor. Ele deverá ter a mesma taxa de amostragem (Samp Rate) que a do transmissor. Logo sua configuração é semelhante a do transmissor. Mas agora em vez de usar valores exatos, usaremos os blocos slides para podermos variar esses valores. Configure o bloco como na figura a seguir. Pode-se perceber que nos blocos slides estão os valores do experimento do transmissor.





20. Agora iremos configurar o bloco *Variable* que contém a variável samp_rate. Vamos usar um valor de 500000 amostras por segundo. Valor escolhido com base nos filtros que serão configurados mais a frente. Um grande exemplo disso é o bloco *Frequency Xlating FIR Filter* que necessita de filtros para que possa transladar o sinal de banda-passante para banda-base. Configure o bloco *Variable* como na figura a seguir.



21. Iremos agora configurar o outro bloco *Variable* que adicionamos ao projeto. Esse bloco guardará o valor da variável *taps* que iremos usar no bloco *Frequency Xlating FIR Filter*. Essa variável é responsável por todos os parâmetros importantes do bloco, tais como: largura de banda, frequência de corte, numero de "taps" e algumas outras variáveis. Configure o campo *value* do bloco com firdes.low_pass(1,samp_rate,250000,20000, firdes.WIN_HAMMING, 6.76). O bloco ficará como na figura a seguir.




22. Agora podemos configurar o bloco *Frequency Xlating FIR Filter*. Configure o bloco como na figura a seguir. Configurar o campo *Taps* com *filter_taps*, o campo *Center Frequency* para *–xlate_tune* e o campo *Sample Rate* para *samp_rate*.




23. Agora vamos configurar o bloco WBFM Receiver. A variável Quadrature rate diz respeito a taxa de amostragem do sinal de entrada. Audio Decimation diz respeito a decimação que o sinal de saída do bloco sofrerá, podendo ser 1 quando não se deseja decimação alguma. No nosso caso, deixaremos a decimação em 1, pois usaremos um bloco Rational Resampler para mudar a taxa de amostragem de 500 kHz para 44,1 kHz (taxa de amostragem da placa de som do computador). O bloco deve ficar como na figura a seguir.




24. Agora vamos configurar o bloco *Rational Resampler* que está ligado entre os blocos *WBFM Receiver* e o bloco *Audio Sink*. Como explicado anteriormente, é muito simples usar este bloco. É apenas uma divisão entre a taxa de amostragem de entrada e a taxa desejada na saída. No nosso caso, estamos em 500 kHz e queremos 44.1 kHz. O bloco *Rational Resampler* não aceita valores decimais. Logo vemos que a melhor razão para estes valores é de 5000/441. Como mostra o bloco a seguir.



25. Configure o bloco *Multiply const* como a seguir.



26. Finalmente, o bloco *Audio Sink ligado* ao bloco *WBFM Receiver* não precisa de configuração. Somente cheque se ele está configurado com 44,1 kHz de *Sample Rate*. Ele deve ficar como na figura a seguir.



27. Como o transmissor ligado, execute seu projeto!!!