Hands-on 3

Transmissão e recepção da modulação AM utilizando o GNURadio (loopback)

Introdução Teórica

Modular significa preparar o sinal a ser transmitido de forma que ele se propague pelo meio de transmissão. Geralmente, a mensagem é impressa sobre uma **portadora**, a qual, no caso de modulações de onda contínua, é um sinal senoidal da seguinte forma:

$$c(t) = A_c(t)\cos[2\pi f_c t + \phi(t)]$$

sendo

- $φ_c(t) = 2$ $f_c(t) = frequência$
- $\phi(t) = Fase$

O processo de modulação por portadora senoidal explora os três parâmetros acima, gerando três tipos de modulação:

Modulação em Amplitude (AM)

- $\delta = A_c(t) \sim k_a m(t)$ carrega a informação (varia linearmente de acordo com a mensagem)
- φ ω_c(t) e φ(t) são constantes

Modulação em Frequência (FM)

- δ $ω_c(t) \sim k_f m(t)$ carrega a informação (varia linearmente de acordo com a mensagem)
- φ $A_c(t)$ e φ(t) são constantes

Modulação em Fase (PM)

- $\delta = \phi(t) \sim k_0 m(t)$ carrega a informação (varia linearmente de acordo com a mensagem)
- ά A_c(t) e ω_c(t) são constantes


A figura a seguir ilustra de forma genérica o que deve ser entendido de um modulador de onda contínua. Considerando que m(t) é o sinal a ser transmitido (e.g. um sinal de voz) e c(t) é a onda portadora, a modulação é uma função de m(t) e c(t), a qual gera um sinal s(t) apropriado a transmissão sem fio.

$$m(t) \\ \begin{array}{c} m(t) \\ \text{Sinal de Mensagem} \\ \text{(ou onda modulante ou sinal em banda-base)} \end{array} \\ \\ S(t) = f(m(t), c(t)) \\ \text{Onda modulada} \\ \\ \text{Onda modulada} \\ \\ C(t) = A_c(t) \cos \left[2\pi f_c t + \phi(t) \right] \\ \end{array}$$


Na modulação AM-DSB (AM comercial),o sinal modulado tem a seguinte forma.

$$s(t) = [m(t) + A_c]\cos(2\pi f_c t)$$

Note que a amplitude de s(t) varia de acordo com o sinal m(t). Se considerarmos uma entrada m(t) senoidal (i.e. um tom), o processo de modulação pode ser sumarizado na figura a seguir. Note que s(t) tem o formatos temporal e espectral bem peculiares.



Para um sinal de entrada qualquer, podemos ilustrar o AM-DSB como similar a figura a seguir¹.



¹Fonte: http://www.cic.unb.br/~lamar/te060/Apostila/Capitulo2.pdf


Exercício

OBJETIVO: Usar conceitos básicos de manipulação de sinais e algumas dicas aprendidas em exercícios passados para, com o uso do conhecimento teórico, possamos construir um ‰op-back+da transmissão e recepção de sinais AM-DSB (AM comercial).


1. Com o GNU RADIO COMPANION aberto, crie um novo projeto




2. Modifique o campo *Generate Options* do bloco *Options* para a opção QT GUI.Abra o bloco *Variable* e modifique o *Sample Rate para 200000*.




3. Construa um projeto utilizando os blocos Wav File Source, dois blocos Rational Resampler, dois blocos Signal Source, um Add, um Multiply, um Throttle, um FloattoComplex, um QT GUI Frequency Sink, dois QT GUI Time Sink, um QT GUI Tab Widget, um AM Demod e um AudioSink. Como de costume altere o campo Typede todos os blocos para Float, ao não ser os conectados a saída do bloco Float to Complex e a entrada do bloco AM Demod. Conecte os elementos de forma que sua área de trabalho fique similar à figura a seguir.




- 4. Como geradores de sinais, existem dois blocos **Signal Source** e um bloco **Wav File Source**. Lembre que a forma da onda AM-DSB é: $s(t) = [m(t) + A_c] \cos(2\pi f_c t)$.
 - O bloco *Wav File Source* modela o sinal m(t). Quanto aos dois blocos *Signal Source*, um modela a portadora $\cos(2 \ f_c t)$ e o outro uma constante DC, representando A_c . O restante dos blocos servem para demodular o sinal e tocar a saída na placa de som do computador. Os próximos passos orientam a configuração de todos os blocos.
- 5. Clique duas vezes no bloco Wav File Source. Clique nos ‰ês pontinhos Localize a pasta onde existe algum arquivo wav. O caminho para o arquivo será mostrado no campo File. Modifique a opção Repeat para Yes. Isso fará com que o sinal do arquivo seja tocando continuamente. A sua configuração deve ficar similar à da figura a seguir. Escolha um arquivo com taxa de amostragem de 44,1 kHz.



6. Clique duas vezes no bloco Signal Source que entra no bloco Add. Ele será configurado com a constante A_c. O bloco deve ser configurado com amplitude 1 e freqüência 0. A configuração deve ficar similar ao mostrado na figura a seguir.



7. Configure agora o segundo bloco *Signal Source*, o qual terá o papel da portadora. Como a portadora precisa ter uma frequência relativamente mais alta, você irá precisar de uma taxa de amostragem maior para formar o sinal, lembrando da regra da amostragem de Nyquist. Por isso escolhemos 200 kHz como taxa de amostragem de todo o experimento (configurado no Bloco *Variable*, campo *Sample Rate*), pois iremos configurar a portadora para 80 kHz. Assim, configure o bloco com frequência de 80 kHz e taxa de amostragem igual a *sample_rate*. A configuração deve ficar similar ao mostrado na figura a seguir.




8. Não se esqueça de configurar o campo Sample Rate do bloco Audio Sink para 44100. Como usamos uma taxa de amostragem de 200 kHz no nosso projeto para sintetizar a portadora e vários outros blocos, precisamos adequar a taxa de amostragem dos blocos Wav File Source e do Audio Sink, que operam a 44,1 kHz, com a do resto do projeto. Para isso que serve o bloco Rational Resampler. Operá-lo é simples. Tudo o que precisamos é a taxa que queremos que o sinal esteja e sua taxa atual. Colocamos em uma divisão, na qual a taxa que queremos é o numerador e a taxa atual é o divisor. Simplificamos essa operação a ponto de se ter os menores valores inteiros possíveis dessa divisão. Uma boa dica para quem usa smartphones com OS Android (ou IOS) é fazer o download gratuito da calculadora ‰raction Calculator+. Com os valores obtidos, o numerador passa a ser o valor do Interpolation e o divisor passa a ser o valor do Decimation. A figura a seguir mostra a saída do ‰raction Calulator+para o que precisamos.


$$\frac{200000}{44100} = \frac{2000}{441}$$

₾ 🔯 🖫 📶 15:44							
Fractions						PRO	0
• I	. 4	ERTA Clique	Você e aqui p	pode para co	ter u rrigir a	m vin gora	JS
200000/44100 C							
$\frac{200000}{44100} = \frac{2000 \times 100}{441 \times 100} = \frac{2000}{441}$ $= 4\frac{236}{441} \approx$ $4,535147392290249$							
%	n!	7	8	9	/*	()
x	xn	4	5	6	×		Ans =
X	√ 3	1	2	3	•	K	26
a-Z		0	1		+	4	


9. De posse desses números, configure o *Rational Resampler* conectado ao bloco **Wav File Source** como na figura a seguir.



10. Agora podemos entender com certa facilidade que o bloco *Rational Resampler* ligado ao bloco *Audio Sink* será igual ao bloco que acabamos de configurar, mas com uma inversão de valores, já que queremos sair de 200 kHz para 44,1 kHz (exatamente o inverso). Assim, só precisamos trocar os valores de *interpolation* e *decimation*, como mostra a figura a seguir.




- 11. Os blocos *Add, Multiply, Throttle, Audio Sink* e *Float To Complex* não necessitam de configurações extras. Basta certificar-se que eles estão com o tipo correto.
- 12. Iremos agora configurar o bloco *AM Demod*. Este bloco tem a função de demodular o signal AM gerado pelo projeto. Ele faz operações de modo extrair o sinal em banda base *m(t)* do sinal em banda passante *s(t)*. Em seguida, já com o sinal em banda base, ele usa um filtro passa-baixa para demodular por completo o sinal. Por causa desse filtro passa-baixa, iremos alterar uma configuração no bloco *AM Demod*. Como nas rádios comerciais, nosso projeto irá apenas demodular até 5 kHz do sinal. Por isso precisamos configurar a variável *Audio Pass* como 5 kHz, para deixar o receptor similar ao rádios AM comerciais. E o *Audio Stop* será exatamente o final do corte do filtro passa-baixa. Nessa variável, iremos deixar em 5,5 kHz. O bloco deve ficar similar a figura a seguir.




13. Vamos agora configurar os blocos da família QT GUI. Primeiramente, abra as propriedades do bloco QT GUI Tab Widget, que é responsável por organizarem janelas e abas as saídas dos blocos QT e preencha os campos como na figura a seguir.




14. Depois, abra o *QT GUI Time Sink* conectado ao bloco *WAV File Source*. Certifique-se de que seus parâmetros ficarão como na figura a seguir. Observe que no campo *GUI Hint* é necessário colocar o ID da janela, previamente definido, e o index da aba, no formato: id_janela@index_aba. Como só teremos um gráfico por aba, não será preciso especificar a posição de cada gráfico. Os demais parâmetros foram definidos apenas para facilitar a visualização.




15. Da mesma maneira, preencha as demais janelas QT GUI como será indicado abaixo.







16. Agora com todos os blocos ligados e configurados, certifique-se que os blocos **QT GUI Frequency Sink** e o **QT GUI Time Sink** estejam operando no modo %loat+. Depois de feito isso, podemos executar o projeto. As saídas do projeto serão similares as da figuras a seguir.



(a) Sinal Original no Tempo




(b) Sinal Modulado no Tempo




(c) Sinal Modulado na Frequência


17. Observe que o sinal modulado no tempo, apresenta as mesmas variações de amplitude que o sinal original, como é característica das modulações AM. Podemos perceber também que o sinal modulado no tempo está apresentando falhas em sua apresentação, apesar de a taxa de amostragem ser superior a de Nyquist por uma boa margem. Isso se dá provavelmente devido a um método bastante fraco de recuperação do sinal. Aumente o sample_rate para 400 KHz, 5 vezes a frequência da portadora) e veja como a exibição do sinal modulado melhora consideravelmente. OBS: Não se esqueça de alterar o *interpolation* do primeiro *Rational Resampler* e o *decimation* do segundo para 4000, pelas razões já expostas acima.




18. Feito isso, o resultado do seu gráfico deve ficar semelhante à figura abaixo.




- 19. Tendo feito todos os passos o programa deve funcionar e deve-se ouvir o áudio demodulado, mas com uma qualidade inferior, já que ele é demodulado limitado a 5KHz do áudio original. Se tiver curiosidade altere o campo *Audio Stop* do *AM Demod* e veja como isso altera a qualidade do áudio. Quanto maior a diferença entre o *Audio Pass* e o *Audio Stop*, menor será a ordem do filtro aplicado, exigindo, portanto, menos processamento do computador.
- 20. Para melhor visualizarmos o sinal modulado, vamos trocar o bloco *Wav File Source* por um novo bloco *Signal Source*. Assim poderemos ver as duas bandas laterais perfeitamente, pois estaremos transmitindo um tom em vez de um sinal de áudio complexo (música do arquivo .wav).
- 21. Salve seu projeto, usando o recurso ‰ave as+, com o nome am_loopback_vicente_step_2.grc. Adicione mais um bloco Signal Source e o substitua no lugar dos blocos Wav File Source e Rational Resampler. Delete os blocos responsáveis pela demodulação, o primeiro QT GUI Time Sink, e o QT GUI Tab Widget. O projeto ficará como na figura a seguir.




22. Configure o **QT GUI Time Sink** e o **QT GUI Frequency Sink** como indicado nas figuras abaixo para facilitar a visualização e remover as configurações de janela.






23. Configure o novo **Signal Source** para gerar um sinal de 5 kHz. O bloco deve ficar com a configuração similar ao da figura a seguir.



24. Agora compile e execute o projeto. Dado que a entrada do sistema é apenas um sinal senoidal, podemos ver claramente o sinal modulado, com sua portadora e bandas laterais.



25. Agora mude a amplitude do sinal para avaliar os casos de sobremodulação e a supermodulação AM. Faça um relatório incluindo como você gerou cada caso. Mostre e disserte sobre os gráficos de amplitude no tempo e potência na frequência.