
IPTV

Guia de início rápido

Veja canais de TV gratuitos e faça zapping como num televisor



Windows • macOS • Linux • Android • Android TV & Fire TV • Chromecast • Samsung TV

Versão 0.12 • `https://github.com/vickdini/iptv`

Índice

1 O que é o IPTV **1**

2 Windows **1**

2.1 Instalação . . . 1

2.2 Teclas . . . 1

2.3 A lista de canais . . . 2

2.4 Países e idiomas . . . 2

2.5 Idioma do áudio e legendas . . . 2

2.6 Idioma e atualizações . . . 2

3 macOS **3**

3.1 Instalação . . . 3

3.2 Primeira abertura . . . 3

3.3 Utilização . . . 3

4 Linux **3**

4.1 Instalação . . . 3

4.2 Utilização . . . 3

5 Telemóveis e tablets Android **4**

5.1 Instalação . . . 4

5.2 Gestos . . . 4

5.3 Dois canais ao mesmo tempo . . . 4

5.4 Imagem na imagem . . . 4

5.5 A lista de canais . . . 4

5.6 Idioma e atualizações . . . 5

6 Android TV, Google TV e Fire TV **5**

6.1 Comando . . . 5

7 Chromecast **5**

8 Smart TV Samsung **6**

8.1 Instalação . . . 6

8.2 Comando . . . 6

9 Comando no telemóvel **7**

10 Resolução de problemas **7**

1 O que é o IPTV

O IPTV reproduz os canais de TV gratuitos e públicos reunidos pelo projeto *iptv-org* (mais de 10 000) e permite-lhe mudar de um para outro como num televisor: canal seguinte e anterior, números de canal, favoritos e grupos como Notícias, Filmes ou Desporto.

- **Sempre atualizado.** A lista de canais é atualizada sempre que o IPTV abre, e a aplicação atualiza-se sozinha quando sai uma versão nova.
- **Só canais que funcionam.** Os canais em baixo são escondidos automaticamente, por isso o zapping nunca para num ecrã preto.
- **Encontre canais depressa.** Pesquise pelo nome, reconheça cada canal pelo logótipo, volte aos canais vistos recentemente ou mostre só os países e idiomas que lhe interessam.
- **O seu idioma.** O IPTV fala português, inglês, italiano, espanhol, francês e alemão, e segue o idioma do seu dispositivo. Nos canais que os transmitem, escolha o idioma do áudio e ligue as legendas.
- **Comando no telemóvel.** Controle a TV ou o computador a partir do navegador do telemóvel (secção 9).

Cada transferência inclui tudo o que é preciso: não há mais nada para instalar. Todas as transferências estão na página de versões:

`https://github.com/vickdini/iptv/releases/latest`

Aviso. O IPTV não aloja nem fornece nenhum vídeo: apenas carrega uma lista pública publicada pelo projeto iptv-org. Veja apenas o que a lei do seu país lhe permite ver.

2 Windows

2.1 Instalação

1. Transfira `IPTV-Setup-<versão>.exe` da página de versões e abra-o.
2. Se o Windows mostrar *O Windows protegeu o computador*, clique em *Mais informações* e depois em *Executar mesmo assim*.
3. Siga o instalador. Não precisa de direitos de administrador e adiciona um atalho no menu Iniciar (e um ícone no ambiente de trabalho, se quiser).

O IPTV abre maximizado e começa logo a reproduzir. Para o remover, use *Definições* → *Aplicações*.

2.2 Teclas

Estas teclas funcionam em todos os computadores: Windows, macOS e Linux.

Tecla	O que faz
↑ ↓, PgUp PgDn, roda do rato	canal seguinte / anterior
0–9, depois esperar ou Enter	ir para um número de canal
Backspace	voltar ao canal anterior
← →, m	baixar / subir o volume, sem som
I, Tab ou clique direito	abrir / fechar a lista de canais

/ ou Ctrl+F	pesquisar canais pelo nome
c	escolher países e idiomas
g / G	vistos recentemente e depois os grupos (Notícias, Filmes. . .)
s / S	marcar ou desmarcar um favorito / zapping só entre favoritos
a / t	idioma do áudio seguinte / legendas seguintes (e desligadas)
r	comando no telemóvel: mostrar o código QR
E / I	exportar / importar favoritos (pasta Transferências)
i	informações do canal
f, duplo clique	ecrã inteiro (Esc para sair)
p	imagem pequena: um segundo canal, pequeno, no canto inferior direito
[/]	canal anterior / seguinte da imagem pequena
x, clique na imagem pequena	trocar os dois canais
Espaço	pausa
h, ? ou F1	ajuda no ecrã
q	sair

2.3 A lista de canais

Prima l para abrir à esquerda uma lista de canais com os seus logótipos; o vídeo continua ao lado. Desloque-se com a roda do rato e clique num canal para o ver. Comece a escrever (ou prima /) para pesquisar: acentos e maiúsculas não importam. Esc fecha a lista. Prima g para os canais vistos recentemente, do mais recente para o mais antigo.

2.4 Países e idiomas

Prima c, escreva para encontrar um país ou idioma e prima Enter para o marcar; Tab muda entre as duas listas. A partir daí o IPTV só mostra os canais dos países marcados ou nos idiomas marcados, até limpar a escolha (Del, ou a linha *Limpar todos os filtros*).

2.5 Idioma do áudio e legendas

Quando um canal oferece mais de um idioma de áudio ou legendas, uma nota no fundo do ecrã indica-o. Prima a para o idioma do áudio seguinte e t para as legendas seguintes (e por fim *desligadas*). O IPTV lembra-se do idioma e usa-o em todos os outros canais que o oferecem.

2.6 Idioma e atualizações

O IPTV usa o idioma do sistema. Sempre que abre, verifica se há uma versão nova; se houver, instala-a sem perguntar e reinicia sozinho passados alguns segundos.

3 macOS

3.1 Instalação

1. Veja que chip tem o seu Mac: *menu Apple* → *Acerca deste Mac*.
2. Transfira a imagem de disco correspondente da página de versões:

- Apple silicon (M1, M2, M3, M4…): `IPTV-<versão>-macOS-arm64.dmg`
- Intel: `IPTV-<versão>-macOS-x86_64.dmg`

3. Abra-a e arraste **IPTV** para **Aplicações**.

3.2 Primeira abertura

O IPTV não está notarizado pela Apple, por isso, da primeira vez, o macOS recusa-se a abri-lo. Só é preciso uma vez:

1. Abra o IPTV a partir de Aplicações. Quando o macOS disser que não pode ser aberto, clique em *OK*.
2. Abra *Definições do Sistema* → *Privacidade e segurança*, desça até *«IPTV» foi bloqueado…* e clique em *Abrir mesmo assim*; depois confirme.

3.3 Utilização

O IPTV usa as mesmas teclas que no Windows (secção 2.2). Na Dock aparece como **IPTV** enquanto um canal está a reproduzir.

Dica. Mantenha o IPTV na pasta Aplicações: aberto a partir da imagem de disco ou da pasta Transferências, o macOS executa-o a partir de uma cópia só de leitura e ele não consegue atualizar-se.

4 Linux

4.1 Instalação

Transfira `IPTV-<versão>-x86_64.AppImage` da página de versões. É um único ficheiro que inclui tudo. Torne-o executável e abra-o:

```
chmod +x IPTV-*-x86_64.AppImage
./IPTV-*-x86_64.AppImage
```

Em alternativa, num gestor de ficheiros, abra *Propriedades* → *Permissões*, marque *Permitir executar o ficheiro como programa* e faça duplo clique nele.

Funciona em PC de 64 bits com um Linux de 2022 ou mais recente (Ubuntu 22.04, Debian 12, Fedora 36, Linux Mint 21 e posteriores).

Dica. Ferramentas como o *Gear Lever* ou o *AppImageLauncher* acrescentam o IPTV ao menu de aplicações. Se o AppImage disser que falta o FUSE, abra-o com `--appimage-extract-and-run`.

4.2 Utilização

O IPTV usa as mesmas teclas que no Windows (secção 2.2). Atualiza-se substituindo o ficheiro AppImage, por isso guarde-o numa pasta onde possa escrever (por exemplo, a sua pasta pessoal).

5 Telemóveis e tablets Android

5.1 Instalação

1. No telemóvel, transfira `IPTV-<versão>.apk` da página de versões e abra-o.
2. O Android pede uma vez para permitir instalar aplicações a partir do navegador ou do gestor de ficheiros: permita e toque em *Instalar*.

3. O IPTV não está no Google Play, por isso o Play Protect pode avisar de um programador desconhecido: escolha *Instalar mesmo assim*.

Também o pode instalar com o *Obtainium*, que mantém as aplicações atualizadas diretamente a partir da sua página de versões.

5.2 Gestos

Gesto	O que faz
deslizar para cima / baixo	canal seguinte / anterior
tocar	abrir / fechar a lista de canais
tocar duas vezes	voltar ao canal anterior
toque longo	informações do canal

5.3 Dois canais ao mesmo tempo

Segure o telemóvel ou o tablet na vertical e o ecrã divide-se em dois, um canal por cima do outro. Toque numa metade para a ouvir: um contorno azul fino assinala-a, e a lista de canais e o comando no telemóvel atuam sobre ela. Deslize para cima ou para baixo numa metade para mudar o seu canal. Volte a pôr o dispositivo na horizontal para ver só um canal.

5.4 Imagem na imagem

Saia da aplicação enquanto vê (botão Início, ou deslize para cima a partir do fundo): o canal continua numa janela pequena por cima das outras aplicações, com botões para mudar de canal. Toque na janela para voltar ao IPTV, ou arraste-a para fora para a fechar. Requer Android 8 ou posterior.

5.5 A lista de canais

Toque no ecrã para a abrir. Toque num canal para o ver; um toque longo adiciona-o aos favoritos ou retira-o. Os botões em cima:

- Caixa de **pesquisa**: escreva parte do nome de um canal.
- Setas ◄ ►: grupo anterior / seguinte.
- **Relógio**: os canais vistos recentemente.
- ★: só favoritos. Um toque longo permite guardar os favoritos num ficheiro ou adicioná-los a partir de um.
- **Globo**: escolher países e idiomas.
- **Legendas** (só nos canais que oferecem escolha): idioma do áudio e legendas.
- **Comando no telemóvel**: controlar o IPTV a partir de outro telemóvel (secção 9).
- **Transmitir**: reproduzir num Chromecast (secção 7).
- **Sair**: fecha o IPTV (e para a transmissão).

5.6 Idioma e atualizações

O IPTV usa o idioma do telemóvel. Ao abrir, verifica se há uma versão nova. Da primeira vez, o Android pede para permitir que o IPTV instale aplicações; depois disso, as atualizações instalam-se com, no máximo, uma confirmação.

6 Android TV, Google TV e Fire TV

A mesma aplicação funciona em dispositivos de TV e usa-se com o comando. As lojas de TV não a oferecem, por isso instala-se uma vez com a aplicação gratuita *Downloader*:

- **Fire TV / Fire TV Stick:** instale o *Downloader* a partir da loja da Amazon. Depois abra *Definições* → *A minha Fire TV* → *Opções de programador* → *Instalar aplicações desconhecidas* e ative o Downloader.
- **Google TV, Chromecast com Google TV, Android TV:** instale o *Downloader* a partir da Play Store e permita-o em *Definições* → *Aplicações* → *Segurança e restrições* → *Fontes desconhecidas*.

No Downloader, introduza

`https://github.com/vickdini/iptv/releases/latest`

e depois transfira `IPTV-<versão>.apk` e instale-o. O IPTV passa a aparecer entre as aplicações da TV.

6.1 Comando

Botão	O que faz
Cima / Baixo, Canal +/−, Avançar / Recuar	canal seguinte / anterior
OK, Reproduzir/Pausa, Menu	abrir / fechar a lista de canais
Esquerda / Direita	vistos recentemente e depois os grupos
0–9 (se o comando os tiver)	ir para um número de canal
Voltar	fechar a lista
Info	informações do canal
Teclas Áudio / CC (se existirem)	idioma do áudio / legendas seguintes

Na lista de canais, prima Cima no primeiro canal para chegar à caixa de pesquisa. Os botões no topo da lista escolhem países e idiomas, áudio e legendas, e abrem o comando no telemóvel.

Dica. A maioria destes comandos não tem teclas numéricas: o comando no telemóvel (secção 9) é a forma mais rápida de escolher um canal.

7 Chromecast

Os Chromecast mais antigos (o dispositivo simples sem comando) não conseguem instalar aplicações. Transmita para eles a partir da aplicação Android:

1. Confirme que o telemóvel e o Chromecast estão na mesma Wi-Fi.
2. Abra a lista de canais no IPTV, toque no botão **Transmitir** e escolha o seu Chromecast.
3. Faça zapping no telemóvel como de costume: a TV acompanha.

Alguns canais não podem ser transmitidos porque os seus servidores não o permitem; o IPTV salta-os automaticamente.

8 Smart TV Samsung

O IPTV funciona nas TV Samsung de 2019 em diante. A Samsung só deixa instalar aplicações que não estão na sua loja a partir de um computador, com a TV em *modo de programador*. A configuração faz-se uma única vez, num PC com Windows na mesma Wi-Fi que a TV.

8.1 Instalação

1. No PC, instale a partir de `https://developer.tizen.org` as ferramentas de linha de comandos do *Tizen Studio*. No respetivo Package Manager, instale *Samsung Certificate Extension* e *TV Extensions Tools* (separador *Extension SDK*).
2. Na TV, abra *Aplicações* e escreva 1 2 3 4 5 com o comando. Ative o *modo de programador*, introduza o endereço IP do PC e reinicie a TV.
3. Transfira `IPTV-Samsung-TV-<versão>.zip` da página de versões e extraia-o.
4. Encontre o endereço IP da TV (*Definições* → *Geral* → *Rede* → *Estado da rede*) e execute, na pasta extraída:

   ```
   powershell -ExecutionPolicy Bypass -File install-on-tv.ps1 -TvIp 192.168.1.4
   ```

   Da primeira vez, explica como criar o certificado gratuito da Samsung (com uma conta Samsung). Execute-o novamente a seguir: instala o IPTV, que passa a aparecer nas Aplicações da TV.

A partir daí o IPTV atualiza-se sozinho: não é preciso repetir a configuração para as versões novas. Usa o idioma da TV.

8.2 Comando

Botão	O que faz
Cima / Baixo, CH + / CH −	canal seguinte / anterior
0–9	ir para um número de canal
OK	lista de canais (na lista: ver o canal selecionado)
Esquerda / Direita	vistos recentemente e depois os grupos
PRE-CH	voltar ao canal anterior
INFO	informações do canal
🔴 **Vermelho**	marcar ou desmarcar um favorito
🟢 **Verde**	só favoritos
🟡 **Amarelo**	menu do idioma do áudio e legendas
🟡 **Amarelo** na lista	escolher países e idiomas
🔵 **Azul**	pesquisar canais pelo nome
Voltar	fechar a lista ou sair do IPTV

O comando no telemóvel (secção 9) ainda não está disponível nas TV Samsung. A aplicação gratuita *SmartThings* funciona como comando no telemóvel para os botões básicos.

9 Comando no telemóvel

Controle o IPTV a partir do telemóvel, Android ou iPhone, sem instalar nada. Pode percorrer e pesquisar todos os canais e tocar num para o ver; o comando tem também favoritos, canais vistos recentemente,

canal seguinte / anterior, volume, idioma do áudio e legendas. Funciona com o IPTV num computador e em Android TV, Google TV e Fire TV, e fala o idioma do seu telemóvel.

1. Num computador, prima r. Em Android TV, Google TV ou Fire TV, abra a lista de canais e escolha o botão **comando no telemóvel**. Aparece um código QR.
2. Leia-o com a câmara do telemóvel. O telemóvel tem de estar na mesma Wi-Fi. Sem câmara, abra no navegador do telemóvel o endereço mostrado no ecrã e introduza o PIN.
3. O comando abre no navegador do telemóvel. Adicione-o ao ecrã principal ou aos marcadores: a partir daí liga-se sozinho sempre que o IPTV estiver aberto.

Para levar os favoritos para outra TV ou outro computador, use **Guardar no telemóvel** no fundo da página do comando e depois **Adicionar de um ficheiro** no comando do outro dispositivo. Os favoritos são adicionados, nunca removidos. Num computador também pode premir E (guardar na pasta Transferências) e I (adicionar a partir dela); em telemóveis e tablets Android, faça um toque longo no botão ★.

Da primeira vez, o Windows (e o macOS, se tiver a firewall ativa) pergunta se o IPTV pode usar a rede: permita-o nas redes **privadas**, caso contrário os telemóveis não se conseguem ligar. Só os telemóveis que conhecem o PIN podem controlar o IPTV.

10 Resolução de problemas

Um canal não reproduz.
Muitos canais gratuitos deixam de emitir ou só funcionam em alguns países. O IPTV esconde-os e passa ao seguinte sozinho; basta mudar de canal.

A lista parece mais curta do que antes.
Verifique se há países ou idiomas escolhidos (c num computador, o botão do globo no Android, ● **Amarelo** na lista nas TV Samsung) e limpe-os.

O comando no telemóvel não se liga.
Confirme que o telemóvel está na mesma Wi-Fi (e não nos dados móveis) e que a firewall do computador permite o IPTV nas redes privadas.

Aparecem legendas na lista mas não se vê nada.
Alguns canais anunciam legendas que na verdade não enviam. O IPTV está a funcionar bem.

O IPTV está no idioma errado.
Segue o idioma do dispositivo (num computador, o do sistema). Os nomes dos canais, grupos e países vêm da lista e estão sempre em inglês.

Outra coisa?
Comunique-o em `https://github.com/vickdini/iptv/issues`.

O IPTV é software livre, distribuído sob a GNU General Public License, versão 3 ou posterior. O código-fonte está em `https://github.com/vickdini/iptv`.