
如果电脑能上墙,或者能连接外网,请按此步骤给Arduino添加板卡!

● 第一步打开arduino,找到文件→首选项。在附加开发板管理中添加下面网址。

http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json



● 第二步 打开 工具→开发板→开发板管理器



搜索esp8266 进行下载



• 如果安装成功重启arduino

开发板选择并安装驱动

• 选择开发板

在工具栏 → 开发板→ 选择NodeMCU1.0(ESP-12Module)

