# Electrónica Analógica

Mg. Víctor Hugo Serrano

Universidad Nacional de Salta

Técnicatura Electrónica Universitaria

# Programa Analítico

- Tema 1. Introducción a la instrumentación: variables y señales, sistemas de medida, características estáticas y dinámicas de mismas, análisis de error de los instrumentos analógicos y digitales. Símbolos de componentes. Mediciones en bajo nivel de señal. Puentes de medición. Osciloscopio.
- Tema 2. Componentes electrónicos: pasivos y activos, resistores, capacitores, inductores, diferentes tipos y características que determinan su empleo de acuerdo tensión, temperatura y frecuencia. Patrones. Componentes que varían sus valores con algún parámetro físico.
- Tema 3. Materiales semiconductores. Características físicas del diodo de unión PN. Características corriente-voltaje del diodo. Polarización de un diodo. Diodo Zener. Circuitos varios: aplicaciones.
- Tema 4. Transistor de unión bipolar. Estructura física del transistor bipolar. Características corriente-voltaje del transistor bipolar. Amplificación de corriente en el transistor. Circuitos de polarización.

# Programa Analítico

- Tema 5. Amplificadores de corriente y tensión: ideales y reales. Características fundamentales. Principios básicos de realimentación. Amplificadores operacionales, características típicas y dependencia de sus parámetros fundamentales con la temperatura. Aplicaciones lineales. Amplificadores operacionales para instrumentación, acondicionadores de señal. Comparadores. Introducción a los filtros activos. Filtros ideales. Filtro activo de primer orden. Respuestas de filtros de segundo orden.
- Tema 6. Fuentes de poder. Conceptos fundamentales. Transformadores, rectificadores, fusibles y filtros. Reguladores de tensión, discretos e integrados. Su utilización en los circuitos de medición y sensado. Introducción a las fuentes conmutadas. Configuraciones básicas: funcionamiento.
- Tema 7. Modelo en pequeña serial del transistor BJT. Configuraciones con varios transistores. Amplificadores diferenciales y etapas de entrada. Configuraciones especiales: Darlington, fuentes de corriente. Amplificadores de potencia: clase A, B, A-B. Introducción a la teoría de funcionamiento del transistor efecto de campo. Distintos tipos.
- Tema 8. Materiales y componentes especiales. Sensores de temperatura: Uniones metálicas, resistencias metálicas y semiconductoras. Fotoceldas. Fototransistores y leds.
- Tema 9. Tiristores y triacs. Características corriente-voltaje del tiristor Regulación y control de potencia alterna con triacs y llaves detectoras de cruce por cero.


# Clasificación de los materiales electrónicos

- La caracteristica que posee un material (o una sustancia) para permitir el paso de una corriente eléctrica está definida por su **resistividad** ( $\rho$ ) dada en [ $\Omega$ .cm].
- Otra magnitud utilizada es la **Conductividad** ( $\sigma$ ) dada en  $[\Omega^{-1}. cm^{-1}]$  o [Siemens/metro] , [S/m] y se define como la inversa de la **resistividad**.

Materiales	Resistividad ( $\Omega.cm$ )
Aisladores	$10^5 < \rho$
Semiconductores	$10^{-3} < \rho < 10^5$
Conductores	$\rho < 10^{-3}$

Ya sea que se definan por la conductividad o la resistividad, los materiales electrónicos se dividen en conductores, aisladores y semiconductores.

# Clasificación de los materiales electrónicos



# Conductores.

- Un material conductor permite el flujo de electrones oponiendo una mínima resistencia.
- Cobre, es el metal más empleado como conductor eléctrico en aplicaciones industriales y residenciales, dado el balance que presenta entre su conductividad y el precio.
- Oro, Es un material empleado en montajes electrónicos de microprocesadores y circuitos integrados. También se emplea para fabricar los bornes de las baterías de vehículos, entre otras aplicaciones. La conductividad del oro es aproximadamente 20% menor que la conductividad del cobre recocido. Sin embargo, es un material muy duradero y resistente a la corrosión.

# Conductores.

- Plata, Con una conductividad de 6,30x10<sup>7</sup> [S/m] (9-10%) superior a la conductividad del cobre recocido, es el metal con mayor conductividad eléctrica conocido a la fecha.
- Se trata de un material muy maleable y dúctil, con una dureza comparable a la del oro o el cobre.
- No obstante, su costo es sumamente elevado, por lo que su uso no es tan común en la industria.
- Otra propiedad de los metales es que son buenos conductores del calor y de la electricidad.

# Conductores.



https://zmscable.es/cable-conductor/

# Aisladores.

- Los aisladores muestran un comportamiento altamente resistivo para el flujo de la corriente eléctrica.
- Esto se debe a la baja cantidad de electrones libres que poseen.
- Vidrio
- Papel
- Teflón
- Madera
- Cerámica
- Goma (caucho)
- Plásticos y polímeros orgánicos
- Se utilizan como cubiertas de cables o motores, también en líneas de alta tensión para separar lineas de transmisión de alta tensión.

# Aisladores.



VÍCTOR HUGO SERRANO


# Aisladores.



VÍCTOR HUGO SERRANO

# Semiconductores

Se utilizan para fabricar transistores, diodos, tiristores, circuitos integrados, celdas fotovoltaicas, etc.



Estos componentes pueden estar formados por cristales de silicio simple (puro) o por cristales compuestos.

# Semiconductores más utilizados en dispositivos electrónicos

### Germanio

Ge Facil de encontrar Gran disponibilidad Fácil de refinar Inestable térmicamente Formado por 1 solo cristal

### Silicio


Si

Abundante

Precisa refinamiento 99,99% Menor Sensibilidad térmica Formado por 1 solo cristal PC, Telefonía,..

# Semiconductores más utilizados en dispositivos electrónicos

# Arseniuro de galio GaAs Dificil de fabricar en alta pureza Velocidad superior al silicio Circuitos integrados a gran escala (VLSI) Fabricación muy costosa Formado por la unión de dos cristales




Electrónica Analógica-Mg. Víctor Hugo Serrano

# Características de los materiales compuestos

- Alta velocidad de operación. (Alta mobilidad de los electrones).
- Generan señales de alta frecuencia (micro-onda).
- Baja tensión de operación.
- Emiten luz visible, infraroja, laser.
- Sensibilidad a la luz. (Fotodetectores)
- Sensibilidad al magnetismo. (Sensores)
- Resistentes a la radiación y temperatura. (celdas solares)


### Estructura atómica. Modelo de Bohr




http://www.engineeringa

EKT 102: Basic Electronic Engineering

### Estructura atómica. Modelo de Bohr



### Estructura atómica. Modelo de Bohr



Electrónica Analógica-Mg. Víctor Hugo Serrano


### Electrones de valencia

- Son los electrones de la capa más externa.
- Indica el potencial requerido para remover electrones de la estructura atómica.
- Este potencial es significativamente más bajo que el requerido para cualquier otro electrón en la estructura.
- El Silicio y el Germanio tiene cuatro electrones de valencia.
- El Galio tiene tres electrones de valencia.
- El Arsénico tiene cinco electrones de valencia.

### Enlace covalente

- La idea de enlace covalente fue sugerida en 1916 por G. N. Lewis.
- Los átomos pueden adquirir estructura de gas noble compartiendo electrones para formar un enlace de pares de electrones.
- Regla del octeto: Los átomos tienden a ganar, perder o compartir electrones para alcanzar 8 electrones en la capa de valencia.
- La unión se debe a la fuerza de atracción entre el núcleo (carga positiva)y los electrones (carga negativa) compartidos.
- La unión covalente permite formar moléculas.
- Existe otro tipo de unión: enlace iónico que no se estudiara en este curso.

### Enlace covalente del átomo de silicio




Enlace covalente del átomo de silicio.

Semiconductor Intrinseco - Cristal de Silicio SI SI SI SI SI SI SI Victor Hugo Serrano 🦳 sı 💽 sı 💽 sı 💽 sı 💽 sı 💽 Victor Huge Serrano Victor Hugo Serrano Victor Hago Sernano 🦳 si 💽 si 💽 si 💽 si 💽 si 💽


Electrónica Analógica-Mg. Víctor Hugo Serrano

### Semiconductores intrínsecos

- Son elementos puros.
- Forman una red cristalina.
- A temperatura ambiente se comportan como aislantes.
- Presentan flujo de electrones y huecos por acción térmica.
- La corriente total es nula.




### Semiconductor intrínseco. Banda de energía. Niveles




- Cuanto más alejado está un electrón del núcleo, mayor es su estado de energía.
- Todo electrón que haya abandonado a su átomo padre tiene un estado de energía mayor.

# Semiconductores intrínsecos. Banda de energía a O Kelvin.




Electrónica Analógica-Mg. Víctor Hugo Serrano

# Semiconductor intrínseco. Banda de energía con energía calorífica.



Electrónica Analógica-Mg. Víctor Hugo Serrano

# Semiconductor intrínseco. Banda de energía para diferentes elementos




- Un electron-volt es la energía de un electrón que fue acelerado a travez de una diferencia de potencial de 1 volt
- $1eV = 1.6 \times 10^{19}$  joules.

# Semiconductores. Alteración de propiedades eléctricas

- La conductividad se modifica por:
- Cambio de temperatura.(Energía térmica)
- Incidencia de la luz. (Fotones)
- Diferencia de potencial. (Energía eléctrica)
- Agregado de impurezas o dopaje.
  - El proceso de dopaje consiste en agregar impurezas al cristal semiconductor para aumentar su conductividad y obtener dos tipos de portadores:
    - electrones y huecos.

# Semiconductores. Alteración de propiedades eléctricas




- Al incrementarse la temperatura, más uniones covalentes son quebradas.
- 2. Se crean más electrones libres y huecos.

# Ruptura de unión covalente


- 1. Incremento de temperatura.
- 2. Electrón libre.
- 3. En la capa exterior se crea una región de carga positiva. (hueco o laguna)
- 4. El átomo se convierte en ion positivo.
- 5. Suposición: El hueco tiene carga positiva de una magnitud igual a la carga negativa del electrón.
- Suposición: Los electrones libres son atraídos a los huecos (carga positiva).
- 7. Al recombinarse el par hueco-electrón el átomo vuelve a ser electricamente neutro.

# Rupturas de uniones covalentes




Electrónica Analógica-Mg. Víctor Hugo Serrano

Rupturas de uniones covalentes por efecto de un campo eléctrico.




Adaptado de: Alternative energy sources: Electricity by solar radiation

Rupturas de uniones covalentes por efecto de un campo eléctrico.




http://www.angelfire.com/la/SEMICONDUCTORES/mecani.html

# Rupturas de uniones covalentes por efecto de un campo eléctrico.



https://electronics.stackexchange.com/questions/33610/fundamental difference between a metal and a semiconductor

# Movimiento de electrones y huecos



When a valence electron moves left to right to fill a hole while leaving another hole behind, the hole has effectively moved from right to left. Gray arrows indicate effective movement of a hole.

EKT 102: Basic Electronic Engineering

### Semiconductores intrinsecos. Resumen

- Baja concentración de portadores, (huecos y electrones), a temperatura ambiente.
- Para obtener una densidad de corriente apreciable se precisa un campo eléctrico grande.
- Solución: Agregar impurezas en el material intrínseco.
- Las impurezas se agregan 1 parte en 10 millones.

### Semiconductores extrínsecos

Un material semiconductor que ha sido sometido al proceso de dopado se conoce como material extrínseco.


- Generalmente las impurezas pueden ser:
  - · Elementos del grupo III.
  - Elementos del grupo V.
- Según las impurezas agregadas, los materiales extrínsecos se clasifican en:
  - · Materiales tipo n.
  - Materiales tipo p.

### Semiconductores extrínsecos




Electrónica Analógica-Mg. Víctor Hugo Serrano

# Semiconductores extrínsecos. Semiconductor tipo n



- Se agregan elementos pentavalentes: Antimonio, Arsénico, Fósforo.
- Se forman cuatro enlaces covalentes.
- Queda un quinto electrón libre.
- Los electrones se denominan Portadores mayoritarios.
- Los huecos se denominan Portadores minoritarios.


# Semiconductores extrínsecos. Semiconductor tipo n



Efecto de las impurezas de un donador en la estructura de la banda de energía.


- Las impurezas difundidas con cinco electrones de valencia se conocen como átomos donadores.
- lacktriangle Un nivel de energía discreto (llamado nivel donador) aparece en la banda prohibida con una  $E_g$ .

# Semiconductores extrínsecos. Semiconductor tipo P




- Se agregan elementos con tres electrones de valencia(trivalente): boro, aluminio, galio e indio.
- Se forman tres enlaces covalentes.
- Queda un cuarta unión covalente sin completar.
- Los huecos se denominan Portadores mayoritarios.
- Los electrones se denominan Portadores minoritarios.


# Semiconductores extrínsecos. Semiconductor tipo p



- Las impurezas difundidas con tres electrones de valencia se llaman átomos aceptores.
- 2. El material tipo p es eléctricamente neutro.
- Los huecos se mueven como carga positiva dentro del cristal.
- 4. El movimiento de los huecos sigue el sentido convencional de corriente.

# Portadores mayoritarios y minoritarios





 En un material tipo p el hueco se llama portador mayoritario y el electrón portador minoritario.

- En un material tipo n el electrón se llama portador mayoritario y el hueco portador minoritario.
- Ion positivo: es el átomo al que le falta un electrón.
- Ion negativo: es el átomo al que le sobra un electrón.

### Unión PN

