

HS001Z.E0.Z181K

技术要求

Технические требования

1. 将件1～14安装好后再装入推压轴内。
1. Сначала монтировать детали 1Ў«14, потом вставить в напорный вал.
2. 垫片7、8根据实际安装情况调整，但必须保证图中所示间隙。
2. Регулировать прокладки 7, 8 по реальному положению монтажа, но обязательно обеспечить интервал, указанный в чертеже.
3. 螺塞件14为保护螺纹，油孔用安装集中润滑时将其去掉。
3. Деталь винта-заглушки 14 составляет защитную резьбу, используется для масляного отверстия, удалить её при монтаже централизованной смазки.
4. 件5、6、8的装配方法：先将件5和6用螺栓拧紧后，再将件6定位并点焊，然后去掉件5、8，并完成件6的焊缝，最后重新将件5、8装配到位。
4. Метода сборки детали 5, 6, 8: сначала взвинчивать детали 5 и 6 болтами, потом фиксировать сварить точечной сваркой деталь 6, потом ударить детали 5, 8, и выполнять сварной шов детали 6, в конце концов, снова собрать детали 5, 8 на их местах.
5. 件11拧紧到位后，用件12将两两拧紧，防止松动。
5. После взвинчивать деталь 11 до назначенного уровня, крепко взвинчивать обе них деталью 12, чтобы предотвращать ослабление.
6. 垫片7、8、27调整时确定数量，多余的保留待磨损后用。
6. При регулировании прокладок 7, 8, 27 определить число, сохранять избыточные детали для использования после их износа.
7. 通过调节件27垫片，保证齿轮在起重臂两钢圈之间的最大串动量为1.5。
7. Обеспечить то, что максимальный объем сдвига зубчатого колеса между двумя стальными кольцами грузоподъёмной стрелы составляет 1.5 с помощью прокладки регулирующей детали 27.
8. 件47用于调整推压轴及鞍座，调整完毕后卸掉。
8. Деталь 47 используется для регулирования напорный вал и седло, и снять её после выполнения регулирования.
9. 安装件28时沿密封圈边均匀分布的六处轻轻压入，不得使密封圈变形。
9. При монтаже детали 28 легко вжимать по шести местам, равномерно распределяемым по кромке уплотнительного кольца, нельзя сделать уплотнительное кольцо деформироваться.
10. 安装件30时先用油脂润滑，再将衬套件29、31装入起重臂内，件30装配时不得拉长或压折。
10. При монтаже детали 30, сначала смазывать маслом, потом вставить детали втулки 29, 31 в грузоподъёмную стрелу, нельзя растянуть или продавить деталь 30 при её сборке.
11. 拧紧力矩要求：件9、11为2644N.m；件43为203N.m（干螺纹）；件40为244N.m（干螺纹）；件44为1234N.m（干螺纹）。
11. Требование к моменту затяжки: деталь 9, 11 --- 2644N.m; деталь 43 --- 203N.m (сухая резьба); деталь 40 --- 244N.m (сухая резьба); деталь 44 --- 1234N.m (сухая резьба).
12. 两推压小齿轮必须同步对中，保证小齿轮上的定位圆孔标记与推压轴上的槽标志对齐。
12. 2 напорной шестеренки обязательно синхронно центрируются, чтобы обеспечить то, что знак установочного круглого отверстия на шестеренке и знак желобе на напорном вале выравниются.
13. 件19定位后，用件43按拧紧力矩要求拧紧，其它孔用件49堵上。
13. После фиксирования детали 19, взвинчивать её по требованию к моменту затяжки деталью 43, уконопатить другие отверстия деталью 49.
14. 件21定位后将件22点焊在鞍座上。
14. После фиксирования детали 21, сварить точечной сваркой деталь 22 на седле.

鞍座上部滑板调整说明：（必须斗杆处于水平位置）

- Разъяснение регулирования верхней роликовой доски седла: (обязательно сделать рукоять ковша находиться на горизонтальности)
- 1)、松开上部螺钉件9；
- 1) Развинчивать верхний винт деталь 9;
- 2)、紧固件50将鞍座慢慢抬起，使其与推压轴完全分离，并保证鞍座上滑板与斗杆上盖板平齐；
- 2) Крепежное изделие 50 медленно поднимает седло, делает его полностью отделиться от напорного вала, и обеспечить то, что верхняя роликовая доска седла и верхняя перекрышка рукояти ковша были параллельными;
- 3)、旋转螺钉件11顶紧滑板的上部，直到滑板与斗杆上部完全接触；
- 3) Вращательный винт деталь 11 поджимает верхнюю часть роликовой доски до того, как роликовая доска полностью контактируется с верхней частью рукояти ковша;
- 4)、测量滑板与鞍座顶部的间隙，此值减去3即需加入垫片的厚度；
- 4) Измерить интервал между роликовой доской и вершиной седла, данная величина вычитает 3, то получить толщину нужной добавленной прокладки;
- 5)、插入正确厚度的垫片；
- 5) Вставить прокладку с правильной толщиной;
- 6)、按要求的力矩拧紧件9和件11，并用铁丝固定件11；
- 6) Взвинчивать деталь 9 и деталь 11 по требуемому моменту силы, и скреплять деталь 11 железной проволокой;
- 7)、慢慢放下鞍座；
- 7) Медленно опускать седло;
- 8)、当间隙超过6时需要重新调整，当不垫垫片的间隙超过9时需更换滑板。
- 8) Когда интервал превышает 6, нужно снова регулировать, когда интервал не с прокладкой превышает 9, то нужно заменять роликовую доску.

					推压轴装置	K1812.03.21.00SH				
Отметка	Кол-во	Номер документа		Подпись	Дата	Установка первого редукторного вала				
Прокетировщик			Технологическая проверка			Установка напорного вала				
Контроль						重量 Вес				
Главный проектировщик						比例 Масштаб 1:20				
Проверил		Проверка стандартов				共5张 Всего5листа				
Директор института		Дата				第4张 Лист4				
通用技术条件 ОБЩЕПРИНЯТЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ JB/T 5000						 大重技术中心 Технический центр тяжелой техники, Тайюань				