

№	Наименование	Объем смазки	Замена	Рекомендуемые масла и смазки	Примечание	
1.	Редуктор напора	757 л	Через полгода или 3000 моточасов	Зимой: SpiraxA 85W/140 Летом: SpiraxA75W/90	Синтетическое масло для высоконагруженных редукторов. Температура замерзания -54 °С	Заправляется при монтаже
2.	Редуктор подъёма	681 л	Через полгода или 3000 моточасов			
3.	Редуктор поворота	270л x2	Через полгода или 3000 моточасов.			
			По 300 л в каждый редуктор			
4.	Редуктор хода	380л x2	Через полгода или 3000 моточасов.			
			По 380 л в каждый редуктор			
5.	Бак в комнате смазки	800 л	По 400 л в каждый бак	Открытые зубчатые передачи Shell Gadus S4 OGT Shell Gadus S4 OGXK Shell Gadus S2 V20 XKD	Лето -40 °С -50 °С	Заправляется при монтаже
				Закрытые пары трения Shell Gadus S5 V150 XKD 1 Shell Gadus S5 V150 XKD 0	Лето -50 °С до 80 °С	Заправляется при монтаже
6.	Масло для воздушного компрессора	13 л	Заменить через полгода или 2000 моточасов	Ultra Cooltant		Поставляется вместе с компрессором
7.	Маслопитатель	20 л	Необходимо гарантировать нахождение маслопитателя выше уровня масла	Shell Tellus S4 VX 32		Заправляется при монтаже

Приведенная выше информация является справочной. Пользователь может выбрать подходящие виды смазки в соответствии с местными условиями. Выбираемый смазочный материал должен обладать характеристиками не ниже, чем у рекомендуемых смазок.