

IoT do gateway à cloud

Conectando o Avnet BMC4343W IoT Starter Kit ao IBM Watson Iot Platform

Created by: Marco Mello

Field Technology Consultant

IBM Software Avnet Technology Solutions



1 Objetivos

Essa oficina demonstra a capacidade da placa *Avnet BCM4343W IoT Starter Kit* em conjunto com o sensor adicional de NXP para publicar periodicamente medições de 9 eixos de detecção de movimento (bem como sensor de luz on-board e medições Wi-Fi RSSI) Para a página "Quickstart" do IBM Watson IoT para visualização gráfica dos dados em tempo real.

1.1 Requerimentos

- Avnet BCM4343W IoT Starter Kit
- ZentriOS SDK (ZentriOS-XZ versão 3.2.0.4 ou superior)
- Uma aplicação de console serial (como TeraTerm ou Putty)
- IBM Bluemix Account

1.2 Descrição

Além da publicação de dados de sensores no **IBM Watson IoT Quickstart MQTT** (onde é facilmente visualizado usando o utilitário de gráficos da IBM), está aplicação também fornece uma base para exercícios adicionais utilizando outros serviços do IBM Bluemix.

As medições publicadas incluem o sensor de luminosidade, o sensor de intensidade do sinal Wi-Fi e os sensores de 9 eixos (acelerómetro, magnetómetro e giroscópio).


As principais etapas desse processo são:

- O firmware do Lab 2 é compilado e baixado para a montagem do kit Avnet IoT (blindagem NXP já anexada),
- O rádio Wi-Fi do módulo é emparelhado com o ponto de acesso Wi-Fi local.
- A placa executa automaticamente o aplicativo conectando-o ao corretor Quickstart IBM
- O URL fornecido na tela do console é usado para exibir a página da Web do IBM QuickStart (para esta ID de dispositivo exclusiva), onde as medições de dados publicadas são visualizadas em tempo real



2 Procedimento

Conecte a placa de sensor NXP ao BCM4343W IoT Starter Kit board





2.1.1 Instalação do ZentriOS SDK

Faça o download do ZentriOS SDK no link abaixo:

http://resources.zentri.com/zentrios_sdk/ZentriOS_SDK_Installer.exe

Instale o ZentriOS SDK de forma padrão em seu computador, caso tenha dúvidas sobre a utilização ou precise de suporte, utilize o link abaixo:

https://docs.zentri.com/zentrios/wz/latest/sdk/

ATENÇÃO: Caso tenha problemas na utilização / execução do ZentriOS SDK, provavelmente é o seu antivírus tentando excluir os arguivos do da pasta de instalação do ZentriOS SDK.

2.1.2 ZentriOS "configuração do dispositivo e SDK"

Depois da instalação, conecte o cabo USB do "BCM4343W IoT Starter Kit" ao seu computador, abra "ZentriOS SDK" o selecione a guia "ZentriOS" no menu principal e clique em "Setup Device and SDK". Selecione a versão mais recente do sistema operacional quando solicitado e clique em "Finish" quando o processo for concluído.



Select ZentriOS-XZ Version

3.2.0.12 [release] Added: 03-10-2016


ATENÇÃO: Esta etapa do processo, não deve ser refeita caso a placa já tenha sido provisionada, uma vez que esse processo irá baixar e programar a placa (flash interno e SPI flash) com o ZentriOS, se uma versão diferente SO for inadvertidamente selecionada um novo dwload será realizado e mais de 55 MB será transferido para a placa!

Page 3 of 24




2.1.3 Download e instalação do Firmware na BCM4343W IoT Starter Kit board


Localize o arquivo fornecido Lab2.zip extraia o conteúdo do arquivo a pasta Lab2Demo no workspace do Zentri SDK (...\Zentri\workspace). Localize na janela "Project Explorer" a pasta "ZentriOS_SDK", clique com o botão direito na pasta e clique em "Import..."



Isso abrirá o menu de importação – expanda a pasta General selecione "Existing Projects into Workspace", em seguida, clique em Avançar.




Localize a pasta Zentri Workspace, selecione a pasta Lab2Demo para importar, clique em "OK" e depois "finish". Agora você deve ver um projeto "Lab2Demo" no seu explorador de projetos.





2.1.4 Carregando a aplicação do Lab2

Para instalar o ZentriOS customizado no BCM4343W, clique com botão direito na pasta "Lab2Demo", selecione "ZentriOS" e clique em "Build / Download / Run"



Após a instalação bem-sucedida do ZentriOS no BCM4343W, abra a aplicação de console serial (Putty ou TeraTerm) para a conexão com o hardware. Certifique-se de que o console serial está configurado corretamente e a taxa de transmissão está 115200, verifique em qual porta COM no gerenciador de dispositivos o BCM4343W está conectado e utilize essa porta COM para que a conexão seja estabelecida com sucesso.

ATENÇÃO: Cada Sistema operacional possui uma maneira de identificação da porta de COM, haja de acordo com o seu sistema operacional para a localização de sua porta COM.



Uma vez conectado, você precisará configurar uma conexão Wi-Fi para sua placa via console serial. Comece pressionando a tecla "Enter" uma vez para entrar no modo de comando, então digite "network_up -s" na janela de console. Localize sua rede e seu '#' na lista exibida. Digite seu número de rede no console seguido pela senha, você estará conectado a internet

```
network_up -s
canning for networks...
17 networks found
 # Ch RSSI MAC (BSSID)
                             Network (SSID)
       -74 58:8D:09:1D:8D:A0 avtguest
       -75 58:8D:09:1D:8D:A3 Asgard
       -76 58:8D:09:1D:8D:A4 <ssid hidden>
       -80 58:8D:09:1D:8D:A2 <ssid hidden>
       -90 4E:D0:8A:13:C1:59 #NET-WIFI
       -93 C4:3D:C7:46:5B:2B LSS
       -92 F8:D1:11:92:EB:DC RAFANET
       -47 58:8D:09:1D:8E:60 avtguest
       -53 58:8D:09:1D:8E:64 <ssid hidden>
       -47 58:8D:09:1D:8E:62 <ssid hidden>
       -44 58:8D:09:1D:8E:63 Asgard
       -94 E8:89:2C:BD:51:20 Consult Sonia
       -91 E6:89:2C:BD:51:20 #NET-WIFI
       -94 90:72:40:24:43:34 Vanguard
       -99 A0:B3:CC:D4:F4:B0 HP-Print-B0-Deskjet 5520 series
       -97 E0:41:36:FB:C5:FE Villa Paraiso
       -96 4C:D0:8A:5F:2A:F8 homewifi AF2
ype the number # that matches your Network: 0
2000-01-01 | 00:02:53: Associating to avtguest]
> Security type from probe: Open
btaining IPv4 address via DHCP
```

Após a conexão, digite "reboot" no console ou pressione o botão reset na placa conforme imagem abaixo.



ATENÇÃO: Caso você tenha problemas para se conectar ao Wi-Fi, tente se conectar à internet utilizando a ancoragem de seu aparelho celular.



3 Visualização dos dados do sensor no IBM Quickstart

Acompanhe o processo de "reboot" via console para visualizar as mensagens de status de saída do hardware, as mensagens trazem informações importantes como status da conexão Wi-Fi, endereçamento IP e o seu DeviceID

IBM Bluemix MQTT Demo Application Started
- Broker : quickstart.messaging.internetofthings.ibmcloud.com
- Topic/Queue : iot-2/evt/zentri/fmt/json
- Client ID : d:quickstart:type:zentri_4421


Website : https://quickstart.internetofthings.ibmcloud.com
Device ID: zentri_4421

Copie o DeviceID informado na console serial e abra a página do IBM IoT Quickstart (https://quickstart.internetofthings.ibmcloud.com). Aceite os Termos de Uso, cole o DeviceID da sua placa na caixa de entrada e clique no botão "Ir" para visualizar de forma gráfica os dados dos sensores no IoT Quickstart.





A página dp Quickstart será atualiza mostrará continuamente e de forma gráfica a telemetria dos sensores versus timestamp em tempo real.






3.1.1 Criando uma aplicação no Bluemix:

Acesse e faça login no Bluemix através do link abaixo:

https://console.ng.bluemix.net/

ATENÇÃO: Caso não tenha usuário no IBM Bluemix, crie uma conta "Trial de 30 dias"


Depois de logado na página do Bluemix, utilize a caixa de procura para localizar o modelo "Internet of Things Platform Starter" ou se preferir clique em Catálogo >> Modelos e clique no modelo "Internet of Things Platform Starter"





Com isso, será apresentada a tela de criação da aplicação baseado no modelo "<mark>Internet of Things Platform Starter</mark>". Crie um nome para a sua aplicação através do campo "**Nome do app"** e depois clique no botão '<mark>criar</mark>".

ATENÇÃO: O nome da aplicação é único, isso é, alguém já pode ter criado um aplicativo com o nome de você escolheu, nesse caso, é necessário criar o aplicativo com outro nome, o nome do aplicativo não pode conter caracteres especiais.



Depois de pressionar o botão "criar", o Bluemix pode levar de 2-10 minutos para realizar o deploy do modelo e iniciar a sua aplicação. Acompanhe o status da mesma através do indicador de Status, ele ficará verde assim que a aplicação estiver em execução.



ATENÇÃO: Caso sua aplicação não seja iniciada, clique em parar e depois iniciar



3.1.2 Visualizando sua aplicação no Node-RED


Para acessar o Node-RED, clique em "Visualizar app".



Clique no botão vermelho "Go to your Node-RED flow editor".



Você irá visualizar 2 "fluxos" padrões. De um duplo clique no "nó" chamado "IBM IoT App In" para edita-lo.




Entre com o DeviceID do seu dispositivo no campo "Device ID", confirme que se o campo "Authentication" está com a opção "Quickstart", na sequencia pressione "Done".






De volta na tela do Node-RED, clique na pequena caixa a direita do nó "IBM IoT App In" e movimente para criar um cabo de conexão, arraste o cabo até a pequena caixa a esquerda do nó "Device Payload" e solte, para direcionar o fluxo de saída dos dados do nó "IBM IoT App In" para a entrada de dados do nó "Device Payload"



Após a conexão, de um duplo clique no nó "Device payload" para abrir a edição, selecione e apague todo e qualquer o conteúdo da janela "Function" e copie o o código abaixo e cole em substituição do código antigo e na sequencia pressione o botão "Done":

msg = {payload: msg.payload.d};
return msg;

Entre no modo de edição do nó "Send to IBM IoT Platform" e entre com o DeviceID do seu dispositivo nos campos "Device Type" e "Device Id" e para concluir clique em "done"



Uma vez concluída as edições e alterações necessárias clique no botão "Deploy" (canto superior direito) para que as alterações realizadas sejam efetivadas na aplicação




Page 12 of 24



3.1.3 Usando o monitor de Debug do Node-Red

O monitor de depuração exibe as informações do JSON que atingem os nós, eles podem ser conectados ao fluxo para visualizarmos a saída de dados de determinados pontos da aplicação, o "Debug Output payload" pode ser Habilitado / desabilitado através da caixa que fica do lado direito de cada nó de depuração (cinza = DESLIGADO, verde = LIDADO)



Uma vez que o nó de depuração estiver ligado, para a visualização dos dados localize imediatamente abaixo do botão "Deploy" as tabs "Info" que traz a descrição e informações de cada um dos nós e a tab "debug" onde visualizaremos os dados de depuração.



É importante certifique-se de que os dados dos sensores de sua placa estão sendo publicados no QuickStart caso isso esteja acontecendo, ao acessar a tab "debug" você vai visualizar automaticamente os dados dos sensores sendo publicados em tempo real. Para limpar os dados do da tab "debug", clique no ícone da lixeira, você pode executar a limpeza da tela de "debug" a qualquer momento.







3.1.4 Registrando o seu dispositivo ao IBM Watson IoT Platform


Após a criação e configuração do aplicativo no Node-Red, iremos incluir os dados da placa para serem utilizados no serviço **IBM Watson IoT Platform**, para isso, acesse o dashboard de serviços do Bluemix através do link abaixo:

https://console.ng.bluemix.net/dashboard/services

Localize o serviço "Plataforma Internet das Coisas" correspondente ao nome do seu aplicativo e clique nele



Você será redirecionado para a página de boas-vindas, clique em "Abrir" para continuar



Bem vindo à plataforma Watson IoT

Conecte de forma segura, controle e gerencie dispositivos. Construa aplicações lo T rapidamente que analisam dados do mundo real.





Uma vez carregada a página, abra o menu logo abaixo do logo do "IBM Watson IoT Platform" e clique em "Dispositivos" e na sequencia em "+ Incluir dispositivo"






Clique em "Criar tipo de dispositivo" para escolher qual o tipo de dispositivo iremos adicionar clique, no nosso caso iremos adicionar o BCM4343W (Gateway), clique em "Criar tipo de gateway".






No campo nome entre com o DeviceID do dispositivo para que seja criado um vínculo entre o Watson IoT Plataform e o dispositivo na sequencia clique em "Avançar" em todas as próximas telas e para finalizar clique em "Criar". Após a criação, veremos o dispositivo criado, após a criação, clique em "Avançar" novamente para atribuição das propriedades do dispositivo.








Na tela de informações do dispositivo, coloque o "DeviceID" no ID do eu dispositivo, clique em "Avançar" e avance as próximas telas e para finalizar clique em "Incluir".



Após a inclusão é muito importante copiar e salvar todos os dados de "Credenciais de seu dispositivo" para que seja utilizado futuramente, feito isso, clique no "X" localizado no canto superior direito da tela para finalizar.







3.1.5 Criando o esquema dos sensores

Após termos criado o dispositivo, precisamos mapear os sensores conectados, para isso clique em "Gerenciar Esquemas".

Dispositivos



Para incluir o novo esquema clique em "+Incluir esquema" localizado no canto superior da tela.



Selecione o dispositivo cadastrado para definirmos o esquema e clique em "Avançar"






E na sequencia clique em "Incluir propriedade" para abrir a tela de seleção




Na tela de seleção, clique em "A partir de conectados" para que os dados dos sensores sejam carregados, marque a primeira caixa de seleção para que todos os sensores sejam selecionados e clique em "OK" e depois em "Concluir" para finalizar.





3.1.6 Armazenamento de dados históricos no Cloudant

No menu lateral clique em "Extensions" para serem carregadas as opções de integração do IBM Watson IoT Platform.



Localize a opção "Armazenamento de dados históricos" e clique em "Setup"



Encontre o banco de dados criado pela sua aplicação e clique em "Selecionar"






Defina o Intervalo de Bucket, o Fuso horário e clique em "Concluído"



Caso seu navegador esteja configurado para bloquear pop-ups o processo não será concluído. Libere os pop-ups para concluir o processo.






Para finalizar clique em "Confirmar". Com isso seus dados para autorizar a conexão com o serviço Cloudant





3.1.7 Criando um Dashboard Customizado

No meu esquerdo localize e clique em "Placas" e na sequencia em "+ Criar nova placa"






Na janela de criação, digite um nome para a sua placa, a descrição é opcional. Clique em "Avançar" quando concluir e depois clique em "Criar", após a criação, dê um duplo-clique em sua nova placa para configura-la.





Para configurar os gráficos, clique em "incluir um cartão" Na janela "Criar cartão", clique em "Grafico de linhas"








Devemos selecionar com quais dados queremos trabalhar, nesse exemplo utilizaremos os dados do **acelerômetro**. Para isso selecione os dados do eixo AX do acelerômetro, de um nome ao eixo, corra a barra de rolagem até o final e clique em "Conectar novo conjunto de dados" para incluir os demais eixos (AY e AZ) repita o procedimento até incluir todos os eixos do acelerômetro, quando todos os eixos estiverem incluídos, clique em "Avançar".



Na tela seguinte clique em "Configurações", ajuste o campo "Manter dados por" para "30 minutos" e escolha o tamanho da janela de gráfico desejada, nesse caso "XL" e clique em "Avançar"








Escolha um "Título" para o seu gráfico, escolha a cor do mesmo e clique em "Enviar" para finalizar





Para incluir um novo gráfico com outros sensores, clique em "+ Incluir novo cartão" e repita o processo selecionando o novo tipo de dados para a construção do gráfico e conecte os dados dos sensores desejados e ele será adicionado ao seu dashboard.



***Crie outros gráficos utilizando outos para explorar as possibilidades





3.1.8 Criando regras e alertas via email


No menu esquerdo localize e clique em "Regras" e assim que a tela for atualizada clique em "+Criar Regra de Nuvem"



Dê um "Nome" para a regra, selecione o dispositivo no campos "Aplica-se a." e clique em "Avançar".



Com isso será carregada a tela de condições / ações para que seja criada a regra. Dê um duplo clique em "Nova condição".





Na tela "Configurar a Condição" no campo "Propriedade" selecione "Light_Sense", no campo "operador" ">" e coloque um valor razoável com campo "Valor" e clique em "OK"



Com isso teremos a condição configurada, sendo necessário a configuração da "Ação" que deve ser tomada cada vez que a condição for atingida, para isso dê clique em "Nova Ação"




Na janela "Configurar a Ação" clique em "+ Incluir ação", Dê um nome para a sua Ação, e selecione o Tipo "Enviar por email" e clique em "Avançar"





Por padrão as opções abaixo já vêm pré selecionadas, caso deseje incluir outras pessoas no recebimento do alerta, trabalhe com os campos "Para" e "cc" e depois clique em "Concluir", com isso voltaremos a tela "Configurar a Ação" clique em nessa tela também "OK"



Para finalizar o processo, clique em "Salvar" e na sequencia em clique em "Ativar", com isso a regra se torna ativa.



ATENÇÃO: É possível criar condições / ações complexas utilizando os operadores "**E**" / "**OU**" dependendo da necessidade.



Page 27 of 24




Para monitorar as regras clique em "<mark>Placas"</mark> no menu lateral e clique na placa "<mark>Analíticas Centradas em Regras</mark>".





Agora você verá vários cartões pré-construídos que exibem informações relacionadas a regras. Faça um teste de luminosidade, cubra o sensor de luz e depois descubra para acionar a regra de notificação de e-mail e ver como esses cartões reagem.



Paralelamente, verifique o seu email para acompanhar as notificações que chegam de acordo com as mudanças de luminosidade.





4 Links Uteis:

ZentriOS SDK download:

https://docs.zentri.com/zentrios/wz/latest/sdk/user-guide/getting-started

Avnet IoT Kit documents and reference designs:

http://cloudconnectkits.org/product/avnet-bcm4343w-iot-starter-kit

IBM Watson IoT QuickStart webpage:

https://quickstart.internetofthings.ibmcloud.com/#

IBM Bluemix site

https://new-console.ng.bluemix.net/

4.1 Capacitação & Receitas:

DeveloperWorks Receitas

https://developer.ibm.com/recipes/

Watson IoT Academy

https://www.iot-academy.info/

Big Data University

https://bigdatauniversity.com/