

Arquitetura de Comptuadores II

Arquitetura Básica de um Processador

Conceitos Básicos

- Um processador é organizado em duas unidades:
 - Seção de Processamento
 - Seção de Controle

Conceitos Básicos

- Um processador é organizado em duas unidades:
 - Seção de Processamento
 - Seção de Controle








- A seção de processamento é formada principalmente:
 - Unidade Lógica e Aritmética (ALU)
 - Registradores

Componentes da seção de processamento



- ALU realiza as operações
 - Aritméticas
 - Lógicas
- Registradores são usados para armazenar informações internamente no processador
 - Leitura
 - Escrita

- Os diversos registradores possuem um uso bem definido na arquitetura
- De uma maneira em geral podem ser classificados em três tipos:
 - Registradores de uso geral
 - Registradores de uso específico
 - Registradores auxiliares

Registradores de Uso Geral

 Os registradores de uso geral normalmente são usados para armazenar dados que serão processados ou produzidos pela ALU

- Coletivamente, estes registradores são chamados de conjunto de registradores de dados (data register file)
 - Na figura são os registradores R0, ..., R31

Registradores de Uso Específico

- O registrador de estado (status register) associado à ALU é um registrador de uso específico e contém informações sobre o resultado produzido pela ALU
- Possui bits sinalizadores que são ativados ou desativados dependendo do resultado produzido pela ALU. Por exemplo:
 - Resultado nulo
 - Resultado negativo

Registradores de Uso Específico

 O contador de programa (program counter) contém o endereço da locação de memória onde se encontra a próxima instrução a ser executada pelo processador

 Os registradores auxiliares normalmente são usados para armazenamento temporário

 Antes de cada operação da ALU, os operandos são transferidos dos registradores de dados ou da memória principal para registradores auxiliares

- O resultado da ALU é temporariamente armazenado em um registrador auxiliar até ser transferido para o seu destino
 - Registrador de dados
 - Memória principal

 O registrador MAR (Memory Address Register) armazena o endereço da locação de memória onde será feito o acesso

 O registrador MDR (Memory Data Register) armazena temporariamente a informação transferida de ou para a locação de memória endereçada por MAR

 Em geral, registradores auxiliares não são visíveis, no sentido que um programador de baixo nível não dispõe de instruções para acessá-los diretamente

Barramentos Internos

- A interligação entre os registradores e a ALU é feita através de três vias, denominadas de barramentos internos
- Os barramentos internos S1 e S2 permitem a transferência de dados dos registradores para a ALU
- O barramento D permite a transferência do resultado da ALU, armazenado no registrador auxiliar para outro registrador

Arquitetura de Processador

• Em uma arquitetura de *n* bits, todas as operações da ALU podem ser realizadas sobre operandos de até *n* bits.

 Normalmente, os registradores de dados e os barramentos internos também são de n bits, de forma a permitir que os dados sejam armazenados e transferidos de forma eficiente

 A execução de uma instrução envolve a realização de uma sequência de passos, que pode ser denominada de passos de execução.

busca	decodificação	execução	resultado
-------	---------------	----------	-----------

 No passo de busca, o processador realiza o acesso ao código binário da instrução, que está armazenado na memória principal

 No passo de decodificação da instrução, as informações contidas no código da instrução são interpretadas

 O terceiro passo é a execução, onde a operação indicada pela instrução é efetuada. Por exemplo, uma operação na ALU

 O último passo é chamado de resultado. Neste passo, o resultado produzido pela instrução é armazenado em um registrador ou na memória principal

 Cada passo de execução envolve a realização de várias operações básicas

 As operações básicas acontecem dentro da seção de processamento, sob a coordenação da seção de controle

- Existem quatro tipos principais de operações básicas
 - Transferência de dados entre os registradores e a ALU
 - Transferência de dados entre os registradores
 - Transferência de dados entre os registradores e a memória
 - Operações aritméticas e lógicas realizadas pela ALU

 Cada passo de execução não possui necessariamente o mesmo número de operações básicas em todas as instruções

Exemplos de Instruções


Tipo	Exemplo	Descrição
lógica/aritmética	ADD R1,R2,Rd	O conteúdo dos registradores R1 e R2 devem ser somados
		e o resultado armazenado em Rd
desvio	JMP dst	A próxima instrução a ser executada deve ser a que se
incondiconal		encontra na locação de memória com endereço dst
desvio condicional	JZ dst	A próxima instrução a ser executada deve ser a que se
		encontra no endereço dst, caso o bit Z do registrador de
		estado esteja ativado
acesso à memória	LOAD end, R1	O dado armazenado na locação de memória com endereço
	STORE end, R1	end deve ser transferido para o registrador R1 (LOAD)

	Aritméticas e Lógicas	Desvios Incondicionais	Desvios Condicionais	Acessos à Memória
Busca	$\begin{aligned} \text{MAR} &\leftarrow \text{PC} \\ \text{MDR} &\leftarrow \text{M[MAR]} \\ \text{IR} &\leftarrow \text{MDR} \\ \text{PC++} \end{aligned}$	$\begin{aligned} \text{MAR} &\leftarrow \text{PC} \\ \text{MDR} &\leftarrow \text{M[MAR]} \\ \text{IR} &\leftarrow \text{MDR} \\ \text{PC++} \end{aligned}$	MAR ← PC MDR ← M[MAR] IR ← MDR PC++	MAR ← PC MDR ← M[MAR] IR ← MDR PC++
Decodificação	decod A ← Rs1 B ← Rs2	decod	decod	decod
Execução	R ← A op B	PC ← destino	cond se (cond) PC ← destino	$MAR \leftarrow end$ $MDR \leftarrow Rs$ (E) $M[MAR] \leftarrow MDR$ (E) $MDR \leftarrow M[MAR]$ (L)
Resultado	Rd ← R			$Rd \leftarrow MDR$ (L)

 As operações básicas que ocorrem dentro da seção de processamento são todas comandadas pela seção de controle

 A seção de controle é formada basicamente pela unidade de controle e pelo registrador de instrução ou IR (*Instruction Register*)

A seção de controle e a parte de processamento



- Ao efetuar a busca da instrução, a unidade de controle interpreta a instrução
 - Identifica quais as operações básicas que devem ser realizadas
 - Ativa os sinais de controle que fazem a operação básica de fato acontecer

 Os sinais de controle que são ativados, bem como a sequência com que são ativados, depende de cada instrução em particular

- Suponha a execução da instrução add R1, R2, R3
- Essa e todas as demais instruções são coordenadas pela unidade de controle
- A seção de processamento foi representada apenas com os três registradores de dados envolvidos na execução desta instrução

- A execução da instrução add R1, R2, R3 requer quatro operações básicas:
 - (1) Transferência do conteúdo do registrador de dados R1 para o registrador temporário A
 - (2) Transferência do conteúdo do registrador de dados R2 para o registrador temporário B

(3) Adição dos dados armazenados nos registradores A e B e armazenamento do resultado no registrador R

(4) Transferência do conteúdo do registrador R para o registrador R3

Sinais de Controle

 A sequência de ativação dos sinais de controle com as operações básicas apresentadas anteriormente:

operação básica	sinal de controle	descrição da operação básica
(1)(2)	s1, s2	coloca o conteúdo de R1 e R2 nos barramentos
		S1 e S2, respectivamente.
	s3,s4	armazena a informação presente nos barramentos
		S1e S2 em A e B, respectivamente.
(3)	s5	seleciona a operação de soma na ALU.
	s6	armazena o resultado produzido pela ALU em R.
(4)	s7	coloca o conteúdo de R no barramento D.
	s8	armazena a informação presente no barramento D em R3.

Sinais de Controle

 Para cada registrador existem sinais que controlam a leitura e a escrita do registrador

 Para a ALU existem sinais que indicam a operação aritmética ou lógica que deve ser realizada

Sinais de Controle

 Para qualquer componente na seção de processamento existem os sinais de controle necessários

 Para a execução de uma operação básica, a unidade de controle simplesmente ativa os sinais apropriados na sequência correta

Sinal de Clock

- A ordem na qual os sinais de controle são ativados é crítica
- Alguns sinais devem obrigatoriamente preceder outros (Exemplo: s1 antes de s3)

 Outros sinais podem ser ativados simultaneamente (Exemplo: s1 e s2)

Sinal de Clock

 Em alguns casos deve ser observado um intervalo de tempo mínimo entre a ativação de dois sinais para que seja garantido um tempo suficiente para a transmissão da informação através dos barramentos internos

Sinal de Clock

 Com o objetivo de atender as relações de tempo requeridas na ativação dos sinais de controle, a unidade de controle opera em sincronismo com um sinal de clock

 A execução de uma instrução consome um determinado número de ciclos de clock

 O número de ciclos de clock por instrução não é o mesmo para todas as instruções, visto que cada instrução pode envolver um número diferente de operações básicas em cada passo de execução

 O tamanho do ciclo de clock é um dos fatores que determinam diretamente o desempenho de um processador

 Quanto menor o tamanho do ciclo de clock, menor será o tempo de execução das instruções, e assim maior será o número de instruções executadas por unidade de tempo

 Nas décadas de 70 e 80, procurava-se diminuir o tamanho do ciclo de clock com novas tecnologias que permitissem velocidades de operação cada vez maiores


 A aproximação das tecnologias utilizadas com os limites impostos pela própria física, fez com que esta evolução se tornasse mais lenta e os custos mais elevados

- Assim, a redução do ciclo de clock passou a ser considerada sob o ponto de vista arquitetural
 - Através de simplificações na arquitetura, de modo que ela possa ser implementada através de circuitos mais simples e naturalmente mais rápidos

Implementação da Unidade de Controle

- Existem basicamente duas maneiras de implementar uma unidade de controle
 - Lógica Aleatória (hardwared control)
 - Microprogramação

 Organização de uma unidade de controle implementada com lógica aleatória



- A unidade de controle é formada por um único circuito lógico
 - A entrada é o código de instrução armazenado no registrador de instrução
 - As saídas são os próprios sinais de controle que comandam as operações básicas na seção de processamento

 A desvantagem desta implementação está na complexidade do circuito de controle

 O número de dispositivos lógicos aumenta rapidamente com o número de instruções oferecidas pela arquitetura e com o número de operações básicas que devem ser realizadas na execução de uma instrução

 Em arquiteturas com instruções funcionalmente complexas, o projeto de uma unidade de controle com lógica aleatória torna-se muito difícil e mais propenso a erros


 Na técnica de microprogramação, cada instrução oferecida pela arquitetura, denominada de macroinstrução,é executada por uma sequência de instruções primitivas, extremamente simples, denominadas microinstruções

 Os próprios bits das microinstruções são usados para ativar e desativar os sinais de controle que comandam as operações básicas

 A sequência de microinstruções que executa uma macroinstrução forma uma microrotina

 As microinstruções da microrotina executam as operações básicas associadas à macroinstrução

Unidade de controle microprogramada



- As microinstruções são armazenadas na memória de microprograma
- O código da macroinstrução é armazenado no registrador de (macro)instrução
- O sequenciador interpreta este código e determina o endereço de entrada da microrotina que executa aquela macroinstrução

 A cada ciclo de clock, o sequenciador fornece o endereço da próxima microinstrução a ser executada

 Após o acesso à microinstrução, ela é armazenada no registrador de microinstrução

 Alguns bits da microinstrução são usados diretamente para comandar os sinais de controle para a seção de processamento

 Outros bits são utilizados pelo sequenciador para determinar a próxima microinstrução a ser executada

- A execução de uma microinstrução envolve
 - Acesso da microinstrução na memória de microprograma
 - Armazenamento no registrador de microinstrução
 - Realização das operações básicas comandadas pelos bits da microinstrução
- Uma nova microinstrução é executada a cada ciclo de clock

- Quando a execução de uma microrotina é concluída
 - Uma nova macroinstrução é acessada na memória principal e armazenada no registrador de instrução
 - Iniciada a execução de uma nova microrotina

- Vantagem da microprogramação
 - A implementação das instruções reduz-se basicamente à escrita das microrotinas que serão gravadas na memória de microprograma
- Esta vantagem é mais significativa quando a arquitetura fornece um grande número de instruções e estas instruções são complexas
 - Circuito lógico complicado substituído pela escrita das microrotinas

- Uma das partes mais difíceis do controle é a implementação das exceções e das interrupções
 - Mudam o fluxo normal da execução das instruções

- Uma exceção é um evento inesperado gerado dentro do próprio processador
 - Exemplo: overflow aritmético

- Uma interrupção também é um evento inesperado só que gerado externamente ao processador
 - Exemplo: interrupção de um dispositivo de E/S

 A detecção das condições excepcionais faz parte do caminho crítico de uma máquina

 Elas estão relacionadas a temporização, influenciam na determinação do período de clock e consequentemente no desempenho da máquina

- As ações básicas que a máquina precisa realizar são:
 - Salvar o endereço da instrução envolvida no evento
 - Transferir o controle para o sistema operacional num determinado endereço
- O sistema operacional pode então realizar as ações apropriadas
 - Conhecendo a instrução e a razão da exceção

- Existem dois métodos conhecidos para comunicar ao sistema operacional a razão de uma exceção:
 - Um registrador de causa com um campo adicional para indicar o motivo da exceção
 - Um vetor de interrupções em que o endereço para o qual o controle é transferido é determinado pela causa da exceção

Perguntas?