
17020 Muayene Yazılımı Temel Ayarları

Bu kılavuz, VIDCO 17020 Muayene Yazılımı kullanıma başlama için yapılması gereken temel işlem ve ayarların nasıl yapılacağını bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Sistemde yapılması gereken tanımlama ve ayarlarla ilgili adımlar aşağıda belirtilmiş ve her alanın kullanım kılavuzuna yanında bulunan kullanım kılavuzu linkinden ulaşabilirsiniz.

Belirtilen verilerin girişi ve ayar yapıldıktan sonra sistemi iş akışınız doğrultusunda kullanmaya başlayabilirsiniz.

Sistemde yapılması gereken tanımlama ve ayarlar;

1-Personel-Kullanıcı Tanımlama. [Kullanım kılavuzu için tıklayınız](#)

2-Ölçüm Cihazları Tanımlama ve Kalibrasyon Sonuçlarının Girilmesi. [Kullanım kılavuzu için tıklayınız](#)

3-Muayene Hizmetlerinin Tanımlanması (Kapsam,Method Tanımlamaları). [Kullanım kılavuzu için tıklayınız](#)

4-Firmaların ve Kişilerini Girilmesi. [Kullanım kılavuzu için tıklayınız](#)