



**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  
BỘ MÔN MẠNG VÀ CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN**

**CHƯƠNG 3**

**BỘ XỬ LÝ TRUNG TÂM**

Kiến trúc và Tổ chức máy tính

# Mục tiêu

Sau khi hoàn thành chương này, sinh viên có khả năng:

- Trình bày được nhiệm vụ và cấu trúc cơ bản của CPU.
- Mô tả được nguyên lý hoạt động của CPU.
- Phân tích được kiến trúc của các bộ xử lý tiên tiến.
- Giải thích được tập lệnh cơ bản của bộ xử lý 8086.

# Nội dung


- 3.1. Nhiệm vụ và cấu trúc cơ bản của CPU
- 3.2. Hoạt động của CPU
- 3.3. Kiến trúc các bộ xử lý tiên tiến
- 3.4. Tập lệnh của 8086

# 3.1. Nhiệm vụ và cấu trúc cơ bản của CPU

## 3.1.1. Nhiệm vụ của CPU

- Nhận lệnh (Fetch Instruction): CPU đọc lệnh từ bộ nhớ
- Giải mã lệnh (Decode Instruction): xác định thao tác mà lệnh yêu cầu
- Nhận dữ liệu (Fetch Data): nhận dữ liệu từ bộ nhớ hoặc các cổng vào-ra
- Xử lý dữ liệu (Process Data): thực hiện phép toán số học hay phép toán logic với các dữ liệu
- Ghi dữ liệu (Write Data): ghi dữ liệu ra bộ nhớ hay cổng vào-ra


# Sơ đồ cấu trúc cơ bản của CPU



# Đơn vị số học và logic

- **Chức năng:** Thực hiện các phép toán số học và phép toán logic:
  - Số học: cộng, trừ, nhân, chia, đảo dấu
  - Logic: AND, OR, XOR, NOT, phép dịch bit

# Mô hình kết nối ALU




Thanh ghi cờ: hiển thị trạng thái của kết quả phép toán

# Đơn vị điều khiển

## Chức năng

- Điều khiển nhận lệnh từ bộ nhớ đưa vào CPU
- Tăng nội dung của PC để trả sang lệnh kế tiếp
- Giải mã lệnh đã được nhận để xác định thao tác mà lệnh yêu cầu
- Phát ra các tín hiệu điều khiển thực hiện lệnh
- Nhận các tín hiệu yêu cầu từ bus hệ thống và đáp ứng với các yêu cầu đó.

# Mô hình kết nối đơn vị điều khiển



# Các tín hiệu đưa đến đơn vị điều khiển

- Clock: tín hiệu nhịp từ mạch tạo dao động bên ngoài
- Lệnh từ thanh ghi lệnh đưa đến để giải mã
- Các cờ từ thanh ghi cờ cho biết trạng thái của CPU
- Các tín hiệu yêu cầu từ bus điều khiển

# Các tín hiệu phát ra từ đơn vị điều khiển


- Các tín hiệu điều khiển bên trong CPU:
  - Điều khiển các thanh ghi
  - Điều khiển ALU
- Các tín hiệu điều khiển bên ngoài CPU:
  - Điều khiển bộ nhớ
  - Điều khiển các mô-đun vào-ra

# Hoạt động của chu trình lệnh

## Chu trình lệnh


- Nhận lệnh
- Giải mã lệnh
- Nhận toán hạng
- Thực hiện lệnh
- Cắt toán hạng
- Ngắt

# Giản đồ trạng thái chu trình lệnh



# Nhận lệnh

- CPU đưa địa chỉ của lệnh cần nhận từ bộ đếm chương trình PC ra bus địa chỉ
- CPU phát tín hiệu điều khiển đọc bộ nhớ
- Lệnh từ bộ nhớ được đặt lên bus dữ liệu và được CPU copy vào thanh ghi lệnh IR
- CPU tăng nội dung PC để trỏ sang lệnh kế tiếp




# Giải mã lệnh

- Lệnh từ thanh ghi lệnh IR được đưa đến đơn vị điều khiển
- Đơn vị điều khiển tiến hành giải mã lệnh để xác định thao tác phải thực hiện
- Giải mã lệnh xảy ra bên trong CPU

# Nhận dữ liệu từ bộ nhớ

- CPU đưa địa chỉ của toán hạng ra bus địa chỉ
- CPU phát tín hiệu điều khiển đọc
- Toán hạng được đọc vào CPU
- Tương tự như nhận lệnh




# Thực hiện lệnh

- Có nhiều dạng tùy thuộc vào lệnh
- Có thể là:
  - Đọc/Ghi bộ nhớ
  - Vào/Ra
  - Chuyển giữa các thanh ghi
  - Phép toán số học/logic
  - Chuyển điều khiển (rẽ nhánh)
  - ...

# Ghi toán hạng


- CPU đưa địa chỉ ra bus địa chỉ
- CPU đưa dữ liệu cần ghi ra bus dữ liệu
- CPU phát tín hiệu điều khiển ghi
- Dữ liệu trên bus dữ liệu được copy đến vị trí xác định



# Ngắt

- Nội dung của bộ đếm chương trình PC (địa chỉ trở về sau khi ngắt) được đưa ra bus dữ liệu
- CPU đưa địa chỉ (thường được lấy từ con trỏ ngăn xếp SP) ra bus địa chỉ
- CPU phát tín hiệu điều khiển ghi bộ nhớ
- Địa chỉ trở về trên bus dữ liệu được ghi ra vị trí xác định (ở ngăn xếp)
- Địa chỉ lệnh đầu tiên của chương trình con điều khiển ngắt được nạp vào PC

## Sơ đồ mô tả chu trình ngắt



### 3.3. Kiến trúc các bộ xử lý tiên tiến

#### 3.3.1. Kiến trúc CISC và RISC

##### CISC (Complex Instruction Set Computer)

❑ Đặc điểm: Tập lệnh phức tạp, mỗi lệnh có thể thực hiện nhiều thao tác.

❑ Ưu điểm:

- Mật độ mã cao, chương trình ngắn gọn hơn.
- Dễ dàng lập trình bằng hợp ngữ (vì có các lệnh phức tạp hơn).

❑ Nhược điểm:

- Chu kỳ lệnh không cố định, khó tối ưu pipeline.
- CPU phức tạp, tốn nhiều transistor hơn.
- Tiêu thụ điện năng cao hơn.



Ví dụ: Intel x86 (mặc dù các CPU x86 hiện đại sử dụng vi kiến trúc RISC bên trong).

### 3.3. Kiến trúc các bộ xử lý tiên tiến

#### 3.3.1. Kiến trúc RISC và CISC

##### RISC (Reduced Instruction Set Computer)

❑ **Đặc điểm:** Tập lệnh đơn giản, ít lệnh, mỗi lệnh thực hiện một thao tác duy nhất.

❑ **Ưu điểm:**

- Chu kỳ lệnh cố định, dễ dàng tối ưu hóa pipeline.
- CPU đơn giản hơn, tốn ít transistor hơn.
- Tiêu thụ điện năng thấp hơn, tốc độ cao hơn trên cùng một tần số xung nhịp.

❑ **Nhược điểm:**

- Mật độ mã thấp hơn, chương trình dài hơn.
- Đòi hỏi trình biên dịch phải tối ưu hóa tốt hơn.

Ví dụ: ARM, MIPS, SPARC





### 3.3. Kiến trúc các bộ xử lý tiên tiến

#### 3.3.2. Kiến trúc Đa lõi (Multi-core Architecture)

- Khái niệm: Một chip CPU chứa nhiều "lõi" xử lý hoàn chỉnh, mỗi lõi có CU, ALU và các thanh ghi riêng.
- Lợi ích: Tăng khả năng xử lý song song, cho phép chạy nhiều chương trình hoặc nhiều luồng của cùng một chương trình cùng lúc.

Ví dụ: CPU Core i3, i5, i7, i9 của Intel, Ryzen của AMD.





### 3.3. Kiến trúc các bộ xử lý tiên tiến

#### 3.3.3. Kiến trúc Hyper-Threading (Intel) / SMT (Simultaneous Multithreading)

- Khái niệm: Kỹ thuật cho phép một lõi vật lý của CPU giả lập thành nhiều lõi logic (luồng).
- Cách hoạt động: Khi một luồng đang chờ dữ liệu (ví dụ: từ bộ nhớ), lõi đó có thể chuyển sang xử lý một luồng khác, tận dụng tối đa các đơn vị thực thi nhàn rỗi.
- Lợi ích: Tăng hiệu suất sử dụng tài nguyên của CPU, cải thiện hiệu suất cho các ứng dụng có nhiều luồng.


Lưu ý: Không giống như đa lõi, Hyper-Threading không tăng số lượng đơn vị thực thi vật lý, mà chỉ tối ưu hóa việc sử dụng chúng.



# Giới thiệu chung về kiến trúc tập lệnh


- **Kiến trúc tập lệnh** (Instruction Set Architecture): cách người lập trình “nhìn” máy tính
- **Vi kiến trúc** (Microarchitecture): cách thực hiện kiến trúc tập lệnh bằng phần cứng
- Ngôn ngữ trong máy tính:
  - **Ngôn ngữ máy** (machine language):
    - còn gọi là mã máy (machine code)
    - dạng lệnh máy tính có thể đọc được
    - biểu diễn bằng các bit 0 và 1
  - **Hợp ngữ** (assembly language):
    - dạng lệnh có thể đọc được bởi con người
    - biểu diễn dạng text

# Mô hình lập trình của máy tính



# CPU nhận lệnh từ bộ nhớ

- Bộ đếm chương trình PC  
(Program Counter) là thanh ghi của CPU giữ địa chỉ của lệnh cần nhận vào để thực hiện
- CPU phát địa chỉ từ PC đến bộ nhớ, lệnh được nhận vào
- Sau khi lệnh được nhận vào, nội dung PC tự động tăng để trỏ sang lệnh kế tiếp
- PC tăng bao nhiêu?
  - Tùy thuộc vào độ dài của lệnh vừa được nhận
  - 8086: lệnh có độ dài 8-bit, PC tăng 1



# Giải mã và thực hiện lệnh


- Bộ xử lý giải mã lệnh đã được nhận và phát các tín hiệu điều khiển thực hiện thao tác mà lệnh yêu cầu
- Các kiểu thao tác chính của lệnh:
  - Trao đổi dữ liệu giữa CPU với bộ nhớ chính hoặc với cổng vào-ra
  - Thực hiện các phép toán số học hoặc phép toán logic với các dữ liệu (được thực hiện bởi ALU)
  - Chuyển điều khiển trong chương trình (rẽ nhánh, nhảy)

## CPU đọc/ghi dữ liệu bộ nhớ

- Với các lệnh trao đổi dữ liệu với bộ nhớ, CPU cần biết và phát ra địa chỉ của ngăn nhớ cần đọc/ghi
- Địa chỉ đó có thể là:
  - Hằng số địa chỉ được cho trực tiếp trong lệnh
  - Giá trị địa chỉ nằm trong thanh ghi con trỏ
  - Địa chỉ = Địa chỉ cơ sở + giá trị dịch chuyển

# Hàng số địa chỉ


- Trong lệnh cho hàng số địa chỉ cụ thể
- CPU phát giá trị địa chỉ này đến bộ nhớ để tìm ra ngăn nhớ dữ liệu cần đọc/ghi



# Sử dụng thanh ghi con trỏ


- Trong lệnh cho biết tên thanh ghi con trỏ
- Thanh ghi con trỏ chứa giá trị địa chỉ
- CPU phát địa chỉ này ra để tìm ra ngăn nhớ dữ liệu cần đọc/ghi

Thanh ghi



# Sử dụng địa chỉ cơ sở và dịch chuyển

- Địa chỉ cơ sở (base address):  
địa chỉ của ngăn nhớ cơ sở
- Giá trị dịch chuyển địa chỉ (offset):  
gia số địa chỉ giữa ngăn nhớ cần  
đọc/ghi so với ngăn nhớ cơ sở
- Địa chỉ của ngăn nhớ cần đọc/ghi  
 $= (\text{địa chỉ cơ sở}) + (\text{offset})$
- Có thể sử dụng các thanh ghi để  
quản lý các tham số này
- Trường hợp riêng:
  - Địa chỉ cơ sở = 0
  - Offset = 0




# Ngăn xếp (Stack)

- Ngăn xếp là vùng nhớ dữ liệu có cấu trúc LIFO (Last In - First Out vào sau - ra trước)
- Ngăn xếp thường dùng để phục vụ cho chương trình con
- Đây ngăn xếp là một ngăn nhớ xác định
- Định ngăn xếp là thông tin nằm ở vị trí trên cùng trong ngăn xếp
- Định ngăn xếp có thể bị thay đổi

# Con trỏ ngăn xếp SP (Stack Pointer)

- SP là thanh ghi chứa địa chỉ của ngăn nhớ đinh ngăn xếp
- Khi cất thêm một thông tin vào ngăn xếp:
  - Giảm nội dung của SP
  - Thông tin được cất vào ngăn nhớ được trỏ bởi SP
- Khi lấy một thông tin ra khỏi ngăn xếp:
  - Thông tin được đọc từ ngăn nhớ được trỏ bởi SP
  - Tăng nội dung của SP
- Khi ngăn xếp rỗng, SP trỏ vào đáy



# Thứ tự lưu trữ các byte trong bộ nhớ chính

- Bộ nhớ chính được đánh địa chỉ cho từng byte
- Hai cách lưu trữ thông tin nhiều byte:
  - **Đầu nhỏ (Little-endian)**: Byte có ý nghĩa thấp được lưu trữ ở ngăn nhớ có địa chỉ nhỏ, byte có ý nghĩa cao được lưu trữ ở ngăn nhớ có địa chỉ lớn.
  - **Đầu to (Big-endian)**: Byte có ý nghĩa cao được lưu trữ ở ngăn nhớ có địa chỉ nhỏ, byte có ý nghĩa thấp được lưu trữ ở ngăn nhớ có địa chỉ lớn.
- Các sản phẩm thực tế:
  - Intel x86: little-endian
  - Motorola 680x0, SunSPARC: big-endian
  - MIPS, IA-64: bi-endian (cả hai kiểu)

# Ví dụ lưu trữ dữ liệu 32-bit

Số nhị phân	0001	1010	0010	1011	0011	1100	0100	1101
-------------	------	------	------	------	------	------	------	------

Số Hexa	1A	2B	3C	4D
---------	----	----	----	----

4D	4000
3C	4001
2B	4002
1A	4003

little-endian

1A	4000
2B	4001
3C	4002
4D	4003

big-endian

## 3.4. Tập lệnh của 8086

### 3.4.1. Giới thiệu về 8086

- Là bộ vi xử lý 16-bit của Intel, ra mắt năm 1978.
- Mở đầu cho kiến trúc x86 mà chúng ta vẫn sử dụng ngày nay.
- Sử dụng kiến trúc phân đoạn bộ nhớ (segmented memory architecture).
- Có 16 thanh ghi tổng quát 16-bit và các thanh ghi đoạn, thanh ghi con trỏ/chỉ số.

### 3.4. Tập lệnh của 8086 (tiếp)

#### 3.4.2. Các nhóm lệnh cơ bản

##### a. Lệnh truyền dữ liệu (Data Transfer Instructions)

❑MOV (Move): Sao chép dữ liệu từ nguồn đến đích.

    MOV AX, 1234h ;chuyển giá trị hằng 1234h vào thanh ghi AX

    MOV BX, CX ;chuyển nội dung của CX vào BX

    MOV AL, [SI] ;chuyển nội dung ô nhớ được trỏ bởi SI vào thanh ghi AL

❑PUSH/POP :Đẩy dữ liệu vào stack và lấy dữ liệu ra khỏi stack.

    PUSH AX ;đẩy nội dung AX vào stack

    POP BX ;lấy nội dung từ stack vào BX

❑XCHG (Exchange): Hoán đổi nội dung của hai toán hạng.

    XCHG AX, BX ;hoán đổi nội dung AX và BX

### 3.4. Tập lệnh của 8086 (tiếp)

#### 3.4.3. Các lệnh số học

❑ ADD (Add): Cộng hai toán hạng.                    ADD dest, src

    ADD AX, BX ;AX = AX + BX

❑ SUB (Subtract): Trừ hai toán hạng.                SUB dest, src

    SUB CX, DX ;CX = CX - DX

❑ MUL (Multiply - Unsigned): Nhân không dấu.    MUL src

    MUL BL ;AX = AL \* BL

    MUL BX ;DX:AX = AX \* BX

❑ DIV (Divide - Unsigned): Chia không dấu.

    DIV BX ;AX = AX / BX, DX = AX % BX

❑ INC (Increment): Tăng một đơn vị.

    INC CX ;CX = CX + 1

❑ DEC (Decrement): Giảm một đơn vị.

    DEC DX ;DX = DX - 1

## 3.4. Tập lệnh của 8086 (tiếp)

### 3.4.4. Các lệnh logic và bit

❑ AND (Logical AND): Phép toán AND bitwise.

    AND AX, 00FFh

❑ OR (Logical OR): Phép toán OR bitwise.

    OR BX, 1000h

❑ NOT (Logical NOT): Đảo bit (phép bù 1)

    NOT CX

❑ XOR (Logical XOR): Phép toán XOR bitwise.

    XOR AX, AX ;xoá AX về 0

❑ SHL (Shift Left): Dịch trái các bit.

❑ SHR (Shift Right): Dịch phải các bit.

❑ ROL (Rotate Left): Xoay trái các bit.

❑ ROR (Rotate Right): Xoay phải các bit.

## 3.4. Tập lệnh của 8086 (tiếp)

### 3.4.5. Các lệnh điều khiển luồng

- ❑ JMP (Jump): Nhảy không điều kiện đến một nhãn.

JMP LABEL

- ❑ JE (Jump if Equal): Nhảy nếu bằng

JE LABEL ;nhảy nếu cờ Zero = 1

- ❑ JNE (Jump if Not Equal): Nhảy nếu không bằng.

JNE LABEL ;nhảy nếu cờ Zero = 0

- ❑ JL (Jump if Less): Nhảy nếu nhỏ hơn

JL LABEL

- ❑ CALL : Gọi chương trình con, lưu địa chỉ trả về vào stack

CALL PROC\_NAME

- ❑ RET : Trở về từ chương trình con, lấy địa chỉ trả về từ stack

RET

- ❑ LOOP: Lặp một khối lệnh một số lần nhất định (dùng CX làm bộ đếm).

LOOP LABEL

## 3.4. Tập lệnh của 8086 (tiếp)

### 3.4.6. Các lệnh xử lý chuỗi

- ❑ MOVSB/MOVSW (Move String Byte/Word): Sao chép chuỗi byte/word.
- ❑ CMPSB/CMPSW (Compare String Byte/Word): So sánh chuỗi byte/word
- ❑ LODSB/LODSW (Load String Byte/Word): Nạp byte/word từ chuỗi vào AL/AX.
- ❑ STOSB/STOSW (Store String Byte/Word): Ghi byte/word từ AL/AX vào chuỗi.

### 3.4.7. Chế độ địa chỉ (Addressing Modes)

1. Chế độ thanh ghi (Register Addressing): Toán hạng là một thanh ghi.  
`MOV AX, BX`
2. Chế độ tức thời (Immediate Addressing): Toán hạng là một giá trị hằng.  
`MOV AX, 1234h`
3. Chế độ trực tiếp (Direct Addressing): Toán hạng là nội dung của một ô nhớ có địa chỉ trực tiếp.  
`MOV AX, [2000h]`
4. Chế độ gián tiếp thanh ghi (Register Indirect Addressing): Địa chỉ của toán hạng được lưu trong một thanh ghi (BX, BP, SI, DI).  
`MOV AX, [BX]`
5. Chế độ cơ sở (Base Addressing): Địa chỉ được tính bằng thanh ghi cơ sở (BX hoặc BP) cộng với một độ dời (displacement).  
`MOV AL, [BX + 5]`
6. Chế độ chỉ số (Index Addressing): Địa chỉ được tính bằng thanh ghi chỉ số (SI hoặc DI) cộng với một độ dời.  
`MOV AL, [SI + 10]`
7. Chế độ cơ sở cộng chỉ số (Base-Index Addressing): Địa chỉ được tính bằng thanh ghi cơ sở cộng thanh ghi chỉ số.  
`MOV AL, [BX + SI]`
8. Chế độ cơ sở cộng chỉ số cộng dịch chuyển (Based Indexed Addressing Mode with Displacement): Địa chỉ được tính bằng thanh ghi cơ sở cộng thanh ghi chỉ số.  
`MOV AX, [BX + SI + 10]` (chuyển nội dung tại địa chỉ BX + SI + 10 vào thanh ghi AX).