


4. User Guide — Hướng dẫn từng màn hình

Sắp xếp theo thứ tự menu. Mỗi mục: ảnh màn hình thật → bố cục → bộ lọc → bảng nút (kèm quyền) → thao tác mẫu. Quy ước giao diện chung (tìm kiếm, lọc, màu trạng thái, chọn dòng...) xem mục 1.6 của Tổng quan — không lặp lại ở đây.

Mục lục

1. Đăng nhập · 2. Dashboard · 3. Nhập kho · 4. Xuất kho · 5. Chuẩn bị hàng · 6. Nhật lễ · 7. Lịch sử quét · 8. Tồn kho · 9. Check vị trí · 10. Tổng hợp KK · 11. In tem pallet · 12. Dồn/Tách pallet · 13. Kế hoạch VC · 14. Báo cáo nhập · 15. Đăng ký cổng · 16. Cài đặt TMS · 17. Phân công · 18. Chấm công & Nghỉ phép · 19. Sơ đồ tổ chức · 20. Mã hàng · 21. Vị trí kho · 22. Cài đặt WMS · 23. Quản lý người dùng · 24. Cài đặt tài khoản · 25. Quét loạt (test)


4.1. Đăng nhập



- Nhập **Tên đăng nhập** (email/username, không phân biệt hoa thường) + **Mật khẩu** (nút con mắt để hiện/ẩn) → **Đăng nhập**.
- Thông báo lỗi thường gặp: "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng" · "Tài khoản đã bị vô hiệu hóa" · "Tài khoản chưa được đặt mật khẩu" (→ liên hệ admin).

- Phiên đăng nhập giữ 7 ngày; quyền tự làm mới mỗi 5 phút.

4.2. Dashboard




Trang chủ sau đăng nhập — dữ liệu thật, realtime, **đã cắt theo phạm vi kho + loại hàng** của bạn:

- Hàng 1 (4 thẻ KPI tồn): **Tồn (thùng)** · **Pallet tồn** · **Kho có tồn** · **Xuất hôm nay** (kèm "/N KH" nếu có kế hoạch).
- Hàng 2 (hoạt động hôm nay): Phiếu nhập · Thùng nhập · Chuyến xuất · Thùng KH xuất.
- **Bảng "Tồn kho theo kho"**: từng kho × loại hàng (Pallet / Thùng / số Mã hàng), badge chế độ quản tồn (QR/QT/NONE), dòng tổng — nút **Xem chi tiết** → sang trang Tồn kho.
- Panel **Thao tác nhanh**: 4 lối tắt Nhập kho / Xuất kho / Tồn kho / Kế hoạch VC.

4.3. Nhập kho

Route `/wms/inbound` · quyền module `inbound` .



Danh sách

- **Bộ lọc:** Ngày (Từ–Đến, nút nhanh **Hôm nay**) · Kho · Loại kho · Nguồn gốc (SX/NCC/TF) · Ca · Mã hàng · Chu kỳ · Máy · Người nhập.
- **Dải tổng:** Phiếu nhập · SX · NCC · TF · Pallet · Thực nhập · Hoàn thành.
- Khối gập **"Vị trí hàng nhập"**: tổng pallet/thùng theo vị trí thực tế — nhìn nhanh hàng đang dồn vào đâu.
- Cột chính: Ngày (badge nguồn **SX** xanh / **NCC** vàng / **TF** tím) · Vị trí (kèm nút QR quét nhanh) · NCC · Mã hàng · Thực nhập · Thùng KH (đỏ nếu thiếu) · Tiến độ % · Biển số · Mã phiếu · Pallet · Trạng thái. Các phiếu **cùng chuyển xe** được nối ngoặc bên trái.

Nút	Quyền	Chức năng
Tạo phiếu	<code>inbound.create</code>	Mở form tạo (2 tab Nhập SX / Nhập NCC)
Nút QR trên dòng	<code>inbound.scan</code> (phiếu đang mở + có vị trí)	Quét thêm pallet ngay tại danh sách
Sửa nhóm (bút chì)	<code>inbound.edit</code> (phiếu NCC đang mở)	Sửa cả nhóm phiếu cùng chuyển: đổi SL, thêm mã, hủy dòng 0 pallet
Ghim (bookmark)	—	Đánh dấu "Đang làm" → thanh chuyển nhanh ở trang chi tiết

Form Nhập SX: Kho → Loại kho → Mã hàng → **Vị trí** (★ = còn chỗ + đang để dở cùng loại) → Ca → Ngày. Mã không QR/kho QTY: bỏ qua vị trí, nhập số lượng ở trang chi tiết. Tùy chọn "+ Thêm NCC" để áp HSD ngoại lệ.

Tạo phiếu nhập kho

×

Nhập SX

Nhập NCC

1 Kho *

2 Loại kho *

Chọn kho

Chọn loại kho

3 Material *

Chọn loại kho trước

4 Vị trí nhập * ★ = còn chỗ - đang để dờ cùng loại hàng

Chọn kho trước

5 Ca nhập *

6 Ngày nhập *

Chọn ca

06/07/2026

7 Người nhập

8 Ghi chú

Admin

Tùy chọn

+ Thêm NCC (tùy chọn)

Hủy

Tạo phiếu

Thứ tự điền (khớp số đỏ trên ảnh): ① Kho * → ② Loại kho * → ③ Mã hàng (Material) * → ④ Vị trí nhập * (★ = gợi ý vị trí còn chỗ) → ⑤ Ca nhập * → ⑥ Ngày nhập * → ⑦ Người nhập (tự điền theo tài khoản) → ⑧ Ghi chú. Bấm **Tạo phiếu** để vào trang chi tiết quét pallet.

Tạo phiếu nhập kho

Nhập SX

Nhập NCC

THÔNG TIN CHUYỂN XE

1 Kho *

Chọn kho

2 Loại kho *

Chọn loại kho

3 Xe đang vào cổng *

Chọn kho trước

4 Nhà cung cấp (NCC) *

Chọn NCC

5 Ngày nhập *

06/07/2026

6 Ca nhập *

Chọn ca

7 Người nhập

Admin

8 Ghi chú

Tùy chọn

DANH SÁCH HÀNG

Mã hàng	Tên hàng	ĐVT	SL dự kiến
Chọn loại kho trước	—	—	×

+ Thêm dòng hàng


Hủy

Tạo phiếu

Thứ tự điền tab Nhập NCC: ① Kho * → ② Loại kho * → ③ Xe đang vào cổng * (chọn xe đã vào cổng) → ④ Nhà cung cấp (NCC) * → ⑤ Ngày nhập * → ⑥ Ca nhập * → ⑦ Người nhập → ⑧ Ghi chú. Sau đó điền **bảng Danh sách hàng** phía dưới (Mã hàng + SL dự kiến, hoặc bấm "Nạp từ kế hoạch") → **Tạo N phiếu nhập**. **Form Nhập NCC:** Kho/Loại kho → **Xe đang vào cổng** (bắt buộc — dialog chọn xe đang trong cổng; tick "Trường hợp đặc biệt" cho xe đã ra ≤3 ngày) → NCC → bảng mã hàng (nút **Nạp từ kế hoạch** gộp SL cùng mã; hỗ trợ paste Excel) → **Tạo N phiếu nhập**.

MAL SC — Tài liệu bàn giao · 5/39

Chi tiết phiếu




- Header: mã phiếu (màu theo trạng thái) + chips thông tin (DO, lệnh TMS, hàng, **Vị trí** + nút Đổi/Lịch sử, ca, ngày, biển số, Thực/KH — KH sửa inline với phiếu NCC).
- Bảng **Pallet đã quét**: NSX · Mã pallet · Thùng · Vị trí · Người quét · Giờ · Chu kỳ · Máy · STT.

Nút	Quyền	Ghi chú
Thêm pallet (quét QR)	<code>inbound.scan</code>	Cần đã chọn vị trí; tự khóa khi đủ KH
Lưu thủ công	<code>inbound.scan</code>	Chỉ mã no-QR — nhập tổng thùng 1 lần
Đổi vị trí	<code>inbound.edit_pallet</code> / <code>force_edit_pallet</code>	Pallet quét sau đó vào vị trí mới
Sửa / Xóa pallet	<code>edit_pallet</code> · <code>delete_pallet</code> (của mình, ≤2 ngày) / <code>force_*</code> (bất kỳ)	Sửa số thùng + tầng chồng
Hoàn thành	<code>inbound.complete</code>	Dialog đối chiếu KH vs thực
Gỡ hoàn thành	<code>inbound.uncomplete</code>	Mở lại phiếu để sửa
Hủy phiếu	<code>inbound.cancel</code>	Chỉ khi 0 pallet

Màn quét (bảng trượt): chọn NCC/shelf-life (hàng NCC) → ô Số thùng + Tầng chồng → camera. Quét → bíp → kiểm tra (định dạng ≥6 đoạn , đúng mã hàng, chưa nhập) → **Lưu N thùng** → tự quét tiếp sau 1,5s. Phiếu chuyển kho (TF): hệ thống tra số thùng đã xuất + cảnh báo gộp tồn.

4.4. Xuất kho

Route `/wms/outbound` · quyền module `outbound` .



Danh sách

- Ô tìm kiếm tra được cả **tem pallet** (dán mã QR vào để tìm chuyến chứa pallet đó).
- Khối gộp "**Phân bổ theo NPP**": Kế hoạch / Đã xuất / Còn lại theo NPP.
- **Dải tổng**: Chuyến xe · Tổng thùng · Tổng (QR) · Tổng (k QR) · Pallet · Hoàn thành.
- Cột đáng chú ý: **Ship-to** (mã gốc + badge QR/QTY nếu là kho chuyển) · **Tình trạng** (Hoàn thành xanh / Đang xuất cam / Tạm dừng đỏ / Giao đơn xanh lá) · **Chuyển kho** (Đang giao/Đang nhận/Đã giao) · các mốc Giờ giao đơn → bắt đầu → quét xong → kết thúc.

Nút	Quyền	Chức năng
Chuẩn bị hàng	<code>outbound.prepare</code>	Mở board soạn hàng (mục 4.5)
Tạo đơn	<code>outbound.create</code>	Form tạo chuyến thủ công
Upload Excel	<code>outbound.import</code>	Nạp KH xuất (nút Tải mẫu trong dialog)
Giao đơn inline	<code>outbound.assign</code>	Ngay trên dòng chuyến chưa giao

Upload Excel: mỗi Số xe (bắt buộc tiền tố ngày `ddmmyy_`) = 1 chuyến, gom nhiều NPP. Kết quả phân loại: Tạo mới / Cập nhật (chỉ chuyến **Tạm dừng**) / Bỏ qua (kèm lý do từng dòng — chuyến hoàn thành/đang xuất không bị ghi đề; không giảm số dưới mức đã xuất).

Form Tạo đơn xuất thủ công:

Tạo đơn xuất thủ công

Mã xe tự động: Măkho_X_060726_01

1 Ngày xuất *

06/07/2026

2 Kho xuất

Chọn kho...

3 Loại kho *

— Chọn loại kho

4 Tên khách hàng *

Tên NPP / khách hàng...

5 ĐVVT *

Chọn hoặc gõ ĐVVT...

6 Số DO *

VD: 3000245103

7 Loại xe *

Chọn loại xe...

DANH SÁCH HÀNG

paste từ Excel OK — Mã hàng | Thùng | Nhật lễ | Batch | %Date | CS | Ghi chú


#	Mã hàng	Tên hàng	DVT	Thùng	Ngày lễ	Batch	%Date	CS	Ghi chú
1	Chọn loại kho trước	—	—			Batch...	%	CS...	Header text...
2	Chọn loại kho trước	—	—			Batch...	%	CS...	Header text...
3	Chọn loại kho trước	—	—			Batch...	%	CS...	Header text...
4	Chọn loại kho trước	—	—			Batch...	%	CS...	Header text...
5	Chọn loại kho trước	—	—			Batch...	%	CS...	Header text...
6	Chọn loại kho trước	—	—			Batch...	%	CS...	Header text...
7	Chọn loại kho trước	—	—			Batch...	%	CS...	Header text...
8	Chọn loại kho trước	—	—			Batch...	%	CS...	Header text...
9	Chọn loại kho trước	—	—			Batch...	%	CS...	Header text...
10	Chọn loại kho trước	—	—			Batch...	%	CS...	Header text...
11	Chọn loại kho trước	—	—			Batch...	%	CS...	Header text...
12	Chọn loại kho trước	—	—			Batch...	%	CS...	Header text...
13	Chọn loại kho trước	—	—			Batch...	%	CS...	Header text...
14	Chọn loại kho trước	—	—			Batch...	%	CS...	Header text...
15	Chọn loại kho trước	—	—			Batch...	%	CS...	Header text...
16	Chọn loại kho trước	—	—			Batch...	%	CS...	Header text...
17	Chọn loại kho trước	—	—			Batch...	%	CS...	Header text...

Hủy

Tạo đơn xuất

Thứ tự điền: ① Ngày xuất * → ② Kho xuất → ③ Loại kho * → ④ Tên khách hàng * (đích là kho quản tồn → tự đánh dấu chuyển kho) → ⑤ ĐVVT * (nhận cả NCC tự chở) → ⑥ Số DO * → ⑦ Loại xe *. Sau đó nhập **bảng Danh sách hàng** (Mã hàng · Thùng · Nhật lễ · Batch · %Date · CS · Ghi chú — dán được từ Excel) → **Tạo đơn xuất**.

Chi tiết chuyển




Header: trạng thái + tiến độ; card thông tin xe (biển số/cont/người xuất/bốc xếp) + **Sửa thông tin xe**; mốc thời gian; ghi chú đơn (chữ đỏ). Bảng hàng nhóm theo NPP: Mã hàng (+badge thiếu tồn "Chờ về"/"Thiếu") · tiến độ · nút **Quét** / **Lưu thủ công** / **xem tồn** từng dòng · mở rộng xem pallet đã quét.

Nút	Quyền	Điều kiện
Giao đơn / Gỡ GĐ	assign / unassign	Trước khi bắt đầu
Bắt đầu	start	Chọn chuyển xe từ Đăng ký cổng XUẤT + người xuất/lái xe nâng/bốc xếp
Quét (từng mã)	scan	Đã bắt đầu, không Tạm dừng
Lưu thủ công	scan	Mã không QR — chặn vượt KH/tồn
Tạm dừng / Tiếp tục	edit	Đang xuất
Hoàn thành	complete	Mọi mã quét đủ KH
Bỏ HT	uncomplete	Chặn khi kho nhận đang/đã nhận
Gỡ BĐ	unstart	Chặn khi đã có pallet quét
Sửa / Xóa	edit / cancel	Sửa: chưa bắt đầu hoặc tạm dừng · Xóa: chưa bắt đầu

Màn quét mã hàng (?scan=1 mở camera ngay): điều kiện **Batch/%Date** in đỏ; quét → hệ thống đề xuất số thùng + cảnh báo **FEFO** nếu còn pallet cũ hơn → **Lưu N thùng** → tự quét tiếp; đủ số thì tự đóng. Panel **Tồn kho** xem nhanh %Date · Vị trí · Khả dụng. Xóa pallet quét nhầm ngay trong danh sách bên dưới.

4.5. Chuẩn bị hàng

Route `/wms/outbound/prepare` · quyền `outbound.prepare` (chỉ xem, không ghi).




1. Chọn ngày + kho → **Thêm xe** (chuyến chưa quét xong; chuyến đã ghim tự được chọn).
2. Board tổng nhu cầu: **Vị trí (FEFO)** gợi ý 2 vị trí lấy trước · Mã hàng (+badge thiếu tồn) · Pallet cần · Còn (thùng) · **Khả dụng** (đỏ ⚠ khi thiếu, "hết tồn" khi không có).
3. Số liệu tự giảm realtime khi tổ quét làm việc. Nút kính lúp từng dòng xem tồn chi tiết theo mã.

4.6. Nhặt lẻ

Route `/wms/loosepicking` · quyền module `loosepicking`. Đơn nhặt lẻ **tự sinh** từ đơn xuất có cột Nhặt lẻ > 0 — không có nút tạo.

4.7. Lịch sử quét


Route `/wms/outbound/scan-log` · quyền `scanlog.view` (chỉ đọc).



- **Bắt buộc chọn Kho + Loại hàng** mới tải dữ liệu (tránh kéo quá lớn; chặn khi >200.000 bản ghi — thu hẹp ngày).
- 12 bộ lọc: Ngày · Kho · Loại hàng · Mã/Tên hàng · Máy · Chu kỳ · NMSX · Số xe · NPP · Số DO · **Mã pallet** (có nút **Quét QR** để dán mã) · Người quét.
- Bảng 32 cột: đủ vòng đời 1 lần quét (pallet, NSX/HSD/%Date, vị trí, người quét, giờ quét, thông tin chuyển, các mốc giao/bắt đầu/quét xong/hoàn thành).
- **Excel**: xuất theo bộ lọc (tối đa 50.000 dòng/lần).

4.8. Tồn kho

Route `/wms/inventory` · quyền module `inventory` .



Xem

- Bộ lọc: Kho · Loại kho · Tình trạng (mặc định **Còn tồn**) · Tên hàng · Vị trí · QA · Chu kỳ · Máy · NMSX · **%Date** (4 khoảng) · NCC.
- 2 chế độ: **chi tiết pallet** (19 cột) ↔ **Tổng hợp** (nút Σ — gom Kho × Mã × Ngày SX; click 1 dòng tổng hợp = drill-down về pallet).
- Màu chữ dòng: đỏ = pallet bị **giữ QA** · tím = %Date < 60% · cam = %Date < 80%. Badge trên mã pallet: **dồn / tách**.
- Click 1 dòng → **panel chi tiết** bên phải: đủ thông tin + thao tác nhanh + **Điều chỉnh tồn** + lịch sử điều chỉnh.

Thao tác (tick pallet → thanh nổi)


Nút	Quyền	Chức năng
QA Status	qa_update	Giữ/thả chất lượng hàng loạt (pallet giữ QA không xuất được)
NCC	update_ncc	Gán NCC + HSD ngoại lệ theo lô → %Date tính lại
Vị trí	move_location	Dời pallet hàng loạt (vị trí đầy bị mở)
Mã hàng	recode	Đổi mã (cùng loại kho, có bước xác nhận)
Ngày SX	update_prod_date	Sửa ngày SX hàng loạt
Tách (tick đúng 1) / Dồn (tick ≥2)	pallet_ops.split/merge	Chuyển sang trang Dồn/Tách với dữ liệu điền sẵn
Điều chỉnh tồn (trong panel)	adjust	Nhập ± + lý do; ghi lịch sử

Upload / Export

- **Upload** (`inventory.import`): tải mẫu trong dialog. Khóa = **kho + mã pallet**: đã có → cập nhật (ghi log), chưa có → tạo mới. **File có 1 dòng lỗi = không ghi dòng nào** — sửa hết rồi up lại.
- **Excel** (`inventory.export`): xuất đúng chế độ + bộ lọc đang xem (tối đa 50.000 dòng).

4.9. Check vị trí (Kiểm kho)


Route `/wms/stocktake` · quyền `stocktake` (lưu = `stocktake.scan`).



1. Chọn **Kho** → **Loại kho** → **Vị trí** ( = vị trí phải check hằng ngày; tick "Chỉ vị trí cần check" để lọc).
2. Quét/nhập mã pallet → thẻ kết quả: **Tồn app** + QA; so **Vị trí app** vs vị trí đang check (lệch → cảnh báo + checkbox "Cập nhật vị trí").
3. Đúng → **Lưu**. Số lệch → **Không khớp** → nhập số đếm thật → Lưu (pallet gắn **cờ chênh lệch**).
4. Lưu xong tự sẵn sàng quét pallet tiếp theo.

4.10. Tổng hợp KK

Route `/wms/stocktake/summary` · quyền `stocktake` ("Bỏ cờ" = `stocktake.complete`).




- Chọn Kho + (nhiều) Vị trí → 4 thẻ bấm-để-lọc: **Tổng pallet / Đã kiểm / Chưa kiểm / Chênh lệch**.
- Bảng: Tồn App vs Tồn thực tế + Chênh lệch (âm đỏ/dương vàng), người + giờ kiểm; dòng **chưa kiểm** xếp lên đầu.
- **Bỏ cờ**: đóng chênh lệch sau khi đã xử lý (điều chỉnh tồn ở trang Tồn kho). **Excel** xuất dữ liệu đang xem.


4.11. In tem pallet

Route `/wms/pallet-labels` · 4 tab = 4 quyền riêng (`generate` / `history` / `reprint` / `audit`).

Tab In lại (reprint): quét mã pallet hoặc lọc chọn từ tồn kho; pallet từng in có badge "đã in N" + cảnh báo.
In lại (N).



Tab Lịch sử (history): bắt buộc nhập khoảng ngày HOẶC từ khóa (≥ 3 ký tự — mã pallet/mã hàng/người in).
Gom theo **lệnh in**; mở rộng xem từng tem; chọn cả lệnh hoặc tick từng tem → **In lại** (cần quyền reprint).



Tab Truy cứu (audit): nền tồn kho — pallet **chưa in vẫn hiện (Số lần in = 0)**; > 1 lần in tô vàng. Mở rộng dòng xem lịch sử in đầy đủ (ai, lúc nào, chế độ).

4.12. Dồn / Tách pallet

Route `/wms/pallet-ops` · quyền module `pallet_ops` . **Bắt buộc chọn Kho + Loại kho** trước khi thao tác.

MAL SC
Supply Chain

TỔNG QUANDashboardKHO (WMS)

Nhập khoXuất khoNhặt lẻDồn / Tách palletIn tem palletCheck vị tríQuét loạt (test)DIỀU VẬN (TMS)

Kế hoạch VCĐăng ký cổngNHÂN SỰ (HR)

Phân côngChăm côngBẢO CAO

Tồn khoLịch sử quétTổng hợp KK

Admin

Dồn / Tách palletDồn (gom nhóm)

Tách số lượng

Lịch sử

PALLET ĐÍCH 0	PALLET CON 0	THAO TÁC Gom nhóm	SỐ LƯỢNG Giữ nguyên
------------------	-----------------	---------------------------------	-----------------------------------

Chọn Kho và Loại kho trước mỗi quét/thao tác được.

Kho *

Loại kho

Chọn kho

Tất cả loại

Pallet đích (giữ lại làm đại diện)

Quét/nhập mã pallet đích

QUÉT NHẬP MÃ

Pallet con (xếp chung lên đích)

Quét/gõ mã rồi Enter

QUÉT GÕ MÃ

Chưa có pallet con.

Dồn = xếp hàng nhiều tem lên 1 pallet vật lý. Không đổi số lượng, không in tem mới — mỗi tem giữ truy vết riêng.


Dồn pallet vào đích

Gỡ nhóm các pallet con đã nhập

Tab	Quyền	Thao tác
Dồn (gom nhóm)	merge / ungroup	Quét pallet đích + các pallet con → Dồn: các con gắn về đích (đổi vị trí theo đích), giữ nguyên tem + số lượng từng pallet . Gỡ nhóm = tách ra lại
Tách số lượng	split	Quét pallet gốc (hiện tồn/giữ chỗ/khả dụng) → khai số thùng từng pallet con + vị trí → Tách (STT con = gốc.1 , gốc.2 ...; không tính vào báo cáo nhập) → In tem ngay (pallet_print.generate) hoặc in sau ở Lịch sử
Lịch sử	view	Mọi thao tác; nút In tem (tem con của lần tách) + Hoàn tác (chặn nếu pallet con đã xuất/giữ chỗ/đã dồn tiếp)

4.13. Kế hoạch vận chuyển (TMS)

Route `/tms/bookings` · quyền module `tms_plan` . 2 tab: **Kế hoạch** và **Chuyển kho** (tab Chuyển kho cần `confirm receipt`).



Tab Kế hoạch

- Chọn **1 kho** (tài khoản ĐVVT có "Tất cả kho") → lọc Ngày · Hướng · Khung giờ · ĐVVT · Loại kho · Loại xe.
- Lưới phân trang 200/500/1000 dòng; 1 xe = 1 số thứ tự; **xe ghép nhiều đơn** và **đơn nhiều xe** hiển thị dạng cây nối (nền xanh nhạt = cụm gom).
- Cột theo dõi cổng: Tình trạng XH · Giờ ĐK · Giờ vào · Giờ ra (đồng bộ từ Đăng ký cổng theo biến số).

Nút	Quyền	Chức năng
Xem booking	view	Panel lấp đầy khung giờ theo ngày (đầy = đỏ, ≥70% vàng)
Upload xuất / Upload KH nhập	upload_outbound / upload_inbound	Nạp Excel (mẫu trong dialog; chỉ dòng lỗi hiện ở preview)
Thêm đơn	create	Đơn Nhập có bảng danh sách hàng (paste Excel được)
Đặt giờ (xe)	book	Chọn khung giờ + biển số + SĐT; mục "Xe này chờ thêm đơn?" để gom
Thêm xe	add_vehicle	Tách đơn ra nhiều xe (sau khi xe chính đã đặt giờ)
Trả lại / Thu hồi	release / revoke	Nhả suất trước giờ / sau giờ
Sửa / Xóa đơn	edit / delete	Chỉ khi mọi xe còn "Chờ book"
Đổi ngày (bulk)	change_date	Tick nhiều đơn chưa đặt giờ

Trạng thái xe: **Chờ book** (vàng) → **Đã đặt giờ** (xanh lá) → Đã đến (xanh dương) → Hoàn thành (xám) / Đã hủy (đỏ). Suất khung giờ được giữ **nguyên tử** — 2 người đặt slot cuối cùng lúc, chỉ 1 người thành công, người kia nhận thông báo hết chỗ.

Tab Chuyển kho

MAL SC

Supply Chain

WMS > Điều vận > Kế hoạch VC

3

A

Admin

TỔNG QUAN

Dashboard

KHO (WMS)

Nhập kho

Xuất kho

Nhặt lẻ

Dồn / Tách pallet

In tem pallet

Check vị trí

Quét loạt (test)

ĐIỀU VẬN (TMS)

Kế hoạch VC

Đăng ký cổng

NHÂN SỰ (HR)

Phân công

Chấm công

BÁO CÁO

Tồn kho

Lịch sử quét

Tổng hợp KK

Kế hoạch vận chuyển

Kế hoạch

Chuyển kho

Upload xuất

Upload KH nhập

Thêm đơn

+ Thêm lọc

LỆNH3

THÙNG KH900

THỰC NHẬN800

CHÊNH LỆCH-100

ĐÃ GIAO2/3

Tổng hợp mã hàng (3 mã) · KH 900 · thực tế 800 · chênh lệch -100 thùng

Lệnh chuyển kho (3) Click vào dòng để xem chi tiết

Số DO	Ngày xuất	Kho xuất	Kho nhận	Ngày nhận	Thùng KH	Thực nhận	Chênh lệch	Tình trạng GN	Dự kiến giao	ĐVVT	Biển số
đddd	04-07-2026 18:45	Bluestar	Kho Bàu Bàng	04-07-2026 18:46:44	200	200	0	Đủ	06-07-2026 18:46:00	Khang Gia Tiến	580621
11111	04-07-2026 15:51	Bluestar	Kho Ba Vì	—	100	—	—	—	—	3S	480111
3880352644	04-07-2026 15:45	Kho Ba Vì	Bluestar	04-07-2026 15:46:03	600	600	0	Đủ	04-07-2026 15:46:00	Alice	820835


Chuyển kho

Danh sách lệnh chuyển kho (tự sinh khi kho xuất hoàn thành chuyển chuyển kho): Số DO · Kho xuất/nhận · Thùng KH · **Thực nhận** · Chênh lệch · Tình trạng GN · trạng thái (Chờ giao → **Đang vận chuyển** → **Đang nhận** → **Đã giao**).

Chi tiết lệnh — các nút (quyền `confirm_receipt` trừ khi ghi khác): **ĐVVT booking** (`edit` — Biển số + SĐT + Giờ dự kiến; *đủ 3 mới nhận được*) → **Bắt đầu nhận hàng** (sinh phiếu nhập từng mã) → **Quét** / nhập tay no-QR → **Hoàn thành** từng phiếu → lệnh Đã giao. Phụ trợ: **Tạo phiếu lại** (mã thiếu phiếu) · **Hủy nhận** (khi chưa có phiếu hoạt động) · **Mở Inbound** ↗. Nhận vượt KH chỉ cảnh báo đỏ, không chặn.

MAL SC — Tài liệu bàn giao · 20/39

Tab/khu Kế hoạch nhập



Dòng KH nhập (NCC/PO/mã hàng/số thùng) quản lý trong đơn Nhập của TMS: thêm qua **Upload KH nhập**, form thêm dòng trong chi tiết đơn, hoặc tự sinh từ chuyển kho. Đối chiếu với thực nhập ở **Báo cáo nhập**.

4.14. Báo cáo nhập

Route `/tms/reports` · quyền `tms_plan.view`.

MAL SC

Supply Chain

3

Admin

TỔNG QUAN

Dashboard

KHO (WMS)

Import kho

Export kho

Import / Split pallet

In tem pallet

Check vị trí

Quét loạt (test)

DIỀU VẬN (TMS)

Kế hoạch VC

Đăng ký công

NHÂN SỰ (HR)

Phân công

Chấm công

BẢO CẢO

Tồn kho

Lịch sử quét

Tổng hợp KK

Báo cáo nhập hàng

+ Thêm lọc

Khoảng ngày 06-06-2026 – 06-07-2026

Xóa tất cả


Views

Excel

ĐỒNG 132			KH (THÙNG) 1.215.245			THỰC (THÙNG) 800			% TT/KH 0%		
#	NGÀY	KHO	PO	NCC	LOẠI HÀNG	MÃ HÀNG	TÊN HÀNG	DVT	KH (THÙNG)	THỰC TẾ (THÙNG)	
1	01-07-2026	Kho Ba Vi	PO-0701-PO-12	10009125	Ảnh Sáng Châu Á	POSM	820000019	Mascot Kun Marathon School Act ...	EA	232	0
2	01-07-2026	Kho Ba Vi	PO-0701-RA-21	10009125	Ảnh Sáng Châu Á	Raw	210000268	Maltodextrin [268]	Kg	206	0
3	01-07-2026	Kho Ba Vi	PO-0701-GI-06	10009125	Ảnh Sáng Châu Á	Giấy	201000224	Hộp TBA Dr.KUN SDD EYE MAX 12...	EA	191	0
4	01-07-2026	Kho Ba Vi	PO-0701-RA-24	10009125	Ảnh Sáng Châu Á	Raw	210000088	Selen [088]	Kg	239	0
5	01-07-2026	Kho Ba Vi	PO-0701-RA-03	10009125	Ảnh Sáng Châu Á	Raw	210000300	NDC [300]	Kg	408	0
6	01-07-2026	Kho Ba Vi	PO-0701-GI-09	10009125	Ảnh Sáng Châu Á	Giấy	220000021	Màng co 240 KUN XK Camp 110mL...	Kg	224	0
7	01-07-2026	Kho Ba Vi	PO-0701-RA-15	10009125	Ảnh Sáng Châu Á	Raw	210000247	COD NF360 [247]	Kg	140	0
8	01-07-2026	Kho Ba Vi	PO-0701-TH-06	10009125	Ảnh Sáng Châu Á	Thùng	220000155	CAR ECO KUN NTC vj Đào 110mix...	EA	316	0
9	01-07-2026	Kho Ba Vi	PO-0701-RA-06	10009125	Ảnh Sáng Châu Á	Raw	210000268	Maltodextrin [268]	Kg	441	0
10	01-07-2026	Kho Ba Vi	PO-0701-PO-21	10009125	Ảnh Sáng Châu Á	POSM	710000486	Kun VD26_Thẻ trò chơi [486]	EA	331	0
11	01-07-2026	Kho Ba Vi	PO-0701-TH-09	10009125	Ảnh Sáng Châu Á	Thùng	220000410	Thùng TBA KUN SCU Cam 110mix...	EA	349	0
12	01-07-2026	Kho Ba Vi	PO-0701-PO-18	10009125	Ảnh Sáng Châu Á	POSM	830000102	Balo Kun Thđ Nguyễn màu xanh [1...	EA	298	0
13	01-07-2026	Kho Ba Vi	PO-0701-TH-21	10009125	Ảnh Sáng Châu Á	Thùng	220000155	CAR ECO KUN NTC vj Đào 110mix...	EA	481	0
14	01-07-2026	Kho Ba Vi	PO-0701-GI-03	10009125	Ảnh Sáng Châu Á	Giấy	220000573	Hộp Combi KUN MALT SLM Thạch...	EA	158	0
15	01-07-2026	Kho Ba Vi	PO-0701-PO-06	10009125	Ảnh Sáng Châu Á	POSM	710000486	Kun VD26_Thẻ trò chơi [486]	EA	166	0
16	01-07-2026	Kho Ba Vi	PO-0701-GI-21	10009125	Ảnh Sáng Châu Á	Giấy	201000224	Hộp TBA Dr.KUN SDD EYE MAX 12...	EA	356	0
17	01-07-2026	Kho Ba Vi	PO-0701-PO-09	10009125	Ảnh Sáng Châu Á	POSM	820000254	Máy sấy tóc SUNHOUSE ZHD 331...	EA	199	0
18	01-07-2026	Kho Ba Vi	PO-0701-PO-03	10009125	Ảnh Sáng Châu Á	POSM	830000102	Balo Kun Thđ Nguyễn màu xanh [1...	EA	133	0
19	01-07-2026	Kho Ba Vi	PO-0701-TH-18	10009125	Ảnh Sáng Châu Á	Thùng	220000166	CAR CB12 STC Cam thạch 100mix...	EA	448	0
20	01-07-2026	Kho Ba Vi	PO-0701-RA-18	10009125	Ảnh Sáng Châu Á	Raw	210000300	NDC [300]	Kg	173	0

1-132 / 132 dòng

4.15. Đăng ký cổng



- Bảng **cây 3 cấp**: Kho → Loại kho → Loại xe (kèm thống kê Tổng · Xong · Trong · Chờ). Lọc mặc định **hôm nay**.
- Trạng thái: **Đã đăng ký** (xám) → **Đã gọi xe** (hồng) → **Đang trong** (cam) → **Đã ra** (xanh + gạch ngang).
Icon Booking: ? đỏ = trong khung giờ chưa vào · x đỏ = quá giờ chưa vào.

Nút	Quyền	Chức năng
Thêm / Sửa / Xóa	create / edit / delete	Form 2 bước: (1) Ngày·Kho·Hướng·Loại kho·Loại xe·ĐVVT/NCC — hướng có " Nhập + Xuất kết hợp "; (2) Biển số·Nội dung·Lái xe·SĐT·Niêm phong·Trả pallet — booking dự kiến tự gợi ý
Gọi xe (+hoàn tác)	call	Chọn giờ gọi
Vào (+hoàn tác)	entry	Xác nhận giờ vào
Ra (+hoàn tác)	exit	Giờ ra + Tải trọng (tấn)

Xe kết hợp: chân Xuất chỉ Gọi/Vào được khi chân Nhập **Đã ra**; hệ thống tự chặn thứ tự. Click dòng mở dialog chi tiết đầy đủ (SĐT bấm gọi được).

Form đăng ký công (giai đoạn 1):

Thêm đăng ký xe

1 Ngày *

06/07/2026

2 Kho *

Chọn kho

3 Hướng *

Chưa xác định

4 Loại kho *

— Không chọn —

5 Loại xe *

Tìm loại xe

6 ĐVVT / NCC *

Tìm hoặc nhập ĐVVT

Hủy

Tạo đăng ký

Thứ tự điền: ① Ngày * → ② Kho * → ③ Hướng * (Xuất / Nhập / Nhập + Xuất kết hợp) → ④ Loại kho * → ⑤ Loại xe * → ⑥ ĐVVT / NCC *. Điền đủ 6 tiêu chí này, form mở tiếp **giai đoạn 2**: Biển số xe · Nội dung vào ra · Họ tên lái xe · SĐT · Số niêm phong · Trả pallet (booking gợi ý tự động) → **Tạo đăng ký**.

4.16. Cài đặt TMS

Route `/tms/settings` · 4 tab = 4 module quyền.

MAL SC
Supply Chain

TỔNG QUAN

Dashboard

KHO (WMS)

Nhập kho

Xuất kho

Nhặt lẻ

Dón / Tách pallet

In tem pallet

Check vị trí

Quét loạt (test)

ĐIỀU VẬN (TMS)

Kế hoạch VC

Đăng ký công

NHÂN SỰ (HR)

Phân công

Chăm công

BÁO CÁO

Tồn kho

Lịch sử quét

Tổng hợp KK

WMS > Điều vận > Cài đặt TMS

Cài đặt TMS

Loại xe

Khung giờ

ĐVVT / NCC

Xe

Tìm mã, tên loại xe...

Thêm lọc

Thêm loại xe

MÃ	TÊN LOẠI XE	TRẠNG THÁI
XEPALLET	XE 4 PALLET	Hoạt động
XEPALLET	XE PALLET (16-17 PALLET)	Hoạt động
XEXA	XE XÃ	Hoạt động
XESCA	XE SCA	Hoạt động
CONT	XE CONTAINER	Hoạt động
CONTXX	XE CONTAINER XX	Hoạt động
CONTSCA	XE CONTAINER SCA	Hoạt động

1-7 / 7 loại xe

Tạo phiếu phân công

1

Kho

Chọn kho

2

Layout

Chọn kho trước

3

Ngày

06/07/2026


Hủy

Tạo phiếu


Thứ tự điền: ① Kho → ② Layout (phụ thuộc kho) → ③ Ngày (mỗi layout/ngày chỉ 1 phiếu — trùng sẽ bị chặn).
Tạo xong mở chi tiết để chỉnh yêu cầu nhân lực và **Tự xếp người**.

Chi tiết phiếu 2 bước:

- Yêu cầu nhân lực:** chỉnh Số lượng từng vị trí (-/+) → **Lưu** hoặc **Tự xếp người** (tự né người nghỉ phép đã duyệt, tôn trọng Quy tắc ca, cân bằng công tháng, ưu tiên phủ CA1+CA2 → CA3 → HC).
- Kết quả phân công:** bảng theo người — chips **thêm/bớt vị trí** (edit ; 1 người nhiều vị trí được). **Phát hành** (publish) → khóa phiếu + **Xem lịch** (ảnh PNG bảng phân công — nút **Chia sẻ**/Tải; CA2 nền vàng, CA3 nền đỏ). **Hoàn tác** để mở khóa.



Tab Layout: mỗi kho nhiều layout — chọn **Chức danh** tham gia → tick **Vị trí** (danh mục skill của chức danh + cấp dưới) + số người mặc định. Layout đã dùng trong phiếu khi xóa chỉ bị ẩn.




Tab Quy tắc ca: luật "làm ca X hôm trước → hôm sau KHÔNG xếp ca Y" (mặc định CA3 → CA1) — thuật toán tự xếp tôn trọng các luật này.

4.18. Chấm công & Nghỉ phép

Route `/hr/attendance` · 3 tab theo quyền: **Của tôi** (`attendance.self_log`) · **Nghỉ phép** (`leave`) · **Bảng công** (`attendance.view/report`). Trang Nghỉ phép độc lập: `/hr/leaves` .

Của tôi: lịch tháng (cờ đỏ = ngày lễ VN; ✓ = nghỉ phép đã duyệt; đồng hồ vàng = chờ duyệt) → bấm ngày → chọn **Loại công** (Ca 1/2/3/Hành chính) + Giờ OT *hoặc* Giờ về sớm (loại trừ nhau) → **Lưu**. Chỉ tự chấm được **hôm nay** (ngày quá khứ cần quyền `attendance.edit`). Công = $(8 + \text{OT} - \text{về sớm})/8$. Bên dưới: bảng công cá nhân theo khoảng ngày.



Nghị phép: Gửi đơn nghỉ (request — Từ/Đến ngày, Loại: Phép năm/Ốm/Không lương/Khác; chặn trùng ngày; cảnh báo người cùng bộ phận nghỉ trùng) → cấp trên (theo sơ đồ chức danh + chung kho) tick **"Chờ tôi duyệt"** → ✓ **Duyệt** / ✗ **Từ chối** (approve). Duyệt xong hệ thống **tự ghi công Nghị phép** các ngày trong đơn (ghi đề công cũ sẽ có cảnh báo). **Xóa đơn** (delete) gỡ công tương ứng.

Form gửi đơn nghỉ phép:

Gửi đơn nghỉ phép

×

1 Nhân viên (cấp dưới)

Admin (ADMIN) ✓

2 Từ ngày

06/07/2026 📅

3 Đến ngày

06/07/2026 📅

4 Loại nghỉ

Phép năm ✓

5 Lý do

(không bắt buộc)

Hủy

Gửi đơn

Thứ tự điền: ① Nhân viên (chỉ hiện khi nộp hộ cấp dưới — người thường bỏ qua, tự nộp cho mình) → ② Từ ngày → ③ Đến ngày → ④ Loại nghỉ → ⑤ Lý do → **Gửi đơn**.

MAL SC

Supply Chain

WMS > Nhân sự > Chăm công

🔔

3

🌙

A

Admin

TỔNG QUAN

Dashboard

KHO (WMS)

Nhập kho

Xuất kho

Nhặt lẻ

Dồn / Tách pallet

In tem pallet

Check vị trí

Quét loạt (test)

ĐIỀU VẬN (TMS)

Kế hoạch VC

Đăng ký công

NHÂN SỰ (HR)

Phân công

Chăm công

BẢO CẢO

Tồn kho

Lịch sử quét

Tổng hợp KK

Chăm công

Của tôi

Nghỉ phép

Bảng công

Ma trận

Raw data

Tìm tên / mã NV...

🔍 Views

📄

📄 Excel

+ Thêm lọc

Khoảng ngày 01-07-2026 – 06-07-2026

✕ Xóa tất cả

SỐ NGƯỜI

38

TỔNG CÔNG

1.13

NGÀY CÔNG

1

GIỜ OT

1

GIỜ VỀ SỚM

—

NGHỈ PHÉP

3

LƯỢT THIẾU


187

Nhân viên	Mã NV	Chức danh	T4 01/07	T5 02/07	T6 03/07	T7 04/07	CN 05/07	T2 06/07	Thiếu	Tổng công
Admin	ADMIN	—	—	—	—	—	—	—	5	0
Bùi Duy Hoàng	006876	Thủ kho TP	—	—	—	—	—	—	5	0
Cao Đình Mạnh	000476	Lái xe nâng	—	—	—	—	—	—	5	0
Đào Minh Huân	000478	Lái xe nâng	—	—	—	—	—	—	5	0
Đào Văn Chiến	000481	Lái xe nâng	—	—	—	—	—	—	5	0
Đình Công Trắc	003146	Lái xe nâng	—	—	—	—	—	—	5	0
Dương Quý Tùng	002778	Lái xe nâng	—	—	—	—	—	—	5	0
Hà Quốc Hưng	000493	Giám sát kho NVL	—	HC	—	Nghỉ	Nghỉ	Nghỉ	2	1.13
Kiều Văn Dũng	000485	Lái xe nâng	—	—	—	—	—	—	5	0
Kiều Xuân Thanh	002963	Lái xe nâng	—	—	—	—	—	—	5	0
Lê Anh Tuấn	000475	Lái xe nâng	—	—	—	—	—	—	5	0
Lê Thị Hoa	000496	Thủ kho NVL	—	—	—	—	—	—	5	0
Lê Xuân Thế	007039	Lái xe nâng	—	—	—	—	—	—	5	0
Ngô Tiến Đông	000479	Lái xe nâng	—	—	—	—	—	—	5	0
Nguyễn Duy Thiệp	000494	Thủ kho TP	—	—	—	—	—	—	5	0
Nguyễn Hải Hà	007145	Lái xe nâng	—	—	—	—	—	—	5	0
Nguyễn Quang Tùng	000491	Giám sát kho TP	—	—	—	—	—	—	5	0
Nguyễn Thị Hào	001834	Thủ kho TP	—	—	—	—	—	—	5	0
Nguyễn Thị Ngọc Anh	005276	Thủ kho TP	—	—	—	—	—	—	5	0
Nguyễn Thị Nhung	000806	NV SAP NVL	—	—	—	—	—	—	5	0
Nguyễn Thị Thanh Hằng	002867	NV SAP TP	—	—	—	—	—	—	5	0
Nguyễn Thị Thủy	000809	Thủ kho TP	—	—	—	—	—	—	5	0
Nguyễn Tiến Thành	000492	Trưởng nhóm Lái xe...	—	—	—	—	—	—	5	0
Nguyễn Văn Đình	003495	Lái xe nâng	—	—	—	—	—	—	5	0

Bảng công: 2 chế độ **Ma trận** (dòng = người, cột = ngày; màu theo ca; **ô đỏ nhạt** = ngày làm việc chưa chấm — không tính Chủ nhật/ngày lễ) và **Raw** (từng bản ghi, xóa cần `edit`). **Excel** xuất bảng công.

4.19. Sơ đồ tổ chức

Route `/hr/org` · xem = `employees.view` ; sửa cây = quyền quản trị (`user_admin.manage_roles` , thực tế chỉ Admin).



- Cây **chức danh** (không phải từng người); chọn kho ở góc phải để hiện số người của mỗi chức danh có quyền kho đó.
- Cây này quyết định: **ai duyệt nghỉ phép của ai** + **ai nhìn thấy nhân sự nào** + phạm vi sửa skill.
- Nút sửa (Admin): thêm vị trí gốc · ▲ chèn cấp trên · ▼ thêm cấp dưới (chọn nhiều) · X bỏ khỏi sơ đồ (con tự nổi lên cha; chức danh không bị xóa).

4.20. Mã hàng

Route `/masterdata/materials` · module `materials` .

Thêm mã hàng

1

Mã hàng *

Vd: 220000270

2

Mô tả *

Tên đầy đủ của hàng hóa

3

Tên rút gọn

Để trống = tự tạo từ mô tả

→ (mô tả) [...]

4

Loại hàng *

Chọn loại hàng

5

Loại SP

Vd: UHT, SCA, POSM (tùy chọn)

6

ĐVT *

Chọn ĐVT

7

Thùng/pallet *

Mặc định cho mọi kho

8

Ngoại lệ kho

+

 Thêm ngoại lệ kho

Áp dụng số mặc định cho mọi kho

9

EA/thùng

Số đơn vị/thùng

10

Pallet/EA

1 EA = ? pallet (vd 0.00005)

11

KG

Khối lượng (kg/thùng)

12

HSD (ngày)

Số ngày hạn sử dụng

13

HSD theo NCC

+

 Thêm Ngoại lệ NCC

Áp dụng HSD mặc định cho mọi NCC

14

Mã cũ

Mã trước đây (nếu có)

15

Ghi chú

Ghi chú thêm (tùy chọn)

16

Quản tồn

17

Quản theo QR từng pallet


Hủy

Lưu

Thứ tự điền: ① Mã hàng * → ② Mô tả * → ③ Tên rút gọn (trống = tự tạo) → ④ Loại hàng * → ⑤ Loại SP → ⑥ ĐVT * → ⑦ Thùng/pallet * → ⑧ Ngoại lệ kho (thùng/pallet riêng theo kho) → ⑨ EA/thùng → ⑩ Pallet/EA → ⑪ KG → ⑫ HSD (ngày) → ⑬ HSD theo NCC → ⑭ Mã cũ → ⑮ Ghi chú → ⑯–⑰ Quản tồn (Quản theo QR từng pallet / Không QR). Ô có dấu * là bắt buộc; xem quy tắc HSD & Pallet/EA ở mục 4.20.

4.21. Vị trí kho


Route `/wms/locations` · module `locations` .



- **Phải chọn Kho** mới hiện danh sách. Lọc thêm: Loại kho · Trạng thái (tùy chọn xem "Đã xóa") · Cần check hàng ngày.
- Cột: Khu vực · **Vị trí** (mã, 🚩 = phải kiểm hàng ngày) · Sức chứa tối đa (pallet) · **Đang dùng** (used/max) · Trạng thái (Trống/Còn chỗ/**Đầy**/Đã xóa).
- **Thêm** (create): Kho → Khu vực → Hàng (row) → Tầng (shelf, tùy chọn) → sức chứa; **mã vị trí tự ghép** TiềnTổKho_Khu_Hàng_Tầng (preview trong form). **Sửa** (edit): đổi tên khu/loại/sức chứa/trạng thái/cờ kiểm kê (mã không đổi). **Xóa** (delete): chặn khi còn hàng. **Excel** xuất danh mục.

4.22. Cài đặt WMS

Route `/wms/settings` · mỗi tab 1 quyền: Kho `manage_warehouse` · Loại kho `manage_type` · Khu vực `manage_zone` · Ca nhập `manage_shift` · QA `manage_qa` .



Form thêm/sửa Kho:

Thêm kho

1
Mã kho *

BV, BB, HN...

2
Tên kho *

Kho Ba Vì, Kho Bàu Bàng...

3
Địa chỉ

4
Chức năng kho *

Kho tổng

5
Chế độ quản tồn *

Tồn kho QR

Theo dõi tồn đầy đủ qua QR (pallet/vị trí/quét)

6
Mã ship-to phụ

vd: 20000018, 20000019

Ngoài mã kho chính. Nhiều mã cách nhau dấu phẩy. Chuyển kho về các mã này đều tự nhận về kho này.

7
Mã NMSX (kho tổng)

vd: B, D...

Đoạn thứ 6 của QR pallet + tiền tố mã vị trí. Để trống nếu kho không có NMSX (vị trí sẽ dùng mã kho). Không trùng giữa các kho.

Huỷ

Tạo

Thứ tự điền: ① Mã kho * (khóa khi sửa) → ② Tên kho * → ③ Địa chỉ → ④ Chức năng kho * (Kho tổng / Kho NPP) → ⑤ Chế độ quản tồn * (QR / QTY / NONE) → ⑥ Mã ship-to phụ (các mã ERP trở về kho này) → ⑦ Mã NMSX (kho tổng — đoạn 6 của QR + tiền tố mã vị trí).

4.23. Quản lý người dùng

Route `/masterdata/users` · module `user_admin` (+ `work_skill`). 3 tab: **Nhân viên** / **Phòng ban** / **Chức danh**.

MAL SC

Supply Chain

3

🌙

Admin

TỔNG QUAN

Dashboard

KHO (WMS)

Nhập kho

Xuất kho

Nhặt lẻ

Dồn / Tách pallet

In tem pallet

Check vị trí

Quét loạt (test)

ĐIỀU HÀNH (TMS)

Kế hoạch VC

Đăng ký công

NHÂN SỰ (HR)

Phân công

Chấm công

BẢO CẢO

Tồn kho

Lịch sử quét

Tổng hợp KK

Quản lý nhân sự & phân quyền

Nhân viên

Phòng ban

Chức danh

🔍

🔍

🔍

Views

📄

+

Thêm nhân viên

ĐANG HOẠT ĐỘNG

38

TAM DỪNG

0

ĐÃ AN

0

HỌ TÊN	MÃ NV	ĐĂNG NHẬP	SĐT	PHÒNG BAN	CHỨC DANH	LOẠI HÀNG	KHO	TRẠNG
Admin	ADMIN	admin	—	—	—	Giấy POSM Raw Thi	Toàn quốc	Hoạt
Bùi Duy Hoàng	006876	hoang.buiduy	—	Kho	Thủ kho TP	Giấy POSM Raw Thi	Kho Ba Vi	Hoạt
Cao Đình Mạnh	008476	manh.caodinh	—	Kho	Lái xe nâng	Giấy POSM Raw Thi	Kho Ba Vi	Hoạt
Đào Minh Huân	008478	huan.daominh	—	Kho	Lái xe nâng	Giấy POSM Raw Thi	Kho Ba Vi	Hoạt
Đào Văn Chiến	008481	chien.daovan	—	Kho	Lái xe nâng	Giấy POSM Raw Thi	Kho Ba Vi	Hoạt
Đinh Công Trắc	003146	trac.dinhcong	—	Kho	Lái xe nâng	Giấy POSM Raw Thi	Kho Ba Vi	Hoạt
Dương Quý Tung	002778	tung.duongquy	—	Kho	Lái xe nâng	Giấy POSM Raw Thi	Kho Ba Vi	Hoạt
Hà Quốc Hưng	008493	hung.haquoc	—	Kho	Giám sát kho NVL	Giấy Raw Thùng	Kho Ba Vi	Hoạt
Kiều Văn Dũng	008485	dung.kieuvan	—	Kho	Lái xe nâng	Giấy Raw Thùng	Kho Ba Vi	Hoạt
Kiều Xuân Thanh	002963	thanh.kieuxuan	—	Kho	Lái xe nâng	Giấy POSM Raw Thi	Kho Ba Vi	Hoạt
Lê Anh Tuấn	008475	luan.leanh	—	Kho	Lái xe nâng	Giấy POSM Raw Thi	Kho Ba Vi	Hoạt
Lê Thị Hoa	008496	hoa.lethi	—	Kho	Thủ kho NVL	Giấy POSM Raw Thi	Kho Ba Vi	Hoạt
Lê Xuân Thế	007039	thi.lexuan	—	Kho	Lái xe nâng	Giấy POSM Raw Thi	Kho Ba Vi	Hoạt
Ngô Tiến Đông	008479	dong.ngotien	—	Kho	Lái xe nâng	Giấy POSM Raw Thi	Kho Ba Vi	Hoạt

Tab Nhân viên — cột: Họ tên · Mã NV · Đăng nhập · SĐT · Phòng ban · Chức danh · **Loại hàng** · **Kho** (Toàn quốc/danh sách/Chưa gán) · Trạng thái.

Form thêm nhân viên:

Thêm nhân viên

×

1 Phòng ban

2 Chức danh (template)

— Không chọn —

— Không chọn —

Chọn phòng ban và chức danh để tiếp tục

Hủy

Tạo nhân viên

Thứ tự điền: ① Phòng ban → ② Chức danh (template). **Chọn 2 mục này trước**, form sẽ mở tiếp các trường: Họ tên *, Mã NV * (Lái xe ĐVVT = Biển số xe), Tên đăng nhập, SĐT, **Loại hàng được phép**, **Phạm vi kho** (Toàn quốc / chọn kho), Kho được phép. Lưu xong hiện **mật khẩu tạm** để copy giao nhân viên.

MAL SC — Tài liệu bàn giao · 37/39

Nút	Quyền	Ghi chú
Thêm nhân viên	create	Chọn Phòng ban → Chức danh trước; gán Loại hàng được phép + Phạm vi kho ; xong hiện mật khẩu tạm (copy)
Sửa	edit	Hồ sơ đầy đủ = chỉ Admin; người khác chỉ sửa được phần Kỹ năng/Vị trí
Đặt mật khẩu	set_password	≥6 ký tự
Xóa / Khôi phục	delete	Có lịch sử → ẩn mềm; không tự xóa chính mình

Lái xe thuộc ĐVVT: chọn Công ty vận tải + **Biển số xe** — biển số chính là mã đăng nhập; đổi biển quản lý ở Cài đặt TMS.

Tab Phòng ban (chỉ Admin): Tên + Mã + trạng thái.

Tab Chức danh: Admin sửa Tên/Phòng ban/**Phân quyền** (bảng tích theo Trang → Tab → Action, nút "Tất cả" từng trang) + trạng thái. Người quản lý (không phải Admin) chỉ chỉnh **danh mục Vị trí/Skill của chức danh cấp dưới mình**. Bảo vệ: không ai ngoài Admin đụng được tài khoản Admin; không cấp được quyền mình không có.

4.24. Cài đặt tài khoản

Route `/settings` — vào từ menu avatar góc phải trên.

MAL SC
Supply Chain

WMS > Cài đặt

Cài đặt
Quản lý tài khoản và tùy chỉnh hệ thống

Thông tin tài khoản

A Admin

Họ và tên: Admin Email: admin

Phòng ban: Chức danh:

Lưu thay đổi

Đổi mật khẩu
Nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới để cập nhật

Mật khẩu hiện tại: ***** Mật khẩu mới: Tối thiểu 6 ký tự Xác nhận mật khẩu mới: Nhập lại mật khẩu mới

Đổi mật khẩu

- **Đổi mật khẩu:** mật khẩu hiện tại + mới (≥6) + xác nhận — chức năng chính của trang.
- **Giao diện:** Sáng / Tối / Theo hệ thống.

- Thẻ Thông tin tài khoản, các công tắc Thông báo, nút "Đăng xuất tất cả thiết bị" hiện là **giao diện chờ** (xem 1.9).

4.25. Quét loạt (test)

Route `/wms/multi-scan` — chỉ Admin thấy trên menu. Trang **thử nghiệm** quét nhiều QR đồng thời trong 1 khung hình (đo tốc độ, chọn engine/độ phân giải); **không ghi bất kỳ dữ liệu nào vào hệ thống** — kết quả phiên lưu tại máy (nút JSON để copy gửi phân tích).

