S-PARAMETERS

S_Param
SP1
Start=500 MHz
Stop=1500 MHz
Step=

P_AC
PORT1
Num=1
Z=100
Pac=polar(dbmtow(0),0)
Freq=freq

TLIN4
TL1
Z=100 Ohm
E=360
F=1 GHz

TLIN4
TL3
Z=100 Ohm
E=62.1
F=1 GHz

TLIN4
TL2
Z=100 Ohm
E=41.22
F=1 GHz

Term
Term2
Num=2
Z=160-j*30