

වහල විෂය නිරදේශය

- වහල විරුග - පැනලි, ආනත, තති, ද්විත්ව, ක්‍රිත්ව
- වහල රාමුවක කොටස් -
- වහලයක දැව කොටස් සඳහා මූලික කළුනාක්ති, තුරුල් කට, කතිර අඩුපාල
- වහල සෙවීලි කිරීම - සෙවීලි උච්ච - ආනතිය, සවී කිරීම ක්‍රම, අනි වැස්ම

වහල (Roof)

- ගොඩනැගිල්ලක ඉහළම ස්ථානයේ පිහිටි හැඳුම වන වහලයෙන් ගොඩනැගිල්ලට ප්‍රයෝගන රාකියක් ලැබේ.
- වහලය ද ගොඩනැගිල්ලේ බාහිර ආවරණයේ කොටසක් තිසු පාර්සරක සැඩික වැඩින් ගොඩනැගිල්ල ආරක්ෂා කිරීම ඉත් ප්‍රධාන තැනක් ගැනී.
- වර්ණාව, ඉරු රුණ්මිය, සුලං, දුවීලි ආදියෙන් ගොඩනැගිල්ල අන්තර්ගත ආරක්ෂා කිරීම වහලයෙන් සිදුවේ.
- වහලය මත යැස්වන වර්ණ ජලය හැකි විගසින් බැහැර ට අපවහනය කිරීම වහලයෙන් බ්ලාපොරාත්තු වන ප්‍රධානතම ප්‍රයෝගනයක් ලෙස සැපුකිය හැක.

වහල

- සොර සතුරන්ගෙන්, අනතුරදායක සතුන් හා කෘම් සතුන්ගෙන් ගොඩනැගිල්ල ආරක්ෂා කිරීම ද වහලයෙන් ලැබෙන ප්‍රයෝගන වේ.
- බාහිර පරිසරයේ පවතින උම්මාත්වය හා ගෙඩු වලින් ගෙවුම පරිවර්තනය කිරීම ද වහලයෙන් බ්ලාපොරාත්තු වේ.
- ඒ අතර ම ගොඩනැගිල්ලට සින් ඇද ගන්නා සුළු පෙනුමක් ද වහලයෙන් ලැබේ.

වහලයක කොටස්

- ප්‍රධානයෙන් වහලක කොටස් හඳුනා ගැනීම වහල ගැන අවබෝධය ව ප්‍රයෝගනවත් වේ.
- 1. වහල රාමුව සහ (Roof Frame)
- 2. වහල සෙවීලි උච්ච (Roof Cover)
- ගන කොටස් දෙකට ප්‍රධාන වශයෙන් වහල බෙදිය හැක.

වහල රාමුව

වහල රාමු

- දැව
 - යකඩ
 - වෙනත් ලේඛන
 - කොන්ක්‍රීටි
- ආදියෙන් හෝ වේවායේ සම්මිශ්‍රණ වලින් සක්‍රීය හැක.





වහල සෙවීලි උච්ච







- පරිසරයෙන් බ්ලාගත හැකි පිළුරා හෝ පොල් අතු වල සිට වීදුරා දක්වා උච්ච රාකියක් සෙවීලි උච්ච ලෙස හාටින වේ.
- අවශ්‍ය පෙනුම, නිමාව, කළුපැවැත්ම, වියදම් කළ හැකි මූදල හා දේශගුණය යන කරුණු ගැන සළකා සෙවීලි උච්ච තොරා ගත හැක.






වහල රාමුව



- වහල රාමුව සඳහා හාටිත විවිධ ද්‍රව්‍ය අතරින් දැව රාමුව බහුලව යෙදෙන හෙයින් මෙතෙන් සිට වහල දැව රාමුවක කොටස් විමසා බලමු.



දැව වහලයක කොටස්













ଦୃଶ୍ୟ ମୁଦ୍ରଣ

- වහල රාමුවක දැව කොටස් විකලස් කිරීමේදී දැව මූටුටු භාවිත වේ.

මෙහිදී මූටුටු වර්ග රාමුකය් යෙදෙන අතර විධින් බඩුලව භාවිත වන වර්ග තුනක් ඇන විමසා බලම.

കടിനോക്ക് മുർഖി (Scarf Joint)

- දැව දෙකක් දික් අතර මුට්ටු කිරීමට ගොදන මුට්ටු කසිනොක්කු මුට්ටු ලෙස හැඳුන්වේ.
 - කසිනොක්කු මුට්ටු වර්ග කිපයකි.






'V' කයිනොක්ස් මුට්ටුව ("V" Scarf joint)

කතිර අඩපත් මුට්ටුව (Cross half lap joint)

- පල හතරේ වහලයක එන්ති යට්ටී වකිනෙක හරහා යෙදෙන විට මෙම මුට්ටුව භාවිත වේ.



කුරුඡ් කට (ඉලිප්ප) මුට්ටුව (Bird's mouth joint)

- එන්ති යට්ටීය මත පරාල සවි කරන විට මෙම මුට්ටුව භාවිත වේ.
- යට්ටීය මත පරාලය නොදින් තැන්පත් විමත් අවශ්‍ය උකට පරාලය සවි කර ගැනීමෙන් මෙය උපකාර වේ.



Name (Sinhala)	Botanical name	Class	Density (kg/m³)	Beams	Roof wk	Valance boards
Alubo	Syzygium Makul	S	720-960	X	X	
Wal Del	Artocarpus Nobilis	S	560	X	X	X
Dawata	Carallia Brachiata	S	720	X	X	X
Na	Mesua Thwaitesii	S	1120	X	X	
Dun	Doona Zeylanica	S	1120	X	X	X
Ginisapu	Michelia Champaca	O	640		X	X
Halmilla	Berraya Cordifolia	S	880	X	X	

Name (Sinhala)	Botanical name	Class	Density (kg/m³)	Beams	Roof wk	Valance boards
Ginisapu	Michelia Champaca	O	640		X	X
Halmilla	Berraya Cordifolia	S	880	X	X	
Milla	Vitex Pinnata	S	960	X	X	
Thekka	Tetona Grandis	S	720	X	X	
Welipenna	Anisophelia Cinnamomodis	S	800	X	X	X
Wewarana	Alseodaphne Semecarpitolia	S	800	X	X	X
Ubberiya	Carallia carazyina	S	880	X	X	
Kos	Artocarpus heterophyllus	S	640	X	X	X

වහල වර්ග

- විවිධ හැඩයෙන්, ප්‍රමාණයෙන් හා විවිධ හැටුම් සැලසුම් වලින් යුත් වහල ඉදි කරනු ලැබේ.
- වහලේ හැඩය අනුව ප්‍රධාන තිරයන් -
 - පැවති වහල (Flat roof) හා
 - ආනත වහල (Pitched roof)
- යෙනුවෙන් දෙවර්ගයක ව බෙදාය හැක.
- තිරසට 10° ව අඩු හැඩයෙන් යුත් වහල පැනලි වහල ලෙස සැලකේ.

ආනත වහල

තිරසට 10° ට වැඩි හැඩියෙන් යුත් වහල ආනත වහල ලෙස සැලකේ.


ආනත වහල නැවත

- තනි පල වහල නා
 - දෙපල වහල
- සුදුවෙන් කොටස් දෙකකට බෙදේ.

තනි පල වහල (Mono Pitch roof)



පවතින ගොඩනැජිල් බිත්තියකට සම්බන්ධ කර තනනු ලබන හේතු වහල ද තනි පල වහලකි.



දෙපල වහල (Double pitch roof)



දෙපල වහල (Double pitch roof)




සම්බා වහල (Butterfly roof)

දෙපල වහලයේ ප්‍රෘතීදී (Types of double pitch roofs)

- වහලක් රඳවා ඇති දෙපස බිත්ති දෙක අතර දුර වහලයේ පරායනය (span) ලෙස හැඳින්වේ.
- පරායනය අනුව දෙපල වහලය කාණ්ඩා සිපයකට බෙදා දැක්වීය හැකිය.
- වහලයක පරායනය වැඩි වන විට අතිවාර්යයෙන් ම පරාලයේ දිග ද වැඩින්වේ.
- සාමාන්‍ය (ම්ම 50 x 100) පරායනයක් ගෙදීය හැක්සේ උපරිම විශාලයේ පරායනය පිටර් 2.5 ක් දක්වා පමණි.
- පරායනය රේට වැඩි නම් පරාල විල මිනුම් විශාල තීර්මාව හෝ පරාල විල වැඩි නම් පරාල විලට අනුමැදි ආධාරක සැපයීමට සිදුවේ. නැත්ත් පරාල නැම්ම හෝ බිඳ වැට්ම සිදුවේ.




දෙපල වහලයේ ප්‍රෘතීදී (Types of double pitch roofs)

- මූලත් යට්ටුයේ සිට බිත්ති යට්ටුය දක්වා පරායනය මීටර් 2.5 දක්වා වික් පරාලයක් ආරක්ෂා සම්බන්ධ ගෙදීය හැක.
- මෙයේ වික් පරාල කොටසෙන් පමණක් සම්බන්ධ වහලය තනි වහලයක් (single roof) ලෙස හැඳින්වේ.
- පරායනය මීටර් 2.5 ව වැඩි වූ විට අතරමැද ආධාරකයක් ගොදා පරාල කොටස් දෙකක් ගෙදීමට සිදුවේ. මෙයේ පරාල විහාර කොටස් දෙකක් සම්බන්ධ වහලයක් දුට්ටෑව් වහලයක් (Double roof) ලෙසද පරායනය තවත් වැඩි වූ විට පරාල කොටස් තුනක් සම්බන්ධ වහලයක් රුන්වා වහලයක් (Triple roof) ලෙසද හැඳින්වේ.



ත්‍රිත්ව වහල (Triple roof)

- ත්‍රිත්ව වහලයෙක පරාල කොටස් තුනකි.
- මෙම පරාල කොටස් තුන රෝල්ටිම සඳහා මූලින් ගටුලීයෙන් එකත් යැවැයෙන් ඇත්තේ අතර ඇට්ටවාල දෙකක් ගෙදීය යුතු වෙයි.
- මෙම ඇට්ටවාල දෙක රෝල්ටිම සඳහා කුරුපා දෙකක් අවශ්‍ය වෙයි.
- වහලයේ අනෙක් පළයයේ කුරුපා දෙක ද සමඟ කුරුපා සමරුකි.
- කුරුපා 04 ක භාරක දරා සිටීම සඳහා අති විශාල බාල්ක අවශ්‍ය වේ.
- මෙවත් විශාල වාල්ක යෙමිම ආර්ථික ව වාසිදායක කොටස නොවන කොටස් ඒ වෙනුවෙන් කාප්ප යෙදු වහල ඉදි කෙරේ.
- කාප්පයෙන් යෙහු රාමු තැබුමයින් හෙයින් ත්‍රිත්ව වහල රාමු වහල (Frame 10x10 යෙහින් ද නැඳින්වේ.



සෙවිලි උව්‍ය (Roof Cover)

- වහල රාමුව ආවරණය වන පරිදි ඒ මත අනුරූප ස්තරය සෙවිලි උව්‍යය වේ.
- වහලයෙන් බ්ලාපොරොත්තු වන ප්‍රයෝගන රාක්ෂකව සෙවිලි උව්‍යය බලපායි.
- වර්ණා ජලය ගෙතුවල කාන්දු වීම වෘළාක්සීම සෙවිලි උව්‍යයෙන් බ්ලාපොරොත්තු වන ප්‍රධානම ප්‍රයෝගනය වන අතර වහලයෙන් බ්ලාපොරොත්තු වන අනෙකුත් බොහෝ ප්‍රයෝගන කෙරෙහි ද සෙවිලි උව්‍ය බලපායි.

වහලයකින් බුදාපොරොත්තු වන පහත ප්‍රයෝගන සඳහා සෙවීම් ද්‍රව්‍ය ආධාර වේ.

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1. පාර්සරක සාධිත
වලින් ආරක්ෂාව | 6. ගබ්ද
පරිවර්තනය |
| 2. ජල වහනය | 7. ඕනෑ ආරක්ෂාව |
| 3. කළේපටැවැන්ම | 8. ආලුත්කය |
| 4. තාප පරිවර්තනය | 9. ව්‍යාහාරුකය |
| | 10. පෙනුම් |

සෙවීම් ද්‍රව්‍ය වලු තීඩිය යුතු ගුණ

- නොතමනය උරාගැනීමෙන් හා කාන්දු වීමෙන් තොර වීම
- පහසු ජල අපවශනය
- සින් ගන්නා සූල් පෙනුමකින් යුක්ත වීම
- සෙවීම් කළ පසු ඒ මත මිනිසෙකුට ඇවේද යාමට හැකි තරම් ගැනීමෙන් වීම
- කල් පැවත්ම
- ඒකාකාර මිනුම් සහිත වීම
- අදා වීම, ඇමිරිම හෝ පිළිරිම වලට හාජනය නොවීම

සෙවීම් ද්‍රව්‍යයක් තෝරා ගැනීමේ දියුණු සැලකිය යුතු කරනු

- ගොඩනැගිල්ල ගොදා ගන්නා ප්‍රයෝගනය
- වහල රාමලේ ස්වහාවය
- වියදම
- නඩ්නුව
- සවිකිරමේ පහසුව
- පෙනුම සහ පර්සරයට ගැලීම
- පහසුවෙන් ලබා ගත හැකිවීම
- දේශගුණ තත්ත්වය

සෙවීම් ද්‍රව්‍ය වර්ග

- අවශ්‍යතාවයට ගැලපෙන පරිදි පහත ද්‍රව්‍ය වලින් තෝර ගැනීම:

 - රට උල් (Calicut tiles)
 - අඩ් රුම් උල් (Half Round tiles)
 - පෙනී උල් (Flat tiles)
 - රුළු සහිත බණ්ඩ තහඩු (Corrugated mineral sheets)
 - රුළු සහිත ගැල්වනයිස් තහඩු (Corrugated galvanized sheets)
 - රුළු සහිත ඇලුමිනියම් තහඩු (Corrugated aluminium sheets)
 - ඡඩ් ගන්වන ලද පැනිකඩ් සහිත සින්ක් ඇලුමිනියම් තහඩු (Profiled zinc-aluminium sheets)




වහල ආනතිය

- වහලය මත වැටෙන වැසි ජලය ඉක්මනින් බිජ යාම සඳහා ප්‍රදේශයේ වර්ෂා පතනය අනුව හා තෝරා ගැනීම් සෙවීම් ද්‍රව්‍යයට ගැලපෙන පරිදි වහලයේ ආනතිය සැකසිය යුතුය.


සෙවීම් ද්‍රව්‍ය	අනුරූප
රුළු තහඩු	10° - 20°
ඡඩ් ගන්වන ලද පැනිකඩ් සහිත සින්ක් ඇලුමිනියම් තහඩු	5° සිට
රට උල්	22.5° සිට 30°
අඩ් රුම් උල්	30° - 45°

සෙවීම් දුව්‍ය වහලට සවි කිරීම

- සකස් කරගන් වහල රාමුව මත සෙවීම් දුව්‍ය ව්‍යුහමේදී ඒ ඒ සෙවීම් දුව්‍යයට විශේෂීතව සවි කිරීම කුම ඇත.
- රට උන් වැනි සෙවීම් දුව්‍ය නිෂ්පාදන අවස්ථාවේ ම සවි කිරීම සඳහා අගුල් කට සහිතව සාදා ඇත.
- සමහර සෙවීම් දුව්‍ය ඇණ මගින් සවි කෙරේ.
- තවත් සමහර දුව්‍ය මුර්ඩ්‍රෝ ඇතු නො ඉස්කරුප්ප ඇණ මගින් සවි කෙරේ.



රට උන් වහලයක් සෙවීම් කිරීම



පහිල් අවශ්‍ය සහිත වහලයක යැලු තහඩු සවි කිරීම

