



Engineering Technology

උංජිනේරු තාක්ෂණාච්‍යුව

Tech **hub** LK.com
තාක්ෂණාච්‍යුව ආදාළ කරන මියාට

Iresh Sadeepana
TechHub

එන්ඡේමේ ක්‍රියාකාරීත්වයට සහය වන පද්ධති

ඉන්ධන සැපයුම් පද්ධතිය


ඉන්ධන සැපයුම් පද්ධති ප්‍රධාන වර්ග දෙකකි.

1. ඩිසල් ඉන්ධන සැපයුම් පද්ධති
2. පෙටුල් ඉන්ධන සැපයුම් පද්ධති


පෙටුල් හා ඩිසල් ඉන්ධන වල නොතික ගුණාංශ පහත දැක්වේ.

නොතික ගුණාංශ	පෙටුල්	ඩිසල්
විශිෂ්ට ගුරුත්වය (Specific gravity)	0.73-0.79	0.81-0.86
ස්වයං ජ්‍යෙෂ්ඨ උග්‍රත්වය (Auto ignition temperature)	280 °C	210 °C
තාප ජනක අගය (Colorific value)	47 MJ/kg	45 MJ/kg
වාශ්පකිල් බව (Volatility)	වැඩිදි	අවුදි

පෙටුල් ඉන්ධන සැපයුම් පද්ධතිය




- ඉන්ධන වැංකිය - මෝටර් රථයෙහි එන්ජිම ක්‍රියා කිරීමට අවශ්‍ය ඉන්ධන ගබඩා කර තබා ගැනීමට මෙය යොදා ගනී. තුනී තහවු හෝ ජ්ලාස්ටික් වලින් නිපදවා ඇත. මල බැඳීම වැලැක්වීමට ඇතුළත කොළීම් ආලේප කර ඇත.




වාරක තහවු යොදා ගැනීම මගින් ඉන්ධන වල කැලනීම අවම කර ගනී.

- පිඩින ව්‍යුහ - ඉන්ධන වැංකියේ ඇතුළතත් ඉන් පිටතත් පිඩිනය සමාන කිරීමට මෙය යොදා ඇත. මේ සඳහා පියනෙහි කුඩා සිදුරක් අත.
- ඉන්ධන ආමානය - වැංකියේ ඇති ඉන්ධන ප්‍රමණය දැනගැනීමට මෙය උපකාරී වේ.



- ඉන්ධන පෙරහන - ඉන්ධන වල ඇති අපද්‍රව්‍ය පෙරා ඉවත් කිරීම සඳහා මෙය යොදා ඇත.
- පෝෂන පොම්පය - ඉන්ධන වැංකියේ සිට නියමිත පීඩනයක් යටතේ එන්ජිමට ඉන්ධන පොම්ප කිරීමට මෙය යොදා ගනී. පෝෂන පොම්ප වර්ග කිහිපයකි.
 - යාන්ත්‍රික ඉන්ධන පෝෂණ පොම්පය
 - විදුලි පෝෂණ පොම්පය
 - රික්ත පීඩන පෝෂණ පොම්පය




පෝෂණ පොම්පයක සැකිසේම


- වාත ගෝධකය - කාබියුරෝරය හරහා සිලින්බරය තුළට ගලා එන වාතයේ අඩංගු අපද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරීමට මෙය යොදා ගනී.




- කාබියුරේටරය - විවිධ අවශ්‍යතාවන්ට සරිලත පරිදි එන්ඩ්මට සැපයෙන ඉන්ධන වාත මිෂණයේ ප්‍රමාණය හා ආනුපාතය පාලනය කිරීමට මෙය යොදා ගනී.




- වාත රෝඩක කපාටය - කාබියුරේටරයට ඇතුළු වන වාත ප්‍රමාණය පාලනය කරන්නේ මෙම කපාටය මගිනි.



- ප්‍රධාන තලය - ඉමේලි කුටිරයේ සිට වෙන්ටුරියට ඉන්ධන සැපයීම සිදුවන්නේ මෙමගිනි.
- ලැසි දිවුම මාර්ගය සහ ලැසි දිවුම සිරුමාරු ඇණය - ත්වරණ පාදිකය ක්‍රියාත්මක තොවන අවස්ථාවේදී එන්ඩ්ම තොනවත්වා ක්‍රියාකරවීම සඳහා මෙය හාවිතා වේ.
- ඉමේලි කුටිරය - ප්‍රධාන තලයට ඉන්ධන ගමන් කරවීම පාලනය කරයි.



➤ වෙන්වුරිය - වාත ගෝධකය හරහා කාබියුරේටරයට ඇතුළු වන වාතයේ ප්‍රවීගය වැඩි කරවීම සඳහා විෂ්කම්භය අඩු වන සේ සකා ඇති ස්ථානය වෙන්වුරියයි. මෙහි බ'නුලි මූලධර්මය ක්‍රියාත්මක වේ.




➤ අවකර කපාටය - ඉන්දන වාත මිශ්‍රණය අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට එන්ඡීම් සිලින්ඩර තුළට සැපයෙන්නේ මෙමගිනි.

කාබියුරේටරය ක්‍රියාත්මක වන වාත ඉන්දන අනුපාත


1. ආරම්භක අවස්ථාව - 7:1
2. ලැයිදිවුම් අවස්ථාව - 11:1
3. ත්වරණ අවස්ථාව - 15:1
4. ශීස ත්වරණ අවස්ථාව - 9:1

- පෙටුල් උතුරා යැමේ දේශයට සේතු වන්නේ කාබියුරෝටරයේ කුරු කපාටය ගෙවී යාමයි.
- කාබියුරෝටරයේ ඇති යම් යම් දේශ නිසා පෙටුල් ඉන්ධන විදුම් පද්ධතියක් භාවිතයෙන් තවින වාහන බාවතය වේ.

චිසල් ඉන්ධන සැපයුම් පද්ධතිය




- අංශල් ඉන්ධන පෙරහන - පෝෂණ පොම්පය තුළින් සපයනු ලබන ඉන්ධන පෙරහන තුළින් පවතු කර ඉන්ධන විදුම් පොම්පය වෙත ලබා දේ.




- ඉන්ධන විදුම් පොම්පය - දහනය සඳහා අවශ්‍ය ඉන්ධන ප්‍රමාණය නියමිත ජීවනයක් යටතේ, නිසි අවස්ථාවේ ඩීසල් විදිනය වෙත සැපයීම වේ.

මෙහි ප්‍රධාන වර්ග දෙකකි.

1. එකෙලි ඉන්ධන විදුම් පොම්පය
2. භුමක වර්ගයේ ඉන්ධන විදුම් පොම්පය




- ඉන්ධන විදිනය - සිලින්ඩරය තුළ සම්පූර්ණ පහර අවසානයේ ඩීසල් ඉන්ධන බිඳීන් වශයෙන් විදීම මෙමගින් සිදුකරයි.




- තාප ජේතු - එන්ඩ්ම සිසිල් අවස්ථාවකදී එය ක්‍රියාකාරී උග්‍රෝණත්වයට රැගෙන ඒමට තාප ජේතු යොදා ගනී.

ඡ්‍රෙලන පද්ධතිය

පුලිගු ඡ්‍රෙලන එන්ඩ්ම වලදී ඉන්ධන දහනයට අවශ්‍ය පිළිගුව නියමිත අවස්ථාවේදී නියමිත ප්‍රමාණයට ලබා දෙනුයේ මෙමගිනි.



පුලිගු ඡ්‍රෙලන පද්ධතියක පරිපත සටහන




පුලිගු ඡ්‍රෙලන පද්ධතියක සැකැස්ම


- බැටරිය - පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරීත්වයට අවශ්‍ය විදුලී සැපයුම ලබා දීම බැටරිය මගින් සිදුවේ. මේ සඳහා බහුලව හාවිතා වනුයේ ර්යම්-අම්ල සංචාරක බැලීය කි. මෙහි වෝල්ටේයතාවය බොහෝවිට $12v (2v \times 6)$ වේ.




- ඡ්වලන ස්විච්වය - එංජිම ක්‍රියාත්මක කරවීම සඳහා ඡ්වලන පද්ධතිය ආරම්භ කිරීම මෙමගින් සිදුවේ.
- ඡ්වලන දශරය - මෙමගින් $12v$ බැටරි වෝල්ටේයතාවය $24000v$ වැනි අඩි වෝල්ටේයතාවයකට පත්කෙරේ.




- විස්පර්ගක තුඩු - ජ්වලන පද්ධතියේ ප්‍රාථමික පරිපථය විසන්ධි කරමින් ජ්වලන විසන්ධි කරමින් ජ්වලන දැරය තුළ අධි වෝල්ටීයතාවය ඇති කරන්නේ මෙමගිනි.




- ධාරිතුකය - විස්පර්ගක තුඩු අතර ඇති වන විදුලි වාප මගින් ඒවා පිළිස්සේ යාම අවම කිරීමට මෙය යොදා ගනී.
- කැමිය - පරිපථයේ ප්‍රාථමික දැරය ගලන ධාරාව විසන්ධි කිරීම සඳහා විස්පර්ගක තුඩු විවෘත කරනුයේ කැමිය ආධාරයෙනි.
- භුමකය - මෙය ට සැපයෙන අධි වෝල්ටීයතාවය දහන අනුපිළිවෙළ අනුව පුලිගු ජේතු වෙත ලබා දෙනුයේ මෙමගිනි.
- බෙදාහරින (ඩිස්ටුබුටර්) බද - ඉහත විස්තර කළ විශ්පර්ෂක තුඩු, කැමිය හා භුමකය සහ රේඛාව එකලස් කොට ඇත්තේ බෙදාහරින එකලස තුළය.



- බෙදාහරින (චිස්ට්‍රීලියටර්) හිස - අධි වෝල්වීයතා රහුණ් සම්බන්ධ වන්නේ මෙයටය.



ඉදුම් කෝණය - කැමේ නිරමිත ජාමිතික භැඩිය අනුව විස්පර්ශක තුවු වැසි ඇති කාලය තුළ බෙදාහරිනයේ ඇති කැමිය ප්‍රමාණය වන අංගක ප්‍රමාණය ඉදුම් කෝණය ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ.



- ඉදුම කොළඹ වැඩි වන විට ද්‍රව්‍යීයික දැගරයෙන් නිපදවෙන අධි වෝල්ටීයතාවය ප්‍රමාණය වැඩිවේ.

සිසිලන පද්ධතිය

එන්ජිමෙන් ජනනය වන තාප ගක්තිය වැය වන ආකාරය



එන්ජිමක් සිසිල් කිරීම සඳහා ප්‍රධාන ව්‍යුහයෙන් වායු සිසිලනය හා ද්‍රව්‍යීයික සිසිලනය යොදා ගනී.

වායු සිසිලනය

1. සංපූර්ණ වායු ධාරා මගින් සිසිලනය
2. ප්‍රකුටික් / ප්‍රකාවක් මගින් සිසිලනය


සංපූර්ණ වායු ධාරා මගින් සිසිලනය/TechHub

උණුසුම වූ එන්ජින් කොටස් වල බාහිර පෘත්‍යාය පරිසරයේ වාතයට සංපූර්ණ ගැටීමට සැලැස්වීම මගින් සිසිල් කිරීම මේ තමින් හඳුන්වනු ලැබේ.



ප්‍රඩවක් / පංකාවක් මගින් සිසිලනය

පංකාවක් භාවිතයෙන් සිසිලන වරල් හරහා වායු ප්‍රවාහයක් යැවීම මෙහිදී සිදුවේ.



දුව සිසිලනය


එන්ජීම තුළින් ගෙවා යැමට සලස්වනු ලබන දුව ප්‍රවාහයක් මගින් එන්ජීම සිසිල් කිරීමේ ක්‍රමය දුව සිසිලනය ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ. මෙහිදී සිසිලන කාරක ද්‍රව්‍ය ලෙස විවිධ ආකෘති ද්‍රව්‍ය මිශ්‍ර කළ ජලය බහුලව භාවිතා කරනු ලැබේ.

1. තාප නිතාල දුව සංසරණ ක්‍රමය
2. කෘත පෝෂන දුව සංසරණ ක්‍රමය

තාප නිතාල දුව සංසරණ ක්‍රමය

මෙහි ප්‍රධාන කොටස් පහත දැක්වේ.

1. විකිරකය
2. ජල කුහර හා ජල මාර්ග
3. පංකාව
4. සොඩනල




- විකිරකය - මේ හරහා ගාමන් කිරීමේදී රත් වූ සිසිලන ද්‍රවය සිසිල් වේ.




- ජල කුහර සහ ජල මාර්ග - එන්ජින් බලෙහි සහ එන්ජින් හිසෙහි ජල කුහර සහ ජල මාර්ග සකස් කර ඇත. සොබනල මගින් විකිරකයේ ඉහළ වැංකිය එන්ජින් හිසටද විකිරකයේ පහළ වැංකිය එන්ජින් බදට ද සම්බන්ධ කෙරේ.
- පංකාව - සිසිල් වායුව වේගවත්ව විකිරකය හරහා ලබා දීමට පංකාව භාවිත කෙරේ.

කොන පෝෂන දුව සංසරණ ක්‍රමය




- විකිරකය - තාප නිනාල ක්‍රමයේදී භාවිතා දී භාවිතා වූ විකිරකයට සාපේක්ෂව මෙම ක්‍රමයේදී භාවිතා වන විකිරක විකිරකය ප්‍රමාණයෙන් කුඩා වේ.
- පිඩින වසුන - විකිරකයේ ඇතුළත ඇති අභ්‍යන්තර පිඩිනය පාලනය කිරීම මෙමගින් සිදුවේ.




සිසිලන පද්ධතියේ ඇති දුවයේ උෂ්ණත්වය ක්‍රමයෙන් වැඩි වන විට එම දුවය ප්‍රසාරණය වීමෙන් අභ්‍යන්තර පිඩිනය වැඩි වේ. එවිට මෙහි ඇති පිඩින දුන්න හකුලවා ගෙන පිඩින කපාට තලවිව එසවී ප්‍රසාරණය හේතුවෙන් වැඩිවූ උණුසුම් දුව පරිමාව පිටාර නාලය ඔස්සේ අතිරේක ටැංකියට ඇතුළ වෙයි.


නැවත අඩු පිහා තත්ත්වයක් ඇති වූ විට අමතර වැංකියේ සිට දුවය දුවය වික් ඉරාකය වෙත ගලා එයි.



- සිසිලන දුව පොම්පය - විකිරණයේ පහළ වැංකියේ ඇති සිසිලන දුවය සොඩ නාලය ඔස්සේ ඇද ගනීමින් එන්ජිමේ ජල කුහර තුළට පොම්ප කිරීම මෙහි කාර්යය වේ. මේ පොම්පය ක්‍රියාත්මක කරවීම සඳහා පරිමන්දික කජ්පියට සම්බන්ධ කළ පටි එලුවුමක් යොදා ඇත.



- උෂ්ණත්ව පාලන වැළැවය - සිසිල්ව පවත්නා එන්ජිමක් ක්‍රියාකාරී උෂ්ණත්වයට පත්වනතුරු සිසිලන දුවය විකිරකයට යැමු පාලනය කිරීම සඳහා මෙය යොදා ඇත. සාමාන්‍යයෙන් මෙහි ක්‍රියාකාරී උෂ්ණත්වය දැඳ වශයෙන් 85 C° - 90 C° පමණ වේ.



රූපය 1.84. තාප පාලකය විවෘත හා සංඛ්‍යා ව ඇඟි අවස්ථා

සිසිලන පද්ධතියේ පැවතිය හැකි දෙශ

- සිසිලන දුවය අඩුවීම
- සිසිලන දුවය කාන්දුවීම
- සිසිලන දුව කුහර අවහිරවීමchHub
- පංකා පටිය බුරුල්වීම හෝ කැඩියාම
- දුව පොම්පය නිසියාකාරව ක්‍රියා තොකිරීම
- උණ්ණන්ව පාලකයේ ක්‍රියාකාරීත්වය ඇතාහිවීම

ස්නේහන පද්ධතිය

එන්ජින් සඳහා භාවිතා කරනු ලබන ප්‍රධාන ස්නේහක ක්‍රම තුනකි.

1. පෙටොයිල් ක්‍රමය
2. සිංචන ක්‍රමය
3. කෘත පෙශ්ඨන ක්‍රමය

පෙට්‍රොයිල් ක්‍රමය

දෙපහර යතුරුපැදි රෝද කුනේ වාහන වැනි වාහන සඳහා 2T ස්නේහක තෙල් පෙට්‍රොල් සමග මිශ්‍ර කොට ඉන්ධන ටැංකියට යොදනු ලැබේ.

සාමාන්‍යයෙන් පෙට්‍රොල් හා ස්නේහක තෙල් අතර අනුපාතය 20:1 සහ 25:1 අතර ඇගයක් වේ.

සිංචන ක්‍රමය

මෙම ක්‍රමයේදී ස්නේහනය සිදුකරනු ලබනුයේ දහර කදේ මහ කොට සම්බන්ධ පිස්ටන් අතේ යටි කෙළවරට සම්බන්ධ ව ඇති හැන්දක් වැනි කොටසක් මගිනි.

දහර කද ප්‍රමණය වනවිට එම හැන්ද වැනි කොටස ද තෙල් දෙනු තුළ වූ තෙල්වල ගිලිමින් වට්පිටාවට තෙල් විසි කරයි.


මෙම ක්‍රමයේ ඇති දුබලතා අවම කිරීමට පහත සඳහන් කරුණු කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ යුතු ය

- තෙල් නිවැරදි මට්ටමේ පවත්වා ගැනීම.
- ස්නේහක තෙල් වල දුස්සාවීතාවය පවත්වා ගැනීම සඳහා නියමිත කාල සීමාව තුළ තෙල් මාරු කිරීම.
- දහරකද කෙළවර යොදවා ඇති තෙල් මූදා අඛලන් වූ විට ඒවා තැවත යෙදීම.

කෘත පෝෂණ ක්‍රමය

මෙය බොහෝ බහු සිලින්ඩර මෝටර් රථවල හාවතා වන ක්‍රමයයි.

අනෙක් කුම වලට සාපේක්ෂව ඉතාමත් කාර්යක්ෂම වේ.



කෘත පෝෂණ ස්නේහක පද්ධතිය උපාග කිහිපයකින් සමන්විත වේ.


- තෙල් දෙන - ස්නේහක තෙල් ගබඩා කර ඇත්තේ මේ තුළ ය.



- දැල් පෙරහන - තෙල් පොම්පය මගින් ඇද ගනු ලබන තෙල් මූලික වශයෙන් පිරිපහදු වනුයේ මෙමගිනි.
- තෙල් පොම්පය - ස්නේහක පද්ධතියට පිඛනයක් සහිත ව ස්නේහක තෙල් සපයනු ලබන්නේ තෙල් පොම්ප මහිනි.

ස්නේහක තෙල් පොම්ප පහත පරිදි වර්ග කෙරේ.

- දැන් රෝද වර්ගයේ ස්නේහක තෙල් පොම්ප
- ප්‍රමුණ වර්ගයේ ස්නේහක තෙල් පොම්ප




- ද්විතීයික පෙරහන - මෙමගින් තෙල්වල ඇති සියුම් ලෝහ කොටස් දුව්ලි අංශ වැනි දැ පෙරීමට ලක් කරයි.



ස්නේහක තෙල් පෙරහන් විමෝ ක්‍රමය අනුව වර්ග කිහිපයකට බෙදා ගැකිය.

- පූර්ණ ධාරා තෙල් පෙරහන් ක්‍රමය
- අරඩ ධාරා තෙල් පෙරහන් ක්‍රමය
- පූර්ණ හා අරඩ ධාරා තෙල් පෙරහන් ක්‍රමය



○ තෙල් ගැලීම් - පෙරහන ඔස්සේ පිරිසිදු වී පැමිනෙන ස්නේහක තෙල් එන්ඩ්මේ ප්‍රධාන උපාංග වෙත බෙදා ගැරේ.

ස්නේහක තෙල් වල තිබිය යුතු ගුණාංශ

- ✓ වලිත පාඨ්‍ය අතර තෙල් ස්ථිරයක් පවත්වා ගැනීමට සහ ගලා යාමට ප්‍රමාණවත් දුස්සාවීතාවය තිබේ.
- ✓ දුව ස්ථිර දෙකක් අතර විරුපණය පහසුවෙන් සිදු වීම, එනම විරුපණයේ දී ගක්ති හානිය අවම වීම.
- ✓ මළ කැමට ආධාර නොවීම.
- ✓ කැලීමේ දී පෙණ හට නොගැනීම හා මන්ධි නොසැදීම.
- ✓ අපද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරීමේ භැකියාව
- ✓ ක්‍රියා කිරීමේදී ජල වාෂ්ප හා එක්ව ඔක්සයිඩ් සැදීම වැළැක්වීම.
- ✓ තාපයට හා පීඩනයට ඔරෝත්තු දීමේ භැකියාව.



ස්නේභක තෙල් මගින් පහත කාර්යයන් සිදු වේ

- ✓ සර්පණය අඩු කිරීම නිසා එන්ජින් කොටස් වල ආයු කාලය වැඩි කිරීම.
- ✓ ගෙවී ගිය කොටස් බැහැර කිරීම
- ✓ සිලින්බර බිත්ති හා පිස්ටන් අතර මුදාවක් සේ ක්‍රියා කිරීම
- ✓ වලිත ලෝහ කොටස් අතර තෙල් පටලයක් ඇති කිරීමෙන් කොටස් අතර සර්පණය අඩු කිරීම.
- ✓ එන්ජිමේ හටගන්නා තාපය සුලු වශයෙන් ඉවත් කිරීම

ස්නේභක තෙල් වර්ගීකරණය කරනු ලබන්නේ SAE පරිමාණයට අනුව ය.

සම්ප්‍රේෂණ පද්ධතිය

සම්ප්‍රේෂණ පද්ධතියේ ක්‍රියාත්මක වන ආකාර පහත පරිදි වේ.




ක්ලටය


එන්ජීම හා ගියර පෙවේය අතර ඇති සම්බන්ධතාවය අවශ්‍ය විටදී ඇති කිරීම හා නිදහස් කිරීම මෙමගින් සිදුවේ.

- කේන්දුපසාරි, ඒකීය තැටි සහ බහු තැටි, දියර ගුරු රෝදය හෝ ව්‍යාවර්තක පරිවර්තක යනාදී වශයෙන් විවිධාකාර වූ ක්ලට් වර්ග දක්නට ලැබේ.

ඒකීය තැටි සර්පණ ක්ලටය


මෙවා නැවත දැගර දුනු සහ ප්‍රාවීර ක්ලට ලෙස වර්ග කර ඇත. ප්‍රාවීන දුනු වර්ගයේ ක්ලටයක ක්‍රියාකාරීත්වය පහත රුප සටහනෙන් දැක්වේ.






දියර ගුරු රෝදය

වර්තමානයේ බහුලව භාවිතා වේ. මේ සඳහා ක්ලෑට් පාදකයක් අවශ්‍ය නොවේ. එන්ඩ්මේ ප්‍රමණ වේගය ඇසුරෙන් ක්‍රියාත්මක වේ.



ව්‍යාවර්ථක පරිවර්ථකය

දියර ගුරු රෝදය ට බොහෝ සෙයින් සමාන වේ. එහි පොම්පය හෙවත් පොලුඩ්වනය එන්ඩ්මට සවි කර ඇති ජ්‍යව රෝදයට සංජුව සම්බන්ධ කර ඇත.




ගියර පෙවීය

එන්ජීමෙන් නිපදවන ජවය ව්‍යාවර්තනය හා වේගය අඩුවැඩි වශයෙන් වෙනස් කර පදවන රෝද කරා ලබාදෙනුයේ මෙමගිනි.

ගියර පෙවීයට ඇති එකිනෙකට සම්බන්ධ වන ගියර රෝද වල දැන් සංඛ්‍යාව වෙනස් වූ විට එමගින් සම්ප්‍රේෂණය කිරීමට හැකි ව්‍යාවර්තනය වෙනස් වේ .



$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{T_1}{T_2} = \frac{\omega_2}{\omega_1}$$



විවිධ ගියර වල ගියර අනුපාත

ගියරය	ගියර අනුපාතය
පලමු	3.538:1
දෙවනි	2.041:1
තෙවනි	1.322:1
හතරවෙනි	0.945:1
පස්වෙනි (අධි)	0.731:1
පසුපස	3.153:1

රුටන මූල්‍ය ගියර පෙටවිය



නිත්‍ය මුටුපු ගියර පෙවීමේ



- තුනනයේ සින්කොමෝෂ් වර්ගයේ ගියර පෙවීමේ භාවිතා වේ.



අවර පෙති කද

ගියර පෙවීයෙන් ජිවතට සපයන ව්‍යාවර්තය නිමි එලවුම දක්වා සම්ප්‍රේෂණය කෙරෙනුයේ අවරපෙති කද මගිනි.



නිමි එලවුම සහ ආන්තර කට්ටලය

- නිමි එලවුම - අවරපෙනී කද ඔස්සේ ලැබෙන ව්‍යාවරිතය අංගක 90 ක කෝණයකින් හරවා පදන අක්ෂ දැන්ව වෙත සැපයීම මෙමගින් සිදු කරයි.
- ආන්තර කට්ටලය - මෝටර රථය වංශවල ගමන් කිරීමේදී ගමන් කිරීමේදී පසුපස රෝද දෙක අවශ්‍ය වේගයෙන් අනුපාතික ව තුමණය කරවීම සඳහා මෙය යොදා ගනී.



පදවන අක්ෂ දෙළු

ආන්තර කට්ටලය මගින් සැපයෙන ව්‍යාවර්තය පදවන රෝද වෙත සැපයීම මෙමගින් සිදුකරයි.

රෝද වර්ග



සැකිල්ල

මෝටර රථයේ ඇති සියලුම කොටස් එකිනෙකට සම්බන්ධ කර තබනු එහේ මෙමගිනි.



මෙසේ නිමවා ඇති මෝටර රථ සැකිලි ආකාර තුනකින් සමන්විත වේ.

- සාම්පූද්‍නයික මෙහෙයුම වැසිය - මෙහිදී එන්ඩ්ම රියැලුරු කුවියට සම්පූර්ණයෙන්ම ඉදිරියෙන් සවි කොට ඇත.



- අරඛ - පුරව මෙහෙයුම් වැසිය - මෙහිදී එන්ඩ්ම අරඛ වගයෙන් රියදුරු කුටියේ පවතින අතර ඉතිරි කොටස ඉදිරියට වන්නට සව් කොට ඇත.



- සම්පූර්ණ - පුරව මෙහෙයුම් වැසිය - මෙහිදී එන්ඩ්ම සම්පූර්ණයෙන්ම රියදුරු කුටිය තුළ පවතී.



නිම්!..

මෙහි සඳහන් සියලු ජායාරූප අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන
දෙපාර්තමේන්තුවෙන් නිකුත් කරන ලද පෙළ පොතෙන් උප්ටා
ගන්නා ලදී.

මෙම සටහන නිර්මාණය සඳහා මා හට ඉංජිනේරු තාක්ෂණය
ඉගැන්වූ වතුර ගුණරත්න ගුරුතුමාට උපහාරයක් ම වේවා!..

අපේ පිටුවට ලිංක් එක :-

Like us on facebook  Tech Hub

<https://www.facebook.com/ALTechhubLK/>

