



## ලිම් මැනීම හා මට්ටම් ගැනීම

### ලිම් මැනීම(Surveying)

සිරස් දුර, තිරස් දුර හා දිගාව මැනීම තුළින් පෘතුව් පෘත්‍රය මත, පෘතුව් තුළ පිහිටි ලක්ෂණ වල සාපේක්ෂ පිහිටිම මැනීමේ කියාවලිය ලිම් මැනීම වේ.

### සමෝච්චරණය

සමෝච්චරණය යනු පෘත්‍රය මත පිහිටා ඇති සමාන උස ඇති ලක්ෂණන් යා කරමින් අදිනු ලබන මනාකල්පිත රේඛා සමෝච්චරණය රේඛා නම් වේ.

### සමෝච්චරණයේ හාටින

- කෘෂිකාර්මික කටයුතු වලදී
- සමෝච්චරණ කාණු නිරමාණයේදී
- දුම්රිය මාර්ග ඉදි කිරීමේදී
- ඡල වහන කාණු පද්ධති ඉදි කිරීමේදී
- මහා මාර්ග පද්ධති සැලසුම් කිරීමේදී
- බැම් (dam) ඉදි කිරීමේදී
- ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම කටයුතු වලදී

### සමෝච්චරණ ක්‍රම

- Direct leveling for contours
- Indirect leveling for contours
- Grid leveling
- Contour by section
- Contour by radiating lines
- Contouring by tachymetry

### සමෝච්චරණයේදී හාටිනා වන වචන

### (1) සමෝච්චව අන්තරය (contour interval)

සිතියමක එක ලග පිහිටි සමෝච්චව රේඛා දෙකක් අතර දුර වේ. යම් දෙන ලද සිතියමක සමෝච්චව අන්තරය නියතයක් වේ.

### (2) තිරස් දුර සමත්ලය (HE)

(3) සමෝච්චව සිතියමක එක ලග පිහිටි සමෝච්චව රේඛා දෙකක් අතර දුර "තිරස් දුර" සමත්ලය ලෙස හැඳින්වේ.

### (4) අනුකුමණය (Gradient)

අනුයාත සමෝච්චව රේඛා දෙකක් අතර ආරෝග්‍ය හෝ අවරෝග්‍ය බැවුම් මගින් අනුකුමණය නියෝජනය කරයි.

අනුකුමණය =  $\frac{\text{සිරස් සංරච්චය}}{\text{තිරස් සංරච්චය}}$

අනුයාත සමෝච්චව රේඛා දෙකක් අතර අනුකුමණය ටැන් කෝණය Tan ආධාරයෙන් ද පෙන්විය හැකිය.

$$\tan \theta = \frac{\text{CI (Contour Interval)}}{\text{HE (Horizontal equivalent)}}$$

සමෝච්චකරණය ආකාර දෙකකට සිදු කළ හැකිය.

- 1) සංඡු කුමය
- 2) වකු කුමය

සංඡු කුමයේදී සැම සමෝච්චව රේඛාවකම ලක්ශ්‍යන් මට්ටම උපකරණයක් මගින් සංඡුවම ක්ෂේත්‍රයේදී මැනීම සිදු කර සිතියමෙහි ලකුණු කරයි. මෙම කුමය කල් ගත වන කුමයක් උවද නිරවද්‍යතාව ඉතා ඉහලය.

වකු කුමයේදී තෝරාගත් ස්ථානීය ලක්ශ්‍යන්හි උව්‍යත්වය මැන ඉන්පසු අදාළ සමෝච්චව මට්ටම වකුව එම ලක්ශ්‍ය අතර පිහිටුවීම සිදු කරන අතර ඉන්පසු මෙම ලක්ශ්‍ය අන්තරවේෂනය කිරීම මගින් සමෝච්චව රේඛා නිර්මාණය කරයි.

මෙහිදී පහත කුම භාවිතා කරයි.

- ශ්‍රී ලංකා කුමාරය
- ස්ථානීය උස සලකුණු කිරීම
- සමෝෂ්වව රේඛා අන්තර් නිවේෂනය

සමෝෂ්වව සිතියම් ඇදීමෙදි සමෝෂ්වව අන්තර් තුය තීරණය කළ යුතුය. එමෙන්ම පහත කරුණු පිළිබඳවද සැලකිලිමත් විය යුතුය...

- ක්ෂේත්‍ර හා කායිලිය කටයුතු වලට ලබා දී ඇති කාලය (සමෝෂ්වව අන්තර් කුඩා වන විට ගතවන කාලය වැඩිය)
- මැනීය යුතු ක්ෂේත්‍ර එලය හා මිනුමේ අරමුණ
- පස් කැපීම්, ගොඩකිරීම වැනි ඉංජිනේරු මය කටයුතු වලදී කුඩා සමෝෂ්වව අන්තර යොදා ගනියි.
- ජලාග හා අපවහන පද්ධති වැනි විශාල ඉදිකිරීම වලදී විස්තරාත්මක තොරතුරු අවශ්‍ය නොවන නිසා විශාල සමෝෂ්වව අන්තර යොදා ගනියි.
- භූමියේ ස්වභාවය - සමතලා හෝ ඒකාකාර බැවුම් සහිත පුද්ගලයක විශාල සමෝෂ්වව අන්තර යොදා ගනියි.
- අකුමවත් බිමක් සඳහා කුඩා සමෝෂ්වව රේඛා අන්තර යොදා ගනියි.
- සිතියමෙහි ප්‍රමාණය - ඇති සිතියමෙහි පරිමාණයේ ප්‍රතිලෝෂ්මය යොදා ගනියි.

සමෝෂ්වව රේඛා ඇදීමෙදි පහත කරුණු පිළිබඳ සැලකිලිමත් විය යුතුය.

- සමෝෂ්වව රේඛා සිනිදු හා සියුම රේඛා වීම
- ඒකාකාර පළලකින් යුතු වීම.
- සමෝෂ්වව රේඛාව මත කුඩා හිස් ඉඩක් තබා එම ඉඩ තුළ සමෝෂ්වව අගය පෙන්වීම.
- අන්තර් නිවේෂනය තුළින් ලබා ගත් උච්චත්වයන් ඇසුරින් සිතියම නිරමාණය

### මට්ටම් ගැනීම(නලමිතිය,Leveling)

පෘතුවිය මත, ඉහළ පිහිටි ලක්ෂණ වල සාපේක්ෂ උස හෙවත් උච්චත්වය සෙවීමේ කියාවලිය මට්ටම් ගැනීමයි.

මිනුම් උපකරණ හා මට්ටම් රේඛා (Level staff) හාවිනා කර යම් සමුද්දේශීන මට්ටමකට (Reference Level) සාපේක්ෂව සලකනු ලබන ලක්ෂණක උච්චත්වය නිර්ණය කිරීම මට්ටම් ගැනීම වේ.

සමුද්දේශීන මට්ටම ලෙස මුහුදු මට්ටම (mean sea level) සැලකිය හැකිය. එසේම වෙනත් ශිනැම සමුද්දේශීන මට්ටමක්ද යොදා ගත හැක.

## ලිම් මැනීමේ වැදගත්කම


- ✓ සුමියේ කේත්තු එලය සෙවීමට
- ✓ කාමිකාර්මික ක්ෂේත්‍රයේදී ඒකීය ක්ෂේත්‍රේලයකට අවශ්‍ය යොදවුම් තීරණය කිරීමට(ඩිජ්, පොහොර, ග්‍රමය)
- ✓ සමෝච්ච්‍රව රේඛා භා සිතියම් සැකසුමට
- ✓ ගොවිපල සැලසුම් ඇඳීමට(Farm plans)

## මටටම් ගැනීමේ වැදගත්කම

- ✓ සු විගමනා සිතියම් ඇඳීම සඳහා
- ✓ වාර්මාර්ග ඇඳවල් සැලසුම් කිරීම
- ✓ පාරවල් සැඳීම
- ✓ ජල වහන කාණු පද්ධති සැකසුම සඳහා
- ✓ පාංශු බාදනය වැළැක්වීම සඳහා
- ✓ අපවහන පද්ධති සැලසුම් කිරීමට
- ✓ පාංශු බාදනය වැළැක්වීමට සමෝච්ච්‍රව වැට් සැඳීමට
- ✓ උස් ගොඩනැගිලි නිර්මාණයට
- ✓ ක්ෂේත්‍රයේ බැවුම් භා උස මටටම් අනුව නිවාස සැඳීමට සුදුසු ප්‍රදේශ හඳුනා ගැනීමට

## නිරස් දුර මැනීම

නිරස් දුර මැනීම යනු සිරස් රේඛාවකට ලම්භකව අදිනු ලබන රේඛාවක්. ලක්ෂ්‍ය 2ක් අතර දුර යනු සෑම විටම එම ලක්ෂ්‍ය 2 අතර නිරස් රේඛාවක් දිගේ මනින ලද දුර වේ.



## නිරස් දුර මැනීම සඳහා භාවිත වන කුම

- 1) පියවර මැනීම
- 2) ස්වේච්ඡා ක්‍රමය
- 3) මිනුම් පටි භාවිතය

- 4) මිනුම් රෝදය
- 5) විද්‍යුත් දුර මැනීම
- 6) දම්වල් කුමය

❖ පියවර මැනීම

උපකරණ හාවිතයක් සිදු නොවන කුමයකි. ක්ෂේත්‍ර කළ හැකි මුත් ලැබෙන්නේ දල අගයන්ය. මෙහිදී එක් ලක්ෂණක සිට අනෙක් ලක්ෂණය දක්වා ඒකාකාර වේගයෙන් පියවර ගනන් කරමින් ගමන් කළ යුතුය.

$$\text{දුර} = \text{පියවර ගණන} * \text{එක පියවරක දුර}$$

**පියවරක දිගෙහි සාමාන්‍ය ගැනීම**

- ✓ මිනුම් පටිගෙන් 30m මැන පොලුව මත A හා B ලෙස ලක්ෂණ 2ක් ලකුණු කිරීම.
- ✓ පියවර ගණන් කරමින් A සිට B ටන් නැවත B සිට A දක්වාන් ගමන් කිරීම.
- ✓ 30m ක දුර ගමන් කිරීම සඳහා අවස්ථා 3දී වැය වූ පියවර ගණන් සාමාන්‍ය අගය ගෙන එකින් 30m දුර බෙදා තමාගේ පියවර 2ක් අතර දුර සෙවීම.

**පියවරක දන්නා දිගක්සුලකීම**

- ✓ පියවර 2ක් අතර දුර නීරණය කර ර්ව සරුලන පරිදි පියවර තැබීම.
- ✓ මෙම කුමයේ නීරවදානාව 50න් 1ක් ලෙස දැක්විය හැකිය.  
(50m කට 1m ක වෙනසක් දැකිය හැකිය)

❖ ස්ටොඩියා කුමය(Stadia)

- ✓ ස්ටොඩියා උපකරණය හා අදාළ සමිකරණය හාවිතයෙන් නීරස් දුර මැනීම සිදු කරයි.
- ✓ එහෙන් නීරවදානාව ප්‍රමාණවත් නොවේ.
- ✓ මේ සඳහා පළමුව උපකරණය මට්ටම් කිරීම කළ යුතුය.
- ✓ අනතුරුව A` හා B` ලෙස ලක්ෂණ 2ක් නොරා ගන්න.
- ✓ උපකරණය A` ලක්ෂණයේ සවී කරන්න.
- ✓ උපකරණය මට්ටම් කිරීමේ ඉස්කුරුප්ප සිර මාර කිරීමෙන් උපකරණය මට්ටම් කරන්න. ඒ සඳහා උපකරණයේ දුරේක්ෂයේ පාද ඉස්කුරුප්ප 2ට සමාන්තරව තබා එම ඉස්කුරුප්ප 2ම එකවරම ඇතුළු දිගාවට හෝ පිටත දිගාවට කරකුවමින් වංත්තාකාර ලෙවලයේ බුඩුල එම රේඛාවේ මධ්‍ය ලක්ෂණට ගන්න.
- ✓ පැහැව 3වන ඉස්කුරුප්පට පමණක් කරකුවමින් එම ඉස්කුරුප්පවේ දිගාවට බුඩුල වලනය කරන්න.
- ✓ පැහැව නීරස් දුර සඳහා B` ලක්ෂණය මත මට්ටම් ගැනීමේ යෝජිය සිරස්ව අල්ලන්න.
- ✓ උපකරණය තුළින් යෝජිය දෙස බලා ඉහළ ස්ටොඩියා පාඨාංක 2ක් ලබාගන්න. එම පාඨාංක 2හි අන්තරය ස්ටොඩියා අන්තරය ලෙස හඳුන්වයි.
- ✓ ලක්ෂණය 2ක් අතර දුර ( $D = KS + C$ )
- ✓  $k$  හා  $S$  නියනයන් වේ. බොහෝව් විට  $K=100$ ,  $C=0$ ,  $S =$  ස්ටොඩියා අන්තරය වේ.

- ❖ **මිනුම් පටි භාවිතය**
- ✓ බහුලව භාවිත වන ක්‍රමයකි. මිනුම් පටි වලට අමතරව පෙළ ගැන්නුම් රිටි, වේඩින් පින්ස්, අත් ලෙවලය වැනි මෙවලමිද භාවිතා කරයි.
- ✓ මිනුම් කටයුතු සඳහා පූද්ගලයින් 2ක් අවශ්‍ය වේ. (ඉදිරියෙන් යන්නා [Head tape man=HTM] පසුපසින් යන්නා [Rear tape man]) මිනුම් පටි භාවිතයෙන් දුර මැනීමේදී මිනුම් පටි ඇදීමේදී හෝ නිශ්පාදනයේදී ඇති වන දේශ නිවැරදි කිරීමට පහත සම්කරණ භාවිත කරයි.

da/dm = la/ln
da= සත්‍ය දුර
dm= මතින ලද දුර
la= මිනුම් පටියේ සත්‍ය දුර
ln= මිනුම් පටියේ නාමික දුර

- ❖ **මිනුම් රෝදය**
- ✓ භැංචිලයක් සහ රෙකෝඩිරයක් සහිත වලනය කළ හැකි රෝදයකි. රෙකෝඩිරය 0 කර එක් ලක්ෂයක සිට තවත් ලක්ෂයකට ගමන් කිරීමේදී එම දුර ප්‍රමාණය එහි සටහන් වේ.
- ❖ **විද්‍යුත් දුර මැනීම**
- ✓ ක්ෂේපු තරංග හෝ අදෝරක්න කිරණ භාවිතා කර දුර මැනීම සිදු කරයි. උපකරණය එක් ලක්ෂයක තොපාව මත සවි කර අනෙක් ලක්ෂයයේ බොත්තම එවිමෙන් උපකරණයෙන් නිකුත් වන කිරණ පරාවර්තන යෝජිය වෙන ගමන් කර නැවත උපකරණය වෙන ගමන් කරයි.
- ✓ ඒ සඳහා ගත වූ කාලය අසුරින් දුර ගණනය කර පෙන්වයි. මෙය ඉතා නිවැරදි හා පහසු ක්‍රමයකි.
- ❖ **දුම්වල් ක්‍රමය**
- මිනුම් පටියට වඩා මෙහි ඇති වාසිය වනුයේ මඩ වගුර, කැලුව ආදි ඕනෑම ස්ථානයක පාවිච්චි කළ හැකි හා කල් පැවැත්මයි.
- **ඉංජේර දුම්වල**  
පුරක් 100 ක්. එක පුරකක දිග අඩි 1කි. පුරක් ගණන් කිරීමෙන් දුර මැන ගත හැක.
- **ගන්ටර දුම්වල**  
දුම්වලෙල් දිග අඩි 66 කි.
- **මිටර දුම්වල**  
පුරකක දිග 20m, පුරක් 100 ක් හෝ 150 ක් ඇත. 5m න් 5mට හැඳුනුම් සිංකේනා ඇත.

## සිරස් දුර මැනීමේ උපකරණ

### 1) මිනුම් පටිය

සමීප ලක්ශය 2ක් අතර උසෙහි වෙනසේ දැල අගයක් ලබා ගත හැකිය.

### 2) ඔම්පි ලෙවලය

මෙහි දුරේක්ෂයට බුඩු නළය සම්බන්ධ කර ඇත. දුරේක්ෂය ඉහළ තහඩුව මත ඇති තීරස් ඉදෑදා දැඩි ලෙස සවි කර ඇත. ඉහළ තහඩුව පහළ තහඩුවට පාද ඉස්කුරුප්පූව මගින් සම්බන්ධ වේ. පහළ තහඩුවෙන් ඔම්පි ලෙවලය තොපාවට සම්බන්ධ වේ. එක් අයෙකු දුරේක්ෂයෙන් මට්ටම් යෝජිය දෙස බලා පාඨාංක ලබා ගත යුතුය.

### 3) ඔම්පිල් ලෙවලය

තොපාව මත සවිකර පාද ඉස්කුරුප්පූව මගින් ලෙවල් කර යුතුය. පසුව විශේෂ තීර සංකේත සහිත යෝජිය අදාළ ස්ථාන වල තැබිය යුතුය. එවිට උපකරණය මගින් අදාළ පාඨාංක ලබාගෙන ගබඩා කර ගනියි. මෙමගින් තීරස් දුර මෙන්ම සිරස් දුර ද ලබා ගත හැකිය.

### 4) ස්වයංක්‍රීය ලෙවලය

උපකරණයේ මට්ටම් ඉස්කුරුප්පූ මගින් දැල වශයෙන් මට්ටම් කළ යුතුය. ස්වයංක්‍රීයට උපකරණයේ දෘජ්ටි රේඛාව තීරස් බවට පත් වේ. මෙහි දුරේක්ෂයට අදාළව මද බිංදු බලලයක් පමණක් ඇත.

### 5) ලේසර් ලෙවලය

මෙම උපකරණය තොපාව සවි කර මට්ටම් කළ යුතුය. පසුව උපකරණය මගින් එකම තළයකට ලේසර් කිරණ විසුරුවා හැරයි. පසුව උස මැනීමට අවශ්‍ය යෝජිය සිරස්ව අල්ලා මට්ටම් යෝජිය දිගේ ලේසර් ග්‍රාහකය වලනය කරයි. ලේසර් ග්‍රහණය වන අවස්ථාවේ ග්‍රාහකයෙන් බිජ් ගබාදයක් පිට වේ. එවිට යෝජියේ අදාළ ස්ථානයේ පාඨාංකය කියවා ගත හැකිය. මෙයින් තනි පුද්ගලයෙකුට පාඨාංක ලබා ගත හැකි වීම මෙහි ඇති වාසියකි.

### 6) තීයෝබො ලැයිට්ටුව (Theodore lite)

තීරස් තළයේ භා සිරස්තාලයේ පිහිටි කෝණ නිවැරදිව මැනීමට නිර්මාණය කර ඇත. මෙහි දුරේක්ෂය තීරස් භා සිරස්තාලයේ ඕනෑම දිගාවකට කරකළිය හැකි පරිදි තීරස් භා සිරස් අක්ෂ මත පිහිටුවා ඇත. එමෙන්ම කෝණ මැනීමට තීරස් භා සිරස් වංත්ත එම තළවල පිහිටුවීම සඳහා ස්ප්‍රීතු ලෙවලය වැදගත් වන අතර එහි පාද ඉස්කුරුප්පූව සිරු මාරුවෙන් මෙය කළ හැකිය.

එම දුරේක්ෂය තුළින් බලා අවශ්‍ය ලක්ශය සිරස් උස එම ස්ථානයේ තබා ඇති මට්ටම් යෝජියේ පාඨාංක කියවීමෙන් ලබාගත හැකිය.

### 7) ස්ප්‍රීතු ලෙවලය (Sprit level)

ස්ප්‍රීතු ලෙවලය භා දුරේක්ෂය තදින් සවිකර ඇත. ස්ප්‍රීතු ලෙවලයේ බලලය එහි මධ්‍ය ලක්ශයට ගැනීමෙන් පසු එහි ඇති දුරේක්ෂය තීරස්තාලයක පිහිටුවා ගත හැකිය. පසුව දුරේක්ෂය තුළින් මට්ටම් යෝජිය දෙස බලා පාඨාංක ලබා ගත හැකිය.

## විම් මැනීම

විම් මැනීම සඳහා භාවිතා කරන ක්‍රම කීපයකි.

### තලමේස මිනින ක්‍රමය

තලමේසය හා අනෙකුත් උපාංග (අදින කඩ්දාසි හා අනෙකුත් අදින උපකරණ) ක්‍රේඛ්‍යෙන්ම සිනියම පිළියෙල කළ හැකි සරල ක්‍රමයකි.

### තල මේස විම් මැනීමේ උපාංග

තල මේසය හා තොපාව

තල මේසය මත අදින කඩ්දාසිය රදවා ගන යුතුය. එය මතාව පදම් කළ තේක්ක වැනි ලි වලින් සකසා ඇත. 30cm, 40 cm හෝ 75 cm, 65 cm වේ. තොපාවේ පාද ඉස්කුරුප්පූ සිරු මාරුවෙන් මට්ටම් කළ හැකි සේ අනුම් තොපාවල මට්ටම් ඉස්කුරුප්පූ සාදා ඇත.

ඇලිඩේඩිය හෙවත් දර්ගක රේඛය (Alidade)

පාදාංක ගැනීමේදී මෙය තුළින් බලා අවශ්‍ය පාදාංකය ලබා ගනියි.

### අමතර උපකරණ

දුර්කිකා මාලිමාව (Trough compass) - දිගානතිය ලකුණු කිරීමට (දතුරු)

ලඹකරුව හා ලඹය (Plumbing fork and plumb bob) - මෙය මගින් මේසය මත පිහිටි ලක්ශ්‍යක පොලුව මත පිහිටීම හෝ පොලුව මත ලක්ශ්‍යක මේසයේ පිහිටීම ලබාගන හැකිය.

ස්ප්‍රීතු ලෙවලය (Sprit Level)

තල මේසය මට්ටම් කිරීම සඳහා යොදා ගනියි.

ඡල ප්‍රතිරෝධී ආවරණයක් - වර්ෂාවෙන් කඩ්දාසි ආරක්ෂා කර ගැනීමට යොදා ගනියි. පැන්සල, රුල, Drawing pin, පෙලගැන්නුම් රිටි, ලි කුජ්ජ්ල මෙට්‍රික් දම්වල හෝ වේජ් එක

### තල මේස විම් මැනීමේ ක්‍රම

1) අරිය ක්‍රමය - Radiation Method

2) ත්‍රිකෝණකරණය - Triangulation Method

3) පරික්‍රමණ ක්‍රමය - Traversing Method

මෙම සියලුම ක්‍රම සඳහා තෘප්ති තෙවෙන මේසය මට්ටම් කර සූදානම් කර ගන යුතුය.

A. පළමුව තොපාව පොලුව මත ස්ථාවරව සවී කරන්න.

B. තල මේසය එයට සවිකර අදින කඩ්දාසිය සවී කරන්න.

C. තල මේසය මට්ටම් කිරීමට ස්ප්‍රීතු ලෙවලය භාවිතා කරන්න.

D. සූදානම් ක්‍රමයකින් බිම් මැනීමේ ක්‍රියාවලිය

### අරිය ක්‍රමය


- ඉඩමේ මායිම පැහැදිලිව පෙනෙන විවෘත ක්‍රේඛ්‍යක් සඳහා මෙම ක්‍රමය වචා සූදානම්.
- ඉඩමේ මායිම වටා පෙළගැන්නුම් රිටි ස්ථාපනය කිරීම.

- ක්ෂේත්‍රයේ මදට වන සේලක්ෂණක් තෝරා ගැනීම
- තල මේසය ඇදිම් පුවරුවට කඩාසි තබා ඇල්පෙනිනි මගින් සවි කිරීම.
- ඉහත ලකුණු කරගන් ස්ථානයේ තොපාව ස්ථාවරව සවි කිරීම
- තල මේසය මට්ටම් කිරීම
- මාලිමාව භාවිතයෙන් උතුර ලකුණු කිරීම.
- කඩාසිය මද අල්පෙනින්තක් ගසන්න. (O)
- කඩාසියේ මධ්‍යලක්ෂණ O ස්ථානය පොලවේ ඇති ලක්ෂණ ලැය හා ලැඹකරුව ආධාරයෙන් ලකුණු කරගන්න.
- ඉන්පසු සිටවූ පෙලගැන්නුම් රිටි දෙස ඇලිඩ්බියෙන් බලා සමඟාත කර එක් එක් ලක්ෂණට O ලක්ෂණයේ සිට රේඛා ඇදීම.
- පසුව මිනුම් පටියෙන් ක්ෂේත්‍ර ලක්ෂණයේ සිට එක් එක් පෙලගැන්නුම් රිටි වලට ඇති දුර මූන කේන්ද්‍ර ලක්ෂණයේ (O) සිට රේඛා දිගේ පරිමාණයට ලකුණු කිරීම
- ලකුණු කරගන් ලක්ෂණ භරහා යා කර සිනියම සම්පූර්ණ කරගන්න.
- පසුව සිනියම ආධාරයෙන් මැනගන් භූම් ප්‍රදේශයේ වර්ගථලය ගණනය කිරීම.


## ත්‍රිකෝණකරනය/ අන්තර්ශේදන ක්‍රමය

- මැනීමට අපේක්ෂා කරන ඉඩමේ x හා y ලෙස ලක්ෂණ දෙකක් තෝරා ගැනීම.
- එක් එක් ලක්ෂණ මත තොපාව ස්ථානගත කිරීම.
- රදවනු ලබන කඩාසිය මත ඇති x ලක්ෂණ මත ඇල්පෙනින්තක් ගැසීම.
- ඉඩම වටා පෙලගැන්නුම් රිටි සිවුවීම. (A, B, C, D, E, F)
- මාලිමාව භාවිතයෙන් දිගාව කඩාසිය මත ලකුණු කිරීම (උතුර)
- ලැය හා ලැඹකරුව උපකරණ භාවිතයෙන් xට කෙළින් පොලවේ පිහිටි ලක්ෂණ ලකුණු කිරීම.
- Y ලක්ෂණයේ පෙලගැන්නුම් රිටි ස්ථාපනය කිරීම.
- ඇලිඩ්බිය තුළින් බලා(y දෙස) රේඛාවක් ඇදින්න.
- සුදුසු පරිමාණයට x හා y ලක්ෂණ 2 කඩාසියේ ලකුණු කිරීම.එම රේඛාව base line වේ.
- x සිට සැම ලක්ෂණක් දෙසම (පෙලගැන්නුම් රිටි) ඇලිඩ්බි උපකරණය තුළින් බලා රේඛා ඇදින්න.(කඩ ඉරි)
- පසුව තල මේසය y ලක්ෂණ වෙන ගෙන ගොස් කඩාසියේ y හා ක්ෂේත්‍රයේ y සමඟාත වන සේ තලමේසය තබන්න.
- තල මේසය නැවත මට්ටම් කරන්න.
- ඉන්පසු ඇලිඩ්බිය x,y රේඛාව මත තබා x දෙස ආපසු හැරී බලා දිගාව සකසා ගැනීම.
- y ලක්ෂණ මතද ඇල්පෙනින්තක් ගැසීම.
- ඉන්පසු y සිට සියලුම ලක්ෂණ දෙස බලා රේඛා ඇදීම.(කඩ ඉරි)
- මෙම රේඛා මුළුන් ඇදි රේඛා ජේදනය වන සේ දික් කිරීම.
- එම ජේදනය වන ලක්ෂණ යා කරමින් සිනියම සම්පූර්ණ කර ගැනීම.
- අවසානයේ සිනියමේ වර්ගථලය සෞයන්න.එයින් ඉඩමේ වර්ගථලය සෞයාගත හැකිය.


සැලකිය යුතුයි. :- x හා y ලක්ෂය තෝරීමේදී ජේදන කෝණයක් සිටින සේ (Intersections Angle) ලක්ෂය තෝරා ගත යුතුය.



තිකෝණකරණ යෝං අදින ලද සිනියමක්



### Natural products



පොකුණු වැනි ස්ථාන හරහා සිතියමක් ඇදීමට මෙම ක්‍රමය සුදුසුය.

ඉඩමේ කෙලවරක සිට මායිම පැහැදිලිව පෙනෙයිනම කෙලවරක ස්ථානගත කිරීම වඩා යෝගා වේ. අරිය ක්‍රමයේදී මධ්‍ය ලක්ෂායේ ස්ථානගත කිරීම වඩා සුදුසුය. තල මේසයේ ස්ථානගත කිරීම ප්‍රායෝගිකව වෙනස් වේ.

### පරිතුමණ ක්‍රමය

ඉඩමේ බාධක ඇත්තම එවා මග හැර මැනීම සිදු කළ හැකි ක්‍රමයකි.


- 1) තලමේසය සුදානම කර ගැනීම.
- 2) අදින පුවරුවේ කඩ්ඩාසිය රැඳ්වීම.
- 3) ඉඩම වටේ පෙලගැන්නුම රිටි සිටුවීම.
- 4) පහත රුපයේ පරිදි මේසය A ලක්ෂායේ තැබීම.
- 5) මාලිමාව හාවිතයෙන් උතුරු දිගාව ලකුණු කිරීම.
- 6) කඩ්ඩාසිය මත A ලක්ෂා ලකුණු කිරීම.(a ලෙස)
- 7) a හි ඇල්පෙනිත්තක් ගසා එහි සිට B ලක්ෂා දෙස ඇලිචේඩය තුකින් බලා A,B තද ඉර ඇදීම
- 8) ඉන් පසු E ලක්ෂා දෙස බලා A,E රේබාව ඇදීම

- 9) පසුව A,B හා A,E ලක්ෂා අතර දුර මැන සිදුසූ පරිමාණයට b,e ලක්ෂා කඩාසීයේ ලකුණු කිරීම.
- 10) තල මෙසය නැවත B ලක්ෂා වෙත ගෙන ගොස් එහිදී නැවත උපකරණය සැකසීය යුතුය. සිනියමේ b, ක්ෂේත්‍රයේ B ලක්ෂා සම්පාත වන ලෙස තල මෙසය ස්ථානගත කළ යුතුය.
- 11) b,a රේඛාව දිගේ ඇලිබේඩය තබා A දෙස බලා මෙසය කරකවා දිගාව සකසාගැනීම.
- 12) පසුව B සිට C දෙස බලා රේඛාවක් ඇදීම. B,C දුර මැන එය පරිමාණයට අනුව c ලකුණු කිරීම.
- 13) C ලක්ෂා මත ස්ථානගත කර D ,දෙස බලා රේඛාවක් ඇදී C,D පරිමාණයට අනුව d සිනියමේ ලකුණු කරන්න.
- 14) D ලක්ෂා මත තල මෙසය ස්ථානගත කර E දෙස බලා සිනියමේ නිරවද්‍යතාවය පරික්ෂා කළ හැකිය. එනම් D සිට E දෙස බලා අදින රේඛාව A ලක්ෂායේ සිට ලකුණු කරන ලද e ලක්ෂා හරහා යා යුතුය.
- 15) සිනියමේ check line ඇද එහි දිග මැන එම දුර ක්ෂේත්‍රයේ (check line එකට අදාළ ලක්ෂා) එම ලක්ෂා 2 අතර දුරට ගැලපෙන්නේදැයි බැලිය හැක.
- 16) සිනියමේ වර්ගඑලය මැනීමෙන් ඉඩමේ වර්ගඑලය සෞයාගත හැකිය.

**අදින ලද සිනියම ආධාරයෙන් මැනගත් භුමි ප්‍රදේශයේ වර්ගඑලය ගණනය කිරීම**

### **ත්‍රිකෝණ ක්‍රමය (Triangle Method)**

සිනියම ත්‍රිකෝණ වලට බෙදා එක් එක් ත්‍රිකෝණයේ ක්ෂේත්‍රවලය වෙන වෙනම සෞයා එකතු කිරීමෙන් මුළු ඉඩමේ ක්ෂේත්‍රවලය සෙවීම



$$\text{වර්ගලිය} \frac{1}{2} bh$$

$$A = \frac{1}{2} \times ba \sin \alpha$$

$b$  = පාදයේ දිග

$h$  = පාදයක විරුද්ධ කෝණයේ සිට පාදයට ඇති ලමින දුර

$\alpha$  = a හා b පාද අතර අන්තරකෝණය

### ප්ලැනී මිටරය

- දන්නා ක්ෂේත්‍රාලයක් ඔස්සේ ගමන් කරවමින් ප්ලැනී මිටරය අංක ගෝධනය කර ඒ අනුව සිතියමේ වර්ගලිය සොයා ඉඩමේ වර්ගලිය සෙවීම.
- ක්ෂේත්‍රයේ මායිම සරල රේඛා නොවන විටදී ප්ලැනී මිටරය භාවිතයෙන් පහසුවෙන් ක්ෂේත්‍රාලය සෙවීය තැකිය.

### කණු ඇන්ද (Pole arm)

- කෙළවර ඇති තියුණු ඇනය ක්ෂේත්‍රාලය සෙවීමට ඇති කොටසින් පිටත කඩ්ඩාසියට ඔබා ස්ථාවරව අල්ලා ගෙන Tracer බාහුවේ කෙළවර ඇති තුඩු ක්ෂේත්‍රාලය සෙවීමට ඇති කොටසේ මායිම රේඛාවේ එක් තැනකින් පටන් ගෙන මායිම රේඛාව දිගේ රගෙන ගොස් නැවත පටන්ගත් ස්ථානයටම ගෙනවින්

මිටරයේ සඳහන් පාඨාංකය කියවාගන්න. කිපවරක් මැන සාමාන්‍ය ලබාගන්න. එම අගය පරිමාණ සාධකයෙන් ගුණකර ක්ෂේත්‍රීලය සොයාගත හැකිය.

## තලමේස මිනිතයේ වාසි

- ඉක්මන් ක්‍රමයක් වීම
- ක්ෂේත්‍ර සටහන් ගැනීම අවශ්‍ය නොවීම.
- අඩු වියදම.
- ක්ෂේත්‍රයේදී ලබාගත යුතු මිනුම අමතක නොවීම.(ක්ෂේත්‍රයේදී සිතියම් ඇදීම තිසා)
- පාඨාංක වල නිවැරදි බව
- වුම්ඛක ක්ෂේත්‍ර බලපාන, මාලිමා ක්‍රියා කළ නොහැකි ප්‍රදේශ වල භාවිත කළ හැකි වීම.
- සිතියමේ නිවැරදි බව ක්ෂේත්‍රයේදීම පරික්ෂා කර බැලිය හැකි වීම
- සරල ක්‍රමයක් වීම
- කුඩා ක්ෂේත්‍ර සඳහා පමණක් යෝගා වේ.
- ක්ෂේත්‍රය බාධක වලින් තොර මායිම භොඳින් පෙනෙන ඉඩමක් විය යුතුය.
- වැසි සහිත කාලගුණ තත්ත්වයක කළ නොහැකි වීම.

## තලමේස මිනිතයේ අවාසි

- කුඩා ක්ෂේත්‍ර සඳහා පමණක් යෝගා වේ.
- ක්ෂේත්‍රය බාධක වලින් තොර මායිම භොඳින් පෙනෙන ඉඩමක් විය යුතුය.
- වැසි සහිත කාලගුණ තත්ත්වයක කළ නොහැකි වීම.

## දම්වැල් මිනිතය

### දම්වැල් මැනීමේ දී භාවිත ගැනීමේදී භාවිත කරන උපකරණ

- මෙට්‍රික් දම්වැල / ඉංජිනේරු දම්වැල

තිරස් දුර මැනීමට යොදා ගනීය.

- පිළිගැනුම රිටි

සිමා ලක්ෂ හඳුනා ගැනීමට යොදා ගනීය.

- ලෝඛ මිනුම පටි

කෙටිදුර offset අනුලම්බ මැනීමට යොදා ගනියි.

- දූෂ්චරි වතුරපුය (optical square)

ලමඛක රේඛා නිර්මාණය කිරීම සඳහා අනුලම්බ දුර මැනීම සඳහා යොදා ගනියි. ප්‍රිස්ම මාලිමාවදිගාව සෞයාගැනීමට යොයා ගැනීමට යොදා ගනියි.

- කුර

කුර දම්වැල රඳවා ගැනීමට යොදා ගනියි.

- ලී කයුද්දා
- අතකොලුව
- පැන්සල තද - පැන්සලක්
- 10 ක්ෂේත්‍ර පොත

දත්ත වැරදුනොත් ඒ හරහා කර රේඛාවක් ඇද අවලංගු කර නිවැරදි අගය ඒට උඩින් ලියන්න. මැකිමෙන් වලකින්න.

ක්ෂේත්‍ර පොතේ වම් පිටුව දත්ත ඇතුළත් කිරීමට යොදා ගනියි.

ක්ෂේත්‍ර පොතේ දකුණු පිටුව දළ රුප සටහන් ඇදීමට යොදා ගනියි.

ගිණුමක් ලබාගත් විගස ක්ෂේත්‍ර පොතට ඇතුළත් කරන්න.

මෙට්‍රික් දම්වැල / ඉංජිනේරු දම්වැල භාවිතයෙන් රේඛා මිනුම පමණක් භාවිතයෙන් ක්ෂේත්‍රාලය සෙවීමේ ක්‍රියාවලිය දම්වැල් මැනීම ලෙස භූන්වයි.

## දම්වැල මැනීමේ ක්‍රියා පිළිවෙත

(01) ඉඩමේ දළ සටහනක් ඇද ගැනීම (මිනුම ප්‍රදේශ පිරික්සුම - Reconnaissance)

මැනීමට අපේක්ෂිත ඉඩමේ සිදු කරන පූර්ව පරික්ෂාවයි. මෙම සටහන සත්‍ය ලෙසට ඉඩමේ ඇවිධිම්න් මනාව නිරික්ෂණය කර ඇදිගත යුතුය. ඉඩම පිළිබඳ සම්පූර්ණ අදහසක් ලැබීම තුළින් අඩු වියදම්න් කාර්යය කිරීමට හැකියාව ලැබේ. එනම් අඩු මිනුම රේඛා සංඛ්‍යාවක් තිබීම, මනා ත්‍රිකෝණ සම්බන්ධතා ලැබීම ( $30^{\circ} - 150^{\circ}$ ), බාධක/ ගොඩනැගිලි / ගස් ආදිය මග හැර දම්වැල මිනුම සකසා ගැනීම වැනි අරමුණු මෙමගින් ඉවුවේ. සිතියමේ අඩංගු විය යුතු සියලුම දැනු මෙහි අඩංගු විය යුතුය. (දම්වැල රේඛා, ත්‍රිකෝණ හා ස්ථාන ඇතුළත් දළ සැලැස්ම)

(02) මායිම් රේඛා සලකුණු කිරීම

මෙම සඳහා පෙළගැනීනුම රිටි භාවිත කළ යුතුය.

(03) භුමිය මත මැනුම් පොලවල් ලකුණු කිරීම (Marking station)

ඒවා පහසුවෙන් හා ඉක්මනින් සෞයාගත හැකි හා ඉක්මනින් වෙනස් නොවන ස්ථානයක් විය යුතුය.

(04) ප්‍රධාන රේඛාව (base line) ලකුණු කිරීම

මෙය ක්ෂේත්‍රය හරහා වැවෙන දිගම රේඛාව වේ. ප්‍රධාන රේඛාව දිගේ පෙළගැන්නුම් රිටි ස්ථාපනය කර එම රේඛාව දිගේ මෙට්‍රික් දම්වැල ඇතිරීම සිදු කරයි.

(05) ප්‍රධාන රේඛාවට ඇදා ත්‍රිකෝණ නිර්මාණය කර ගැනීම. (ඉඩම මනා ත්‍රිකෝණ සබඳතා ලැබෙන පරිදි ත්‍රිකෝණ වලට වෙන් කර ගැනීම)

Off sets ගැනීමට පහසු වන සේ ත්‍රිකෝණ නිර්මාණය කර ගත යුතුය.

(06) ප්‍රධාන රේඛාවේ සිට ගොඩනැගිලි හා අනෙකුත් වස්තු වලට අනුලම් (Off sets) සලකුණු කිරීම.

සාමාන්‍යයෙන් අනුලම් වල දිග 30 m - 40 m වීම, සිදුසිය.

(07) අනුලම් ඇදීමට පහසු අවස්ථා වල උප ප්‍රධාන රේඛාවන් ලකුණු කිරීම

ඉත්පසු එයටද අනුලම් සලකුණු කිරීම සිදු කරයි.

(08) ප්‍රධාන රේඛාවට / උප ප්‍රධාන රේඛාවට අනුලම් වල සිට ඇති දුරවල් මිනුම් පටියක් ආධාරයෙන් මැන ගැනීම. ප්‍රධාන රේඛාව දිගේ දුරද මැනගත යුතුය.

අනුලම් දුර මැනීමේදී පහත ක්‍රම හාවිතා කරන්න.

දැඩ්ඩේ වතුරසුය

මිනුම් පටියේ අවම දුර ලැබෙන ලක්ෂා තෝරා ගැනීම

(09) දත්ත සටහන් කිරීම

- ක්ෂේත්‍ර පොතෙහි එක් පිටුවක් එක් ප්‍රධාන රේඛාවක් සඳහා වෙන් කිරීම
- (Chain line / base line)
- සැම ප්‍රධාන / උප ප්‍රධාන රේඛාවක්ම ද්විත්ව රේඛාවක් ලෙස පිටුවේ මැද ඇදීම කළ යුතුය.
- ප්‍රධාන / උප ප්‍රධාන රේඛාව දිගේ දුර මෙම රේඛා 2 අතර ලිවීම කළ යුතුය.
- උප ප්‍රධාන රේඛා අංකනය කිරීම.
- සලකුණු කළ මිනුම් පොලවල් වල සිට ප්‍රධාන / උප ප්‍රධාන රේඛාවට ඇති දුර අනුලම් දුර මැන ක්ෂේත්‍ර පොතේ සටහන් කර ගැනීම
- මාතෘකාවද ලිවිය යුතුය.

## (10) සිතියම ඇදීම

- කඩදාසීය අදින පුවරුව මත සවි කිරීම
- කඩදාසීයේ උතුරු දකුණු රේඛාව ලකුණු කිරීම
- සුදුසු පරිමාණයක් තෝරා ගැනීම.
- ඉන්පසු ප්‍රධාන රේඛාව ලකුණු කිරීම
- ක්ෂේත්‍ර පොතේ සටහන් කරගත් දත්ත (අනුලම්හ දුර) හා උප ප්‍රධාන රේඛා ලකුණු කිරීම
- සම්මත සංකේත භාවිතා කර සැලැස්ම නිර්මාණය කිරීම
- අවසානයේදී සැලැස්මේ ගොඩනැගිලි ඇතුලත්වන සේ විනිවිද පෙනෙන කඩදාසීයකට පිටපත් කිරීම. (Tracing paper) මෙහිදී දම්වැල් රේඛා, අනුලම්හ රේඛා අත් හැරිය යුතුය
- ඉන්පසු වර්ගලිලය ගණනය කිරීම. මේ සඳහා සිතියම ත්‍රිකෝණ, තුළිසියම, වතුරපු, සමවතුරපු ලෙස කඩා ඒ ඇසුරින් වර්ගලිලය සෙවිය හැකිය.

විම මැනුම සිතියම ඇදීමේදී භාවිතා කරන සංකේත

\_\_\_\_\_ පාර (Single line road)

~~~~~ ගස් වැටි (Hedge)

—□— ගේටුව (Gate)

□ මඩුව (Shed)

■ ■ නිවාස(Houses)

~ ~ සයිලෝව (Silo)

○ ගල (Rock)

P.H කකුලු නිවාස (Poultry house)

○—○—○ පයිප්ප (Pipe line)

W වතුර ටැකි (Water tank)

## දම්බල් මිනිනයේදී භාවිතා වන තාක්ෂණික පද

Base line = ප්‍රධාන රේඛාව

Chain line = උප ප්‍රධාන රේඛාව (දම්බල් රේඛාව)

Offsets = අනුලමිහ - ක්ෂේත්‍රයේ පිහිටි වස්තු වල සිට ප්‍රධාන රේඛාවට අදිනු ලබන කෙටි ලමිහ දුරවල්

Detailed drawing = විස්තර සටහන

Field book = ක්ෂේත්‍ර සටහන් පොත

Fair drawing = නියමිත මිතුම සැලැස්ම - ක්ෂේත්‍රයේ ලක්ෂා පමණක් සටහන් වේ.


Check line = සිතියමේ නිරවද්‍යතාවය පරික්ෂා කිරීමට අදිනු ලැබේ.

- ක්ෂේත්‍ර පොතෙහි එක් පිටුවක් එක් ප්‍රධාන රේඛාවක් සඳහා වෙන් කිරීම
  - (Chain line / base line)
  - සැම ප්‍රධාන / උප ප්‍රධාන රේඛාවක්ම ද්විත්ව රේඛාවක් ලෙස පිටුවේ මැද ඇදීම කල යුතුය.
  - ප්‍රධාන / උප ප්‍රධාන රේඛාව දිගේ දුර මෙම රේඛා 2 අතර ලිවීම කල යුතුය.
  - උප ප්‍රධාන රේඛා අංකනය කිරීම.
  - සලකුණු කල මිතුම පොලවල් වල සිට ප්‍රධාන / උප ප්‍රධාන රේඛාවට ඇති දුර අනුලමිහ දුර මැන ක්ෂේත්‍ර පොත් සටහන් කර ගැනීම
  - මාත්‍රකාවද ලිවිය යුතුය
- 
- . කඩාසිය අදින පුවරුව මත සවි කිරීම
  - කඩාසියේ උතුරු දකුණු රේඛාව ලකුණු කිරීම
  - සුදුසු පරිමාණයක් තෝරා ගැනීම.
  - ඉන්පසු ප්‍රධාන රේඛාව ලකුණු කිරීම
  - ක්ෂේත්‍ර පොත් සටහන් කරගත් දත්ත (අනුලමිහ දුර) හා උප ප්‍රධාන රේඛා ලකුණු කිරීම
  - සම්මත සංකේත භාවිතා කර සැලැස්ම නිරමාණය කිරීම
  - අවසානයේදී සැලැස්මේ ගොඩනැගිලි ඇතුලත්වන සේ විනිවිද පෙනෙන කඩාසියකට පිටපත් කිරීම. (Tracing paper) මෙහිදී දම්බල් රේඛා, අනුලමිහ රේඛා අත් හැරිය යුතුය
  - ඉන්පසු වර්ගෘලය ගණනය කිරීම. මේ සඳහා සිතියම ත්‍රිකෝණ, තුළීසියම, වතුරසු, සමවතුරසු ලෙස කඩා ඒ ඇසුරින් වර්ගෘලය සෙවිය හැකිය.

## බාධක ඇති ස්ථානවල දුම්වැල දැමීම

දුම්වැල් රේඛාවට පොකුණක් වැනි බාධකයක් හමු වූ විට.....


දුම්වැල් රේඛාව සාදා ගැනීමට එය බාධාවක් නොවේ.පොකුනේ අනින් කෙළවර පෙනෙන බැවින් දුම්වැල් රේඛාව දික් කර ගත හැකිය.පොකුණ හරහා දුර මැනීමට A B ලක්ෂා වලදී දුම්වැල් රේඛාවට ලම්බක නිරමාණය කරගන්න. එම රේඛා දිගේ බාධකය බාධකය අවසාන වන තෙක්  $AC = BD$  වන ලක්ෂ ලකුණු ලකුණු කර  $CD$  දුර මැනා ගන්න.




## බාධකය වලට ගොස්දුර මැනීමට අපහසු වූ විට

දුම්වැල් රේඛාවට ලම්බක රේඛාවක් A ලක්ෂායේදී නිරමාණය කරන්න. එම රේඛාව AC ලෙස නම් කර AC හි මධ්‍ය ලක්ෂාය D ලෙස නම් කරන්න. AC ට ලම්බකරේඛාවක් C ලක්ෂායේදී නිරමාණය කරන්න. B හා C ලක්ෂායන් සමඟාත වන සේ E ලක්ෂාය C හි අදින ලද ලම්බක රේඛාව මත සෞයාගන්න.

$$AB = CE$$



දුර මැනීමට යන දෙයාකාරයටම බාධා ඇති වන විට (බාධකයක් ලෙස  
ගොඩනැගිල්ලක් හමු වූ විට)



## දමුවල් මැනීමේ වැදගත්කම (වාසි)

- සිරල හා ඕනෑම ආකාරයක ඉඩමක් මැනීමට සූදුසු වීම.
- අවශ්‍ය අවශ්‍ය උපකරණ ඉතා අඩුවීම.
- රෝයිය මිනුම පමණක් මැනීම කෝණ හා දිගානතිලන් මැනීමට අවශ්‍ය නොවීම.
- මිනුම ලබා ගැනීම ක්ෂේත්‍රයේ දිස්ත්‍රික්‍රය කිරීම සිතියම් ඇදිම කාර්යාලය තුළ තුළ සිදුකළ හැකි වීම.
- කුඩා සමතලා ඉඩමකට වඩා සූදුසු වීම
- ප්‍රතිඵල ඉහළ නිරවද්‍යයතාවකින් යුතු වීම

## දමුවල් මැනීමේ අවාසි

- විශාල ඉඩම සඳහා යොදා ගැනීම අපහසු වේ අපහසුවේ. ලක්ෂ වේ ලක්ෂයන් වෙත පහසුවෙන් ලඟාවිය යුතු යුතුය
- හිරු එළිය යටතේ අපහසු වීම.
- පුද්ගල දේශ ඇතිවිය හැකි වීම (මිනුම ගැනීමේදී)
- සිතියම කාර්යාලය තුළදී පිළියෙල කිරීමේදී මිනුම ලබා ගැනීමේදී ක්ෂේත්‍රය තුළ සිදු වූ දේශයක් අනාවරණය වුවද ඒ නිවැරදි කිරීමට අපහසු වීම.

## බම් මට්ටම් ගැනීම

යම් සමුද්දේශ මට්ටමක(Reference) සිට ඉහළ හෝ ඉහළ හෝ පහළ ට ඇති සිරස් දුර උච්චත්වය ලෙස භාවිත වේ. සමුද්දේශ මට්ටම ලෙස සාමාන්‍යයෙන් මූහුදු මට්ටම සලකනු ලබයි.

## සිරස් දුර (Vertical distance)

ගුරුත්ව දිගාවට සිරස් රේඛාව දිගේ ඇති දුරය.

## තිරස් රේඛාව (Horizontal line)

සිරස් රේඛාව ට ලමිඛකව අදින රේඛාව තිරස් රේඛාවය.

## ලෙවල් රේඛාව (Level line)

කවාකාර රේඛාවකි මෙම රේඛාවේ සැම පක්ෂයකම එකම උසකින් ඇතු එය සිරස් රේඛාව රේඛා වට ලෙඛාකව පිහිටයි.

### බංකු ලකුණ (Bench mark) පිල් ලකුණ (B.M)

උව්‍යිවත්වය දැනුටමත් දන්නා බිම මැනුම ගැනීමකදී මෙම ලක්ෂයෙන් ආරම්භ කළ යුතුය අනෙක් ලක්ෂ වල උව්‍යිවත්වය මෙම ලක්ෂයට සාපේශ්‍යව ගණනය කරයි. (ලිදක ගැට්ටක්, නිශ්ච්වල ගලක් ප්‍රධානක්)

### පසු දරුණ මිශ්‍රම (back sight / B.S)

උව්‍යිවත්වය දන්නා ලක්ෂයක යූත්විය පාඨාංකය යම් ලක්ෂයක උපකරණය උපකරණයට ස්ථාපනය කර (මට්ටම් කර) ගන්නා පළමු පාඨාංකයයි.

### ඉදිරි දරුණ මිශ්‍රම (For sight / F.S)

තොදන්නා උව්‍යිවත්වයකදී ගන්නා රිටි පාඨාංකයයි. උපකරණයේ උසින් මෙම පාඨාංකය අඩු කිරීමෙන් එම ලක්ෂයයේ උව්‍යිවත්වය ලබාගත හැකිය. මෙය උපකරණය වෙනස් කිරීමට පෙර ගන්නා අවසන් පාඨාංකයයි.

### අතරමැදි දැක්ම (intermediate sight / I.S)

පසු දැක්ම හා පෙර දැක්ම අතර ගන්නා ලද සියලුම පාඨාංක අතරමැදි පාඨාංක වේ profile leveling හා topographic leveling (හූ ලක්ෂණ සිතියම ඇදීම ඇදීම) ආදියෙහි අතරමැදි පාඨාංක තිබිය හැක.

### උපකරණයේ උස (height of instruments)

උපකරණය මට්ටම් වන උව්‍යිවත්වයයි. උපකරණ උස ගණනය කරනු ලබන්නේ නිරද්‍යිත මට්ටම් සිට උපකරණයේ මධ්‍ය රේඛාවට ඇති සිරස් උස සෙවීමෙනි. පසු දරුණ මිශ්‍රම (B.S) එම ලක්ෂය උව්‍යිවත්වයට එක් කිරීමෙන් උපකරණයේ උස ගනීය.

$$HI = BS + E$$

### අවකෘත මට්ටම (reduce level)


සියලුම පක්ෂවල සිරස පොදු නිරද්‍යිත මට්ටමකට සාපේශ්‍යව දැක්වීමයි.

## හැරවුම් ලක්ෂය (turning point /T.P)

උපකරණය එක් ස්ථානයක සිට වෙනත් ස්ථානයකට මාරු කිරීමේදී අප්‍රතිත උපකරණ ස්ථාපනය පසු නැවත උපකරණයේ උච්චත්වය සොයාගත යුතුය. මෙයට මිට පෙර අවස්ථාවේ පෙරදැක්ම ලබාගත් ස්ථානයටම පසු දැක්මක් ලබා පසු දැක්මක් ලබා ගත යුතුය. මෙවැනි පෙරදැක්ම, පසු දැක්ම යන පාඨාංක දෙකක් ඇති ලක්ෂ හැරවුම් ලක්ෂයක් වේ.

(01)

උපකරණයේ උස



විම මට්ටම ගැනීමේදී භාවිතා කරන උපකරණ

- බිමිපි ලෙවිලය (සිරස් දුර මැනීමට)
- මට්ටම යූත්වය (සිරස් දුරෙහි පාඨාංක ලබා ගැනීමට)
- මිනුම පටිය (තිරස් දුර මැනීමට)

- අත් ලෙවලය (මටටම යෝජිත සිරස තබා ගැනීමට)

මටටම ගැනීමේ උපකරණ හා එනයේදී සැලකිය යුතු කරනු ඇසම්පාතය (Parallax)


අස සුළු වගයෙන් උස් පහත් කරමින් උපකරණය තුළින් බැලීමේදී ප්‍රතිච්චිමහයේ වලනය විමක් පෙනෙයිනම් ඇසම්පාතයක් ඇත. මෙය සිදුවන්නේ උපකරණය නිසි ලෙස නාහි ගත නොවූ විටය. එනම් ප්‍රතිච්චිමහයේ භරස් කෙදි (Cross hairs) පිහිටි තලයේ නාහි ගත නොවන විටය. මෙම ඇසම්පාතය තැන් කර ගැනීමට උපකරණය තුළින් බලා තද කළ පාටින් දීප්තිමත්ව පෙනෙන තෙක් උපනෙත කරකවා සකසාගත්ස් යුතුය.

සමාන්තරන දේශය (Collocation error)


උපකරණයේ සමාන්තරන දේශය තිබේදැයි පරික්ෂා කිරීම සඳහා උපකරණය සැකසීමේ දෙකීල ක්‍රමය (2 peg step) යොදාගනීයි. වරින් වර මෙම පරීක්ෂණය කර සමාන්තරන දේශය අධික ලෙස තිබේනම් පලපුරුදු අයෙකු ලවා උපකරණය සිරුමාරු කරගත යුතුය.

(01)

මටටම යෝජිත



(02)



01 හා 02 ආකාරයට පාඨාක ලබාගන්න.

පළමු අවස්ථාවේ පාඨාක අතර වෙනස  $1.621 - 1.092 \text{ m} = 0.529 \text{ m}$

දෙවන අවස්ථාවේ පාඨාක අතර වෙනස  $1.628 \text{ m} - 1.54 \text{ m} = 0.088 \text{ m}$

ප්‍රා අනුව  $40 \text{ m}$  සඳහා උපකරණයේ සමාන්තරන ද්‍රෝෂය  $0.529 \text{ m} - 0.088 \text{ m} = 0.441 \text{ m}$

$20 \text{ m}$  සඳහා උපකරණයේ සමාන්තරන ද්‍රෝෂය  $22 \text{ cm}$

පිළිගත හැකි සමාන්තරන ද්‍රෝෂය  $20 \text{ cm}$  ට  $1 \text{ mm}$  පමණ වේ.

### බම මටටම ගැනීමේ තියාවලිය

- මුහුදු මටටමේ සිට උස දන්නා ලක්ශාක (MSL, B.M) හෝ අගය දන්නා ඕනෑම සමුද්දේශීත මටටමකින් (Reference level) මටටම ගැනීම ආරම්භ කිරීම.
- පිළි ලකුණ ඇති තැන මටටම යළුවිය සිටුවීම.
- මටටම ගැනීම අප්ස්ක්වීත ලක්ෂා 2ක අතර ඔවුන් ලෙවලය තබා පාඨාක ගැනීම සඳහා සූදානාම කිරීම

- බිම්පි ලෙවලය අවශ්‍ය ස්ථානයේ තෙපාව මත ස්ථාපනය කිරීම.
- බිම්පි ලෙවලයේ උස ක්‍රියකරවන්නා අනුව සකසාගත යුතුය.
- ඉස්කුරුප්ප කරකවමින් බුබුල මැදට එන්ස් තුරු සිරු මාරු කිරීම.
- පලමුවන් බංකු ලකුණ මරහ සිටුවූ මට්ටම යශ්චියේ පාඨාංකය බිම්පි ලෙවලය ආධාරයෙන් ලබා ගැනීම. (එය back sight)
- ඉන් පසු බිම්පි ලෙවලයේ දුරේක්ෂය  $180^{\circ}$ , කින් හරවා ඉදිරි ලක්ෂායේ සිටුවා ඇති මට්ටම යශ්චියෙහි පාඨාංකය ලබා ගැනීම. එය for sight වේ. (මෙය fs වන්නේ අතරමැදි පාඨාංකය (IS) නොමැතින්ම පමණි.)
- පිල් ලකුණෙක් සිට එක් එක් ලක්ෂායට තිරස් දුරද මැනගන්න.
- මේ අයුරින් ලබාගන්නා දත්ත වගුවකට ඇතුළත් කරන්න.
- මට්ටම ගැනීම ඇරඹු පිල් ලකුණෙක්ම අවසාන කළ යුතුය. නැත්තම එක් පිල් ලකුණකින් අරඹා තවත් පිල් ලකුණකින් අවසන් කළ යුතුය.
- මෙමගින් ගනනය කිරීම නිවැරදි බව තහවුරු කර ගත හැකිය.
- එකම පිල් ලකුණකින් අවසන් කලේනම  $\in BS = \text{හා} \in FS$  අතර වෙනස වැසුම දේශය ලෙස භදුන්වයි. (Error of closure) විය හැකි උපරිම දේශයට වඩා මෙය අඩුනම් මිනුම පිළිගත හැකිය.
- $\text{උපරිම දේශය} = \sqrt{\text{ගමන් කළ දුර}} \text{ km}$
- ඉතාමත් නිවැරදිව මිනුම ගැනීම, ගනනය කිරීම සිදුවුනිනම C එකම  $BM_1$  අගයකින් අවසන්  $\in B.S - \in F.S = 0$  වේ.

## මට්ටම ගැනීමේදී ඇතිවිය හැකි ක්ෂේත්‍ර ගැටලු

පාඨාංකය ගැනීමට පෙර උපකරණය නොදින් මට්ටම කර නොතිබීම, සැම පාඨාංකයක්ම ගැනීමට පෙර හා පසු මට්ටම බුබුල පරික්ෂා කිරීම මගින් මෙම ගැටලුව මග හරවාගත හැකිය.

- මට්ටම යශ්චිය වෙනස් වීම නිසා ඇතිවන දේශ
- මට්ටම යශ්චිය තිරස්ව අල්ලා නොතිබීම (බුබුලාකාර ලෙවලය හාවිතා කිරීමෙන් මෙය සිරස්ව තබාගත හැකිය.)
- මට්ටම යශ්චිය දීර්ස කිරීමේදී එය අගුල් නොවැටීම
- කියවීම දේශය
- නිරික්ෂණ
- වර්ගාව, සුර්යාලෝකය වැනි ස්වභාවික හේතු

සමාන්තර දෝෂය ඇති වීම  
ලපකරණ හැම විටම bs හා fs අතර මධ්‍ය ලක්ෂාවට ආසන්නව ස්ථාපනය කිරීමෙන් මෙය  
අහෝසි වේ.  
පදුරු හා ගස් වැනි බාධක තිබේ.

siphalaedu.com