

විෂයය: ජේවපද්ධති තාක්ෂණවේදය - 12 ගේෂය


නිපුණතාව: 04

නිපුණතා මට්ටම:

4.1 ලංකාවේ ජල ප්‍රහව

4.2 හැගත ජලය

ඡාඩම: ජේවපද්ධතිවල දී ජල ප්‍රහව



4.1 ලංකාවේ ජල ප්‍රහව

- මිනිසාට තමන්ගේ එදිනෙදා ජල අවශ්‍යතා සපුරාගත හැකි ප්‍රමාණයෙන් ජලය ලබාගත හැකි මුලාගු ජල ප්‍රහව ලෙස හඳුන්වයි.
- ජල ප්‍රහව විවිධ නිරණායක අනුව වර්ග කළ හැකි ය.
 1. ඇති වී ඇති ආකාරය (ස්වභාවිකත්වය)
 - I. ස්වභාවික උදා : ගංගා, දෙළා, මූහුද
 - II. කෘතිම උදා : වැව්, පොකුණු, ජලාශ, වාරි ඇල, ලිං (කෘෂි/ආචිසියානු), ජලාශ, අමුණු
 2. ජල ප්‍රහවය පිහිටින ස්ථානය අනුව
 - I. පෘත්‍යේය ජල ප්‍රහව උදා: ගංගා, ඇල, දෙළා, වැව්, පොකුණු, ජලාශ, අමුණු
 - II. උප පෘත්‍යේය භුගත ජල ප්‍රහව - කාන්දුවීම, වැස්සීම හා ගැහුරු වැස්සීම තුළින් මෙම ජලය ආචිසියානු ලිං, කෘෂි ලිං මගින් ප්‍රයෝගනයට ගත හැකි ය.



- ජල ප්‍රහවවල භාවිත විවිධාකාර වේ.

1. ගෘහස්ථ කටයුතුවලට

උදා : පානයට, ඉහුම පිහුම කටයුතුවලට, පිරිසිදු කිරීම කටයුතුවලට



2. කෘෂිකාර්මික කටයුතුවලට

උදා :- බෝග වගාවට, සත්ත්ව පාලනයට, දීවර කටයුතුවලට



3. කරමාන්ත කටයුතුවලට

උදා :- සල්ලියුරික් අමුලය
නයිට්‍රික් අමුලය
එතිලින්



නිෂ්පාදනයේ ප්‍රධාන අමුදුවා වේ.



4. විවිධ

උදා: ස්වභාවික සොන්දර්යට, ජේව විවිධත්වයට, සංචාරක ආකර්ෂණයට, ප්‍රවාහන මාධ්‍යයක් ලෙස, ජල විදුලිය වැනි බලගක්ති නිපදවීමට(උදම් රූ - ලංකාවේ භාවිත තොකෝරේ.) ආගමික විවිධ වාරිතු වාරිතුවලට (පිරින් පැන්, දිය කැපීම), විනෝදාත්මක ක්‍රිඩා සඳහා (ඔරු පැදිම)



- ඉහත ආකාරයෙන් විවිධ භාවිත සඳහා යොදා ගන්නා ජල ප්‍රහව භාවිතයට ගැලපෙන පරිදි තෝරා ගැනීම වැදගත් වේ. ඒ සඳහා සලකා බලන කරුණු කිහිපයකි.

1. අවශ්‍යතාව සැපිරෙන අයුරින් ජලය ලබා ගත හැකි වීම

වගා බිමට ජලය සපයන අවස්ථාවේ දී එක් වරකට අවශ්‍ය වන ජල ප්‍රමාණය සැපයීමට ප්‍රහවයට හැකි විය යුතු ය. කඩින් කඩ ජලය සැපයීමට සිදු වුවහොත් අනවශ්‍ය පිරිවැයක් දැරීමට ද සිදු වේ.

2. අවශ්‍ය කාලවල දී ජලය ලබා ගැනීමට ඇති හැකියාව

බෝගයට ජලය සැපයීය යුත්තේ වගා බිමේ පසේ ක්‍රේතු ධාරිතාව තීරණය කරන්නා වූ උනතා මට්ටමක් දක්වා අඩු වූ විට ය. ඒ අවස්ථාවේ දී ජල ප්‍රහවයෙන් ජලය ලබා ගත හැකි විය යුතු ය. එනම් වියලි කාලයේ දී පවා ජලය සැපයීමට හැකි විය යුතු ය. කරමාන්ත හෝ කෘෂිකාර්මන්තය සඳහා කාලීන ජලාශ තෝරා ගන්නේ නම් අනෙකුත් කාලවල දී විකල්ප ජල ප්‍රහව තෝරා ගැනීම වැදගත් ය.

3. ලබා ගන්නා ජලයේ ඇති ගුණාත්මක බව හා අපදුවාවලින් තොර වීම

ජල ප්‍රහවයෙන් ගන්නා ජලයේ ලවණ්‍යතාවය අධික වීම හා බැර ලෝහ අඩංගු වීම නිසා ගාකවල විෂ වීම ඇති විය හැකි ය. ජලයේ අඩංගු අපදුවා නිසා වගාවට වල් පැල බෝ වීම හා රෝග හානි සිදු විය හැකි ය. තව ද ජල මාර්ග අවහිර විය හැකි ය, අවසන් නිෂ්පාදනයේ ගුණාත්මය අඩු වීම, යන්ත් සුතුවල අවහිරතා ඇති වීම, කෙටි කාලයක දී නඩත්තු කිරීම සිදු කළ යුතු වීම ආදිය ද විය හැකි ය.

4. භාවිතයට ගැනෙන ස්ථානය හා ජල ප්‍රහවය අතර ඇති දුර

ජල ප්‍රහවය හා වගා බිම අතර ඇති දුර වැඩි වීමෙන් වගා බිමට අවශ්‍ය වන ජල ප්‍රමාණය අපතේ යාම නිසා අවශ්‍ය ජල ප්‍රමාණය වැඩි වන අතර ඇල මාර්ග සකස් කිරීමට හා නළ මාර්ග යෙදීමට ද අමතර මූදලක් විය වේ.

5. ජල සම්පාදන ක්‍රමය අනුව ගැලපෙන ආකාරය

පෘථිවීය, උප පෘථිවීය හා ක්ෂේරු ජල සම්පාදන ක්‍රම අතුරින් තමන් තෝරා ගත් ජල ප්‍රහවයේ ධාරිතාව ජල සම්පාදන ක්‍රමයට ගැලපේ ද යන්න සිතා බැලීම මෙහි දී සිදු වේ. සාමාන්‍ය ජල ප්‍රහවයක ධාරිතාවය ක්ෂේරු ජල සම්පාදන යටතේ විශාල බෝග විසින් ව්‍යුහ සඳහා යොදා ගැනීමට සිනිම නිදසුනකි.

6. තෝරා ගත් ජල ප්‍රහවයෙන් ජලය ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය වන පිරිවැය

මෙම සඳහා ජල ප්‍රහවය හා භාවිතයට ගැනෙන ස්ථානය අතර ඇති දුර, ප්‍රහවය හා භාවිත ස්ථානය අතර ඇති උස ආදිය බලපායි. ඒ අනුව සකස් කළ යුතු ජලය ගෙන යාමේ පද්ධතියට වැයවන වියදම් ලබන ලාභයට සාපේශ්‍යව කුඩා විය යුතු ය.

වැසි ජලය එක් රස් කිරීම (Rain Water Harvesting)

- ශ්‍රී ලංකාවට වැසි ලැබෙන ප්‍රධාන ආකාර කිහිපයකි.
 1. මෝසම් සුල්
 - නිරිත දිග මෝසම් වැසි
 - රේසාන දිග මෝසම් වැසි
 2. සංවහන
 - I වන අන්තර මෝසම් වැසි
 - II වන අන්තර මෝසම් වැසි
 3. වාසුලි
 - අඩු පිඩින ප්‍රදේශ
 - පිඩින අවපාත
 - සුල් සුල් / වාසුලි
 - මෝසම් වර්ෂාව පදනම් කරගෙන අප රටෙහි කෘෂිකර්මාන්ත රටාව ගොඩනැගී ඇත.
 - ශ්‍රී ලංකාවේ මාසික වර්ෂාපතන ව්‍යාප්තිය ද්වී - ශ්‍රීර්ජාකාර හැඩියක් ගනියි. මෙම රටාව පැහැදිලිව නිරික්ෂණය කළහැක්කේ වියලි කළාපයේදී ය.
- වර්ෂාපතන රටාව පදනම් කරගෙන ශ්‍රී ලංකාවේ වගා කන්න 2ක් ඇත.
1. යල කන්නය
 2. මහ කන්නය

යල කන්නය

යල කන්නය සඳහා බලපාන වර්ෂාපතන ආකාර

- I වන අන්තර මෝසම් වැසි - මාර්තු - අප්‍රේල් අතර කාලය
- නිරිත දිග මෝසම් වැසි - මැයි - සැප්තැම්බර් අතර කාලය


මහ කන්නය

මහ කන්නය සඳහා බලපාන වර්ෂාපතන ආකාර

- I වන අන්තර මෝසම් වැසි - ඔක්තෝම්බර් - නොවැම්බර් අතර කාලය
- නිරිත දිග මෝසම් වැසි - දෙසැම්බර් - පෙබරවාරි අතර කාලය

- ප්‍රධාන වගයෙන් තෙත් කළාපයට නිරිත දිග මෝසම් වැසි ලැබේ.
- ප්‍රධාන වගයෙන් වියලි කළාපයට රේසාන දිග මෝසම් වැසි ලැබේ.
- යල කන්නය සඳහා තෙත් කළාපයේ සාර්ථක ලෙස වී වගා කරයි. නමුත් මෙම කන්නයේ දී වියලි කළාපයට ජල උංණතා ඇති විමේ අවධානම වැඩිය.
- වියලි කළාපය සඳහා ප්‍රධාන වගයෙන් රේසාන දිග මෝසම් සුල්. මගින් වැසි ලැබේ. එම සමයේ ලැබෙන ජලය එක්රස් කිරීම සඳහා පැරුන්නන් විසින් වැව නිර්මාණය කරන ලදී. එම වාරි ජලය උපයෝගී කරගෙන යල කන්නයේ දී වියලි කළාපය වී වැනි ජල අවශ්‍යතාව වැඩි බෙව්ග වගා කරයි.
- ඒ සංකල්පය හරහා වැව නිර්මාණය වූ අතර, එය විශාල ප්‍රදේශයක් සඳහා ලැබෙන වැසි ජලය එක් රස් කිරීමට සකසා ඇති ව්‍යුහයක් ලෙස දැක්විය හැකි ය. මිට අමතරව අමුණු හා ජලාග නිදුසුන් ලෙස දැක්විය හැකි ය.
- අතීතයේ දී ලාංකිකයන් වැසි ජලය එක්රස් කිරීමේ ව්‍යුහ ලෙස වැව් සැකසීමට පසුව්ම වූ හේතු කිහිපයකි.

- කාමිකාරීම්ක හා එදිනෙදා අවශ්‍යතා සඳහා අවශ්‍ය වන ජලය ලබා ගැනීමට ස්ථාවර ජල මුලාගු වියලි කළාපයේ පිහිටා නොතිබේ
- ජනතාවගේ ප්‍රධාන ජීවනෝපාය කාමිකරීමාන්තය වූ අතර වසරේ එක් කාලයකට පමණක් ලැබෙන වර්ෂාපතනය ප්‍රමාණවත් නොතිබේ
- ලංකාවේ උතුරු ප්‍රදේශයට කළින් කළට පැමිණෙන නියං තත්ත්වවලට හසු වීම හා කදු පන්ති හිහ වීම නිසා ලැබෙන සංචාර වර්ෂා ප්‍රමාණය ද අවම වීම
- අද කාලයේදී මෙම සංකල්පය වියලි කළාපයට පමණක් සිමා නොවී, ජල සම්පත රෙක ගැනීමටත් ඒවා කාර්යක්ෂමව භාවිතයට ගැනීමත් අරමුණු කොටගෙන වැසි ජලය එක්ස් කිරීමේ වැංකි ලෙස එය ලංකාවේ අනෙකුත් ප්‍රදේශවලට ද ව්‍යාප්ත වී ඇත.
- වැසි ජල සංරක්ෂණය සඳහා පියසිවලින් අපදාවය වන ජලය හා පොළව මතුපිටින් ගලා යනජලය යොදා ගතියි.
- සැම වැසි ජල සංරක්ෂණ පද්ධතියකම තිබිය යුතු මූලික කොටස් තුනක්.
 1. ජලය රස් කිරීමේ පෝෂකය හෝ මතුපිට ස්ථානය
 2. ජලය රස් කළ ස්ථානයේ සිට ගබඩා කරන ප්‍රහවය දක්වා රැගෙන යන පද්ධතිය
 3. භාවිතය පිළිස් ජලය ලබා ගන්නා තෙක් රස් කර තබන ප්‍රහවය හෝ වැංකිය



- මෙම අයුරින් මෙම සංකල්පය නැව්‍යකරණය වී පැමිණීම හරහා, වැසි ජලය එක්ස් කිරීමේ වැදගත්කම් රාජියක් දැක්විය හැකි ය.
 1. වර්ෂාව නොමැති කාලවල දී ප්‍රයෝගනයට ගත හැකි වීම
 2. ගෝ වතුර තත්ත්ව පාලනයට යොදාගත හැකි වීම (පහත් බිම් අසුත්ව මෙය වැදගත් වේ.)
 3. ප්‍රධාන ජල සැපයුමේ භාවිතය 50% දක්වා අවම කරගත හැකි වීමෙන් ආර්ථිකව වාසි ලබා ගත හැකි වීම
 4. ස්වාධීන ජල සැපයුමක් පවතින බැවින් අවශ්‍ය විටක ජලය සපයාගත හැකි වීම නිසා අඛණ්ඩ ජල සම්පාදනයක් ලබා ගත හැකි වීම
 5. පිං(නල ලිං) සඳහා වන ඉල්ලුම අඩුවන බැවින් භුගත ජල මට්ටම ස්ථාවරව පවත්වාගෙන යාමට දායක විය හැකි වීම
 6. මෙම ඒකකයක් පැවතීම ඉඩම් හා දේපල සඳහා අමතර වට්නාකමක් එක් කිරීමට සමත් වීම

අන්තර්ගතය - එස්. එන්. ඩී. පෙරේරා, පෙළව පද්ධති තාක්ෂණවේදය ගුරු, ර/සිවලි මධ්‍ය විද්‍යාලයය, රත්නපුර

ଫେବ୍ରୁଆରୀ

1. ජල ප්‍රහව හාවිතා කළ හැකි ප්‍රධාන අවස්ථාවන් භතර සඳහන් කර ඒ සඳහා නිදිසුනක් බැගින් ලියන්න.
 2. ජල ප්‍රහවයේ හාවිතය අනුව සූයුෂී ජල ප්‍රහවය තෝරා ගන්නා ආකාරය විස්තර කරන්න.
 3. අනීත ලාංකිකයන් වැසි ජලය එක්රස් කිරීමේ ව්‍යුහ සැකසීමට පසුව්ම වූ හේතු මොනවාද?
 4. නිවසක වැසි ජල සංරක්ෂණ පද්ධතියක තිබිය යුතු මූලික කොටස් නම් කරන්න.
 5. නිවසක වැසි ජල සංරක්ෂණ පද්ධතියක් පවත්වා ගැනීමේ වැදගත්කම් මොනවාද?

අමතර දැනුමට...

ලංකාවේ වැසි ජලය එක් රස්කරන්නන්ගේ සංසදයක් පවතින අතර එමගින් ලංකාවේ විවිධ ප්‍රදේශවලට ව්‍යාපෘති මගින් වැසි ජල සංරක්ෂණ පද්ධති ලබා දී ඇතුළු. ඒ හරහා ඔවුන්, ආරක්ෂිත පානිය ජල සැපුලමක් ලබා දීමත්, කාණ්ඩාවෙන් තයට ජලය සැපුයිමත්, නියයට හා ගැවතුරට විසුලුමක් ලබා දීමත් හා ඡූගත ජල මට්ටම ඉහළ නැවුම්මත් යන කරුණු අභේක්ෂා කෙරේ.



4. 2 භුගත ජලය (Ground Water)

- භුගත ජලය යනු ප්‍රාථමික මත්‍යපිටව යටින් පාංශු අවකාශ තුළ පාෂාණ අතර කුහර හා පිළිරීම් අතර පිරි ඇති ජලයයි.
 - භුගත ජලයේ ඉහළ සීමාව භු ජල මට්ටම (Water Table) ලෙස හඳුන්වන අතර එය සැම තැනකම එක හා සමානව නොපිළිවයි.
 - භුගත ජලය ජලධර, උල්පත් හා ලිංවලට ජලය සපයන ප්‍රහවය ලෙස ක්‍රියා කරයි.
 - භුගත ජලය පැවතීම සඳහා හේතුවන ප්‍රධාන සාධක කිහිපයකි.
 1. පසේ කාන්දු වීමේ හැකියාව
පසේ කාන්දුවීමේ හැකියාව වැඩි නම වැඩි ජල ප්‍රමාණයක් පස තුළට ගමන් කර තැන්පත් වීම සිදු වේ.
 2. පාංශු සවිච්‍රාතාව
පසේ අංශුවල හැඩිය හා ඒවා ඇසිරි ඇති ආකාරය මත පසෙහි අවකාශ පරිමාව වෙනස් වේ. එනම් එකම හැඩියේ හා ප්‍රමාණයේ පසේ අංශු වර්ගය ඇති විට වැඩි පසේ අංශු පරිමාවක් ලැබෙන අතර විවිධ ප්‍රමාණයේ විවිධ පසේ අංශු ඇති විට ඇත්තිවන අවකාශ පරිමාව අඩු වේ.
 3. පොලොවට පතිත වන ජල ප්‍රමාණය (වර්ජාව)
පොලොවට පතිත වන ජල ප්‍රමාණය ජල සම්පාදනය හේ වර්ෂණය මත තීරණය වේ.
- භුගත ජලය විවිධාකාර ක්‍රමවලින් පොලොව තුළ එක් රස් වී ඇත. ජලධර හෝ ජල සංචාරක ලෙස හඳුන්වන්නේ මේවා ය. ඒ අනුව ජලධරයක් යනු ජලය රඳවා ගැනීම මෙන්ම අවකාශ අවස්ථාවල දී ජලය ඉවත් කර ගැනීමට හැකියාවක් පවතින ප්‍රාථමික අභ්‍යන්තරයේ ජලය එක්ස්ස් වූ ස්ථානයක් වේ.
 - ජල සංචාරක වර්ග කළ හැකි ආකාර කිහිපයකි.
 1. පිහිටා ඇති ගැඹුරු හෝ කළාපය අනුව
 - ගැඹුරු
 - නොගැඹුරු
 2. සැකසී ඇති ආකාරය අනුව
 - ආවිසියානු
 - ආවිසියානු නොවන

ආවිසියානු ජලධර (Artesian / Confined aquifers)

- මෙය සීමාවූ ජලධර ලෙස ද හඳුන්වයි.
- එසේම මෙය සංචාත ජලධරයකි.
- ස්ථීර ජලධරයක් වන අතර අධික පිළිනයකින් යුතුව ජලය ගබඩා වී ඇත. එයට හේතුව අඡාරගමන පාෂාණ තවිතු 2ක් අතර පිහිටා තිබේයි.
- ඉතා ගැඹුරු ලිං (නළ ලිං)වල පවතින්නේ මෙවන් ජලධරවල ඇති ජලයයි.

ආවිසියානු නොවන ජලධර (Non-artesian / Uncofined aquifers)

- මේවා අනවහිර ජලධර ලෙස ද හඳුන්වයි.
- සාමාන්‍ය ජලධර ලෙස හඳුන්වයි.
- විවෘත ජලධරයකි.
- ජලාශීත ප්‍රදේශවල පවතින නොගැඹුරු සාමාන්‍ය ලිං සකසා ඇත්තේ එම ජලධර උපයෝගී කරගෙනය.
- මෙම ලිංවල ජලය එම ප්‍රදේශයේ භුගත ජල මට්ටමට සමාන උසකින් පවතී.


අන්තර්ගතය - එස්. එන්. ඩී. පෙරේරා, ජේජ් පද්ධති තාක්ෂණවේදය ගුරු, ර/සිවලි මධ්‍ය විද්‍යාලයය, රත්නපුර

අර්ධ සීමා තු ජලධර (Semi confined aquifers)

- විවෘත ජලධර ආකාරයකි.
- නමුත් මෙහි සේපරටලින් එකක් (බොහෝ විට ඉහළ සේපරය) අර්ධ පාරගමා වේ. එබැවින් මෙම ජලධරවල ඇති ජලය එම සේපරය හරහා එහා මෙහා ගමන් කරයි. මේ හේතුවෙන් මෙවා කාන්දු වන ජලධර ලෙස ද හඳුන්වයි.

ලෙළි (Perched aquifers)

- මෙය ද විවෘත ජලධර ආකාරයකි.
- සීමිත ප්‍රදේශයක පමණක් විහිදී පවත්තියි.
- භුගත ජල මට්ටමට වඩා ඉහළින් පිහිටුවයි. එබැවින් තාවකාලික ය.



භුගත ජලය පුනරාරෝපණය

- භුගත ජලය පුනරාරෝපණය යනු කාන්දු විම හා වැස්සීම මගින් ජලය භුමිය මතුපිට සිට පහළට ගමන් කර භුගත ජලයට එකතුවීමේ ක්‍රියාවලිය සේවාභාවිකව (වර්ෂාව, ජලාග හෝ ගංගාවලින් ජලය ලැබීම) හෝ කාන්තිමව (ජල සම්පාදනය හා වෙනත් මානව ක්‍රියාකාරකම්) සිදු විය හැකි ය.
- භුගත ජලය පුනරාරෝපණය විය හැකි ප්‍රධාන ක්‍රම 2කි.
 1. විසරණ පුනරාරෝපණය

වර්ෂාපතනයෙන් ලැබෙන ජල කාන්දු විම මගින් භුගත ජල මට්ටම සංත්ත්වා වනතෙක් ජලය විශාල වශයෙන් ව්‍යාප්ත විමයි. මෙය ප්‍රාදේශීය පුනරාරෝපණය, සාපුෂ්‍ර පුනරාරෝපණය, ස්ථානීය පුනරාරෝපණය ලෙස ද හඳුන්වයි.

අන්තර්ගතය - එස්. එන්. ඩී. පෙරේරා, ජේව් පද්ධති තාක්ෂණවේදය ගුරු, ර/සිවලි මධ්‍ය විද්‍යාලයය, රත්නපුර

2. කේත්දිය පුනරාරෝපණය

ඡලය, ඇල දූල වැනි මතුපිට ජල ප්‍රහවලින් ඒවාට පහළින් පිහිටි ජලධරකලාපවලට ජලය ගමන් කිරීමයි. මෙය සාපු නොවන, අනියම් පුනරාරෝපණය ලෙස ද හඳුන්වයි.

- ඩුගත ජලය පුනරාරෝපණය කරන සාධක

1. වර්ෂාවෙන් හෝ ජල සම්පාදන ප්‍රමාණය

වර්ෂාව / ජල සම්පාදනය නිතරම හෝ වැඩි වශයෙන් සිදු වන විට පොලොව තුළට වැස්සෙන ජල ප්‍රමාණය වැඩි වී පස සංතෘත්ත වේ. එවිට ඩුගත ජල ප්‍රමාණය වැඩි වේ.

2. ඩුමියේ පිහිටීම

බැවුම සහිත ඩුමියක අපදාවය වැඩි වී පස තුළට ජලය වැස්සීමට ඇති ඉඩකඩ අඩු කරයි. සමතලා බිමක ජලය අපදාවය අඩු අතර එවිට වැස්සීම වැඩි වී ඩුගත ජල ප්‍රමාණය වැඩි වේ.

3. පසේ ස්වභාවය

සවිවරතාව වැඩි පසක වැස්සීම වැඩි නිසා පාංශු ජල ප්‍රමාණය ඉහළ යයි. පාංශු ව්‍යුහය අනුව පසේ සවිවරතාවය නිරණය වන බැවින් බොරල්, වැලි, මැටි ආදි පසක් වැස්සීම පහසු කරයි.

4. පාභාණවල ස්වභාවය

පාභාණ නිරමාණය වී ඇති බනිජවල ස්වභාවය හා ඒවා බැඳී ඇති ආකාරය වැස්සීමට වැදගත් ය.

ලදා :- ඒරුණය වෙමින් පවතින පාභාණ ජලය වැස්සීමට වැඩි ඉඩක් දෙන අතර ගුණයිට පාභාණ එසේ ජලය වැස්සීමට ඉඩ ලබා නොදෙයි.

5. ගාක ගහණය හා වෙනත් දිරාපත් ද්‍රව්‍ය පැවතීම

ජලය රදවා ගනීමින් පස තුළින් වැස්සීමට වැඩි කාලයක් ලබා දෙන අතර ගාක මූල් නිසා අපදාවය අඩු වී පස ජලයෙන් සංතෘත්ත වීම පහසුවෙන් සිදු කරයි.

6. මානව ක්‍රියාකාරකම

මිනිසා විසින් සිදු කරන සංවර්ධන ක්‍රියාවලි මගින් පස නිරාවරණය වීම වැඩි කරවන අතර එවිට අපදාවය වැඩි වී ජලය කාන්දු වීම වැඩි කරවයි. එසේම නඩත්තු කටයුතු පහසු කිරීම පිණිස නිරාවරණය වූ ප්‍රදේශ කොන්ක්‍රීට් දැමීම, ගල් ඇල්ලීම වැනි ක්‍රියාකාරකම සිදු කරන විට ද කාන්දු වීමේ ප්‍රමාණය අඩු වේ.

- ඩුගත ජලය පුනරාරෝපණයේ වැදගත්කම

ලෝකයේ ශිසු දියුණුව හා අධික ජනගහනයේ නොනිම් අවශ්‍යතා හේතුවෙන් පාලීවියේ ඇති ජලධරවලින් අධික ලෙස ජලය පරිහෝජනය කරනු ලබයි. මතුපිට ජලය අධිකව දුෂ්‍රණය වී තිබීමන් ඒවා ප්‍රමාණවත් නොවීමන් උට හේතුව වේ. මෙම පරිහෝජනය ඩුගත ජලය පුනරාරෝපණය ශිසුතාවයට වඩා වැඩි බැවින් එය වැඩි දියුණු කර ගැනීමන් තිරසර හා තිබා වැඩි වැඩි වීම වැඩි වී නැති දිනල ලිංවලින් නිරතුරුව ජලය ලබා ගැනීමට, මතුපිට පවතින ලවණ වර්ග පසේ ගැහුරු ස්ථිර කර ගෙනයාමට මෙම ඩුගත ජලය පුනරාරෝපණය වැදගත් ය.

- ඩුගත ජලය පුනරාරෝපණය ස්වභාවිකව වන වෙගය ප්‍රමාණවත් නොමැත. එබැවින් එය වැඩි දියුණුවට විවිධ උපක්‍රම භාවිත කරයි.

- ජලවහන කාණු, බෙසම්, වළවල් ආදිය සැකසීම

ලදා : ඉන්දියාවේ කේරල ප්‍රාන්තයේ විශාල වළවල් සකසා ඒ තුළට ජලය පුරවා තැබීමෙන් පසට ජලය ලැබීමට සැලැස්වීම

- ගාක වගා කිරීම - මතුපිට ආපදාවය අඩු කිරීම හා මූල් නිසා සවිවරතාව වැඩි වී කාන්දු වීම වෙගවත් කරවීම

- ජලය කාන්දු වීමට උපක්‍රම යෙදීම

- පාංශු ව්‍යුහය බුරුල් වීම

- පසට කාබනික ද්‍රව්‍ය එකතු කිරීම හරහා පසේ සවිවරතාවය දියුණු කිරීම

- පාංශු ව්‍යුහය දියුණු කිරීම

ඇගයීම

1. ගොව් මහතෙකු විසින් සිය ලිඛෙනි ජල මට්ටම වියලි කාලයේදී අඩුවන බවත් තෙත් කාලයේදී වැඩිවන බවත් නිරික්ෂණය කරන ලදී. මෙම ලිඛි පෝෂණය කරනු ලබන ජලධර කුමන ආකාරයක ඒවා විය හැකිද?
2. ප්‍රදේශයක ඩුගත ජලයේ පුනරාරෝපණ ශිෂ්ටතාවය ඉතා අඩු බව සිසුවෙක් විසින් හඳුනාගන්නා ලදී. එමෙහි ඩුගත ජලය පුනරාරෝපණ ශිෂ්ටතාවය අඩු වීමට හේතුවිය හැකි කරුණු මොනවාද?
3. අර්ථ සීමා වූ ජලධරයක ලක්ෂණ සඳහන් කරන්න.
4. වියලි කළාපයෙහි ඩුගත ජලය පුනරාරෝපණය කිරීමේ වැදගත්කම පැහැදිලි කරන්න.
5. ඩුගත ජලය පුනරාරෝපණය වර්ධනය කරනු ලබන ක්‍රම විස්තර කරන්න.

අමතර දැනුමට...

- ✚ ඩුගත ජලය ගුණාත්මක තත්ත්වය අනුව පුදාන පන්ති හා උප පන්ති ලෙසට වර්ග කරනු ලබයි. එහි දි වර්ගීකරණය කිරීම සඳහා මොදා ගත්තා පරාමිතිය වන්නේ ජල වර්ගයේ අඩංගු මුළු සන ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය වේ. ඒ අනුව පන්ති හතරක් දැක්විය හැකි ය.
- I පන්තිය - සුවිශේෂී ඩුගත ජලය
මෙහි මුළු සන ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය 500 mg/l කට අඩු මට්ටමක පවතියි. ඉතා ඉහළ ගුණාත්මයකින් යුතු තයි.
- II පන්තිය - පානීය ජලයේ ගුණාත්මක බව ඇති ඩුගත ජලය
මෙහි මුළු සන ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය $500\text{-}3000 \text{ mg/l}$ ක් වේ.
- III පන්තිය - සීමාසහිත හාවිතයක් සහිත ඩුගත ජලය
මෙහි මුළු සන ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය $3000\text{-}10000 \text{ mg/l}$ ක් වේ. ස්වභාවික මෙන්ම මානව බලපෑම හේතුවෙන් මෙම ජලය දුෂ්ණය වී ඇත.
- IV පන්තිය - ලවණ සහිත ඩුගත ජලය
මෙහි මුළු සන ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය 10000 mg/l කට අධික ය. ඉහළ ලවණතාවකින් යුතු තයි.